

Commande de moteur double pour Niko Home Control, couleur cream

100-51036



4 ans de
garantie

Ce bouton-poussoir vous permet de commander deux groupes de volets, rideaux ou stores. Il se fixe sur la platine murale au moyen d'un mécanisme d'encliquetage. Mécanisme avec touche. Couleur de finition: cream.



Données techniques

Commande de moteur double pour Niko Home Control, couleur cream.

- NHC version: Niko Home Control I, Niko Home Control II
- Compatible avec: connected controller
- Mise en service méthode 1: logiciel de programmation Niko Home Control
- Matériau de la finition: polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Gravure: des flèches gravées sur les touches inférieure et supérieure indiquent que le volet ou les stores sont levés ou baissés. Un volet est gravé sur la touche/les touches centrales pour signaler votre touche favorite. En appuyant sur cette touche, le volet ou les stores se positionnent automatiquement sur la position préréglée
- Nombre de lentilles: 0
- Couleur de finition: cream
- Couleur RAL (par approximation): 1013
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 1005-Y10R
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Sécurité incendie:
 - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - toutes les pièces en plastique sont exemptes d'halogènes
- Tension d'alimentation: 26 Vdc
- Démontage: détacher l'enjoliveur du socle
- Résistance aux chocs: après montage, une résistance aux chocs de IK06 est garantie
- Marquage: CE