


227049



geesa dutch detail

Коллекция БЛОК



• Schoonmaken • Cleaning • Способ ухода • Pflegehinweise

- Reinigen met een zacht, vochtig doekje; geen schuurmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken.
- Clean with a soft, damp cloth; do not use abrasive materials.
- Чистить мягкой-влажной тканью. Не использовать абразивные материалы.
- Säubern mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Scheuermittel.

Geesa disclaimer

NL Waarschuwing!

Bijgeleverde schroeven en pluggen zijn geschikt voor montage van dit product op een betonnen ondergrond. Voor montage op andere ondergronden zijn vaak speciale bevestigingsmiddelen noodzakelijk. Raadpleeg hiervoor een vakman. Geesa BV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden, wanneer het product niet op de juiste wijze en met de vereiste bevestigingsmiddelen is gemonteerd.

GB Warning!

The screws and plugs enclosed are suitable for assembling this product to a concrete base. Assembling to other bases will require special means for securing. Consult a professional in this respect. Geesa BV shall not accept any responsibility where the product fails to be assembled in the proper manner and with the proper means of fixation.

RUS Внимание!

Приложенные шурупы и дюбели являются подходящими для установки изделия на бетонные стены. Для установки изделия на другие поверхности требуется помощь специалиста. Geesa B.V. не несет ответственности если изделие установлено не надлежащим образом и средствами фиксации не входящими в комплект

D Warnung!

Die beigefügten Schrauben und Dübel sind zur Anbringung an Betonwänden geeignet. Zur Montage an anderen Untergründen benötigen Sie spezielle Schrauben und Dübel. Kontaktieren Sie in diesem Fall einen Fachmann. Geesa B.V. übernimmt keine Haftung für unsachgemässe Montage.