
NOTICE D'ENTRETIEN
MAINTENANCE INSTRUCTIONS
INSTRUZIONI DI MANUTENZIONE
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
ONDERHOUDSINSTRUCTIE
WARTUNGSANLEITUNG
MANUAL DE MANUTENÇÃO



NOT122K

FRANÇAIS

	ENTRETIEN JOURNALIER	ENTRETIEN PERIODIQUE
PAROIS EN VERRE	Rincer abondamment à l'eau froide puis essuyer avec une raclette	Nettoyer régulièrement à l'aide d'une éponge non-abrasive et de vinaigre blanc, puis essuyer avec un chiffon doux. ATTENTION, PAS DE TRAITEMENT MECANIQUE EXCESSIF POUR LES VERRES FUMÉS MIROIRS
PAROIS EN PLASTIQUE / PANNEAUX DECORS	Rincer abondamment à l'eau froide	Nettoyer régulièrement à l'aide d'une éponge non-abrasive et d'un mélange 2/3 eau-1/3 eau de javel. Puis rincer abondamment à l'eau claire
COLONNES, PANNEAUX ET RECEVEURS ACRYLIQUE	Rincer abondamment à l'eau froide	Nettoyer régulièrement à l'aide d'une éponge non-abrasive et d'un mélange 2/3 eau-1/3 eau de javel. Rincer abondamment à l'eau claire puis remettre de l'eau dans le siphon. PAS DE POUDRE, D'EPONGE OU DE CREME ABRASIVES, DE DETERGENT CHIMIQUE, DE PRODUIT A BASE D'ALCOOL
RECEVEURS ANTIDERAPANTS ACRYLIQUE	Rincer abondamment à l'eau froide	Nettoyer régulièrement à l'aide d'une brosse à poils doux et d'eau. Essuyer avec un chiffon doux puis remettre de l'eau dans le siphon. EVITER LES PRODUITS COLORANT A L'ETAT PUR (TEINTURE DE CHEVEUX, ETC.). PAS DE POUDRE, D'EPONGE OU DE CREME ABRASIVES, DE DETERGENT CHIMIQUE, DE PRODUIT A BASE D'ALCOOL
RECEVEURS, VASQUES ET PLANS DE TOILETTE EN GELCOAT	Rincer abondamment à l'eau froide	Nettoyer régulièrement à l'aide d'une brosse à poils doux et d'eau. Essuyer avec un chiffon doux puis remettre de l'eau dans le siphon. Nettoyer régulièrement le calcaire à l'aide de vinaigre blanc bouillant et d'une brosse. NE PAS UTILISER LES PRODUITS COLORANTS A L'ETAT PUR (TEINTURE DE CHEVEUX, ETC.). PAS DE POUDRE, D'EPONGE OU DE CREME ABRASIVES, DE DETERGENT CHIMIQUE, DE PRODUIT A BASE D'ALCOOL
JOINTS EN SILICONE	-	Nettoyer régulièrement à l'aide d'une éponge non-abrasive et d'un mélange 2/3 eau-1/3 eau de javel. Puis rincer abondamment à l'eau claire. IL EST CONSEILLE DE REFAIRE TOUS LES 2 ANS LES JOINTS SILICONE DE VOTRE EQUIPEMENT
PROFILES ALUMINIUM BLANCS ET CHROMES	-	Nettoyer régulièrement à l'aide d'une éponge non-abrasive et de vinaigre blanc, puis essuyer avec un chiffon doux
PROFILES LAQUES NOIRS	Rincer abondamment à l'eau froide	Nettoyer régulièrement à l'aide d'une éponge non-abrasive et du produit « Antikal ». Veillez à bien rincer le produit après utilisation puis essuyer avec un chiffon doux. Attention les autres produits anticalcaire peuvent altérer le traitement.
PROFILES ET JOINTS PLASTIQUES	-	Nettoyer régulièrement à l'aide d'une éponge non-abrasive et d'une eau savonneuse
MITIGEUR	Voir notice fournie avec le mitigeur	

ENGLISH

	DAILY CLEANING	PERIODIC CLEANING
GLASS PANEL	Rinse abundantly with cold water then wipe with a squeegee	Clean with a non-abrasive sponge and with white vinegar, then wipe with a soft towel ATTENTION, NO EXCESSIVE MECHANICAL TREATMENT FOR THE TINTED MIRROR GLASS
PLASTIC PANEL / DECORATIVE PANELS	Rinse abundantly with cold water	Regularly clean with a non-abrasive sponge and a mix of 2/3 water - 1/3 bleach. Then rinse abundantly with clean water
SHOWER COLUMNS, PANELS AND ACRYLIC SHOWER TRAY	Rinse abundantly with cold water	Regularly clean with a non-abrasive sponge and a mix of 2/3 water - 1/3 bleach. Rinse abundantly with clean water then add water to the waste trap. NO POWDER, CREAM OR SPONGE ABRASIVE, NO CLEANER OF CHEMICAL, NO PRODUCT ALCOHOL BASED
ACRYLIC ANTI-SLIPPERING SHOWER TRAY	Rinse abundantly with cold water	Regularly clean with a soft brush and water. Wipe with a soft cloth then add water to the waste trap. AVOID THE PRODUCTS TO PURE COLOUR (DYE HAIR, ETC.). NO POWDER. CREAM OR SPONGE ABRASIVE, NO CLEANER OF CHEMICAL, NO PRODUCT ALCOHOL BASED
GELCOAT SHOWER TRAY, WASHBASIN AND COUNTERTOP	Rinse abundantly with cold water	Regularly clean with a soft bristle brush and water. Wipe with a soft cloth, clean the waste with water. Reglarly clean the limescale with boiling white vinegar and a brush. DO NOT USE HAIR DYE PRODUCTS, ABRASIVE POWDERS OR CREAM DETERGENTS OR ALCOHOL BASED CLEANING CHEMICALS.
SILICONE SEALS	-	Regularly clean with a non-abrasive sponge and a mix of 2/3 water - 1/3 bleach. Then rinse abundantly with clean water WE RECOMMENDED REAPPLYING SILICONE TO YOUR EQUIPMENT EVERY 2 YEARS
HAND SHOWER AND RAIN SHOWER	-	Regularly clean with a non-abrasive sponge and white vinegar and rub the teats. Then wipe with a soft towel
ALUMINIUM PROFILES WHITE AND CHROME	-	Regularly clean with a non-abrasive sponge and white vinegar then wipe with a soft towel
ALUMINIUM PROFILES BLACK	Rinse abundantly with cold water	Regularly clean with a non-abrasive sponge and “Antikal” spray. Finish with a complete rinse,, then wipe with a soft cloth. Be careful, other antilimescale products may alter the surface treatment
PLASTIC PROFILES AND JOINTS	-	Regularly clean with a non-abrasive sponge and soapy water
FAUCET	See instructions supplied with the faucet	

ITALIANO

	ENTRETIEN JOURNALIER	ENTRETIEN PERIODIQUE
VETRO	Risciacquare abbondantemente con acqua freda e asciugare con una seccatoio	Pulire regolarmente con una spugna non abrasiva e dell'aceto bianco, poi asciugare con un panno morbido ATTENZIONE, NESSUN TRATTAMENTO MECCANICO ECCESSIVO PER IL VETRO SPECCHIO COLORATO
CABINA DI PLASTICA/PANNELLI DECORATIVI	Risciacquare abbondantemente con acqua fredda	Pulire regolarmente con una spugna non abrasiva e une soluzione di 2/3 acqua e 1/3 candeggina. In fine riscicquare con acqua
COLONNE DOCCIA, PANNELLI E PIATTO DOCCIA IN ACRILICO	Risciacquare abbondantemente con acqua freda	Pulire regolarmente con una spugna non abrasiva e une soluzione di 2/3 acqua e 1/3 candeggina. Riscicquare abbondantemente con acqua pulita e rimettere acqua nel sifone. NO POLVERE, CREMA O SPUGNA ABRASIVA, NO DEI DETERGENTI CHIMICI, PRODOTTO NO ALCOOL A BASE
PIATTO DOCCIA ANTISCIVOLO IN ACRILICO	Risciacquare abbondantemente con acqua freda	Pulire regolarmente con una spazzola a setole e acqua dolce. Asciugare con un panno morbido e rimettere l'acqua nel sifone. EVITARE I PRODOTTI PER PURE COLOR (TINTURA PER CAPELLI, ETC.). NO POLVERE, CREMA O SPUGNA ABRASIVA, NO DEI DETERGENTI CHIMICI, PRODOTTO NO ALCOOL A BASE
PIATTO, LAVABO E TOP LAVABO GELCOAT	Sciacquare abbondantemente con acqua fredda	Pulire regolarmente con un pennello a setole morbide e acqua. asciugare con un panno morbido e rimettere l'acqua nel sifone. Pulire regolarmente il calcare con l'aiuto di aceto bianco caldo e un pennello. NON UTILIZZARE PRODOTTI COLORANTI (TINTA CAPELLI) NIENTE POLVERI, SPUGNE O CREME ABRASIVE, DETERGENTI CHIMICI, PRODOTTI A BASE D'ALCOOL
GIUNZIONI SILICONICHE	-	Pulire regolarmente con una spugna non abrasiva e une soluzione di 2/3 acqua e 1/3 candeggina. Riscicquare abbondantemente con acqua pulita SI CONSIGLIA DI RIFARE LE GIUNZIONI SILICONICHE OGNI 2 ANNI
ELEMENTI (DOCCIA A MANO, PIOGGIA DOCCIA,...)	-	Pulire regolarmente con una spugna non abrasiva e dell'aceto bianco e muovere le testine in gomma per eliminare il calcare. Poi asciugare con un panno morbido
PROFILI IN ALLUMINIO BIANCO E CROMATO	-	Pulire regolarmente con une spugna non abrasiva e il prodotto "Viakal". Assicurati di risciacquare accuratamente il prodotto dopo l'uso e asciugare con un panno morbido. Attenzione altri prodotti anticalcare possono alterare il trattamento
PROFILI IN ALLUMINIO NERO	Risciacquare abbondantemente con acqua fredda	Pulire regolarmente con une spugna non abrasiva e dell'aceto bianco, asciugare con un panno morbido
PROFILI E GUARNIZIONI IN PLASTICA	-	Pulire regolarmente con una spugna non abrasiva con acqua e sapone
RUBINETTO	Vedere le istruzioni fornite con il rubinetto	

ESPAÑOL

	LIMPIEZA DIARIA	LIMPIEZA PERIODICA
CRISTALES	Aclarar abundantemente con agua fría y secar con una rasqueta	Limpiar con una esponja suave o una bayeta y con vinagre blanco y secar con una gamuza ATENCION, NO LIMPIEZA EXCESIVA PARA LOS CRISTALES POLARIZADOS
ACRILICOS / PANELES DECORATIVOS	Aclarar abundantemente con agua fría	Limpiar con una esponja suave o una bayeta y con una mezcla de 2/3 de agua con 1/3 de lejía. Aclarar abundantemente con agua limpia
COLUMNAS DE DUCHA, PANELS Y PLATO ACRILICO	Aclarar abundantemente con agua fría	Limpiar con una esponja suave o una bayeta y con una mezcla de 2/3 de agua con 1/3 de lejía. Aclarar abundantemente con agua Limpia y volver a rellenar el sifón. NO EN POLVO, CREMA O ESPONJA ABRASIVA, NO DE LIMPIADOR QUIMICO, PRODUCTO SIN ALCOHOL EN BASE
PLATO ANTIDESLIZANTES ACRILICO	Aclarar abundantemente con agua fría	Limpiar periódicamente con un cepillo suave y agua. Secar con un paño suave y a continuación poner agua en el sifón. EVITAR LOS PRODUCTOS A COLOR PURO (TINTE PARA EL CABELLO, ETC.). NO EN POLVO, CREMA O ESPONJA ABRASIVA, NO DE LIMPIADOR QUIMICO, PRODUCTO SIN ALCOHOL EN BASE
PLATO, LAVABO Y ENCIMERA GELCOAT	Aclarar abundantemente con agua fría	Limpiar periódicamente con un cepillo suave y agua. Secar con un paño suave y a continuación poner agua en el sifón. Eliminar con regularidad la cal con la ayuda de un cepillo y vinagre blanco caliente, NO UTILIZAR LOS PRODUCTOS A COLOR PURO (TINTE PARA EL CABELLO, ETC.). NO EN POLVO, CREMA O ESPONJA ABRASIVA, NO DE LIMPIADOR QUIMICO, PRODUCTO SIN ALCOHOL EN BASE
JUNTAS DE SILICONA	-	Limpiar con una esponja suave o bayeta y con una mezcla de 2/3 de agua con 1/3 de lejía. Aclarar abundantemente con agua limpia SE ACONSEJA CAMBIAR CADA 2 ANOS LAS JUNTAS DE SILICONA
COMPONENTES (DUCHA, CHUBASCO,…)	-	Limpiar con una esponja suave o bayeta y con vinagre blanco. Frotar las espigas. Secar con una gamuza
PERFILES DE ALUMINIO BLANCOS Y CROMOS	-	Limpiar con una esponja suave o bayeta y vinagre blanco. Secar con una gamuza
PERFILES DE ALUMINIO NEGROS	Aclarar abundantemente con agua fría	Limpiar con una esponja suave o una bayeta y con el producto "Antikal". Asegúrese de enjuagar bien el producto después de su uso y secar con un paño suave. Atención, otros productos antical pueden alterar el tratamiento.
PERFILES Y JUNTAS PLASTICOS	-	Limpiar con una esponja suave o bayeta y agua jabonosa
GRIFO	Consulte las instrucciones suministradas con el grifo	

NEDERLANDS

	DAGELIJKSE SCHOONMAAK	PERIODIEKE REINIGING
GLAZEN WANDEN	Rijkelijk afspoelen met koud water en vervolgens schoonvegen met een raamwisser	Schoonmaken met behulp van een niet-schurende spons en met schoonmaak azijn, daarna schoonvegen en afdrogen met een zachte doek LET OP, GEEN MECHANISCHE REINIGING VOOR WANDEN VAN GEROOKT SPIEGELGLAS
KUNSTSTOF WANDEN / DECORATIEVE PANELEN	Rijkelijk afspoelen met koud water	Schoonmaken met behulp van een niet-schurende spons en met een mengsel van 2/3 water - 1/3 bleekwater. Darna rijkelijk afspoelen met schoon water
DOUCHEKOLOMMEN, PANELEN EN ACRYL DOUCHEBAK	Rijkelijk afspoelen met koud water	Schoonmaken met behulp van een niet-schurende spons en met een mengsel van 2/3 water - 1/3 bleekwater. Spoel rijkelijk af met schoon water en laat daarna water in de sifon lopen. GEEN POEDER, CREME OF SCHUURSPONS, GEEN CHEMISCHE REINIGINGSMIDDELEN, GEEN PRODUCTEN OP BASIS VAN ALCOHOL
ACRYL DOUCHEBAKKEN MET ANTISLIPBEHANDELING	Spoel ruimschoots na met koud water	Maak regelmatig schoon met een zachte borstel en water. Afdrogen met een zachte doek Gebruik geen producten die pure kleurstof bevatten (haarverf, etc.), geen chemische reinigingsmiddelen, geen producten op alcoholbasis.
GELCOAT DOUCHEBAK, WASTAFEL EN WASTAFELBLAD	Naspoelen met koud water	Regelmatig schoonmaken met behulp van een zachte borstel en water. Afdrogen met een zachte doek en vervolgens opnieuw water in het afvoerputje toevoegen. Verwijder regelmatig met kokende witte azijn en een borstel. GEBRUIK GEEN PRODUCTEN DIE PURE KLEURSTOFFEN BEVATTEN (ZOALS HAARVERF E.D.), GEEN POEDER, SPONS, SCHUURMIDDELEN, CHEMISCHE REINIGINGSMIDDELEN, EN GEEN PRODUCTEN OP ALCOHOLBASIS.
SILICONENVOEGEN	-	Schoonmaken met behulp van een niet-schurende spons en een mengsel van 2/3 water - 1/3 bleekwater. Daarna rijkelijk afspoelen met schoon water HET WORDT GEADVISEERD OM ELKE 2 JAAR DE SILICONENVOEGEN VAN UW SANITAIR OPNIEUW AAN TE BRENGEN
ONDERDELEN VAN UW DOUCHECABINE (HANDDOUCHE, REGENDOUCHE,…)	-	Schoonmaken met behulp van een niet-schurende spons en schoonmaak azijn . Daarna schoonvegen en afdrogenmet een zachte doek
WITTE EN VERCHROOMDE ALUMINIUM PROFIELEN	-	Schoonmaken met behulp van een niet-schurende spons en schoonmaak azijn, daarna schoonvegen en afdrogen met een zachte doek
ZWARTE GELAKTE PROFIELEN	Rijkelijk afspoelen met koud water	Schoonmaken met behulp van een niet-schurende spons en "Antikal"-product, en daarna schoonvegen en afdrogen met een zachte doek. Let op: bij gelijktijdig gebruik met andere antikalk-producten kan een reactie ontstaan.
KUNSTSTOF PROFIELEN EN STRIPS	-	Schoonmaken met behulp van een niet-schurende spons en water en zeepsop
KRAAN	Zie de instructies die bij de kraan	

DEUTSCH

	TAGLICHE WARTUNG	REGELMAßIGE WARTUNG
GLASWANDE	Mit reichlich kaltem Wasser abspülen und anschließend mit einem Schaber abwischen	Regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und weißem Essig reinigen, anschließend mit einem weichen Tuch abwischen VORSICHT: VERSPIEGELTES RAUCHGLAS NICHT EXZESSIV MECHANISCH BEARBEITEN
KUNSTSTOFFWANDE / DEKORATIVE PANEELE	Mit reichlich kaltem Wasser abspülen	Regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und einem Gemisch aus 2/3 Wasser und 1/3 Chlorbleiche reinigen
DUSCHSÄULEN, PANEELE UND ACRYLWANNEN	Mit reichlich kaltem Wasser abspülen	Regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und einem Gemisch aus 2/3 Wasser und 1/3 Chlorbleiche reinigen. Mit reichlich kaltem Wasser abspülen und und anschließend wieder Wasser in den Siphon füllen KEIN SCHEUERPULVER ODER SCHEUERMILCH, KEINE SCHEUERNDEN SCHWÄMME ODER CHEMISCHEN REINIGUNGSMITTEL BZW. REINIGUNGSMITTEL AUF ALKOHOLBASIS VERWENDEN
RUTCSHFESTE DUSCHETASSE AUS ACRYL	Mit reichlich kaltem Wasser abspülen	Regelmäßig mit einer weiche Bürste und Wasser reinigen. Mit einem weichen Tuch abwischen und anschließend wieder Wasser in den Siphon füllen. FÄRBEMITTEL IN REINEM ZUSTAND (HAARFÄRBEMITTEL USW.) VERMEIDEN. KEIN SCHEUERPULVER ODER SCHEUERMILCH. KEINE SCHEUERNDEN SCHWÄMME ODER CHEMISCHEN REINIGUNGSMITTEL BZW. REINIGUNGSMITTEL AUF ALKOHOLBASIS VERWENDEN
GELCOAT-DUSCHTASSEN, WASCHBECKEN UND WASCHTISCHPLATTE	Mit reichlich kaltem Wasser abspülen	Regelmäßig mit einer weiche Bürste und Wasser reinigen. Mit einem weichen Tuch abwischen und anschließend wieder Wasser in den Siphon füllen. Kalk regelmäßig mit kochendem weißem Essig und einer Bürste entfernen. FÄRBEMITTEL IN REINEM ZUSTAND (HAARFÄRBEMITTEL USW.) VERMEIDEN. KEIN SCHEUERPULVER ODER SCHEUERMILCH. KEINE SCHEUERNDEN SCHWÄMME ODER CHEMISCHEN REINIGUNGSMITTEL BZW. REINIGUNGSMITTEL AUF ALKOHOLBASIS VERWENDEN
SILIKONDICHTUNGEN	-	Regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und einem Gemisch aus 2/3 Wasser und 1/3 Chlorbleiche reinigen.
WEISSE UND CHROMIERTE ALUMINIUMPROFILE	-	Regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und weißem Essig reinigen, anschließend mit einem weichen Tuch abwischen. WIR EMPFOHLEN, DIE SILIKONDICHTUNGEN IHRER AUSSTATTUNG ALLE ZWEI JAHRE ZU ERNEUERN
SCHWARZ LACKIERTE PROFILE	Mit reichlich kaltem Wasser abspülen	Regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und "Antikal" -Produkt reinigen. Spülen Sie das Produkt nach Gebrauch gründlich ab und wischen Sie es dann mit einem weichen Tuch ab. Seien Sie vorsichtig, da andere Antikalk-Produkte die Behandlung verändern können.
PLASTIKPROFILE UND DICHTUNGEN	-	Regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und Seifenwasser reinigen
ARMATUR	Siehe die zusammen mit der Mischbatterie gelieferte Anleitung	

PORTUGUÊS

	MANUTENÇÃO DIÁRIA	MANUTENÇÃO PERIÓDICA
PAREDES DE VIDRO	Enxaguar abundantemente com água fria e limpar com uma raclete	Limpar regularmente com uma esponja não abrasiva e vinagre branco, depois limpar com um pano macio. ATENÇÃO: EVITAR UM TRATAMENTO MECÂNICO EXCESSIVO EM VIDROS ESCURECIDOS ESPELHADOS
PAREDES DE PLÁSTICO / PAINÉIS DECORATIVOS	Enxaguar abundantemente com água fria	Limpar regularmente com uma esponja não abrasiva e uma mistura de 2/3 de água-1/3 de lixívia. Depois, enxaguar abundantemente com água limpa
COLUNAS, PAINÉIS E BASES EM ACRÍLICO	Enxaguar abundantemente com água fria	Limpar regularmente com uma esponja não abrasiva e uma mistura de 2/3 de água-1/3 de lixívia. Enxaguar abundantemente com água limpa, e colocar água no sifão. NÃO UTILIZAR PÓS, ESPONJAS OU CREMES ABRASIVOS, DETERGENTES QUÍMICOS, PRODUTOS DE LIMPEZA COM ALCOOL
BASES ANTIDERRAPANTES EM ACRÍLICO	Enxaguar abundantemente com água fria	Limpar regularmente com uma escova macia e água. Limpar com um pano macio e colocar água no sifão. EVITAR PRODUTOS DE COLORAÇÃO EM ESTADO PURO (TINTA PARA CABELO, ETC.). NÃO UTILIZAR PÓS, ESPONJAS OU CREMES ABRASIVOS, DETERGENTES QUÍMICOS OU PRODUTOS COM ÁLCOOL
BASES EM GELCOAT	Enxaguar abundantemente com água fria	Limpar regularmente com uma escova macia e água. Limpar com um pano macio e colocar água no sifão. Remover o calcário regularmente com vinagre branco a ferver e uma escova. NÃO UTILIZAR PRODUTOS DE COLORAÇÃO EM ESTADO PURO (TINTA PARA CABELO, ETC.). NÃO UTILIZAR PÓS, ESPONJAS OU CREMES ABRASIVOS, DETERGENTES QUIMICOS OU PRODUTOS COM ÁLCOOL
JUNTAS DE SILICONE	-	Limpar regularmente com uma esponja não abrasiva e uma mistura de 2/3 de água-1/3 de lixívia, enxaguar abundantemente com água limpa. RECOMENDAMOS A SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE SILICONE DE 2 EM 2 ANOS
PERFIS DE ALUMÍNIO BRANCOS E CROMADOS	-	Limpar regularmente com uma esponja não abrasiva e vinagre branco, depois limpar com um pano macio
PERFIS LACADOS PRETOS	Enxaguar abundantemente com água fria	Limpar regularmente com uma esponja não abrasiva e com um produto anticalcário. Enxaguar abundantemente o produto após utilização, depois limpar com um pano macio. Atenção: alguns produtos anticalcário podem alterar o tratamento
PERFIS E JUNTAS DE PLÁSTICO	-	Limpar regularmente com uma esponja não abrasiva e água com sabão
MISTURADORA	Ver instruções fornecidas com a misturadora	



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE
02 40 21 29 45

UK
020 8842 0033

IRELAND
04697 33102

DEUTSCHLAND
+49 (0) 6074 / 30928 0

ITALIA
(0382) 6181

ÖSTEREICH
+43 1 710 60 70

SCHWEIZ
(01) 748 17 44

ESPAÑA
93 544 60 76

NEDERLAND
+31 475 487 100

BELGIË
+31 475 487 100

BELGIQUE
+31 475 487 100

РОССИЯ
963 19 40, 773 67 22

PORTUGAL
219 112 785