

Betriebsmittel	Funktion
F1	Leitungsschutzschalter
F2	Leitungsschutzschalter
F3	Leitungsschutzschalter
T1	Spannungsversorgung 24V
S0	Hauptschalter
S1	Wahlschalter "HAND/AUTO"
S2	Endschalter "Markise ausgefahren"
S3	Endschalter "Markise eingefahren"
S5	Schaltkontakt "Regensensor"
B1	Fühler "Lichtstärke"
B2	Fühler "Windgeschwindigkeit"
Q1	Schaltkontakt von F3