


Pioneering for You

wilo

## Wilo-DrainLift SANI-XL



uk Інструкція з монтажу та експлуатації



DrainLift SANI-XL  
<https://qr.wilo.com/483>

**Зміст**

<b>1 Загальні положення .....</b>	<b>4</b>
1.1 Про ці інструкції.....	4
1.2 Авторські права .....	4
1.3 Внесення змін.....	4
1.4 Виключення з гарантії та зобов'язання .....	4
<b>2 Заходи безпеки .....</b>	<b>4</b>
2.1 Знаки безпеки, інструкції та розмітки тексту .....	4
2.2 Кваліфікація персоналу .....	6
2.3 Захисне спорядження для персоналу .....	6
2.4 Електромонтажні роботи .....	7
2.5 Прилади моніторингу .....	7
2.6 Перекачування рідин, шкідливих для здоров'я.....	8
2.7 Вибухонебезпечне середовище в збірному резервуарі.....	8
2.8 Переміщення.....	8
2.9 Монтаж/демонтаж .....	8
2.10 Під час експлуатації.....	9
2.11 Очищенння та знезараження.....	9
2.12 Роботи з технічного обслуговування .....	9
2.13 Обов'язки оператора .....	10
<b>3 Застосування/використання.....</b>	<b>10</b>
3.1 Використання за призначенням.....	10
3.2 Неналежне використання.....	10
<b>4 Опис виробу.....</b>	<b>11</b>
4.1 Конструкція .....	11
4.2 Матеріали.....	11
4.3 Прилади моніторингу .....	11
4.4 Принцип роботи .....	12
4.5 Робота з частотним перетворювачем .....	12
4.6 Типовий код .....	12
4.7 Технічні характеристики .....	12
4.8 Дата виробництва .....	13
4.9 Комплект постачання .....	13
4.10 Додаткове приладдя .....	14
<b>5 Транспортування та зберігання .....</b>	<b>14</b>
5.1 Постачання .....	14
5.2 Переміщення.....	14
5.3 Зберігання .....	14
<b>6 Установка та електричне підключення .....</b>	<b>15</b>
6.1 Кваліфікація персоналу .....	15
6.2 Типи монтажу .....	15
6.3 Обов'язки оператора .....	15
6.4 Монтаж .....	15
6.5 Електричні під'єднання .....	22
<b>7 Введення в експлуатацію.....</b>	<b>24</b>
7.1 Кваліфікація персоналу .....	24
7.2 Обов'язки оператора .....	24
7.3 Експлуатація.....	25
7.4 Пробний пуск .....	25
7.5 Час роботи за інерцією .....	25
7.6 Налаштування вентиляційного гвинта .....	26
<b>8 Експлуатація.....</b>	<b>26</b>
8.1 Обмеження застосування .....	26
8.2 Під час експлуатації.....	27
8.3 Експлуатація в аварійному режимі .....	27
<b>9 Виведення з експлуатації / демонтаж .....</b>	<b>28</b>
9.1 Кваліфікація персоналу .....	28
9.2 Обов'язки оператора.....	28
9.3 Виведення з експлуатації .....	28
9.4 Видалення .....	29
9.5 Очисте і продезінфікуйте .....	30
<b>10 Технічне обслуговування та ремонт.....</b>	<b>30</b>
10.1 Капітальний ремонт .....	31
<b>11 Запасні частини.....</b>	<b>31</b>
<b>12 Утилізація .....</b>	<b>31</b>
12.1 Засоби індивідуального захисту .....	31
12.2 Масла й мастильні матеріали.....	31
12.3 Інформація про збір відпрацьованих електричних та електронних виробів.....	31

## 1 Загальні положення

### 1.1 Про ці інструкції

Ці інструкції є частиною виробу. Для належного поводження та експлуатації потрібно дотримуватися цих інструкцій.

- Перед проведенням будь-яких робіт уважно прочитайте інструкції.
- Тримайте інструкції в доступному місці.
- Дотримуйтесь усіх технічних умов виробу.
- Дотримуйтесь маркування на виробі.

Англійська мова є мовою оригінальних інструкцій з експлуатації. Версії всіма іншими мовами є перекладами оригінальних інструкцій з експлуатації.

### 1.2 Авторські права

WILO SE © 2023

Забороняється відтворення, розповсюдження й використання цього документа, а також передача його змісту іншим без прямого дозволу. Порушення тягне за собою зобов'язання з відшкодування шкоди. Усі права захищено.

### 1.3 Внесення змін

Wilo зберігає за собою право змінювати перелічені дані без попереднього повідомлення та не несе відповідальність за технічні неточності та/або упущення. Використані ілюстрації відрізняються від оригіналу й є лише прикладами зображення пристрою.

### 1.4 Виключення з гарантії та зобов'язання

Wilo не надає жодних гарантій і не приймає жодних зобов'язань у таких випадках.

- Невідповідне налаштування в результаті неповного або неправильного виконання інструкцій оператором або замовником
- Недотримання цих інструкцій
- Заборонені методи експлуатації виробу
- Неправильне зберігання або транспортування
- Неправильний монтаж або демонтаж
- Недостатнє технічне обслуговування
- Несанкціонований ремонт
- Невідповідне місце встановлення
- Хімічні, електричні або електрохімічні перешкоди
- Зношення компонентів виробу

## 2 Заходи безпеки

Цей розділ містить інформацію з техніки безпеки для окремих фаз життєвого циклу насоса. Недотримання цих вимог призводить до таких наслідків.

- Небезпеки для людей
- Небезпеки для навколишнього середовища
- Пошкодження майна
- Втрати права вимоги щодо відповідальності в разі пошкодження

### 2.1 Знаки безпеки, інструкції та розмітки тексту

У деяких інструкціях з монтажу й експлуатації вказівки з техніки безпеки відображаються так.

- Небезпеки для людей: сигнальне слово **з попереднім знаком безпеки**, виділене сірим кольором.
- Пошкодження майна Сигнальне слово **без знаку безпеки**.

#### Сигнальні слова

##### • **НЕБЕЗПЕКА!**

Невиконання цієї вказівки може привести до смерті або важкої травми!

##### • **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Невиконання цієї вказівки може привести до (важкої) травми.

- **ОБЕРЕЖНО!**

Невиконання цієї вказівки може привести до пошкодження майна або навіть повної його втрати.

- **ВКАЗІВКА**

Корисна вказівка щодо використання приладу.

### **Розмітки тексту**

- ✓ Попередня умова
- 1. Робочий крок / перелік
  - ⇒ Вказівка / інструкції
  - ▶ Результат

### **Перехресні посилання**

Назва розділу або таблиці зазначаються в лапках (« »). Номер сторінки вказується у квадратних дужках [ ].

### **Огляд знаків безпеки, що використовуються**



Ризик смертельного травмування внаслідок ураження електричним струмом



Ризик смертельного травмування внаслідок вибуху



Небезпека внаслідок бактеріальної інфекції



Попередження — ризик унаслідок нагрівання поверхонь



Надягати захисну каску.



Використовувати захисне взуття.



Надягати захисні рукавиці.



Надягати респіраторну маску.



Надягати захисні окуляри.



Ознайомитися з інструкціями.



## Корисна інформація

### 2.2 Кваліфікація персоналу

- Персонал проходить інструктаж із вивчення місцевих норм щодо попередження нещасних випадків.
- Персонал ознайомився з інструкцією з монтажу та експлуатації.
- Електротехнічні роботи повинні здійснюватися лише кваліфікованим електромонтером.  
Кваліфікований електромонтер — це особа, яка пройшла відповідну технічну освіту, знання та досвід і вміє ідентифікувати й попереджувати електронебезпеки.
- Монтаж і демонтаж сантехнічного обладнання, зокрема кріплення плавучого огороження та під'єднання пластикових трубопроводів, повинен виконувати кваліфікований робітник.
- Технічне обслуговування сантехнічного обладнання повинні виконуватися кваліфікованим робітником, який має знання про підйомні пристрої відповідно до стандарту EN 12056 і розуміє небезпеку стічних вод.

Виріб забороняється використовувати таким особам.

- Особам (зокрема, дітям), які не досягли 16 років
- Особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями

Особ (зокрема, дітей), які не досягли 21 року, має супроводжувати наглядач.

### 2.3 Захисне спорядження для персоналу

Зазначене захисне спорядження є мінімальною вимогою. Дотримуйтесь вимог заводських інструкцій.

#### **Захисне спорядження: транспорт, монтаж, демонтаж і технічне обслуговування**

- Захисне взуття: Клас захисту S1 (uvex 1 sport S1)
- Захисні рукавички (EN 388): 4X42C (uvex C500 wet)
- Захисна каска (EN 397): має відповідати стандарту, а також захищати від бічної деформації  
(Якщо використовуються підйомні пристрої)

#### **Захисне спорядження: очисні роботи**

- Захисні рукавички (EN ISO 374-1): 4X42C + тип A (uvex protector chemical NK2725B)
- Захисні окуляри (EN 166): (uvex skyguard NT)
  - Маркування на оправі: W 166 34 F CE
  - Маркування на лінзах: 0-0.0\* W1 FKN CE
    - \* Рівень захисту згідно з умовами EN 170 не є актуальним для цієї роботи.

- Респіратор (EN 149): Напівмаска 3M серії 6000 з фільтром 6055 A2

### **Рекомендовані вироби**

Зазначені рекомендовані вироби не є обов'язковими. Також можна використовувати аналогічні вироби інших торговельних марок. Важливо, щоб вироби відповідали зазначеним стандартам.

Компанія WILO SE не несе відповідальності за відповідність зазначених виробів відповідним стандартам.

## **2.4 Електромонтажні роботи**

- Електротехнічні роботи повинен виконувати кваліфікований електромонтер.
- Переконайтесь, що виріб від'єднано від мережі. Забезпечте захист від несанкціонованого запуску виробу.
- Під'єднання до мережі здійснюється відповідно до місцевих правил.
- Під'єднання до мережі здійснюється відповідно до вимог місцевого постачальника електроенергії.
- Персонал проходить інструктаж із питань електричного під'єднання.
- Персонал проходить інструктаж щодо можливого відключення приладу.
- Дотримуйтесь технічних характеристик, наведених на заводській табличці й у цій інструкції з монтажу та експлуатації.
- Виконайте заземлення виробу.
- Змонтуйте комутаційний пристрій так, щоб забезпечити його захист від заливання водою!
- Замініть пошкоджені кабелі. У такому разі зверніться до сервісного центру.

## **2.5 Прилади моніторингу**

Забезпечте наявність указаних приладів моніторингу на місці встановлення.

### **Автоматичний вимикач**

- Тип і параметри перемикання автоматичного вимикача повинні відповідати номінальному струму під'єднаного виробу.
- Дотримуйтесь місцевих правил.

### **Запобіжний вимикач (ЗВ)**

- Установіть запобіжний вимикач (ЗВ) згідно з правилами місцевої енергетичної компанії.
- Якщо можливий контакт людини з пристроєм і струмопровідним перекачуванням середовищем, установіть запобіжний вимикач (ЗВ).

<b>2.6</b> <b>Перекачування рідин, шкідливих для здоров'я</b>	<p>У разі контакту з рідиною всередині підйомного пристрою існує ризик бактеріальної інфекції.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Надягайте засоби захисту.</li> <li>• Очистьте й продезінфікуйте резервуар під час видалення.</li> <li>• Поінформуйте весь персонал про перекачуване середовище й небезпеку, яке воно несе.</li> </ul>
<b>2.7</b> <b>Вибухонебезпечне середовище в збірному резервуарі</b>	<p>Стічні води з вмістом фекалій можуть призвести до накопичення газу в резервуарі. Такі накопичення газу можуть проникати в робочу зону внаслідок неналежного монтажу або технічного обслуговування. Може утворитися вибухонебезпечне середовище. Це середовище може спалахнути й призвести до вибуху. Щоб уникнути утворення вибухонебезпечної середовища, слід зважати на такі вимоги.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Використовуйте тільки непошкоджені резервуари (без подряпин, протікань, пористого матеріалу). Негайно вимикайте підйомний пристрій із пошкодженими резервуарами.</li> <li>• Забезпечте щільну герметизацію та виконання всіх з'єднань входного отвору, напірної труби й вентиляційного отвору відповідно до місцевих правил.</li> <li>• Прокладіть вентиляційний трубопровід через дах будівлі. Для визначення відповідної довжини труби на даху дотримуйтесь місцевих вимог.</li> <li>• У разі відкривання резервуара (наприклад, під час технічного обслуговування) забезпечте гарну вентиляцію в робочій зоні.</li> </ul>
<b>2.8</b> <b>Переміщення</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дотримуйтесь місцевих норм щодо місця встановлення та законів про попередження нещасних випадків і безпечної роботи.</li> <li>• Переміщення виробу здійснюється за ремінь для захвату, наявному на резервуарі.</li> <li>• Переміщення виробу здійснюється двома особами.</li> </ul>
	<p><b>Вимоги до пакування</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стійкість до ударів</li> <li>• Стійкість до вологи</li> <li>• Належне й безпечне кріплення</li> <li>• Захист від бруду, пилу й мастила</li> </ul>
<b>2.9</b> <b>Монтаж/демонтаж</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дотримуйтесь місцевих норм щодо місця встановлення та законів про попередження нещасних випадків і безпечної роботи.</li> <li>• Переконайтесь, що виріб від'єднано від мережі. Забезпечте захист від несанкціонованого запуску виробу.</li> </ul>

- Під час демонтажу перекрійте вхідний отвір і напірну трубу.
  - Провітрюйте закриті приміщення.
  - Забороняється працювати одному в закритому приміщенні. Обов'язкова присутність другої особи.
  - У закритих приміщеннях або будівлях можуть накопичуватися токсичні або задушливі гази. Використовуйте захисне спорядження (наприклад, детектор газу) відповідно до правил внутрішнього розпорядку.
  - Ретельно очищуйте виріб.
- Ризик пожежі!** Під час очищення пластикових деталей можливе виникнення статичного заряду. Носіть тільки антистатичний одяг. Не використовуйте легкозаймисті мийні засоби.

## 2.10 Під час експлуатації

- Відкрийте всю запірну арматуру вхідного отвору й напірної труби.
- Максимальний притік повинен бути меншим за максимальну потужність системи.
- Не відкривайте оглядовий отвір.
- Забезпечте гарну вентиляцію в робочій зоні.

### ОБЕРЕЖНО

#### Уникайте надмірного тиску в збірному резервуарі!

У випадку створення надмірного тиску в резервуарі існує ймовірність розриву резервуара. Щоб уникнути створення надмірного тиску, слід зважати на такі вимоги.

- Максимальна висота на вході найнижчого вхідного отвору становить 5 м (16,5 фута)!
- Максимальний притік повинен бути меншим за максимальну витрату в робочій точці!
- Макс. тиск у напірній трубі: 6 бар (87 фунтів/кв. дюйм)
- Температура середовища: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), макс. 65 °C (149 °F) протягом 5 хв
- Температура навколошнього середовища: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

## 2.11 Очищення та знезараження

- Якщо ви використовуєте дезінфікувальний засіб, використовуйте засоби захисту згідно з інструкціями виробника.
- Проінструктуйте всіх задіяних осіб щодо особливостей дезінфікувального засобу та його правильного використання.

## 2.12 Роботи з технічного обслуговування

- Технічне обслуговування підйомних пристройів повинен виконувати кваліфікований робітник, обізнаний у роботі із сантехнічним обладнанням.
- Переконайтесь, що виріб від'єднано від мережі. Забезпечте захист від несанкціонованого запуску виробу.
- Ретельно очищуйте виріб.

**Ризик пожежі!** Під час очищення пластикових деталей можливе виникнення статичного заряду. Носіть тільки антистатичний одяг. Не використовуйте легкозаймисті мийні засоби.

- Під час демонтажу перекрійте вхідний отвір і напірну трубу.
- Використовуйте тільки оригінальні деталі від виробника. Виробник не несе відповідальності за використання клієнтом неоригінальних деталей.
- Негайно зберіть і видаліть розлиту рідину (середовище, робоче середовище). Утилізуйте рідини відповідно до місцевих норм.

## 2.13 Обов'язки оператора

- Надайте інструкцію з монтажу та експлуатації мовою, зрозумілою для персоналу.
- Забезпечте навчання персоналу для виконання певного виду робіт.
- Надайте засоби захисту. Переконайтесь, що персонал носить засоби захисту.
- Забезпечте розбірливість знаків безпеки й інформаційних знаків.
- Поінформуйте персонал про принцип роботи системи.
- Розмітте й огородіть робочу зону.

## 3 Застосування/використання

### 3.1 Використання за призначенням

Перекачування стічних вод із вмістом фекалій

- У випадках, коли стічні води не можуть бути скинуті безпосередньо в каналізаційну систему завдяки природному ухилу
- Для дренажу з захистом від зворотного напору у випадках, коли точка зливу знаходиться нижче рівня зворотного потоку

**ВКАЗІВКА!** Встановіть маслоуловлювачі вище за потоком над підйомним пристроєм у разі перекачування стічних вод з умістом жирів!

Виконання для агресивних рідин (SANI...C) призначено для перекачування таких середовищ.

- Води з басейну із макс. вмістом хлору 1,2 мг/л
- Агресивні стічні води з рівнем pH 5 ... 12:
  - Дощова вода (дотримуватися місцевих норм, наприклад DIN 1986-100)
  - Очищувальні, дезінфікувальні засоби, засоби для миття посуду й прання
  - Конденсат із конденсаційного котла

**ОБЕРЕЖНО!** Середовище в зберільному резервуарі не повинно бути більшим або меншим за встановлений рівень pH 5 ... 12!

### 3.2 Неналежне використання



#### НЕБЕЗПЕКА

**Ризик вибуху унаслідок перекачування вибухонебезпечних середовищ!**

Підйомний пристрій не призначено для такого виду середовищ. Існує ризик смертельного травмування внаслідок вибуху!

- Перекачування легкозаймистих і вибухонебезпечних середовищ (бензин, гас тощо) суверо забороняється.
- Не перекачуйте ці середовища!

**Не** використовуйте для вказаних далі видів середовищ.

- Стічні води з місць скидання, рівень яких вище рівня зворотного потоку та які можуть скидатися безпосередньо в установку для стічних вод через природній перепад висот
- Залишки, попіл, сміття, скло, пісок, штукатурка, цемент, вапно, будівельний розчин, волокнисті матеріали, текстильні матеріали, паперові рушники, вологі серветки (наприклад, ватні серветки, туалетні вологі серветки), підгузки, картон, грубий папір, синтетичні смоли, смола, кухонні відходи, жир, олія
- Відходи м'ясопереробки, утилізація забитих тварин і відходів тваринництва (рідкий гній тощо)
- Токсичні, агресивні та корозійні середовища, як-от важкі метали, біоциди, пестициди, кислоти, луги, солі, вода басейну
- Очищувальні, дезінфікувальні засоби, засоби для миття посуду й прання в надмірній кількості, які мають непропорційно високий ступінь утворення піни
- Питна вода

Використання за призначенням передбачає дотримання цієї інструкції з експлуатації. Будь-яке інше використання не відповідає використанню за призначенням.

## 4 Опис виробу

### 4.1 Конструкція

Готовий до під'єднання та повністю занурюваний підйомний пристрій зі здвоєним насосом для перекачування стічних вод із вмістом фекалій.



Fig. 1: Огляд

1 Збірний резервуар

2 Оглядовий отвір для збірного резервуара

4 Напірний патрубок

5 Оглядовий отвір зворотного клапана

6 Ремінь для захвату

7 Під'єднання для опорожнення

8 Двигун

Газо- і водонепроникний збірний резервуар із нахиленим під кутом дном та оглядовим отвором із прозорою кришкою.

Вхідні отвори, що вільно конфігуруються, у межах маркованих зон.

Вимірювання рівня здійснюється за допомогою аналогового вихідного сигналу 4 ... 20 mA.

Напірний патрубок, оснащений зворотним клапаном із оглядовим отвором.

Двигун із поверхневим охолодженням (повітряним) або самоохолодженням (кожух охолодження) з функцією термічного контролю.

Попередньо встановлені комутаційні пристрої для автоматичного режиму роботи **Wilo-Control MS-L**

- Узагальнений сигнал про несправності з безпотенційним контактом
- Інтегрований і незалежний від мережі аварійний сигнал
- Налаштування часу роботи за інерцією

#### Wilo-Control EC-L

- Керування за допомогою дисплея та літерно-цифрового меню на основі піктограм
- Узагальнений сигнал про несправності з безпотенційним контактом
- Індивідуальний сигнал про несправності з безпотенційним контактом
- Інтерфейс ModBus
- Інтегрований і незалежний від мережі аварійний сигнал
- Налаштування часу роботи за інерцією
- Корпус двигуна 1.4404 (AISI 316L)
- Гідравліка: PP-GF30
- Робоче колесо: PP-GF30 або 1.4408 (AISI 316)
- Резервуар: PE
- Зворотний клапан: ПФС

### 4.2 Матеріали

### 4.3 Прилади моніторингу

#### Контроль обмотки двигуна

Двигун оснащено системою термічного контролю з біметалічним датчиком:

- Двигун з однофазним змінним струмом: Контроль двигуна забезпечує автономний перемикач. Двигун вимикається в разі його перегрівання. Двигун знову вимикається автоматично після охолодження.
- Двигун з трифазним змінним струмом: Контроль двигуна відображається та переналаштовується через під'єднаний комутаційний пристрій.

#### **Сигнал тривоги про підняття води з узагальненним сигналом про несправності**

У разі досягнення високого рівня води подається звуковий і візуальний аварійний сигнал і запускається автоматичне ввімкнення насоса. Крім того, активується вихід узагальненого сигналу про несправності. Зовнішній сигнал (гудок, SMS через з'єднання SmartHome) може бути запущено через безпотенційний контакт.

Якщо рівень води падає нижче підвищеного рівня, насос деактивується після завершення часу спостереження. Аварійний сигнал розпізнається автоматично.

#### **4.4 Принцип роботи**

Стічні води спрямовуються в збірний резервуар через підвідну трубу. Коли вода досягає рівня вимикання, насос вимикається. Зібрани стічні води перекачуються в під'єднану напірну трубу. Коли досягнуто рівня вимикання, після встановленого часу роботи за інерцією насос вимикається. Зміна насосів відбувається під час кожного вимкнення насоса.

Коли вода досягає високого рівня, обидва насоси вимикаються (примусове ввімкнення). Світлодіодний індикатор підвищеного рівня води або дисплей відображають аварійну сигналізацію. На додаток до цього вбудована звукова сигналізація може видавати звуковий аварійний сигнал. Крім того, активується вихід узагальненого сигналу про несправності (SSM).

#### **4.5 Робота з частотним перетворювачем**

Робота з частотним перетворювачем не дозволяється.

#### **4.6 Типовий код**

Приклад.	<b>DrainLift SANI-XL.13T/4C</b>
<b>DrainLift</b>	Модельний ряд виробів
<b>SANI</b>	Установка водовідведення
<b>XL</b>	Розмір
<b>13</b>	Макс. висота подачі
<b>T</b>	Під'єднання до мережі:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M = 1~ (однофазний)</li> <li>• T = 3~ (трифазний)</li> </ul>
<b>4</b>	Версія виконання двигуна й комутаційного пристрою:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = режим роботи: S3, комутаційний пристрій: Control MS-L</li> <li>• 4 = режим роботи: S1, комутаційний пристрій: Control EC-L</li> </ul>
<b>C</b>	Виконання для агресивних рідин

#### **4.7 Технічні характеристики**

##### **Схвалена сфера застосування**

Макс. тиск у напірній трубі	6 бар (87 фунтів/кв. дюйм)
Макс. висота подачі	Див. заводську таблицю
Макс. витрата	Див. заводську таблицю
Макс. висота на вході найнижчого входного отвору	5 м (16,5 фута)
Температура середовища	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), макс. 65 °C (149 °F) протягом 5 хв
Температура навколошнього середовища	3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

##### **Дані двигуна**

Під'єднання до мережі	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SANI-XL...M/...: 1~230 В, 50 Гц</li> <li>• SANI-XL...T/...: 3~400 В, 50 Гц</li> </ul>
Споживана потужність, [P <sub>1</sub> ]	Див. заводську таблицю
Номінальна потужність, [P <sub>2</sub> ]	Див. заводську таблицю
Номінальний струм, [I <sub>N</sub> ]	Див. заводську таблицю

Число обертів, [n]	Див. заводську табличку
Тип активації	Пряма
Режим роботи (з одним насосом)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SANI-XL.../<b>1</b>...: S3 10 %</li> <li>— Тривалість циклу: 10 хв</li> <li>— Тривалість вмикання: 1 хв</li> <li>— Простій: 9 хв</li> <li>• SANI-XL.../<b>4</b>...: S1</li> </ul>
Клас захисту	IP68 (2 mWG/7 d)
Довжина кабелю до штекера	1,5 м (5 футів)
Довжина кабелю до комутаційного пристрою	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SANI-XL.../<b>1</b>...: 4 м (13 футів)</li> <li>• SANI-XL.../<b>4</b>...: 10 м (33 фути)</li> <li>• SANI-XL.../<b>4C</b>...: 10 м (33 фути)</li> </ul>
Штекер	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Однофазний струм:           <ul style="list-style-type: none"> <li>— Drainlift SANI-XL.<b>11M</b>...: CEE 32A, 1P+N+PE, 6 год</li> <li>— Drainlift SANI-XL.<b>12M</b>...: CEE 7/7 (Schuko)</li> <li>— Drainlift SANI-XL.<b>16M</b>...: CEE 32A, 1P+N+PE, 6 год</li> </ul> </li> <li>• Трифазний струм:           <ul style="list-style-type: none"> <li>— Drainlift SANI-XL...<b>T/1</b>...: CEE 16A, 3P+N+PE, 6 год, поле, що обертається за годинниковою стрілкою</li> <li>— Drainlift SANI-XL...<b>T/4</b>...: CEE 32A, 3P+N+PE, 6 год, поле, що обертається за годинниковою стрілкою</li> </ul> </li> </ul>

#### Під'єднання

Напірний патрубок	DN 80, PN 10
Впускний патрубок	DN 100/150/200 (110/160/225 мм)
Під'єднання для видалення повітря збірного резервуара	DN 65 (75 мм)
Під'єднання для опорожнення	DN 40 (50 мм)

#### Розміри й вага

Об'єм резервуара	358 л (94,5 галона США (для рідин))
Макс. корисний об'єм у резервуарі відповідно до висоти на вході*:	148 л/39 гalonів США (для рідин) (250 mm*)/182 л/48 гalonів США (для рідин) (315 mm*)/286 л/75 гalonів США (для рідин) (560 mm*)
Розмір по діагоналі	1230 мм (48,5 дюйма)
Вага	82 ... 96 кг (181 ... 212 фунтів)
Рівень шуму	70 дБ (A)

Drainlift SANI-XL.../**1**...:

**Установка не призначена для довготривалого режиму роботи! Макс. витрата застосовується до повторно-короткочасного режиму роботи S3!**

Drainlift SANI-XL.../**4**...:

**Установка призначена для довготривалого режиму роботи! Макс. витрата застосовується до довготривалого режиму роботи S1!**

## 4.8 Дата виробництва

Дата виробництва зазначається відповідно до ISO 8601: YYYYWww

- YYYY = рік
- W = скорочення тижня
- ww = календарний тиждень

## 4.9 Комплект постачання

- Підйомний пристрій із комутаційним пристроєм і з'єднувальним кабелем зі штекером
- Фланцевий патрубок DN 80 (90 мм) / DN 100 (110 мм)
- Манжета DN 100 (110 мм) для напірного патрубка
- Двораструбна муфта НТ DN 65 (75 мм) для під'єднання для видалення повітря

- Двораструбна муфта HT DN 40 (50 мм) для з'єднання зливу
- Комплект вхідного отвору з кільцевою пилкою 175 мм (7 дюймів) та ущільненням DN 150 (160 мм)
- Болт для кріплення до підлоги
- Перезарядний акумулятор 9 В
- Інструкція з монтажу та експлуатації

#### 4.10 Додаткове приладдя

##### З напірної сторони

- Фланцевий патрубок DN 80 для під'єднання напірної труби
- Запірна арматура фланця DN 80 з литого матеріалу з пласким ущільненням і монтажного матеріалу

##### На вхідній стороні

- Запірна арматура DN 100 / DN 150 з пластику із жорсткими кінцями для труби
- Ущільнення на вході DN 100 / DN 150
- Комплект ущільнень на вході DN 100 / DN 150 (ущільнення та пила)

##### Загальні положення

- Ручний мембраний насос зі з'єднанням R 1½ (без шланга)
- 3-ходовий запірний кран для перемикання в ручний режим відсмоктування
- Гудок 230 В, 50 Гц
- Проблисковий світловий сигнал 230 В, 50 Гц
- Сигнальна лампа 230 В, 50 Гц

## 5 Транспортування та зберігання


### 5.1 Постачання

- Одразу перевіряйте відсутність дефектів вантажу (пошкодження, комплектність тощо).
- Зазначайте всі дефекти в документації на вантаж.
- Повідомте виробника про дефекти в день отримання вантажу.
- Повідомлені пізніше дефекти розглядалися не будуть.

### 5.2 Переміщення

Знімайте зовнішню упаковку лише на місці застосування, щоб переконатися, що підйомний пристрій не було пошкоджено під час транспортування. Використовуйте стійкі до зношенню поліетиленові пакети відповідного розміру для пакування використаних підйомних пристроїв, щоб забезпечити транспортування без протікань.

### 5.3 Зберігання



## ОБЕРЕЖНО

### Ризик повного руйнування через потрапляння води в з'єднувальний кабель!

Потрапляння води в кабель призводить до руйнування з'єднувального кабелю та двигуна.

- Ніколи не занурюйте кінець кабелю в рідину.
- Для зберігання щільно закройте кінець кабелю.

Нові підйомні пристрої можуть зберігатися протягом одного року. Щодо більш тривалого терміну зберігання зверніться до сервісного центру.

Під час зберігання насоса слід зважати на вказані далі вимоги.

- Надійно розмістіть підйомний пристрій на твердій поверхні й захистити його від ковзання та падіння.

- Дозволена температура зберігання:  $-15^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$  ( $5 \dots 140^{\circ}\text{F}$ ), макс. вологість: 90 %, без конденсації.  
Ми рекомендуємо морозостійке зберігання. Температура зберігання:  $5 \dots 25^{\circ}\text{C}$  ( $41 \dots 77^{\circ}\text{F}$ ), відносна вологість: 40 ... 50 %.
- Повністю спорожніть збірний резервуар.
- Змотайте з'єднувані кабелі та прикріпіть до двигуна.
- Герметично закройте відкриті кінці з'єднувань кабелів і штекери.
- Зберігайте комутаційний пристрій відповідно до інструкцій.
- Герметично закройте всі відкриті під'єднання.
- Не зберігайте підйомний пристрій у місцях проведення зварювальних робіт. Гази й випромінювання, що утворюються, можуть призвести до корозії пластикових і гумових деталей.
- Забезпечіть захист підйомного пристрою від прямих сонячних променів і тепла. Надмірна температура може призвести до пошкодження пластикових деталей.
- Гумові деталі піддаються природному окрихчуванню. Зверніться до сервісного центру в разі необхідності зберігання виробу понад 6 місяців.

## 6 Установка та електричне підключення

### 6.1 Кваліфікація персоналу

- Електротехнічні роботи повинні здійснюватися лише кваліфікованим електромонтером.  
Кваліфікований електромонтер — це особа, яка пройшла відповідну технічну освіту, знання та досвід і вміє ідентифікувати й попереджувати електронебезпеки.
- Монтаж і демонтаж сантехнічного обладнання, зокрема кріплення плавучого огороження та під'єднання пластикових трубопроводів, повинен виконувати кваліфікований робітник.

### 6.2 Типи монтажу

- Монтаж на підлозі в будівлях
- Монтаж під підлогою в шахтах поза будівлями

### 6.3 Обов'язки оператора

- Дотримуйтесь чинних місцевих норм із попередження неподільних випадків і правил техніки безпеки.
- Дотримуйтесь всіх правил роботи з підвішеними вантажами під час використання підйомного пристрою.
- Надайте засоби захисту. Переконайтесь, що персонал використовує захисне спорядження.
- Дотримуйтесь місцевих норм щодо технології очищення стічних вод для експлуатації установок для стічних вод.
- Компоненти конструкції та фундаменти повинні бути достатньо стійкими, щоб можна було надійно й зручно закріпити пристрій. За наявність і стійкості компонентів конструкції / фундаменту відповідає оператор.
- Забезпечіть вільний доступ до місця установки.
- Виконуйте монтажні роботи відповідно до чинних місцевих норм.
- Переконайтесь, що наявна проектна документація (плани монтажу, місце встановлення, умови подачі) є вичерпною та точною.
- Прокладіть і підготуйте трубопроводи відповідно до проектної документації.
- Під'єднання до мережі мають бути змонтовані так, щоб забезпечити захист від заливання водою.

### 6.4 Монтаж



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

##### Травми рук і ніг через відсутність засобів захисту

Небезпека отримання (важких) травм під час роботи.

Використовуйте такі захисні засоби:

- Захисні рукавиці
- Захисне взуття



## ОБЕРЕЖНО

### Небезпека істотного пошкодження в результаті неналежного переміщення!

Переміщення та розміщення підйомного пристрою окрім неможливе. Є ризик істотного пошкодження підйомного пристрою! Переміщення підйомного пристрою та його центрування на місці монтажу завжди мають виконувати дві особи.

#### Монтаж у будівлі

- Забезпечте гарну вентиляцію в робочій зоні.
- Забезпечте вільний простір щонайменше 60 см (2 фути) навколо пристрою.
- У разі нещасного випадку: Передбачте приямок насоса в робочій зоні з мінімальними розмірами: 500 × 500 × 500 мм (20 × 20 × 20 дюймів). Виберіть відповідний насос. Переконайтесь, що ручний дренаж можливий.
- Усі з'єднувальні кабелі повинні бути прокладені належним чином. З'єднувальні кабелі не повинні становити небезпеку (наприклад, спотикання, пошкодження під час роботи). Переївірте, чи достатні перерізи і довжина кабелю для вибраного типу монтажу.
- Змонтований комутаційний пристрій не захищений від потрапляння води. Установіть комутаційний пристрій на відповідній висоті.

#### Монтаж у шахті



## НЕБЕЗПЕКА

### Небезпека отримання травми внаслідок виконання робіт одним працівником!

Виконання робіт у камерах і вузьких приміщеннях, а також у зонах з високим ризиком падіння може бути небезпечним. Не виконуйте таку роботу самостійно!

- Виконуйте роботу тільки в присутності іншої особи!



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

### Травми голови через відсутність засобів захисту!

Можлива небезпека отримання (важких) травм під час роботи. Під час використання підйомного пристрою треба носити захисну каску!

## ОБЕРЕЖНО

### Стережіться морозу!

Мороз може спричинити несправності й пошкодження. Слід зважати на типові для певної місцевості глибини промерзання. Якщо пристрій або напірний патрубок установлено в зоні морозу, слід припинити експлуатацію пристрою в період морозів.

У разі монтажу підйомного пристрою в шахті також слід дотримуватися таких вимог.

- Під час роботи можуть утворюватися токсичні або задушливі гази.
- У разі накопичення токсичних або задушливих газів негайно вийдіть з робочого приміщення.
- Слід зважати на діагональний розмір підйомного пристрою.
- Установіть підйомний пристрій на рівній поверхні з чистою та стійкою основою. Потрібно забезпечити зручний доступ до місця зберігання та місця встановлення.
- Прикріпіть два транспортних ременя до підйомного пристрою. Закріпіть транспортні ремені від ковзання. Використовуйте лише затверджені пристрої кріплення.
- Якщо через погодні умови (наприклад, ожеледиця, сильний вітер) виконувати роботи надалі стає небезпечно, негайно припиніть роботу.

#### 6.4.1 Примітка про матеріал для кріплення

Підйомний пристрій можна встановлювати в конструкціях різного типу (бетонні й металеві конструкції тощо). Виберіть матеріал для кріплення, що відповідає певній конструкції. Для належної установки дотримуйтесь наведених далі інструкцій щодо матеріалу для кріплення.

- Уникайте задирів або відколів на поверхні конструкції, **дотримуйтесь мінімальних відстаней до країв**.
- Забезпечте щільне й надійне встановлення, **дотримуйтесь вимог щодо глибини шахти**.
- Пил від свердління погіршує міцність утримання, **завжди продувайте або висмоктуйте пил із висверделеного отвору**.
- Використовуйте тільки компоненти (наприклад, гвинти, анкерні кріплення, картриджі для сумішей) в ідеальному стані.

#### 6.4.2 Примітка про систему трубопроводів

Система трубопроводів піддається дії різного тиску під час експлуатації. Можуть виникати пікові значення тиску (наприклад, під час закриття зворотного клапана), які можуть у кілька разів перевищувати тиск насоса залежно від умов експлуатації. Такий різний тиск створює напруження на трубопровід і з'єднання труб. Для забезпечення безпечної та належної роботи труби й з'єднання труб повинні бути перевірені з урахуванням указаних далі параметрів і виконані відповідно до вимог.

- Трубопроводи працюють автономно.  
На підйомний пристрій не повинні діяти сили розтягування або стиснення.
- Стійкість до тиску системи трубопроводів і з'єднань труб
- Міцність на розрив з'єднань труб (= з'єднання з поздовжнім зусиллям)
- Під'єднайте труби без напруження та вібрацій.

#### 6.4.3 Робочі кроки

Монтаж підйомного пристрою здійснюється за наведеними далі кроками.

- Підготовка.
- Установіть підйомний пристрій.
- Під'єднайте напірну трубу.
- під'єднайте входний отвір.
- Під'єднайте вентиляційний канал.
- Під'єднайте дренажний канал.
- Розпакуйте підйомний пристрій.
- Зніміть транспортувальний замок.
- Перевірте комплект постачання.
- Перевірте, щоб усі компоненти були в належному робочому стані.  
**ОБЕРЕЖНО! Не встановлюйте несправні компоненти! Несправні компоненти можуть призвести до виходу системи з ладу!**
- Окремо розмістіть пристрій для подальшого застосування.
- Підготуйте місце встановлення.
  - Потрібна горизонтальна, пласка монтажна поверхня.
  - Забезпечте вільний простір щонайменше 60 см (2 фути).
  - Можливе кріплення дюбелеми.
  - Чисте, без твердих частинок
  - Сухе
  - Без утворення інею
  - З гарним освітленням

#### 6.4.4 Підготовка

## 6.4.5 Установка підйомного пристрою




Fig. 2: Підйомний пристрій, вигляд зверху

### 1 Кріпильні пази для кріплення на підлозі

Установіть підйомний пристрій так, щоб захистити його від плавучості й перекручування. Для цього прикріпити підйомний пристрій до підлоги.

- ✓ Підготовку завершено.
  - ✓ Місце встановлення підготовлено відповідно до проектної документації.
  - ✓ Для певного типу підлоги будівлі передбачається відповідний матеріал для кріплення. **ВКАЗІВКА! Дотримуйтесь інформації про матеріал для кріплення!**
1. Розмістіть підйомний пристрій на місці встановлення та вирівняйте його відносно системи трубопроводів.
- ОБЕРЕЖНО! Прикріпіть комутаційний пристрій до підйомного пристрою, щоб запобігти його падінню. Падіння може спричинити розбиття комутаційного пристрою!**
- ВКАЗІВКА! Підйомний пристрій повинен стояти вертикально!**
2. Розмітьте точки свердління отворів для кріпильних пазів.
  3. Установіть підйомний пристрій у стороні.
  4. Просвердліть і очистьте отвори. Вставте дюбелі.
  5. Установіть підйомний пристрій.
  6. Вставте гвинт кріплення та шайбу через кріпильний паз. Вкрутіть гвинт кріплення в дюбелі.
  7. Прикріпіть підйомний пристрій до підлоги.
  8. Прикріпіть комутаційний пристрій до стіни, щоб забезпечити його захист від потрапляння води (див. інструкції до комутаційного пристрою).
  9. Прокладіть з'єднувальний кабель відповідно до правил.
- Підйомний пристрій встановлено так, щоб захистити його від плавучості й перекручування. Наступний крок: Під'єднайте напірну трубу.

## 6.4.6 Під'єднання напірної труби




Fig. 3: Установка напірного патрубка

1	Підйомний пристрій
2	Зворотний клапан
3	Напірний патрубок
4	Запірна арматура
5	Фланцевий патрубок
6	Манжета гнутика
7	Хомут для кріплення труб
8	Напірна труба

Під час під'єднання напірної труби дотримуйтесь наведених далі вимог.

- Напірна труба повинна бути DN 80 або DN 100.
  - Витрати і напірні труби: від 0,7 м/с (2,3 фут/с) до 2,3 м/с (7,5 фут/с).
  - Не зменшуйте діаметр труби.
  - Усі з'єднання мають бути герметичними.
  - Установіть напірну трубу як «петлю трубопроводу», щоб уникнути зворотного потоку з магістральної системи стічних вод.
- У найвищий точці нижній кінець петлі трубопроводу повинен бути вище вказаного рівня зворотного потоку.
- Установіть напірну трубу для захисту від замерзання.
  - Установіть запірну арматуру.
  - ✓ Підйомний пристрій монтовано правильно.
  - ✓ Правильна установка напірної труби відповідно до проектної документації та перпендикулярно до напірного патрубка.
  - ✓ Підготовлені монтажні матеріали:
    - запірна арматура — 1 шт.
    - манжета — 1 шт.
    - хомути для кріплення труб — 4 шт.

ущільнення — 2 шт.  
гвинти, шайби й гайки — 8 шт.

1. Установити запірну арматуру на напірний патрубок. **Крутний момент: 8 Н·м (5,9 ft·lb).**
  2. Установити фланцевий патрубок на запірну арматуру. **Крутний момент: 8 Н·м (5,9 ft·lb).**
    - ⇒ Для під'єднання напірної труби із забезпеченням акустичної ізоляції необхідно підтримувати відстань між кінцем напірної труби й кінцем фланцевого патрубка в межах 40 ... 60 мм (1,5 ... 2,4 дюйма).
      - Укоротіть напірну трубу, якщо відстань занадто велика.
      - Подовжте або скористатися новою напірною трубою, якщо відстань занадто велика.
  3. Під'єднайте хомути для кріплення труб до фланцевого патрубка.
  4. Просуньте манжету по напірній трубі.
  5. Просуньте манжету по фланцевому патрубку.
  6. Вирівняйте манжету по центру між фланцевим патрубком і напірною трубою.
  7. Під'єднайте манжету до фланцевого патрубка й напірної труби за допомогою двох хомутів для кріплення труб. **Крутний момент: 5 Н·м (3,7 ft·lb)!**
- Напірну трубу під'єднано. Наступний крок: під'єднайте вхідний отвір.

#### 6.4.7 Під'єднання вхідного отвору.

Вхідний отвір можна за бажанням встановити в ділянках, зазначених на задній стінці, стінках обох боків і кришці резервуара.




Fig. 4: Ділянки для вхідного отвору

Зверніть увагу на таке під час під'єднання вхідного отвору.

- Вхідний отвір має бути в межах позначених ділянок. Якщо вхідний отвір буде зроблено поза межами позначених ділянок, це може привести до таких проблем.
  - Протікання в з'єднаннях.
  - Зворотний потік у підвідному трубопроводі.
  - Робота підйомного пристрою може бути порушена.
- Уникайте утворення сили потоку рідини й припливу повітря в збірний резервуар. Вхідний отвір має бути зроблений належним чином.

**ОБЕРЕЖНО! Сильний потік рідини або приплив повітря в збірний резервуар може привести до несправностей підйомного пристрою!**

- Щоб рідина в підвідному трубопроводі могла витікати самостійно, установіть підвідний трубопровід під кутом до підйомного пристрою.
- Мінімальна висота від підлоги до центра вхідного отвору: 250 мм (10 дюймів).
- Усі з'єднання мають бути герметичними.
- Установіть запірну арматуру в підвідну трубу.




Fig. 5: Під'єднайте вхідний отвір

1	Стінка резервуара
2	Кільцева пила для висвердлювання
3	Ущільнення для входу
4	Підвідний трубопровід
5	Хомут для кріплення труб

- ✓ Підйомний пристрій монтовано правильно.
  - ✓ Підвідна труба встановлена в збірний резервуар відповідно до проектної документації.
  - ✓ Підготовлені матеріали для монтажу, що входить у комплект поставки: кільцева пила 175 мм (7 дюймів) з комплекту постачання — 1 шт.; дріль — 1 шт.; ущільнення DN 150 (160 мм) з комплекту постачання — 1 шт.; хомут для кріплення труб — 1 шт.
- Позначте ділянку для вхідного отвору на резервуарі для збирання.
  - Просвердліть отвір у стінці резервуара за допомогою кільцевої пили й свердла. Під час цієї операції дотримуйтесь наведених далі вимог.
    - Дотримуйтесь допустимих розмірів ділянки вхідного отвору.
    - ОБЕРЕЖНО! Отвір не може виходити за межі позначеної ділянки!**
      - Не перевищуйте максимальної швидкості дриля: 200 об/хв.
      - Перевірте діаметр отвору. **ВКАЗІВКА! Обережно просвердліть отвір.**
    - Герметичність отвору залежить від його розмірів.**
      - Стружка має вільно виходити з кільцевої пили. Прилипання стружки до кільцевої пили свідчить про перегрівання матеріалу стінки та його плавлення. Якщо матеріал плавиться, виконайте наведені далі дії.
        - ⇒ Зупиніть свердління. Очистьте кільцеву пилу й зачекайте, доки матеріал не охолоне.
        - ⇒ Зменште швидкість дриля.
        - ⇒ Регулюйте швидкість подавання під час свердління.
  - Зачистіть зріз і згладьте гострі краї.
  - Уставте ущільнення в отвір.
  - Установіть хомут для кріплення труб на ущільнення.
  - Нанесіть мастило на внутрішню поверхню ущільнення.
  - Проштовхніть підвідний трубопровід в ущільнення. Труба має зайти в резервуар для збирання на 10–20 мм (0,4–0,8 дюйма).
    - ⇒ Дотримуйтесь указаних значень, інакше робота підйомного пристрою може бути порушена.
  - Притисніть ущільнення до трубопроводу хомутом для кріплення труб. **Крутний момент: 5 Н·м (3,7 ft·lb)!**
    - Вхідний отвір під'єднано. Наступний крок: Під'єднайте вентиляційний канал.

#### 6.4.8 Під'єднайте вентиляційний канал

Під'єднання вентиляційного трубопроводу є обов'язковим. Крім того, вентиляція необхідна для забезпечення належного функціонування підйомного пристрою. Під час під'єднання вентиляційного трубопроводу дотримуйтесь наведених далі вимог.

- Прокладіть вентиляційний трубопровід по кришці.
- Усі з'єднання мають бути герметичними.




Fig. 6: Під'єднання для видалення повітря збірного резервуара

#### 6.4.9 Монтаж ручного мембраниого насоса

##### ВКАЗІВКА

##### Не під'єднувати вхідний отвір до під'єднання для опорожнення!

Опорожнення збірного резервуара здійснюється через під'єднання для опорожнення для проведення перевірки або в разі нещасного випадку. Не під'єднуйте вхідні отвори до під'єднання для опорожнення! Інакше в разі надзвичайної ситуації опорожнення збірного резервуара буде неможливим!

У разі технічного обслуговування або несправності підйомного пристрою викачування збірного резервуара необхідно виконати вручну. Для цього рекомендується встановити ручний мембраний насос.

**ОБЕРЕЖНО!** У разі несправності підйомного пристрою у вхідний отвір поступає зворотний потік, при цьому існує ймовірність розриву збірного бака! Закрійте вхідний отвір і спорожніть збірний бак.

2 Оглядовий отвір для збірного резервуара

3 Під'єднання для видалення повітря збірного резервуара

7 Під'єднання для опорожнення

Під час монтажу ручного мембраниого насоса дотримуйтесь наведених далі вимог.

- Виберіть висоту монтажу для оптимальної роботи.
- Під'єднайте ручний мембраний насос до під'єднання для опорожнення (найнижча точка, можливе майже повне опорожнення).
- Для виконання отвору для під'єднання для опорожнення необхідна кільцева пила діаметром 30 мм (1,3 дюйма).
- Під'єднайте напірну трубу після запірної арматури з напірної сторони. Як варіант, під'єднання можна виконати через петлю трубопроводу безпосередньо до колектора.
- Усі з'єднання мають бути герметичними.
- Дотримуйтесь інструкції з монтажу та експлуатації ручного мембраниого насоса.




Fig. 7: Під'єднання ручного мембраниого насоса

## 6.5 Електричні під'єднання



### НЕБЕЗПЕКА

**Ризик смертельного травмування внаслідок ураження електричним струмом!**

Неправильна поведінка під час виконання електромонтажних робіт може становити ризик смертельного травмування від ураження електричним струмом!

- Електротехнічні роботи повинен проводити кваліфікований електромонтер.
- Дотримуйтесь місцевих правил.

#### 6.5.1 Запобіжник зі сторони мережі живлення

##### Автоматичний вимикач

- Виберіть тип і параметри перемикання автоматичного вимикача відповідно до номінальному струму під'єднаного виробу.
- Дотримуйтесь місцевих правил.

Підйомний пристрій	Макс. номінальний струм (для сигналу тривоги про підняття води)	Захист запобіжником
--------------------	--	---------------------

Однофазний струм

SANI-XL12M...	14,4 A	16 A
SANI-XL16M...	18,6 A	20 A

Трифазний струм

SANI-XL12T...	5,8 A	10 A
SANI-XL16T...	7,2 A	10 A
SANI-XL21T...	11 A	16 A

##### Запобіжний вимикач (ЗВ)

- Встановіть запобіжний вимикач (ЗВ) згідно з правилами місцевої енергетичної компанії.
- Якщо можливий контакт людини з пристроєм і струмопровідним перекачуванням середовищем, установіть запобіжний вимикач (ЗВ).
- Див. інформацію на заводській таблиці.
- Заземліть пристрій відповідно до регіональних вимог.
- Змонтуйте розетку так, щоб забезпечити її захист від заливання водою.
- Тип розетки:

##### Однофазний струм:

- Drainlift SANI-XL.11M...: CEE 32A, 1P+N+PE, 6 год
- Drainlift SANI-XL.12M...: CEE 7/7 (Schuko)
- Drainlift SANI-XL.16M...: CEE 32A, 1P+N+PE, 6 год

##### Трифазний струм:

- Drainlift SANI-XL...T/1...: CEE 16A, 3P+N+PE, 6 год, поле, що обертається за годинниковою стрілкою
- Drainlift SANI-XL...T/4...: CEE 32A, 3P+N+PE, 6 год, поле, що обертається за годинниковою стрілкою

#### 6.5.2 Під'єднання до мережі

- Комутиційний пристрій має змонтовану проводку й заводські установки. Прокладіть усі з'єднувальні кабелі до комутаційного пристроя мережевого під'єднання у відповідності до місцевих норм. **ОБЕРЕЖНО! Змонтуйте комутаційний пристрій так, щоб забезпечити його захист від заливання водою!**

Комутиційний пристрій має наведені далі основні функції.

- Регулювання в залежності від рівня
- Захист двигуна
- Контроль напрямку обертання (лише для трифазного струму)
- Сигнал тривоги про підняття води

Для отримання детальної інформації див. інструкції з монтажу та експлуатації комутаційного пристроя.

- Електричне під'єднання підйомного пристроя до комутаційного пристроя

- Огляд та опис функцій
- Налаштування точок комутації

### Точки комутації

Точки комутації підйомного пристрою можна налаштовувати до висоти на вході найнижчого вхідного отвору. Це дає можливість отримати більший корисний об'єм. Дані точок комутації завжди вказують відносно підлоги.

**ВКАЗІВКА!** Якщо вхідний отвір нижче точок комутації «Насос УВІМКНЕНО», у підвідній трубі зворотний потік!

### Комутиційний пристрій Wilo-Control MS-L

Точки комутації встановлено через налаштування визначених постійних параметрів для комутаційного пристроя Wilo-Control MS-L. Установіть необхідне налаштування параметра на DIP-перемикач 3:

Точки комутації	Налаштування DIP-перемикача 3	Заводські налаштування / з можливістю вибору
Насос УВІМКНЕНО: 250 мм (10 дюймів) Насос ВІМКНЕНО: 115 мм (4,5 дюйма) Сигнал тривоги про підняття води: 270 мм (10,5 дюйма)		•
Насос УВІМКНЕНО: 315 мм (12,5 дюйма) Насос ВІМКНЕНО: 115 мм (4,5 дюйма) Сигнал тривоги про підняття води: 335 мм (13 дюймів)		о
Насос УВІМКНЕНО: 560 мм (22 дюйми) Насос ВІМКНЕНО: 115 мм (4,5 дюйма) Сигнал тривоги про підняття води: 580 мм (23 дюйми)		о

### Ключ

• = заводські налаштування, о = регульовані

**ВКАЗІВКА!** Інформацію про положення DIP-перемикача 3 див. в інструкції з монтажу та експлуатації комутаційного пристроя!

### Комутиційний пристрій Wilo-Control EC-L

Точки комутації встановлено через меню для комутаційного пристроя Wilo-Control EC-L. Установіть указані далі значення в вказаніх меню.

Точки комутації	Заводські налаштування / з можливістю вибору	Меню 5.09	Меню 1.12	Меню 1.13	Меню 1.14	Меню 1.15	Меню 5.51
Насос 1 УВІМКНЕНО: 250 мм (10 дюймів) Насос 2 УВІМКНЕНО: 260 мм (10,2 дюйма) Насос 1 ВІМКНЕНО: 115 мм (4,5 дюйма) Насос 2 ВІМКНЕНО: 135 мм (5,3 дюйма) Сигнал тривоги про підняття води: 272 мм (10,5 дюйма)	•	1,00	0,50	0,11	0,53	0,16	0,55

## Точки комутації

	Заводські налаштування / з можливістю вибору	Меню 5.09	Меню 1.12	Меню 1.13	Меню 1.14	Меню 1.15	Меню 5.51
Насос 1 УВІМКНЕНО: 315 мм (12,5 дюйма)	о	1,00	0,63	0,11	0,64	0,16	0,66
Насос 2 УВІМКНЕНО: 325 мм (12,7 дюйма)							
Насос 1 ВІМКНЕНО: 115 мм (4,5 дюйма)							
Насос 2 ВІМКНЕНО: 135 мм (5,3 дюйма)							
Сигнал тривоги про підняття води: 335 мм (13 дюймів)							
Насос 1 УВІМКНЕНО: 560 мм (22 дюйми)	о	1,00	0,94	0,11	0,96	0,16	0,97
Насос 2 УВІМКНЕНО: 570 мм (22,4 дюйма)							
Насос 1 ВІМКНЕНО: 115 мм (4,5 дюйма)							
Насос 2 ВІМКНЕНО: 135 мм (5,3 дюйма)							
Сигнал тривоги про підняття води: 580 мм (23 дюйми)							

### Ключ

- = заводські налаштування, о = регульовані, одиниця вимірювання точки комутації: метри (м)

**ВКАЗІВКА!** Функціональні характеристики й опис меню див. в інструкції з монтажу та експлуатації комутаційного пристроя!

### 6.5.4 Робота з частотним перетворювачем

Робота з частотним перетворювачем не дозволяється.

## 7 Введення в експлуатацію



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

#### Травми ніт унаслідок відсутності засобів захисту!

Небезпека отримання (важких) травм під час роботи.

- Використовувати захисне взуття.



### ВКАЗІВКА

#### Автоматичне увімкнення після відключення електроенергії

Залежно від процесу виріб вмикається та вимикається за допомогою окремих елементів керування. Виріб може автоматично вмикатися після відключення електроенергії.

### 7.1 Кваліфікація персоналу

- Експлуатація / керування: персонал ознайомлений із принципом роботи системи.

### 7.2 Обов'язки оператора

- Надати інструкції з монтажу та експлуатації під час роботи з підйомним пристроям або на призначенному для нього місці.
- Інструкції з монтажу та експлуатації мають бути викладені мовою, доступною для персоналу.
- Забезпечте ознайомлення всього персоналу з інструкцією з монтажу та експлуатації.
- Усі захисні пристрії та контури аварійної зупинки мають бути активними й перевіреними для забезпечення їхнього належного функціонування.
- Підйомний пристрій призначений для використання в зазначених умовах експлуатації.

## 7.3 Експлуатація

### ОБЕРЕЖНО

#### Несправність внаслідок неналежної експлуатації комутаційного пристрою!

Під час під'єднання штекера комутаційний пристрій починає працювати в останньому режимі роботи, на який він був налаштований.

- Для отримання інформації про експлуатацію комутаційного пристрою перед під'єднанням штекера ознайомтеся з інструкціями з монтажу та експлуатації комутаційного пристрою.

Підйомний пристрій працює від комутаційного пристрою. Комутаційний пристрій має попередньо встановлені налаштування для підйомного пристрою. Для забезпечення належної експлуатації комутаційного пристрою ознайомтеся з інструкцією з монтажу та експлуатації комутаційного пристрою.

- Налаштування
- Світлодіодний дисплей /РК-дисплей
- Аварійні сигнали

## 7.4 Пробний пуск

Виконайте пробний пуск перед експлуатацією підйомного пристрою в автоматичному режимі. Під час пробного пуску перевіряється належне функціонування та герметичність пристрою. За потреби налаштувати час роботи насоса за інерцією, щоб гарантувати оптимальну експлуатацію пристрою.

- ✓ Підйомний пристрій монтовано правильно.
- ✓ Відповідність під'єднань перевірено.
- 1. Активуйте підйомний пристрій. Вставте штекер у розетку.
- 2. Виберіть автоматичний режим на комутаційному пристрої.
- 3. Відкрийте запірну арматуру на напірній трубі.  
**ВКАЗІВКА! Запірна арматура у вхідному отворі залишається замкненою!**
- 4. Відкрутіть оглядову кришку на збірному резервуарі.
- 5. Повільно заповніть збірний резервуар водою через оглядовий отвір, використовуючи шланг.  
**ВКАЗІВКА! Несправність! Не утримуйте водомет безпосередньо над поплавковим вимикачем!**
- 6. Підйомний пристрій вмикається та вимикається за допомогою регулятора керування за рівнем.
  - ⇒ Виконайте пробний пуск щонайменше двох повних циклів перекачування всіх насосів.
  - ⇒ Повністю заповніть напірну трубу водою для перевірки робочої точки. Повторіть пробний пуск, поки напірна труба не буде повністю заповнена.
- 7. Закрутіть оглядову кришку. **ВКАЗІВКА! Щільно закрутіть оглядовий отвір на збірному резервуарі!**
- 8. Перевірте всі під'єднання на герметичність.
  - ⇒ Якщо всі під'єднання герметичні, підйомний пристрій може працювати в автоматичному режимі.
    - ▶ Пробний пуск завершено.
    - ▶ Підйомний пристрій **уведено в експлуатацію**. Утримуйте запірну арматуру відкритою в напірній трубі.
    - ▶ Підйомний пристрій у режимі очікування: Закрийте запірну арматуру в напірній трубі.

## 7.5 Час роботи за інерцією

Налаштований виробником час роботи за інерцією становить 3 секунди. Час роботи за інерцією може бути налаштований за необхідності.

- Збільшення корисного об'єму на цикл перекачування.
- Надмірне відсмоктування осаду на дні резервуара через вбудовану систему глибокого відсмоктування.

- Робота в режимі всмоктування для уникнення перепадів тиску.

Для налаштування часу роботи за інерцією ознайомтеся з інструкцією з монтажу та експлуатації комутаційного пристроя.

**ОБЕРЕЖНО! Зверніть увагу на режим роботи в разі зміни часу роботи за інерцією.**

**Режим роботи визначає час роботи та час очікування!**

## 7.6 Налаштування вентиляційного гвинта

Зворотний клапан оснащено вентиляційним гвинтом. Зворотний клапан можна відкрити через вентиляційний гвинт для перевірки. У результаті цього залишок рідини може перетекти до збірного резервуара з напірної труби. Відновіть заводське налаштування вентиляційного гвинта для забезпечення належної роботи зворотного клапана.




Fig. 8: Положення вентиляційного гвинта

2	Оглядовий отвір для збірного резервуара
3	Під'єднання для видалення повітря збірного резервуара
4	Напірний патрубок
9	Вентиляційний гвинт

- ✓ Підйомний пристрій у режимі очікування.
- 1. Перевірте заводське налаштування вентиляційного гвинта: 28 мм (1,1 дюйма)
- 2. Відкрутіть вентиляційний гвинт, якщо його закручено занадто далеко (> 28 мм / 1,1 дюйма).

**ОБЕРЕЖНО! Якщо вентиляційний гвинт закручено занадто далеко, це призводить до пошкодження зворотного клапана. Також це призводить до утворення сильного шуму!**

## 8 Експлуатація

За замовчуванням підйомний пристрій працює в автоматичному режимі й вмикається та вимикається за допомогою вбудованого регулятора керування за рівнем.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

#### Ризик опіків від гарячих поверхонь

Двигун може нагріватися під час роботи й становити небезпеку опіку шкіри в разі дотику

- Після вимкнення насоса дайте йому охолонути до температури навколишнього середовища.

- ✓ Введення в експлуатацію здійснено.
- ✓ Пробний пуск виконано успішно.
- ✓ Правила поводження з підйомним пристроєм і його функціонування відомі.
- ✓ Напірна труба повністю заповнена водою.
- 1. Активуйте підйомний пристрій. Вставте штекер у розетку.
- 2. Виберіть автоматичний режим на комутаційному пристрії.
- 3. Відкрийте запірну арматуру у вхідному отворі й напірній трубі.
- Підйомний пристрій працює в автоматичному режимі, його керування здійснюється залежно від рівня.

## 8.1 Обмеження застосування

Неналежне застосування та перевантаження може привести до пошкодження підйомного пристроя. Необхідно суверо дотримуватися наведених далі обмежень застосування.

- Макс. висота на вході найнижчого вхідного отвору: 5 м (16 футів)
- Макс. тиск у напірній трубі: 6 бар (87 фунтів/кв. дюйм)
- Температура середовища: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), макс. 65 °C (149 °F) протягом 5 хв
- Температура навколишнього середовища: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

## ОБЕРЕЖНО

### Небезпека істотного пошкодження внаслідок перепадів тиску

Під час вимкнення насоса можуть виникнути перепади тиску. Ці перепади тиску можуть призвести до пошкодження напірної труби й підйомного пристрою.

- Збільште час роботи за інерцією для попередження перепадів тиску.
- Збільшення часу роботи за інерцією призводить до роботи в режимі всмоктування та більш плавного закриття зворотного клапана.



## ВКАЗІВКА

### Виникнення проблем із системою в разі надмірно низької висоти подачі

Якщо геодезична висота подачі менша ніж 2 м (6,5 фута), може статися витік у збірний резервуар. Зворотний клапан не закривається щільно через відсутність необхідного протитиску. Це може призвести до повторного вмикання та вимикання (циклічної роботи) підйомного пристрою.

- Відкрийте запірну арматуру у вхідному отворі й напірній трубі.
- Максимальний притік повинен бути меншим за максимальну потужність системи.
- Не відкривайте оглядові отвори на збірному резервуарі й зворотному клапані.
- Забезпечте гарну вентиляції збірного резервуара.

## 8.3 Експлуатація в аварійному режимі

### 8.3.1 Збій керування рівнем

У разі виходу з ладу регулятора керування за рівнем осушіть збірний резервуар у ручному режимі. Для отримання вичерпної інформації про ручний режим роботи див. інструкції з монтажу та експлуатації комутаційного пристрою.

**ОБЕРЕЖНО! Довготривалий режим роботи не дозволяється! Дотримуйтесь режиму роботи. Режим роботи визначає час роботи та час очікування!**

### 8.3.2 Збій підйомного пристрою

У разі повного виходу з ладу підйомного пристрою викачайте стічні води за допомогою ручного мембраничного насоса.

1. Закройте запірну арматуру у вхідному отворі.
2. Закройте запірну арматуру в напірній трубі.
3. Перекачайте стічні води в напірну трубу за допомогою ручного мембраничного насоса.

### 8.3.3 Потрапляння води до підйомного пристрою (аварія)



#### НЕБЕЗПЕКА

##### Небезпека через шкідливі для здоров'я середовища!

У разі аварії може мати місце контакт із зібраними стічними водами. Дотримуйтесь наведених далі вимог.

- Удягайте засоби захисту:
  - Одноразовий костюм
  - герметичні захисні окуляри;
  - Респіраторна маска
- Після завершення роботи додаткове приладдя, що використовується (наприклад, ручний мембраний насос, шланги), повинне бути ретельно очищене й продезінфіковане.
- Продезінфікуйте підйомний пристрій і робочу зону.
- Заповніть установку для стічних вод промивною водою.
- Утилізуйте захисний одяг та очищувальні матеріали відповідно до місцевих норм.
- Дотримуйтесь правил внутрішнього розпорядку! Оператор повинен забезпечити отримання персоналом правил внутрішнього розпорядку й ознайомлення з ними!



#### ВКАЗІВКА

##### Експлуатація підйомного пристрою в разі високого рівня води

Комутиаційний пристрій не захищено від потрапляння води. Для забезпечення роботи підйомного пристрою в разі підвищеного рівня води встановіть електричне під'єднання та комутаційний пристрій на достатньо високий рівень!

## 9 Виведення з експлуатації / демонтаж

### 9.1 Кваліфікація персоналу

- Експлуатація / керування: персонал ознайомлений із принципом роботи системи.
  - Електротехнічні роботи повинні здійснюватися лише кваліфікованим електромонтером.
- Кваліфікований електромонтер — це особа, яка пройшла відповідну технічну освіту, знання та досвід і вміє ідентифікувати й попереджувати електронебезпеки.

- Монтаж і демонтаж сантехнічного обладнання, зокрема кріплення плавучого огороження та під'єднання пластикових трубопроводів, повинен виконувати кваліфікований робітник.

### 9.2 Обов'язки оператора

- Дотримуйтесь чинних місцевих норм з попередження нещасних випадків і правил техніки безпеки, установлених професійними об'єднаннями.
- Надайте необхідні засоби захисту й забезпечте їхнє використання персоналом.
- Забезпечте хорошу вентиляцію в закритих приміщеннях.
- Потрібно вжити негайніх заходів протидії в разі накопичення токсичних або задушливих газів.
- Під час роботи в камерах і закритих приміщеннях обов'язкова присутність другої особи в цілях безпеки.
- У разі використання підйомного пристрою дотримуйтесь всіх правил роботи з підвішеними вантажами й під ними.

### 9.3 Виведення з експлуатації

1. Закрійте запірну арматуру в підвідній трубі.
2. Переключіть комутаційний пристрій у режим очікування.
3. Спорожніть збірний резервуар.  
Активуйте підйомний пристрій у ручному режимі й спорожніть збірний резервуар.
4. Закрійте запірну арматуру в напірній трубі.

5. Вимкніть підйомний пристрій.  
Витягніть штекер із розетки. **ОБЕРЕЖНО! Захистіть підйомний пристрій від несанкціонованого повторного ввімкнення!**  
 ► Підйомний пристрій виведено з експлуатації.

У разі виведення підйомного пристрою з експлуатації на тривалий період проводьте перевірку функціонування в регулярні інтервали часу (шоквартально).  
**ОБЕРЕЖНО! Проводьте перевірку функціонування відповідно до порядку, зазначеного в розділі «Пробний пуск».**

## 9.4 Видалення



### НЕБЕЗПЕКА

#### Небезпека через шкідливі для здоров'я середовища!

У разі аварії може мати місце контакт із зібраними стічними водами. Дотримуйтесь наведених далі вимог.

- Удягайте засоби захисту:
  - Одноразовий костюм
  - герметичні захисні окуляри;
  - Респіраторна маска
- Після завершення роботи додаткове приладдя, що використовується (наприклад, ручний мембраний насос, шланги), повинне бути ретельно очищено й продезінфіковане.
- Продезінфікуйте підйомний пристрій і робочу зону.
- Заповніть установку для стічних вод промивною водою.
- Утилізуйте захисний одяг та очищувальні матеріали відповідно до місцевих норм.
- Дотримуйтесь правил внутрішнього розпорядку! Оператор повинен забезпечити отримання персоналом правил внутрішнього розпорядку й ознайомлення з ними!



### НЕБЕЗПЕКА

#### Ризик смертельного травмування внаслідок ураження електричним струмом!

Неправильна поведінка під час виконання електромонтажних робіт може становити ризик смертельного травмування від ураження електричним струмом!

- Електротехнічні роботи повинен проводити кваліфікований електромонтер.
- Дотримуйтесь місцевих правил.



### НЕБЕЗПЕКА

#### Небезпека отримання травми внаслідок виконання робіт одним працівником!

Виконання робіт у камерах і вузьких приміщеннях, а також у зонах з високим ризиком падіння може бути небезпечним. Не виконуйте таку роботу самостійно!

- Виконуйте роботу тільки в присутності іншої особи!



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

#### Ризик опіків від гарячих поверхонь

Двигун може нагріватися під час роботи й становити небезпеку опіку шкіри в разі дотику

- Після вимкнення насоса дайте йому охолонути до температури навколишнього середовища.

- ✓ Підйомний пристрій виведено з експлуатації.
  - ✓ Використано засоби захисту.
  - ✓ Усю запірну арматуру закрито.
1. Для зливання середовища з напірної труби в резервуар відкрийте зворотний клапан, використовуючи вентиляційний пристрій.
  2. Відкачайте середовище, що залишилося, за допомогою ручного мембраничного насоса.
  3. Зніміть під'єднання вхідного отвору. Від'єднайте підвідну трубу з ущільнення на вході.
  4. Зніміть під'єднання з напірної труби. Зніміть муфту.
  5. Послабте під'єднання для видалення повітря з бірного резервуара. Від'єднайте вентиляційний трубопровід від втулки, стійкої до високих температур.
  6. Від'єднайте всмоктувальний трубопровід ручного мембраничного насоса від під'єднання для опорожнення.  
**НЕБЕЗПЕКА! Ризик для здоров'я внаслідок контакту зі стічними водами!**  
Залишок стічних вод витікає зі збірного резервуара через під'єднання для опорожнення. Зберіть стічні води у відповідні резервуари й направте їх до установки стічних вод.
  7. Послабте анкерне кріплення для підлоги.
  8. Обережно витягніть підйомний пристрій із системи трубопроводів.
- Підйомний пристрій демонтовано. Очистьте і продезінфікуйте підйомний пристрій і робочу зону.

## 9.5 Очиścieте і продезінфікуйте



### НЕБЕЗПЕКА

#### Небезпека через шкідливі для здоров'я середовища!

Перед проведенням подальших робіт продезінфікуйте підйомний пристрій! Для очищення використовуйте наведені далі засоби захисту.

- герметичні захисні окуляри;
  - Респіраторна маска
  - Защитні рукавички
- Зазначене захисне спорядження є мінімальною вимогою.

Дотримуйтесь правил внутрішнього розпорядку! Оператор повинен забезпечити отримання персоналом правил внутрішнього розпорядку й ознайомлення з ними!

- ✓ Підйомний пристрій демонтовано.
  - ✓ Комутаційний пристрій герметично упакований.
  - ✓ Промивна вода подається в установку стічних вод відповідно до місцевих вимог.
  - ✓ Доступний дезінфікувальний засіб відповідно до правил внутрішнього розпорядку.
- ВКАЗІВКА! Суворо дотримуйтесь вимог виробника щодо використання!**
1. Збризніть підйомний пристрій чистою водою зверху донизу.
  2. Відкрийте й промийте оглядовий отвір на збірному резервуарі та зворотному клапані.
  3. Збризніть усі з'єднувальні патрубки з внутрішньої сторони.
  4. Вимийте всі залишки бруду з підлоги в систему стічних вод.
  5. Дайте підйомному пристрою висохнути.
  6. Знову закройте оглядовий отвір на збірному резервуарі та зворотному клапані.

## 10 Технічне обслуговування та ремонт

Технічне обслуговування та ремонт має виконувати **лише** кваліфікований персонал (наприклад, спеціалісти сервісного центру). Інтервали технічного обслуговування відповідно до EN 12056-4:

- щокварталу для комерційної діяльності;

- кожні пів року для багатоквартирних будинків;
- щороку для односімейних будинків.

Фіксуйте в журналі інформацію про технічне обслуговування та ремонт. Журнал має підписувати кваліфікований персонал та оператор.

Після робіт із технічного обслуговування проводьте пробний пуск.

## 10.1 Капітальний ремонт

Під час капітального ремонту виконується перевірка на зношення та пошкодження підшипників, ущільнення вала, ущільнювальних кілець і з'єднувальних кабелів двигуна. Пошкоджені компоненти замінюють оригінальними деталями. Це забезпечує належну експлуатацію.

Капітальний ремонт проводить виробник або уповноважений сервісний центр.

## 11 Запасні частини

Запасні частини замовляють через сервісний центр. Для уникнення повторних запитів і неправильних замовлень завжди потрібно вказувати серійний номер або артикул.  
**Можливі зміни без попереднього повідомлення.**

## 12 Утилізація

### 12.1 Засоби індивідуального захисту

Утилізуйте використані засоби індивідуального захисту відповідно до місцевих норм.

### 12.2 Масла й мастильні матеріали

- Збирайте робоче середовище у відповідні резервуари.
- Негайно видаліть розлиту рідину.
- Утилізуйте робоче середовище відповідно до місцевих норм.

### 12.3 Інформація про збір відпрацьованих електричних та електронних виробів

Належна утилізація є відповідна переробка цього виробу запобігають завданню шкоди навколошньому середовищу та виникненню небезпеки для здоров'я.



### ВКАЗІВКА

#### Не утилізуйте разом із побутовими відходами!

Цей символ означає, що електричні й електронні вироби не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Цей символ нанесений на продукт, упаковку або супровідну документацію.

Зверніть увагу на такі моменти щодо правильного поводження, переробки й утилізації цього виробу:

- здавайте цей виріб лише в спеціально призначені сертифіковані пункти приймання;
- Дотримуйтесь чинних місцевих правил.

Проконсультуйтесь з місцевими органами самоврядування, найближчим пунктом утилізації відходів або вашим дилером, щоб отримати інформацію про належне видалення відходів. Див. [www.wilo-recycling.com](http://www.wilo-recycling.com), щоб отримати додаткову інформацію про переробку.









# wilo

Pioneering for You



**Local contact at**  
[www.wilo.com/contact](http://www.wilo.com/contact)

WILO SE  
Wilopark 1  
44263 Dortmund  
Germany  
T +49 (0)231 4102-0  
T +49 (0)231 4102-7363  
[wilo@wilo.com](mailto:wilo@wilo.com)  
[www.wilo.com](http://www.wilo.com)