

## Power Supply Panel Mount

## ABLP1A●●●●●

POWER SUPPLY / ALIMENTATION / SPANNUNGSVERSORGUNGEN / FUENTE DE ALIMENTACION / ALIMENTATORI / ALIMENTAÇÃO / GÜÇ KAYNAĞI / 电源 / Источник питания / ҚУАТ БЕРУ КӨЗ


**DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO / TEHLİKE / 危险 / ОПАСНОСТЬ / ҚАУИПТИ**

<p><b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disconnect all power from all equipment including connected devices prior to removing any covers or doors, or installing or removing any accessories, hardware, cables, or wires except under the specific conditions specified in the appropriate hardware guide for this equipment.</li> <li>• Wait 5 minutes to allow the internal capacitors to discharge.</li> <li>• Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the power is off where and when indicated.</li> <li>• Replace and secure all covers, accessories, hardware, cables, and wires and confirm that a proper ground connection exists before applying power to this unit.</li> <li>• Use only the specified voltage when operating this equipment and any associated products.</li> </ul> <p><b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b></p>	<p><b>RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.</li> <li>• Attendez 5 minutes pour permettre aux condensateurs internes de se décharger.</li> <li>• Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.</li> <li>• Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.</li> <li>• Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.</li> </ul> <p><b>Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.</b></p>
<p><b>GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung, ausgenommen unter den im jeweiligen Hardwarehandbuch für diese Geräte angegebenen Bedingungen.</li> <li>• Warten Sie 5 Minuten, damit die internen Kondensatoren sich entladen können.</li> <li>• Verwenden Sie stets ein geeignetes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.</li> <li>• Bringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Adern wieder an und befestigen Sie diese. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Erdung sicher, bevor Sie die Versorgungsspannung zum Gerät einschalten.</li> <li>• Betreiben Sie dieses Gerät und alle zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung.</li> </ul> <p><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.</b></p>	<p><b>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor, salvo en las condiciones específicas indicadas en la guía de hardware de este equipo.</li> <li>• Esperar 5 minutos para que los condensadores internos se puedan descargar.</li> <li>• Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión nominal adecuado para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.</li> <li>• Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware y cables del sistema y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.</li> <li>• Aplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.</li> </ul> <p><b>El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.</b></p>
<p><b>RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere qualunque coperchio o sportello o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura.</li> <li>• Aspettare 5 minuti affinché i condensatori interni si scarichino</li> <li>• Per verificare che l'alimentazione sia esclusa, usare sempre un rilevatore di tensione orrettamente tarato.</li> <li>• Prima di riattivare l'alimentazione dell'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, cessori, ccessori e verificare la presenza di un buon collegamento di terra.</li> <li>• Utilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti collegati solo alla tensione specificata.</li> </ul> <p><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.</b></p>	<p><b>PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSIÃO OU ARCO ELÉTRICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconecte toda a energia de todos os equipamentos, incluindo os dispositivos conectados antes de remover qualquer cobertura ou porta, ou de instalar ou remover qualquer acessório, hardware, cabos ou fios, exceto nas condições específicas descritas no guia de hardware apropriado para este equipamento.</li> <li>• Espere 5 minutos para permitir que os condensadores internos descarreguem.</li> <li>• Sempre use o dispositivo sensor de voltagem nominal adequado para confirmar que a energia está desligada onde e quando for indicado.</li> <li>• Substitua e proteja todas as coberturas, acessórios, hardware, cabos e fios e confirme que existe um aterramento adequado antes de ligar a unidade à energia.</li> <li>• Use somente a voltagem especificada ao operar este equipamento e qualquer produto associado.</li> </ul> <p><b>A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.</b></p>
<p><b>ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ELEKTRİK ARKI TEHLİKESİ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bu ekipmanın uygun donanım kılavuzunda belirtilen özel koşullar altında olmadıkça sürece, herhangi bir kapağı veya kapıyı açmadan ya da herhangi bir aksesuarı, donanımı, kabloyu veya teli takmadan veya çıkarmadan önce bağlı aygıtlar dahil tüm ekipmanların güç bağlantılarını kesin.</li> <li>• Dahili kapasitörlerdeki elektrik akımının boşalması için 5 dakika bekleyin.</li> <li>• Gösterilen yerlerde ve belirlediğinizde gücün kapalı olduğunu onaylamak için her zaman uygun özellikte voltaj algılayıcı kullanın.</li> <li>• Tüm kapakları, aksesuarları, donanımı, kabloları ve telleri yerlerine takın ve sabitleyin ve üniteye güç vermeden önce uygun toprak bağlantısının bulunduğunu onaylayın.</li> <li>• Bu ekipmanı ve varsa ilişkili ürünleri çalıştırırken yalnızca belirtilen voltajı kullanın.</li> </ul> <p><b>Bu talimatlara uyulmaması, ölüme veya ağır yaralanmalara yol açacaktır.</b></p>	<p><b>存在电击、爆炸或电弧闪烁危险</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在卸除任何护盖，或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或导线之前，先断开所有设备的电源连接</li> <li>• （请已连接设备），此设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。</li> <li>• 请等待5分钟，以使内部电容器放电。</li> <li>• 在有需要的地方和时候，务必使用具有合适额定电压的设备来检测是否断电。</li> <li>• 更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与电线，并确认接地连接正确后再对设备通电。</li> <li>• 在操作本设备及相关产品时，必须使用指定电压。</li> </ul> <p><b>不遵循上述说明将导致人员伤亡。</b></p>
<p><b>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Полностью отключите электропитание от всего оборудования, в том числе подключенных устройств, до снятия любых крышек или дверей или до установки ли демонтажа любых вспомогательных устройств, аппаратуры, кабелей или проводов, за исключением особых ситуаций, указанных в руководстве по аппаратной части данного оборудования.</li> <li>• Выждать 5 минут для разрядки внутренних конденсаторов.</li> <li>• В указанных местах и условиях обязательно используйте обладающий соответствующими характеристиками датчик напряжения для проверки отключения электропитания.</li> <li>• Установите на место и закрепите все крышки, вспомогательные устройства, аппаратуру, кабели и провода и до подачи электропитания на блок удостоверьтесь в наличии надлежащего заземляющего соединения.</li> <li>• Для электропитания данного оборудования и любых связанных с ним изделий используйте источники электропитания подходящего напряжения.</li> </ul> <p><b>Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.</b></p>	<p><b>ТОҚ СОҒУ, ЖАРЫЛУ НЕМЕСЕ ДОҒАЛЫҚ ЖАРҚЫЛ ҚАУПИ БАР</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кез келген қақпақтарды ашу немесе есіктерді алу я болмаса кез келген қосалқы құралдарды, жабдықты, кабельдерді немесе сымдарды орнату немесе алу алдында бүкіл жабдықтың, соның ішінде қосылған құрылғылардың қуатын толығымен өшіру керек (тек осы жабдық үшін тиісті жабдық нұсқаулығында көрсетілген жағдайларды қоспағанда).</li> <li>• Ішкі конденсаторлардың зарядсыздануына мүмкіндік беру үшін 5 минут бойы күтіңіз.</li> <li>• Нұсқау берілген кезде қуаттың өшірулі екенін растау үшін тиісті инструмент кернеуі бар датчикті пайдаланыңыз.</li> <li>• Барлық қақпақтарды, қосалқы құралдарды, жабдықты, кабельдерді және сымдарды қайта орнатыңыз және бекітіңіз, сөйтіп құрылғыға қуат беру алдында тиісті жерге қосылым бар екеніне көз жеткізіңіз.</li> <li>• Осы жабдықты және кез келген байланысты өнімдерді пайдаланғанда тек көрсетілген кернеуді пайдаланыңыз.</li> </ul> <p><b>Бұл нұсқауларды орындамау өлімге немесе ауыр жарақатқа әкеледі.</b></p>
<p><b>(en)</b> Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.</p>	<p><b>(fr)</b> L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.</p>
<p><b>(de)</b> Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.</p>	<p><b>(es)</b> La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.</p>
<p><b>(it)</b> Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.</p>	<p><b>(pt)</b> A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.</p>
<p><b>(tr)</b> Elektrikli cihazların montajı, kullanımı, bakımı ve muhafazası sadece kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır. Bu materyalin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir durum için Schneider Electric herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.</p>	<p><b>(zh)</b> 电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。专业人员是指掌握与电气设备的制造和操作及其安装相关的技能和知识的人员，他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。</p>
<p><b>(ru)</b> Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за какие-либо последствия эксплуатации этого оборудования.</p>	<p><b>(kk)</b> Электр жабдықты тек білікті қызметкерлер орнатуы, пайдалануы, қызмет көрсетуі және техникалық қызмет көрсетуі керек. Schneider Electric осы материалды пайдаланудан туындаған ешбір салдарларға жауапты болмайды.</p>

<b>DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO / TEHLİKE / 危险 / ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТІ</b>	
<p><b>POTENTIAL FOR EXPLOSION</b> Install and use this equipment in non-hazardous locations only. <b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b></p>	<p><b>RISQUE D'EXPLOSION</b> Ne montez et n'utilisez cet équipement que dans des zones non dangereuses. <b>Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.</b></p>
<p><b>EXPLOSIONSGEFAHR</b> Installieren und verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in nicht explosionsgefährdeten Bereichen. <b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.</b></p>	<p><b>POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN</b> Instale y utilice el equipo únicamente en ubicaciones no peligrosas. <b>El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.</b></p>
<p><b>PERICOLO DI ESPLOSIONE</b> Installare ed utilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non a rischio. <b>Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.</b></p>	<p><b>PERIGO DE EXPLOÇÃO</b> Instale e utilize este equipamento apenas em locais sem perigos. <b>A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.</b></p>
<p><b>PATLAMA OLASILIGİ</b> Bu ekipmanı yalnızca tehlikeli olmayan yerlerde kurun ve kullanın. <b>Bu talimatlara uyulmaması, ölüme veya ağır yaralanmalara yol açacaktır.</b></p>	<p><b>可能存在爆炸危险</b> 仅在全场所中安装和使用本设备。 <b>不遵循上述说明将导致人员伤亡。</b></p>
<p><b>ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА</b> Установка и эксплуатация данного оборудования допускается только во взрывобезопасных зонах. <b>Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.</b></p>	<p><b>ЖАРЫЛУ ЫҚТИМАЛДЫҒЫ</b> Бұл жабдықты тек қауіпсіз емес орындарда орнатыңыз және пайдаланыңыз. <b>Бұл нұсқауларды орындамау өлімге немесе ауыр жарақатқа өкеледі.</b></p>
<b>WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / UYARI / 警告 / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ЕСКЕРТУ</b>	
<p><b>UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION</b> Use appropriate safety interlocks where personnel and/or equipment hazards exist. ● Install and operate this equipment in an enclosure appropriately rated for its intended environment and secured by a keyed or tooling locking mechanism. ● Power line and output circuits must be wired and fused in compliance with local and national regulatory requirements for the rated current and voltage of the particular equipment. ● Do not disassemble, repair, or modify this equipment. ● Do not connect any wiring to unused connections, or to connections designated as Not Connected (N.C.). ● Adhere to the proper mounting and wiring instructions contained herein. <b>Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.</b></p>	<p><b>FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT</b> En cas de risques de lésions corporelles ou de dommages matériels, utilisez les verrous de sécurité appropriés. ● Installez et utilisez cet équipement dans une armoire de classe appropriée à l'environnement prévu et sécurisée par un mécanisme de verrouillage à clé ou à outil ● Les circuits d'alimentation et de sortie doivent être câblés et protégés par un fusible conformément aux exigences réglementaires locales et nationales pour les valeurs nominales de courant et de tension de l'équipement concerné. ● Cet équipement ne doit être ni démonté, ni réparé, ni modifié. ● Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention "No Connection" (N.C.). ● Respecter les instructions de montage et de câblage appropriées contenues dans le présent document <b>Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.</b></p>
<p><b>UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB</b> ● Verwenden Sie geeignete Sicherheitseinrichtungen, wenn Gefährdungen für Personal und/oder Anlagenteile bestehen. ● Installieren und betreiben Sie dieses Gerät in einem Schaltschrank, der die für das Gerät spezifizierten Umgebungsbedingungen sicherstellt und der entweder abschließbar oder verriegelbar ist. ● Netzleitung und Ausgangsleitungen müssen gemäß örtlichen und nationalen Vorschriften für den Nennstrom und die Nennspannung des jeweiligen Geräts verdrahtet und mit Sicherungen geschützt werden. ● Dieses Gerät darf weder zerlegt noch repariert oder verändert werden. ● Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als "No Connection" (N.C.) / (Nicht angeschlossen) gekennzeichnet sind. ● Befolgen Sie die hier beschriebenen Anweisungen zur ordnungsgemäßen Montage und Verdrahtung. <b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.</b></p>	<p><b>FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO</b> ● En caso de que exista riesgo para el personal o los equipos, utilice los dispositivos de bloqueo de seguridad adecuados ● Instale y utilice este equipo en una carcasa con capacidad adecuada para el entorno correspondiente, y que esté protegida por un mecanismo de bloqueo que use llaves o herramientas. ● La línea de alimentación y los circuitos de salida deben estar equipados con cables y fusibles que cumplan los requisitos normativos locales y nacionales relativos a la corriente nominal y la tensión del equipo en cuestión. ● No desmonte, repare ni modifique este equipo. ● No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como No Connection (N.C.). ● Observe las instrucciones aquí indicadas en lo referente al montaje y cableado correctos. <b>El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.</b></p>
<p><b>FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA</b> ● In caso di rischio di danni alle persone e/o alle apparecchiature, utilizzare i necessari interblocchi di sicurezza cablati. ● Installare e utilizzare questa apparecchiatura in un cabinet di classe appropriata per l'ambiente di destinazione e protetto da un meccanismo di blocco a chiave o con appositi strumenti. ● La linea di alimentazione e i circuiti di uscita devono essere cablati e dotati di fusibili in conformità con i requisiti delle norme locali e nazionali applicabili relative alla corrente e alla tensione nominale dell'apparecchiatura specifica. ● Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura. ● Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection" (N.C.). ● Rispettare le istruzioni di montaggio e cablaggio corretto in dotazione. <b>Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.</b></p>	<p><b>OPERAÇÃO INVOLUNTÁRIA DO EQUIPAMENTO</b> ● Use os travamentos de segurança apropriados onde houver perigo para o pessoal e/ou para o equipamento. ● Instale e utilize este equipamento em um local calibrado adequadamente para o ambiente pretendido e protegido por um mecanismo de segurança chaveado ou usinado. ● A linha de energia e os circuitos de saída devem ser conectados e soldados de acordo com as exigências regulamentares local e nacional para a corrente e voltagem nominais do equipamento específico. ● Não desmonte, repare ou modifique este equipamento. ● Não conecte nenhum fio a conexões reservadas ou não usadas ou a conexões designadas como "No Connection" (N.C.). ● Siga as instruções aqui descritas para uma instalação e cablagem adequadas. <b>A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.</b></p>
<p><b>EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI</b> ● Personel ve/veya ekipman için tehlike bulunan durumlarda uygun güvenlik kilitleri kullanın. ● Bu ekipmanı amaçlanan ortamı için uygun sınıflandırmaya sahip ve anahtarlı veya araçlı bir kilitleme mekanizmasıyla güvenli hale getirilmiş bir muhafaza içine monte ederek çalıştırın. ● Yalnızca modüle bağlı sensörlere ve aktüatörlere güç sağlamak için sensör ve aktüatör güç kaynaklarını kullanın. ● Bu ekipmanı parçalarına ayırmayın, onarmayın ve modifiye etmeyin. ● Ayrılmış, kullanılmayan bağlantılara veya "No Connection" (Bağlantı Yok, N.C.) olarak gösterilen bağlantılara herhangi bir kablo bağlamayın. ● Burada belirtilen uygun montaj ve kablolama talimatlarına uyun. <b>Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.</b></p>	<p><b>意外的设备操作</b> ● 请在存在人身和/或设备危险的位置使用合适的的安全锁。 ● 在符合本设备运行时所处环境等级且通过钥匙锁闭装置来锁闭的机箱中安装和操作本设备。 ● 必须遵照当地和国家法规中对特定设备额定电流和电压的规定，对电线和输出电路进行布线 安装 熔断器。 ● 请勿拆解、修理或改装本设备。 ● 请勿将任何线路连接至已保留的未用连接点，或指示为“无连接 (N.C.)”的连接点。 ● 请遵守此处所述的正确安装和接线说明。 <b>不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。</b></p>
<p><b>НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ</b> ● При наличии угроз для персонала и (или) оборудования используйте подходящие механизмы, блокируемого ключом или специальным инструментом. ● Используйте источники электропитания датчика и исполнительного механизма только для подачи питания на датчики и исполнительные механизмы, подключенные к модулю. ● Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте это оборудование. ● Не подключать проводники к неиспользуемым клеммам и/или клеммам, маркированным надписью "No Connection (N.C.)" (Соединение отсутствует). ● Соблюдать содержащиеся здесь указания по монтажу и проводке. <b>Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.</b></p>	<p><b>ЖАБДЫҚТЫҢ КЕЗДЕЙСОҚ ЖҰМЫС ІСТЕУІ</b> ● Қызметкерлерге және/немесе жабдықа қауіптер бар болса, тиісті қауіпсіздік құлыптарын пайдаланыңыз. ● Бұл жабдықты орнатылуы мен қолданылуы қоршаған орта жағдайларына сәйкес келетін және кілт немесе арнайы құралмен құлыпталатын корпусның ішінде жүзеге асырылуы тиіс. ● Қуат желісінің және шығыс тізбектердің сымдары және сақтандырғыштары нақты жабдықтың номиналды тогы мен кернеуіне қойылатын жергілікті және ұлттық нормативтік талаптарға сай болуы керек. ● Бұл жабдықты бөлшектемеңіз, жөндемеңіз немесе өзгертпеңіз. ● Сымдарды пайдаланылмайтын түйіспелерге және/немесе "No Connection (N.C.)" (Қосылмайтын жоқ (Қ.Ж.))" деп көрсетілген түйіспелерге жалғамңыз. ● Осында қамтылған бекіту және сымдарды өткізу туралы тиісті нұсқауларды орынданыз <b>Бұл нұсқауларды орындамау өлімге немесе ауыр жарақатқа я болмаса жабдықтың зақымдалуына өкеледі.</b></p>

 <b>CAUTION / ATTENTION / VORSICHT / ATENCIÓN / ATTENZIONE / CUIDADO / DIKKAT / 小心 / ВНИМАНИЕ / САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ</b>	
<b>HAZARD OF BURNS</b> Avoid unprotected contact with hot surfaces. Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.	<b>RISQUES DE BRÛLURES</b> Éviter tout contact non protégé avec des surfaces chaudes. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
<b>VERBRENNUNGSGEFAHR</b> Berührung heißer Oberflächen ohne Arbeitsschutz vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.	<b>RIESGO DE QUEMADURAS</b> Evitar superficies calientes sin protección. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.
<b>PERICOLO DI USTIONI</b> Evitare contatti non protetti con superfici calde. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.	<b>RISCO DE QUEIMADURAS</b> Evite o contacto desprotegido com superfícies quente A não observância destas instruções pode provocar ferimentos pessoais, ou danos no equipamento.
<b>YANIK TEHLİKESİ</b> Korumasız olarak sıcak yüzeylere dokunmayın. Bu talimatlara uyulmaması, yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.	<b>灼伤危险</b> 请避免无保护接触热表面。 不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
<b>ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ</b> Избегать незащищенного контакта с горячими поверхностями. Несоблюдение этих инструкций может привести к травме или повреждению оборудования.	<b>КҮЙІКТЕР АЛУ ҚАҰПИ БАП</b> Ыстық беттерге қорғалмаған кезде тименіз. Бұл нұсқауларды орындамау жарақатқа немесе жабдықтың зақымдалуына әкелуі мүмкін.
 <b>CAUTION / ATTENTION / VORSICHT / ATENCIÓN / ATTENZIONE / CUIDADO / DIKKAT / 小心 / ВНИМАНИЕ / САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ</b>	
<b>EQUIPMENT OPERATION HAZARD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Use the equipment in a controlled environment with respect to temperature and humidity as specified in the product documentation.</li> <li>Do not exceed the maximum output power or output current rating when adjusting the output voltage.</li> </ul> Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.	<b>DANGER LORS DE L'UTILISATION DE L'APPAREIL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser l'appareil dans un environnement sûr, conformément aux spécifications de température et d'humidité figurant dans la documentation du produit.</li> <li>Ne pas dépasser le courant de sortie maximum ou le courant de sortie nominal lors du réglage de la tension de sortie.</li> </ul> Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
<b>GEFAHR BEIM BETRIEB DES GERÄTES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerät in einem kontrollierten Umfeld unter Berücksichtigung der Temperatur- und Feuchtigkeitsangaben laut Produktdokumentation verwenden.</li> <li>Bei Einstellung der Ausgangsspannung nicht die maximale Ausgangsleistung oder den maximalen Ausgangsstrom überschreiten.</li> </ul> Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.	<b>RIESGO POR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizar el aparato en un entorno seguro teniendo en consideración las indicaciones de temperatura y humedad de la documentación del producto.</li> <li>No sobrepasar la corriente de salida máxima o la corriente nominal de salida al realizar el ajuste de la tensión de salida.</li> </ul> El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.
<b>PERICOLO DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare l'impianto in ambienti controllati rispettando la temperatura e l'umidità come specificate nella documentazione del prodotto.</li> <li>Non eccedere la corrente di uscita o la corrente nominale di uscita durante la regolazione della tensione di uscita.</li> </ul> Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.	<b>RISCO NA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Use o equipamento num ambiente controlado relativamente a temperatura e humidade, tal como especificado na documentação do produto.</li> <li>Não exceda a potência de saída máxima ou a classificação da corrente de saída ao ajustar a tensão de saída.</li> </ul> A não observância destas instruções pode provocar ferimentos pessoais, ou danos no equipamento.
<b>EKİPMAN ÇALIŞMA TEHLİKESİ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekipmanı, ürün belgelerinde belirtilen şekilde sıcaklık ve nem açısından kontrollü bir ortamda kullanın.</li> <li>Çıkış voltajını ayarlarken maksimum çıkış gücünü veya çıkış akımı değerini aşmayın.</li> </ul> Bu talimatlara uyulmaması, yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.	<b>设备运行危险</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>请按照产品资料中规定的温度和湿度，在受控环境中使用设备。</li> <li>调整输出电压时，不要超过最大输出功率或输出电流额定值。</li> </ul> 不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
<b>ОПАСНОСТЬ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ РАБОТАЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Использовать оборудование в окружающей среде с контролируемой температурой и влажностью, как это указано в документации на продукт.</li> <li>При настройке выходного напряжения не превышать указанную максимальную выходную мощность или выходной ток.</li> </ul> Несоблюдение этих инструкций может привести к травме или повреждению оборудования.	<b>ЖАБДЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУ ҚАҰПИ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Жабдықты өнім құжаттамасында көрсетілген температураны және ылғалдылықты ескеріп, басқарылатын ортада пайдаланыңыз.</li> <li>Шығыс кернеуді реттеу кезінде максималды шығыс қуат немесе шығыс ток көрсеткішінен асырмаңыз.</li> </ul> Бұл нұсқауларды орындамау жарақатқа немесе жабдықтың зақымдалуына әкелуі мүмкін.


Mounting / Montage / Montage / Montaje / Montaggio / Montagem / Montaj / 安装 / Монтаж / Орнату



ABLP1A12085  
ABLP1A24045  
ABLP1A24100


ABLP1A12085  
ABLP1A24045  
ABLP1A24062  
ABLP1A24100

1)  
ABLP1A12085  
ABLP1A24045  
ABLP1A24100




ABLP1A24062

115V  
230V




	A	B	C	D	E	TH <sup>●</sup>	MT <sup>●</sup>
ABLP1A12085	129.0	122.5	120.0	77.0	32.0	TH1, TH2	MT3, MT4
ABLP1A24045	5.08	4.82	4.72	3.03	7.26		
ABLP1A24062	159.0	152.5	150.0	117.0	22.0	TH1, TH2	MT5, MT4
	6.26	6.0	5.91	4.61	0.87		

TH<sup>●</sup> =  $\varnothing$  3.5 mm / 0.14 inch  
MT<sup>●</sup> = M3



Wiring / Câblage / Verdrahtung / Cableado / Cablaggio / Fiação / Kablo / 布线 / электропроводка / Сым

Use copper conductor wires only, wire temperature 75°C (167°F)<sup>1)</sup> / Utiliser uniquement des fils de cuivre, température du fil 75°C (167°F)<sup>1)</sup> / Nur Kupferleitungsdrähte verwenden Kabeltemperatur 75°C (167°F)<sup>1)</sup> / Utilizar exclusivamente hilos conductores de cobre, temperatura del hilo 75°C (167°F)<sup>1)</sup> / Utilizzare solo fili conduttori in rame, temperatura dei fili 75°C (167°F)<sup>1)</sup> / Use somente fios condutores em cobre, temperatura dos fios 75°C (167°F)<sup>1)</sup> / Sadece bakır iletken kablolar kullanın, kablo sıcaklığı 75°C (167°F)<sup>1)</sup> / 只使用铜导线，导线温度 75°C (167°F)<sup>1)</sup> / Использовать только кабели с медными жилами, температура кабеля 75°C (167°F)<sup>1)</sup> / Тек мыс өткізгіш сымдарды пайдалану керек, сым температурасы 75°C (167°F)<sup>1)</sup>



mm <sup>2</sup>	0.75 - 2.5	0.75 - 1.5	M3.5
AWG	18 - 14	18 - 16	#6

mm (in)	Nm (lb-in)
7 (0.28)	0.9 (8.0)

Surrounding air temperature [see Derating] <sup>1)</sup>	Température de l'air ambiant [voir Réduction] <sup>1)</sup>	Temperatur der Umgebungsluft [siehe Reduzierung] <sup>1)</sup>	Temperatura del aire ambiente [véase Reducción] <sup>1)</sup>	Temperatura di ambiente circostante [vedi diminuzione] <sup>1)</sup>	-10 °C ... 50 °C <sup>1)</sup> 14 °F ... 122 °F <sup>1)</sup>
Temperatura do ar envolvente [ver Diminuição de potência] <sup>1)</sup>	Çevre hava sıcaklığı [bkz. Gerilim oranı azalması] <sup>1)</sup>	环境空气温度 [请参阅降额] <sup>1)</sup>	Температура окружающего воздуха [см. лист снижения ном. показателей] <sup>1)</sup>	Қоршаған ауа температурасы [қараңыз Қуатының төмендеуі] <sup>1)</sup>	
Installation altitude [see Derating] <sup>1)</sup>	Hauteur d'installation [voir Réduction] <sup>1)</sup>	Einbauhöhe [siehe Reduzierung] <sup>1)</sup>	Altura de montaje [véase Reducción] <sup>1)</sup>	Altezza d'installazione [vedi diminuzione] <sup>1)</sup>	≤ 2000 m <sup>1)</sup> ≤ 6561 ft <sup>1)</sup>
Altitude de instalação [ver Derivação] <sup>1)</sup>	Kurulum yüksekliği [bkz. Gerilim oranı azalması] <sup>1)</sup>	安装海拔高度 [请参阅降额] <sup>1)</sup>	Высота установки [см. лист снижения ном. показателей] <sup>1)</sup>	Орнату альтитудасы [қараңыз Қуатының төмендеуі] <sup>1)</sup>	
Pollution degree	Degré de pollution	Verschmutzungsgrad	Grado de suciedad	Grado d'inquinamento	2
Grau de poluição	Kirlilik derecesi	汚染度	Степень загрязнения	Ластау дәрежесі	
Humidity at +25 °C, no condensation	Humidité à +25 °C, sans condensation	Feuchtigkeit bei +25 °C, keine Kondensierung	Humedad a +25 °C, sin condensación	Umidità a +25 °C, nessuna condensazione	5% ... 95% RH
Umidade a +25 °C, sem condensação	25°C'de nem oranı, yoğuşmasız	+25 °C下湿度, 无冷凝	Влажность при +25°C, без конденсации	+25 °C температурасындағы ылғалдылығы, конденсациясыз	
Overvoltage Category	Catégorie de surtension	Überspannungskategorie	Categoría de sobretensión	Categoria di sovratensione	OVC II
Categoria de sobretensão	Aşırı Gerilim Kategorisi	过电压类别	Категория перенапряжения	Артық кернеу санаты	
Degree of protection	Classe de protection	Schutzgrad	Grado de protección	Grado di protezione	IP10
Grau de proteção	Koruma derecesi	保护等级	Степень защиты	Қорғау дәрежесі	

Overcurrent Protection<sup>1)</sup> / Protection surintensité<sup>1)</sup> / Überstromschutz<sup>1)</sup> / Protección de sobrecorriente<sup>1)</sup> / Protezione da sovracorrente<sup>1)</sup> / Proteção contra sobrecorrente<sup>1)</sup> / Аşırı Акім Коруması<sup>1)</sup> / 过电流保护<sup>1)</sup> / Защита от превышения тока<sup>1)</sup> / Артық токтан қорғау<sup>1)</sup>

部件名称 Part Name	有害物质 - Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 (PBDE)
电子件 Electronic	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364的规定编制。  
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
This table is made according to SJ/T 11364.  
O: Concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.  
X: Concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572

If the equipment is used in an unspecified or unauthorized manner, the protection provided by the equipment may be impaired. /  
Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée ou non autorisée, la protection fournie par l'équipement peut être compromise. /  
Wenn das Gerät in nicht spezifizierter oder in unerlaubter Weise verwendet wird, kann der Geräteschutz beeinträchtigt sein. /  
Si el aparato se utiliza en una forma no especificada o no permitida, podría verse afectada la protección del mismo. /  
Se l'apparecchio viene utilizzato in maniera non specifica o non ammessa, la protezione dell'apparecchio stesso potrebbe essere compromessa /  
Se o dispositivo for utilizado de uma forma não especificada ou não autorizada, a proteção do dispositivo pode ser prejudicada. /  
Eğer ekipman daha önce belirtilmemiş şekilde veya yetkisiz olarak kullanılırsa, ekipman tarafından sağlanan koruma sekteye uğrayabilir. /  
Если оборудование используется не предусмотренным или не допущенным способом, то может снизиться эффективность защиты, предоставляемой оборудованием. /  
Жабдық көрсетілмеген немесе рұқсат етілмеген түрде пайдаланылса, жабдық қамтамасыз ететін қорғау нашарлауы мүмкін.

**UK Representative:**

Schneider Electric Limited  
Stafford Park 5  
Telford, TF3 3BL  
United Kingdom

Қазақстан Республикасында ресми жеткізуші:  
ЖШС «Шнейдер Электрик»  
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даң. ү. 38,  
«Кен Дала» Бизнес Орталығы, 5-ші қабат.  
Тел.: +7 (727) 357 23 57  
Факс.: +7 (727) 357 24 39

**Eurasian Economic Union (EAEU) contact information:**

Уполномоченный поставщик в Республике Казахстан:  
ТОО «Шнейдер Электрик»  
Адрес: 050010, РК, г. Алматы, пр. Достық, 38,  
Бизнес Центр «Кен Дала», 5 этаж, левое крыло.  
Тел.: +7 (727) 3 57 23 57  
Факс.: +7 (727) 357 24 39



Schneider Electric Automation GmbH, Schneiderplatz 1, 97828 Marktheidenfeld - Germany

<sup>1)</sup> <b>Additional information:</b> see product data sheet	<sup>1)</sup> <b>Information supplémentaire:</b> cf. Fiche de données produit	<sup>1)</sup> <b>Zusätzliche Informationen:</b> siehe Produktdatenblatt	<sup>1)</sup> <b>Indicaciones adicionales:</b> ver ficha del producto	<sup>1)</sup> <b>Informazioni aggiuntive:</b> vedi scheda tecnica del prodotto	<a href="http://www.se.com/en/product/ABLP1A12085">http://www.se.com/en/product/ABLP1A12085</a> <a href="http://www.se.com/en/product/ABLP1A24045">http://www.se.com/en/product/ABLP1A24045</a> <a href="http://www.se.com/en/product/ABLP1A24062">http://www.se.com/en/product/ABLP1A24062</a> <a href="http://www.se.com/en/product/ABLP1A24100">http://www.se.com/en/product/ABLP1A24100</a>
<sup>1)</sup> <b>Informações adicionais:</b> ver ficha do produto	<sup>1)</sup> <b>Ek bilgiler:</b> ürün veri föyüne bakınız	<sup>1)</sup> <b>附加信息:</b> 见产品数据表	<sup>1)</sup> <b>Дополнительная информация:</b> см. лист данных продукта	<sup>1)</sup> <b>Қосымша ақпарат:</b> өнімнің деректер парағын қараңыз	