

NL
EN
FR
DE



GEBRUIKSIINSTRUCTIES
USERMANUAL
INITIATION D' UTILISATION
GEBRAUCHSANLEITUNG

BOX
BOX ARC
BOX BASIC

STAINLESS STEEL

LEES DEZE INSTRUCTIES
VOOR GEBRUIK!

READ THESE INSTRUCTIONS
BEFORE ASSEMBLING!

LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT
D'INSTALLER!

BITTE LESEN SIE VOR DER MONTAGE
DIE EINBAUANLEITUNG!

looox.eu



Gebruik / instructies

NL  **Let op - Voor het plaatsen van de Box moet er in de uitsparing een waterdichte laag worden aangebracht. Dit ter voorkoming van lekkage.**

 **Kijk naar de gewenste draairichting van de deur voordat het product in de muur wordt verwerkt.**

Waarschuwing! Reinigingsmiddelen op chloor- of zuurbasis, zoals cementsluierverwijderaars, bevatten vaak agressieve chemicaliën. Deze kunnen het oppervlak van de BOX beschadigen. Bleekmiddelen of zilverpoetsmiddel zijn ook ongeschikt voor onderhoud van roestvaststaal. Bij gebruik van tegel- en voegenreiniger moet de BOX afgespoeld worden met voldoende helder water. De BOX mag niet gereinigd worden met scherpe/schurende voorwerpen. Reinig, bij geborstelde of geslepen oppervlaktes, altijd parallel in plaats van dwars op de voeg.

Het wordt afgeraden om producten met een corrosieve of aluminium bodem direct op het roestvaststaal te plaatsen.

Voor de reiniging van roestvaststaal moeten ijzer-vrije reinigingsmaterialen worden gebruikt. Wij raden aan:

- Een zachte of lederen doek
- Een spons (opmerking: geen schuurspons of een van staalwol).
- Om de geborstelde rvs delen intensief te reinigen kan gebruik worden gemaakt van de rvs-behandelingskit (art.nr. CLEAN570-580). Deze behandelingskit is verkrijgbaar bij de partij waar ons product is aangeschaft

Voor servicemeldingen kunt u terecht bij de partij waar u ons product heeft aangeschaft.

EN  **Before installing the niche, a watertight layer must be applied in the recess to prevent leak age.**

 **Check the desired rotation direction of the door before installing the product in the wall.**

ATTENTION ! Chlorine or acidic products, e.g. cement veil remover, often contain aggressive chemicals. These can damage the surface of the BOX. Bleaching or silver cleaning agents are also unsuitable for stainless steel care. When using tile and joint cleaners, the BOX must be cleansed sufficiently with clear water. The BOX cannot be cleaned with abrasive cleaners and / or with sharp or abrasive objects. For brushed or grinded surfaces, always clean parallel rather than transversely to the joint.

It is not recommended to place products with corrosive steel or aluminum bottoms directly on the stainless steel.

For the cleaning of stainless steel, iron-free cleaning materials should generally be used. We recommend:

- A soft cloth and / or leather cloth
- A sponge (Attention: no scrub or steel wool, etc.)
- Use the stainless steel treatment kit (item no. CLEAN570-580) for intensive cleaning of brushed stainless steel. This treatment kit is available from the seller of our products.

For complaints please contact the party from whom you purchased the product.



Use / instructions

DE  Vor dem entgeltigen Einbau der Box muss die Aussparung in der Wand mit einer wasserdichten Abdichtung dauerhaft abgedichtet werden, um Leckagen zu vermeiden.

 Bitte bestimmen Sie den Türanschlag der Box vor dem Einbau in der Wand.

ACHTUNG ! Chlor- oder säurehaltige Produkte wie z.B. Zementschleierentferner o. ä. enthalten oft aggressive Chemikalien. Diese können die Oberfläche der BOX angreifen. Auch Bleich- oder Silberputzmittel sind für die Edelstahlpflege ungeeignet. Bei der Verwendung von Fliesen- und Fugenreiniger muss die BOX nachträglich ausreichend mit klarem Wasser gereinigt werden. Die BOX kann nicht mit Scheuermittel und/oder mit spitzen oder scheuernden Gegenständen gereinigt werden. Bei gebürsteten oder geschliffenen Oberflächen immer parallel statt quer zum Schliff reinigen.

Es ist nicht zu empfehlen Produkte mit korrosiven Stahl oder Aluminiumböden dauerhaft direkt auf den Edelstahl zu stellen.

Wir empfehlen:

- Ein weiches Tuch und/oder einem Lederlappen
- Einen Schwamm (Achtung: kein Scheuerschwamm oder Stahlwolle etc.)
- Um die gebürsteten Edelstahlteile gründlich zu reinigen, kann das Edelstahl-Pflegeset (Art.-Nr.CLEAN570-580) verwendet werden. Dieses Pflegeset ist bei dem Händler erhältlich, der unser Produkt vertreibt.

Bei Reklamationen werden Sie sich bitte an Ihre Bezugsquelle.

FR  Avant de placer la box, veuillez à appliquer une couche imperméable dans le trou de l'emplacement, afin d'éviter les fuites.

 Avant d'encastrier l'article dans le mur, vérifiez le sens de rotation souhaité de la porte

Attention ! Chlore ou produit accidentés comme Par ex. es destructeur de voile de ciment contiennent souvent des agents chimiques agressifs. Ceux-ci peuvent agresser la surface de BOX. Lors de l'utilisation de nettoyeurs pour carrelage et joints. Les produits de blanchiment ou pour polir l'argent ne sont pas adaptés pour l'entretien de l'acier inoxydable. Lors de l'utilisation de produits découpant pour les joints ou ciment sur les carrelages, la niche doit être ensuite nettoyée à fond avec de l'eau propre. La BOX ne peut pas être nettoyée avec des abrasifs et / ou des objets pointus. Pour les surfaces bossées ou légèrement polies, nettoyer dans le sens des nervures.


Il est déconseillé de poser des produits corrosifs ou avec un fond en acier, en aluminium ou autres métaux sur l'acier inoxydable.

Pour le nettoyage de l'acier inoxydable utilisé des produits d'entretien générale sans particule métallique. Nous vous recommandons :


- Un chiffon doux et / ou une peau de chamois
- Une éponge (note: pas d'éponge à récuser ou de laine d'acier, etc.)
- Nous conseillons d'utiliser le kit d'entretien inox (no d'art. CLEAN570-580) pour nettoyer intensivement les parties brossées en inox. Vous pouvez vous procurer ce kit d'entretien auprès du magasin où vous avez acheté notre produit.

Pour les plaintes s'il vous plaît contacter la partie où vous avez acheté le produit.


BOX 15




BOX 30




BOX 60




BOX 90




BOX 120




BOX ARC










BOX BASIC 30



BOX BASIC 60









NL Voor servicemeldingen kunt u terecht bij de partij waar u ons product heeft aangeschaft.
Wijzigingen voorbehouden. Onder voorbehoud van druk- en zelffouten. Afmetingen zijn indicatief. Looox B.V. is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik maken van uw Looox product(en).

FR Pour les plaintes s'il vous plaît contacter la partie où vous avez acheté le produit. Sous réserve de fautes d'impression. Sous réserve de modifications. Sous réserve d'erreur et de fautes d'impression. Les dimensions sont données à titre indicatif. Looox BV n'est pas responsable de dommages résultant de l'utilisation et du montage de produits Looox.

EN For complaints please contact the party from whom you purchased the product.
Subject to change without notice. Subject to printing and typographical errors. Dimensions are indicative. Looox BV excludes any liability arising from using and/or installing Looox product(s).

DE Bei Reklamationen werden Sie sich bitte an Ihre Bezugsquelle. Änderungen vorbehalten. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Die Abmessungen dienen zur Orientierung. Looox BV schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die sich aus der Verwendung und/oder der Montage von Looox-Produkten ergeben.

