





ARGUS Standard



CCT56P001

CCTR1P001



fr Détecteur de mouvement intérieur faux plafond 360°

Pour votre sécurité

DANGER

Risque de graves dommages matériels et de blessures corporelles sérieuses dus, par exemple, au feu ou à un choc électrique ayant pour origine des installations électriques incorrectes.

Seule une personne justifiant de connaissances de base dans les domaines suivants peut assurer des installations électriques sécurisées :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques

Seuls les professionnels compétents ayant été formés dans le domaine de la technologie des installations électriques possèdent, en règle générale, ces compétences et cette expérience. Si ces conditions minimum ne sont pas remplies ou si elles sont ignorées d'une manière ou d'une autre, vous serez entièrement responsable en cas de dommages sur des biens ou de dommages corporels.

Présentation du détecteur de mouvements

Le détecteur de mouvement intérieur faux plafond 360° (appelé ci-après **détecteur de mouvements**), conçu pour se mettre s'allumer et s'éteindre automatiquement, détecte les sources de chaleur en mouvement dans le champ de détection (infrarouge passif) et allume par exemple une lampe à chaque fois qu'un mouvement est détecté pendant une durée ajustable.

El detector de movimiento tiene una luminosidad de detección ajustable, de modo que solamente se encuentra activo cuando la luminosidad ambiente está por debajo de un determinado nivel.

Para más información sobre el área de detección, véase

Choix de l'emplacement pour montage

Le détecteur de mouvements est conçu exclusivement pour un montage plafond suspendu d'intérieur (p. ex. bureau, entrée).

Le détecteur de mouvements doit être installé de façon à ce qu'aucune source de lumière ou de chaleur ne se trouve dans le champ de détection, afin d'éviter toute commutation intempestive.

Pour plus d'informations sur le lieu de montage, voir

Installation du détecteur de mouvements

Pour plus d'informations sur l'installation, voir

Une fois mis sous tension, le détecteur de mouvements est opérationnel au bout de 60 s environ (initialisation).

Test et réglage du détecteur de mouvements

Pour plus d'informations sur les éléments de commande, voir

Test

- ① Incliner le plus possible la tête du détecteur de mouvement ④.
- ② Réglér la durée de sur-course ⑥ au minimum : 5 s.
- ③ Réglér le seuil de luminosité de détection ⑤ à la valeur maximum souhaitée : 2 000 lx.
- ④ Réglér le plus haut niveau de sensibilité ⑦ pour le champ de détection maximum à 8 m.
- ⑤ Se déplacer dans le champ de détection et vérifier que le détecteur de mouvements commute de la manière souhaitée.

Réglage du champ de détection

- ① Après avoir réglé la sensibilité ⑦, ajuster la taille du champ de détection.
- ② Ajuster l'inclinaison de la tête du détecteur de mouvement ④ pour définir l'alignement du champ de détection.
- ③ Pour réduire davantage le champ de détection, fixer un cache plastique ⑧. Ouvrir le champ de détection.

Réglage

- ① Réglér le seuil de luminosité de détection souhaité ⑤ :
 - 5 lx = obscurité ; 2 000 lx = lumière du jour.
- ② Réglér la durée de sur-course souhaitée ⑥.

L'affichage de la LED éclaire tant que le détecteur de mouvements détecte un mouvement.

Que faire en cas de problème ?

Consommateur hors tension

- Assurer l'alimentation électrique.
- Accroître la sensibilité ⑦.
- Augmenter le seuil de luminosité de détection ⑤.

Le consommateur est successivement mis sous tension et hors tension.

- Éviter de placer des surfaces réfléchissantes dans la zone de détection du détecteur de mouvement.
- Augmenter la température ambiante. La sensibilité du détecteur augmente au fil du temps lorsque la température ambiante diminue.

Le consommateur est en permanence sous tension

- Contrôler la connexion du détecteur de mouvements.
- Réduire la durée de sur-course ⑥.
- Éloigner le détecteur de mouvements de toute unité de chauffage, climatisation ou ventilation.

Caractéristiques techniques

Tension du réseau : 220-240 V CA, 50 Hz

Charge

Lampes incandescentes : max. 1 000 W

Lampes halogènes : max. 12 V/250 VA

Lampes à tube fluorescent : max. 200 VA

Lampes économiques : max. 3 x 23 W

Champ de détection à une hauteur de

montage de 3 m : max. 360°/Ø 8 m

Durée de sur-course : entre 5 s et 8 min

Seuil de luminosité de détection : 5-2 000 lx

Sensibilité : Ø 4-8 m

Fusible : Disjoncteur 10 A

Maintenance et entretien

Nettoyez la lentille et le boîtier à l'aide d'un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.

Schneider Electric Industries SAS

Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez contacter le service clientèle central de votre pays.

www.schneider-electric.com

es 360° Detector de movimiento falso techo interior

Por su propia seguridad

PELIGRO

Riesgo de daños materiales o lesiones graves, causados, p. ej., por fuego o por descarga eléctrica, debido a una incorrecta instalación eléctrica.

La seguridad durante la instalación eléctrica solo se puede garantizar si la persona encargada de la misma cuenta con nociones básicas en los siguientes campos:

- Conexión a redes de instalación
- Conexión de varios dispositivos eléctricos
- Tendido de cables eléctricos

Por lo general, solo los trabajadores cualificados con formación en el ámbito de la tecnología de instalaciones eléctricas poseen los conocimientos y la experiencia para llevar a cabo este trabajo. Si no cumple estos requisitos mínimos o desatiende alguno de ellos, la responsabilidad por los daños materiales o las lesiones a personas recaerá exclusivamente sobre usted.

Conozca su detector de movimiento

El 360° detector de movimiento falso techo interior (denominado en el sucesivo **detecteur de mouvements**) de conexión automática detecta las fuentes de calor móviles en el área de detección (tecnología de infrarrojos pasiva) y, por ejemplo, enciende una lámpara durante un periodo de tiempo ajustable.

El detector de movimiento tiene una luminosidad de detección ajustable, de modo que solamente se encuentra activo cuando la luminosidad ambiente está por debajo de un determinado nivel.

Para más información sobre el área de detección, véase

Selección del lugar de montaje

El detector de movimiento solamente está previsto para montaje en falsos techos interiores (p. ej. oficinas, vestíbulos).

A fin de evitar activaciones no deseadas, el detector de movimiento se debe instalar de tal manera que en el área de detección no haya fuentes de luz ni de calor.

Para más información sobre el lugar de montaje, véase

Montaje del detector de movimiento

Para más información sobre la instalación, véase

Después de conectar la tensión de alimentación, el detector de movimiento necesita aproximadamente 60 s (initialización) hasta que esté listo para funcionar.

Prueba y ajuste del detector de movimiento

Para más información sobre los elementos de mando, véase

Prueba

- ① Inclinar el cabezal del detector de movimiento ④ lo máximo posible.
- ② Ajuste el tiempo de sobrecarrera ⑥ en el valor mínimo de 5 s.
- ③ Ajuste la luminosidad de detección ⑤ en el valor máximo de 2000 lx.
- ④ Ajuste la sensibilidad ⑦ al máximo para un área de detección máxima de Ø 8 m.
- ⑤ Caminar por el área de detección y compruebe si el detector de movimiento se activa del modo deseado.

Ajuste del área de detección

- ① Modifique la sensibilidad ⑦ para ajustar el alcance del área de detección.
- ② Ajuste la inclinación del cabezal del detector de movimiento ④ para adaptar la alineación del área de detección.
- ③ Para limitar el área de detección aún más, coloque la cubierta de plástico ⑧. Recórtela según el área de detección deseada.

Ajuste

- ① Ajuste la luminosidad de detección deseada ⑤:
 - 5 lx = oscuridad; 2 000 lx = luz diurna.
- ② Ajuste la temporización deseada ⑥.

El indicador LED se iluminará siempre que el detector de movimiento detecte un movimiento.

Procedimiento en caso de avería

La carga no se conecta.

- Verifique la fuente de alimentación.
- Aumente la sensibilidad ⑦.
- Aumente la luminosidad de detección ⑤.

La carga se conecta y desconecta alternativamente.

- Evite las superficies reflectantes en el área de detección del detector de movimiento.
- Aumente la temperatura ambiente. La sensibilidad del sensor aumenta a medida que la temperatura ambiente disminuye.

La carga está permanentemente conectada.

- Compruebe la conexión del detector de movimiento.
- Reduzca la temporización ⑥.
- Aumente la distancia entre el detector de movimiento y cualquier unidad de calefacción, aire acondicionado y ventilación.

Datos técnicos

Tensión de alimentación: 220-240 V CA, 50 Hz

Carga

Lámparas incandescentes: máx. 1 000 W

Lámparas halogénas: máx. 12 V/250 VA

Lámparas fluorescentes: máx. 200 VA

Lámparas de bajo consumo: máx. 3 x 23 W

Área de detección a una altura de montaje de 3 m: máx. 360° / Ø 8 m

Temporización: de 5 s a 8 min

Luminosidad de detección: 5-2 000 lx

Sensibilidad: Ø 4-8 m.

Fusible: Interruptor automático de 10 A

Mantenimiento y cuidados

Limpie la lente y la caja con un paño húmedo cuando se ensucien.

Schneider Electric Industries SAS

En caso de preguntas técnicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente central de su país.

www.schneider-electric.com

en 360° False ceiling indoor movement detector

For your safety

DANGER

Risk of serious damage to property and personal injury, e.g. from fire or electric shock, due to incorrect electrical installation.

Safe electrical installation can only be ensured if the person in question can prove basic knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables

These skills and experience are normally only possessed by skilled professionals who are trained in the field of electrical installation technology. If these minimum requirements are not met or are disregarded in any way, you will be solely liable for any damage to property or personal injury.

Getting to know the movement detector

The 360° False ceiling indoor movement detector (called **movement detector** below) for automatic switching detects moving heat sources in its detection range (passive infra-red technology) and at each detection switches on a lamp, for example, for an adjustable period of time.

The movement detector has an adjustable detection brightness, so that it is only active when the ambient brightness is below a certain level.

For information on the area of detection, see

Selecting the installation site

The movement detector is intended only for indoor drop-ceiling mounting (e.g. office, hall).

The movement detector should be installed in such a way that there are no light or heat sources in the area of detection, to avoid unwanted switching.

For information on the installation site, see


Mounting the movement detector

For information on installation, see

After switching the supply voltage on, the movement detector requires approximately 60 s (initialization) until it is ready for operation.




Testing and setting the movement detector

ARGUS Standard



CCT56P001

CCTR1P001



Dетектор за движение 360° за окачен таван

За Вашата безопасност

ВНИМАНИЕ
Съществува опасност от сериозни материилни и телесни щети, напр. в резултат на пожар или токов удар, поради неправилен монтаж.

Безопасен електрически монтаж може да се осигури единствено ако лицето инсталатор притежава основни познания в следните области:

- Съхранение към инсталационни мрежи
- Съхранение на няколко електрически устройства
- Полагане на електрически кабели

Обикновено само квалифицирани специалисти, обучени в областта на електрическите технологии и монтаж, притежават необходимите знания и опит. Вие носите отговорност за всякащи материали или телесни щети, в случай че тези минимални изисквания не са изпълнени или не са спазени по никакъв начин.

Запознаване с детектора за движение

Детектор за движение 360° за окачен таван (наричан по-долу **детектор за движение**) за автоматично превключване засича движението се допълнително от своя обхват на засичане (пасивна инфрачервена технология) и при всяко засичане превключва лампа, например за период от време, който може да се регулира.

Детекторът за движение има със засичане на осветеност, която може да се настрои, така че да е активно само когато светлината на обръщащата се под определено ниво.

За информация относно зоната на засичане, вижте

Избор на място за монтаж

Детекторът за движение е предназначен единствено за вътрешно монтиране на окачен таван (например офис, коридор).

Детекторът за движение трябва да бъде монтиран така, че да има светлинни или топлинни източници в зоната на засичане, за да се избегне нехектане включване.

За информация относно мястото на инсталацията, вижте

Монтаж на детектора на движение

За информация относно монтажа, вижте

i След включване на подаването на напрежение, детекторът за движение се нуждае от приблизително 60 с. (инициализация), докато е готов за работа.

Тестване и настройка на детектора за движение

За информация относно обслужващите елементи, вижте

Тестване

- ① Навърнете главата на детектора за движение възможният най-далече.
- ② Задайте времето за преминаване през площа на минимална стойност от 5 сек.
- ③ Задайте засичане на осветеност на максималната стойност от 2000 lx.
- ④ Задайте най-високата чувствителност за максимален обхват на засичане Ø 8 m.
- ⑤ Върнете окото на засичане и проверете дали детекторът за движение превключва, както е желано.

Регулиране на обхвата на засичане

- ① Промяните чувствителността за регулиране на размера на обхвата на засичане.
- ② Регулирайте отклонението на главата на детектора за движение за адаптиране на положението за обхват на засичане.
- ③ За допълнително ограничаване на обхвата на засичане, закачете пластикови капак .

Разгърнете желания обхват на засичане.

Настройка

- ① Задайте желаното засичане на осветеност 5 lx = тъмна част на денонцието; 2000 lx = дневна светлина.
- ② Задайте желаното време за преминаване през площа .
- ③ Задайте желаното време за преминаване през площа .
- ④ Задайте желаното време за преминаване през площа .

Светодиодният дисплей светва веднага след като детекторът за движение засече движение.

Какво да направя, ако има проблем?

Няма мощност.

- Уверете се, че има електрозахранване.
- Увеличите чувствителността .
- Увеличите засичането на осветеност .

Мощността се включва и изключва на кратки интервали.

- Избегвайте отразявачи се повърхности в обхвата на засичане на детектора за движение.

Мощността е постоянно включена.

- Проверете свързването на детектора за движение.

• Намалете времето за преминаване през площа .

• Увеличете разстоянието между детектора за движение и източник на отопление, климатична или вентилационна инсталация.

Технически данни

Напрежение на захранващата мрежа: AC 220-240 V, 50 Hz

Мощност

Лампи с нажежаема жичка: макс. 1000 W

Халогенни лампи: макс. 12 V / 250 VA

Луминесцентни лампи: макс. 200 VA

Енергоспестяващи лампи: макс. 3 x 23 W

Обхват на засичане при височина на монтиране от 3 m: макс. 360° / Ø 8 m

Време за преминаване през площа: 5 sek. до 8 мин.

Засичане на осветеност: 5-2000 lx

Чувствителност: Ø 4-8 m

Предизвикател: Пренксвач 10 A

Поддръжка

Ако са замърсили, почистете лещата и корпуса с влажна кърпа.

Schneider Electric Industries SAS

В случаи на технически проблеми свържете се с центъра за обслужване на клиенти във Вашата страна.

www.schneider-electric.com

Schneider Electric Industries SAS

Ако имате технически въпроси, моля свържете се с центъра за обслужване на клиенти във Вашата страна.

www.schneider-electric.com

bg Детектор за движение 360° за окачен таван

Wewn.czujnik ruchu do sufitów podwieszanych 360°

pl Zachowanie bezpieczeństwa

hu NIEBEZPIECZEŃSTWO

hu 360°-os, általános mozgásérzékelő

hu 360°-os, általános mozgásérzékelő