

Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D



It Montavimo ir naudojimo instrukcija



Yonos GIGA2.0-I
<https://qr.wilo.com/276>



Yonos GIGA2.0-D
<https://qr.wilo.com/277>

Fig. I Yonos GIGA2.0-I/-D DN 32 ... DN 80 (0,37 ... 7,5 kW)




Fig. II: Yonos GIGA2.0-I / -D DN 100 ... DN 125 (2,2 ... 4 kW)





Fig. III: Yonos GIGA2.0-I/-D DN 100 ... DN 125 (5,5 kW/7,5 kW)





Turinys

1 Bendroji dalis.....	9	10.1 Reguliavimo funkcijos	55
1.1 Apie šią instrukciją	9	10.2 Reguliavimo režimo pasirinkimas	56
1.2 Autorių teisės	9	10.3 Reikiamos darbinės vertės šaltinio nustatymas.....	58
1.3 Išlyga dėl pakeitimų	9	10.4 Avarinis režimas.....	59
2 Sauga	9	10.5 Variklio išjungtas	60
2.1 Saugos nurodymų žymėjimas.....	9	10.6 Konfigūracijos išsaugojimas / duomenų išsaugojimas...60	
2.2 Personalo kvalifikacija	10	11 Sudvejetainų siurblių veikimas	60
2.3 Elektros darbai.....	11	11.1 Sudvejetainų siurblių valdymas	60
2.4 Transportavimas.....	12	11.2 Sudvejetaino siurblio veikimas	61
2.5 Montavimo / išmontavimo darbai.....	12	11.3 Nustatymų meniu – sudvejetainų siurblių valdymas.....	62
2.6 Techninės priežiūros darbai.....	13	11.4 Sudvejetaino siurblio režimo rodinys.....	66
2.7 Operatoriaus pareigos	13	12 Ryšio sąsajos: Nustatymas ir veikimas	68
3 Paskirtis ir netinkamas naudojimas	14	12.1 Meniu apžvalga „Išorinės sąsajos“	68
3.1 Paskirtis	14	12.2 SSM pritaikymas ir funkcija	68
3.2 Netinkamas naudojimas	14	12.3 Priverstinis SSM relės valdymas	70
4 Siurblio aprašymas	15	12.4 SBM pritaikymas ir funkcija.....	70
4.1 Modelio kodo paaiškinimas	18	12.5 Priverstinis SBM relės valdymas	71
4.2 Techniniai duomenys	18	12.6 Skaitmeninio valdymo įėjimo DI1 pritaikymas ir funkcija	72
4.3 Tiekimo komplektacija	20	12.7 Pritaikymas ir funkcija analoginio įėjimo signalo AI1 ir AI2	74
4.4 Priedai	20	12.8 „Wilo Net“ sąsajos naudojimas ir veikimas	81
5 Transportavimas ir sandėliavimas	20	12.9 CIF modulio naudojimas ir veikimas	82
5.1 Siuntimas.....	21	13 Ekranų nustatymai.....	82
5.2 Transportavimo kontrolė	21	13.1 Ekranų šviesumas.....	82
5.3 Sandėliavimas	21	13.2 Kalba	83
5.4 Transportavimas montavimo / išmontavimo tikslais.....	21	13.3 Vienetas.....	84
6 Montavimas.....	23	13.4 Mygtukų blokavimas.....	84
6.1 Personalo kvalifikacija	23	14 Papildomi nustatymai	85
6.2 Naudotojo įpareigojimai.....	23	14.1 Trumpalaikis siurblių įsijungimas	85
6.3 Sauga	23	14.2 Tiesinio reguliavimo poveikio trukmės esant reikiamoms darbinėms vertėms pakeitimui	86
6.4 Leistinos montavimo padėties ir komponentų išdėstymo tvarkos pakeitimas prieš instaliavimą	25	14.3 Automatinis PWM dažnio sumažinimas.....	86
6.5 Pasiruošimas montuoti.....	30	15 Diagnostika ir matavimo vertės	86
6.6 Sudvejetaino siurblio montavimas / trišakio vamzdžio montavimas	34	15.1 Diagnostikos žinynei.....	88
6.7 Papildomų prijungiamų jutiklių montavimas ir pozicija	35	15.2 Prietaiso informacija	88
7 Elektros jungtys.....	35	15.3 Aptarnavimo informacija.....	89
7.1 Maitinimo įtampa	40	15.4 Išsami informacija apie klaidą.....	89
7.2 SSM ir SBM jungtys.....	42	15.5 SSM relės būsenos apžvalga	89
7.3 Skaitmeninė, analoginė ir magistralės įėjimo jungtis.....	42	15.6 SBM relės būsenos apžvalga	89
7.4 Diferencinio slėgio jutiklio prijungimas	43	15.7 Analoginių įėjimų AI1 ir AI2 apžvalga	90
7.5 „Wilo Net“ jungtis, skirta sudvejetaino siurblio funkcijai ..	43	15.8 Sudvejetaino siurblio ryšio apžvalga.....	90
7.6 Ekranų pasukimas	44	15.9 Siurblių apsikeitimo būsenos apžvalga	91
8 CIF modulio montavimas	45	15.10 Matavimo duomenys	91
9 Eksploatacijos pradžia	45	16 Atkurti.....	92
9.1 Pripildymas ir oro pašalinimas	46	16.1 Gamyklinė nuostata.....	93
9.2 Veikimas įjungus maitinimo įtampą pirmojo paleidimo metu.....	47	17 Sutrikimai, priežastys ir pašalinimas.....	94
9.3 Valdymo elementų aprašymas	47	17.1 Mechaniniai gedimai be gedimų pranešimų.....	94
9.4 Siurblio eksploatavimas	48	17.2 Gedimų pranešimai	95
10 Reguliavimo nustatymai	55	17.3 Įspėjamieji signalai	97
		18 Techninė priežiūra	100
		18.1 Oro tiekimas.....	102
		18.2 Techninės priežiūros darbai.....	102

19	Atsarginės dalys	110
20	Utilizavimas.....	110
20.1	Alyvos ir tepalai	110
20.2	Informacija apie panaudotų elektrinių ir elektroninių produktų surinkimą.....	110

1 Bendroji dalis

1.1 Apie šią instrukciją

Ši instrukcija yra neatsiejama gaminio dalis. Tikslus šios instrukcijos laikymasis yra būtina gaminio naudojimo pagal paskirtį sąlyga:

- Prieš pradėdami bet kokius veiksmus, atidžiai perskaitykite instrukciją.
- Instrukciją visada laikykite pasiekiamoje vietoje.
- Atkreipkite dėmesį į visas gaminio specifikacijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus ant gaminio pateiktus ženklus.

Originali naudojimo instrukcija parengta vokiečių kalba. Visos kitos šios instrukcijos kalbos yra originalios naudojimo instrukcijos vertimas.

1.2 Autorių teisės

WILO SE © 2023

Perduoti arba kopijuoti šį dokumentą, kopijuoti ir perduoti jo turinį draudžiama, jeigu tam nėra suteiktas aiškus leidimas. Pažeidžiamieji veiksmai užtraukia žalos atlyginimą. Visos teisės saugomos.

1.3 Išlyga dėl pakeitimų

Wilo pasilieka teisę keisti minėtus duomenis be išankstinio įspėjimo ir neprisiima atsakomybės už techninius netikslumus ir (arba) praleidimus. Pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo objekto, todėl jos naudojamos tik kaip pavyzdžiai, siekiant pavaizduoti gaminį.

2 Sauga

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai nurodymai, kurių reikia laikytis įvairiais gaminio gyvavimo ciklo etapais. Nesilaikant šios instrukcijos kyla tokie pavojai:

- Pavojus žmonėms dėl elektros srovės, mechaninio ir bakteriologinio poveikio bei elektromagnetinių laukų
- pavojus aplinkai dėl nesandarumo nutekėjus pavojingoms medžiagoms,
- Materialinės žalos pavojus
- Svarbių gaminio funkcijų trikčių pavojus
- Netinkamai atliekamos privalomosios techninės priežiūros ir remonto procedūros

Nesilaikant šių nurodymų galima padaryti žalos ir netekti teisės į garantiją.

Taip pat laikykitės tolesniuose skyriuose pateiktų instrukcijų ir saugos nurodymų!

2.1 Saugos nurodymų žymėjimas

Šioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje pateikiamos saugos nuorodos, kaip išvengti materialinės žalos ir asmenų sužalojimo. Šių saugos nuorodų forma skiriasi:

- Saugos nurodymai, turintys padėti išvengti asmenų sužalojimo, pradedami įspėjamoju pranešimu ir priekyje žymimi **atitinkamu simboliu** ir pateikiamos pilkame fone.



PAVOJUS

Pavojaus pobūdis ir šaltinis!

Nurodomas pavojaus poveikis ir būdai, kaip jo išvengti.

- Saugos nurodymai, turintys padėti išvengti žalos turtui, pradedami įspėjamoju pranešimu ir rodomi **be** simboliu.

PERSPĖJIMAS

Pavojaus pobūdis ir šaltinis!

Nurodomas poveikis arba pateikiama informacija.

Įspėjamieji žodžiai

- **PAVOJUS!**
Nesilaikant šio reikalavimo galimi labai sunkūs ar net mirtini sužeidimai!
- **ĮSPĖJIMAS!**
Nesilaikant šio reikalavimo galimi (labai sunkūs) sužeidimai!
- **PERSPĖJIMAS!**
Nesilaikant šio reikalavimo gali būti padaryta žala turtui, taip pat gali būti nepataisomai sugadintas gaminys.
- **PRANEŠIMAS!**
Naudinga nuoroda, kaip naudoti gaminį.

Simboliai

Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:



Bendras pavojaus simbolis



Elektros įtampos pavojus



Įspėjimas apie įkaitusius paviršius



Įspėjimas dėl magnetinių laukų



Įspėjimas apie aukštą slėgį



Pastabos

Būtina laikytis tiesiogiai ant produkto pateiktų nuorodų ir užtikrinti, kad jos visada būtų įskaitomos:

- Įspėjamieji ir pavojaus nurodymai
- Vardinė kortelė
- Sukimosi krypties rodyklė / tekėjimo krypties simbolis
- Užrašai ant jungčių

Kryžminių nuorodų žymos

Skyriaus arba lentelės pavadinimas pateiktas kabutėse „ “. Pusalpio numeris pateiktas laužtiniuose skliaustuose [].

2.2 Personalo kvalifikacija

Darbuotojai turi:

- Būti supažindinti su vietoje galiojančiomis nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklėmis.
- Perskaityti ir suprasti montavimo ir naudojimo instrukciją.

Privalomos darbuotojų kvalifikacijos:

- Elektros darbai: elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

- Montavimo / išmontavimo darbai: Kvalifikuoti darbuotojai turi būti išmokyti dirbti su reikiamaisiais įrankiais ir reikalingomis tvirtinimo priemonėmis.
- Įrenginį turi eksploatuoti su visos sistemos funkcijomis supažindinti darbuotojai.
- Techninės priežiūros darbai: Kvalifikuoti darbuotojai turi mokėti elgtis su eksploatuojamais įrenginiais ir būti susipažinę su jų šalinimo reikalavimais.

Sąvokos „Kvalifikuotas elektrikas“ apibrėžtis

Kvalifikuotas elektrikas yra asmuo, turintis tinkamą profesinį išsilavinimą, žinių ir patirties ir galintis atpažinti elektros srovės keliamus pavojus ir jų išvengti.

Operatorius turi užtikrinti personalo atsakomybės sritį, kompetenciją ir kontrolę. Jei personalas neturi pakankamai žinių, personalą reikia išmokyti ir instrukuoti. Jei būtina, tokiu atveju operatorius gali kreiptis į gaminio gamintoją.

2.3 Elektros darbai

- Elektros darbus visada turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Privaloma laikytis galiojančių direktyvų, standartų ir teisės aktų bei vietinių elektros tiekimo bendrovių reikalavimų, susijusių su prijungimu prie vietinių elektros tinklų.
- Prieš atliekant bet kokius darbus reikia gaminį atjungti nuo elektros tinklo ir užtikrinti, kad jo nebūtų galima vėl įjungti.
- Personalą reikia supažindinti su elektros jungties versija ir gaminio išjungimo būdais.
- Elektros jungtis turi būti apsaugota srovės nuotėkio rele (RCD).
- Laikykitės šioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje bei gaminio vardinėje kortelėje nurodytų techninių sąlygų.
- Įžeminkite gaminį.
- Prijungiant gaminį prie elektros skirstomųjų įrenginių turi būti laikomasi gamintojo nustatytų reikalavimų.
- Sugadintą sujungimo kabelį nedelsiant turi pakeisti kvalifikuotas elektrikas.
- Draudžiama pašalinti valdymo įtaisus.
- Jeigu dėl radijo bangų („Bluetooth“) atsiranda pažeidimų (pvz., ligoninėje) ir jeigu įrengimo vietoje jos nėra pageidaujamos arba yra draudžiamos, radijo bangos turi būti išjungtos arba pašalintos.



PAVOJUS

Iš siurblio vidaus išmontuojant nuolatinio magneto rotorių gali kilti pavojus žmonių turinčių medicininių implantų (pvz., širdies stimulatorius) gyvybei.

- Laikykitės bendrųjų elgesio nurodymų, kurie taikomi naudojant elektros įtaisus!
- Neatidaryti variklio!
- Montuoti ir išmontuoti rotorių gali tik Wilo garantinio ir pogarantinio aptarnavimo specialistai! Asmenys su širdies stimulatoriumi šių veiksmų atlikti **negali!**



PRANEŠIMAS

Variklio viduje esantys magnetai nekelia jokio pavojaus tol, **kol variklis yra visiškai sumontuotas**. Asmenys turintys širdies stimuliatorių gali be apribojimų artintis prie siurblio.

2.4 Transportavimas

- Naudokite apsaugines priemones:
 - Apsauginės pirštinės, padedančios apsaugoti nuo įpjovimų
 - Apsauginiai batai
 - Uždari apsauginiai akiniai
 - Apsauginis šalmas (naudojant kėlimo priemonę)
- Naudokite tik teisės aktuose numatytus ir patvirtintus stropus.
- Pritvirtinimo įranga turi būti pasirenkama atsižvelgiant į esamas sąlygas (orą, tvirtinimo tašką, apkrovą ir kt.).
- Stropai visada turi būti tvirtinami jiems numatytuose tvirtinimo taškuose (pvz., ant kėlimo kilpų).
- Kėlimo priemonę sureguliuokite taip, kad būtų užtikrintas stabilumas naudojimo metu.
- Naudojant kėlimo priemonę, jeigu reikia (pvz., esant ribotam matomumui), turi būti skirtas antras žmogus, kuris koordinuotų veiksmus.
- Žmonėms būti po keliamais krovniais draudžiama. Kroviniai **neturi būti** keliami virš darbo vietų, kuriose yra žmonių.

2.5 Montavimo / išmontavimo darbai

- Naudokite apsaugines priemones:
 - Apsauginiai batai
 - Apsauginės pirštinės, padedančios apsaugoti nuo įpjovimų
 - Apsauginis šalmas (naudojant kėlimo priemonę)
- Turi būti laikomasi eksploataavimo vietoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų, skirtų darbuotojų saugai ir nelaimingų atsitikimų prevencijai.
- Montavimo ir naudojimo instrukcijoje aprašytų gaminio / įrenginio išjungimo veiksmų būtina laikytis.
- Išjunkite gaminį iš elektros tinklo ir pasirūpinkite, kad jo nebūtų įmanoma įjungti netyčia.
- Visos besisukančios dalys turi sustoti ir nesisukti.
- Uždarykite uždaromąsias sklendes įtako ir slėgio linijose.

2.6 Techninės priežiūros darbai

- Dirbant uždaroje patalpose reikia užtikrinti, kad jos būtų tinkamai vėdinamos.
- Užtikrinkite, kad atliekant virinimo darbus arba darbus su elektriniais įtaisais nekiltų sprogimo pavojus.
- Naudokite apsaugines priemones:
 - Uždari apsauginiai akiniai
 - Apsauginiai batai
 - Apsauginės pirštinės, padedančios apsisaugoti nuo įpjovimų
- Turi būti laikomasi eksploatavimo vietoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų, skirtų darbuotojų saugai ir nelaimingų atsitikimų prevencijai.
- Montavimo ir naudojimo instrukcijoje aprašytų gaminio / įrenginio išjungimo veiksmų būtina laikytis.
- Turi būti atliekami tik šioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje aprašyti techninės priežiūros darbai.
- Atliekant techninio aptarnavimo ir remonto darbus turi būti naudojamos tik originalios gamintojo tiekiamos dalys. Jei naudojamos neoriginalios dalys, gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės.
- Išjunkite gaminį iš elektros tinklo ir pasirūpinkite, kad jo nebūtų įmanoma įjungti netyčia.
- Visos besisukančios dalys turi sustoti ir nesisukti.
- Uždarykite uždaromąsias sklendes įtako ir slėgio linijose.
- Ištekėjęs darbinis skystis ir eksploatacinės medžiagos turi būti nedelsiant surinktos ir pašalintos pagal vietoje galiojančias taisykles.
- Įrankius laikykite tam skirtose vietose.
- Užbaigus darbus reikia nedelsiant vėl pritvirtinti visus saugos bei kontrolės įtaisus ir patikrinti, ar jie tinkamai veikia.

2.7 Operatoriaus pareigos

- Montavimo ir naudojimo instrukcija turi būti pateikta darbuotojams jų gimtąja kalba.
- Turi būti užtikrintas reikiamas darbuotojų mokymas, kad jie galėtų atlikti nurodytus darbus.
- Turi būti apibrėžtos personalo atsakomybės sritys ir pareigos.
- Darbuotojams turi būti suteiktos reikiamos apsaugos priemonės ir užtikrintas jų naudojimas.
- Ant gaminio esantys saugumo ir informaciniai ženklai visada turi būti įskaitomi.
- Darbuotojai turi būti supažindinti su įrenginio veikimu.
- Turi būti užtikrinta, kad dėl elektros srovės nekiltų pavojus.
- Apsaugą nuo prisilietimo prie pavojingų dalių įtaisus (labai šaltų, labai karštų, besisukančių ir pan.) montuoja klientas.
- Pavojingų (pvz., sprogių, nuodingų, karštų) terpių nesandarumą reikia pašalinti taip, kad tai nekeltų pavojaus asmenims ir aplinkai. Būtina laikytis nacionalinių įstatymų nuostatų.

- Paprastai lengvai užsiliepsnojančias medžiagas reikia laikyti toliau nuo gaminio.
- Būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.
- Būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi vietos bei bendrųjų (pvz., IEC, VDE, Lietuvos standartizacijos departamento ir t. t.) taisyklių ir vietos elektros tiekimo bendrovių reikalavimų.

Būtina laikytis tiesiogiai ant produkto pateiktų nuorodų ir užtikrinti, kad jos visada būtų įskaitomos:

- Įspėjamieji ir pavojaus nurodymai
- Vardinė kortelė
- Sukimosi krypties rodyklė / tekėjimo krypties simbolis
- Užrašai ant jungčių

Šį įtaisą vyresni nei 8 metų vaikai ir ribotus fizinius, sensorinius arba psichinius gebėjimus arba nepakankamai patirties ir žinių turintys asmenys gali naudoti tik tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi arba buvo išmokyti saugiai naudoti įtaisą ir suvokia su jo naudojimu susijusius pavojus. Vaikams su įtaisu žaisti draudžiama. Vaikams draudžiama prietaisą valyti ar atlikti jo techninės priežiūros darbus.

3 Paskirtis ir netinkamas naudojimas

3.1 Paskirtis

„Yonos GIGA2.0“ konstrukcinės serijos sauso rotoriaus siurbliai skirti naudoti kaip pastatų technikos cirkuliaciniai siurbliai.

Jie gali būti naudojami:

- Šildymo karštu vandeniu sistemose
- Aušinimo ir šalto vandens cirkuliacinėse sistemose
- Pramoniniuose cirkuliaciniuose įrenginiuose
- Šilumnešių cirkuliacinės sistemos

Montavimas pastate:

Sausojo rotoriaus siurbliai turi būti montuojami sausoje, gerai vėdinamoje ir apsaugotoje nuo šalčio patalpoje.

Montavimas už pastato ribų (montuoti lauke)

- Atsižvelgiama į leistinas aplinkos sąlygas ir apsaugos klasę.
- Siurblių sumontuokite korpuse, apsaugančiame nuo klimato poveikio. Stebėkite leistiną aplinkos temperatūrą (žr. lentelę „Techniniai duomenys“).
- Saugokite siurblių nuo tokių tiesioginių oro sąlygų poveikio kaip, pavyzdžiui, tiesioginiai saulės spinduliai, lietus ar sniegas.
- Siurblių reikia apsaugoti taip, kad kondensato nutekėjimo išpjova būtų švari.
- Pasirūpinkite apsauga nuo kondensato kaupimosi imdamiesi reikalingų priemonių.

Numatytajam naudojimui taip pat priskiriamas šio vadovo nuostatų laikymasis ir atsižvelgimas į ant siurblio pateiktus duomenis ir jo ženklimą.

Bet koks kitas naudojimas, išskyrus numatytąjį, laikomas netinkamu naudojimu. Netinkamai naudojant prarandama teisė teikti bet kokias pretenzijas.

3.2 Netinkamas naudojimas

Pristatyto gaminio eksploatavimo sauga gali būti garantuojama tik naudojant gaminį pagal paskirtį, kaip montavimo ir naudojimo instrukcijos „Paskirtis“ skyriuje. Jokiu būdu negalima viršyti ar nepasiekti kataloge / duomenų lape nurodytų ribinių verčių.



ĮSPĖJIMAS

Siurblių naudojant ne taip, kaip nustatyta pagal numatytąjį naudojimą, gali susiklostyti pavojingos situacijos ir būti padaryta žala!

Terpėje esančios neleistinos medžiagos gali sugadinti siurblių. Kietos abrazyvinės medžiagos (pvz., smėlis) pagreitina siurblio nusidėvėjimą. SiurbLIAI, kurie neturi leidimo naudoti sprogyje aplinkoje, negali būti naudojami tokioje aplinkoje.

- Niekada nenaudokite kitos pumpavimui skirtos darbinės terpės negu rekomenduoja gamintojas.
- Lengvai užsiliepsnojančias medžiagas / terpes reikia laikyti toliau nuo gaminio.
- Draudžiama atlikti darbus neturint tam įgaliojimų.
- Draudžiama eksploatuoti pažeidžiant nustatytus naudojimo apribojimus.
- Draudžiama atlikti savavališkus pakeitimus.
- Galima naudoti tik patvirtintus priedus ir originalias atsargines dalis.

4 Siurblio aprašymas

Didelio energinio efektyvumo siurblys „Yonos GIGA2.0“ – tai sauso rotoriaus siurblys su integruotu galios reguliavimu ir „Electronic Commutated Motor“ (ECM) technologija. Siurblys sukonstruotas kaip vienos pakopos žemo slėgio išcentrinis siurblys su flanšine jungtimi ir mechaniniu sandarikliu.

Siurblys gali būti tiek tiesiogiai montuojamas į tinkamai pritvirtintą vamzdyną kaip į vamzdį montuojamas siurblys, tiek statomas ant pamato cokolio. Montavimui ant pamato cokolio galima įsigyti kronšteinus (priedai).

Siurblio korpusas pagamintas kaip „Inline“ konstrukcija, t. y. iš įsiurbimo ir iš slėgio pusės flanšai yra vienoje ašyje. Visi siurblių korpusai yra su kojėlėmis. Rekomenduojama montuoti ant pamato cokolio.



PRANEŠIMAS

Visiems „Yonos GIGA2.0–D“ konstrukcinės serijos siurblio tipams / korpuso dydžiams galima įsigyti aklinio flanšus (priedai). Pakeitus įstatomąjį bloką (variklis su darbaračiu ir elektronikos modulių), viena pavara gali ir toliau veikti.

Fig. I/II ir Fig. III pateiktas siurblio išskleistas brėžinys su pagrindiniais komponentais. Toliau išsamiai aprašyta siurblio struktūra.

Pagrindinių komponentų sąrašas pagal Fig. I/II ir Fig. III, lentelėje „Pagrindinių komponentų sąrašas“:

Nr.	Konstrukcinė dalis
1	Elektronikos modulio apatinė dalis
2	Elektronikos modulio viršutinė dalis
3	Elektronikos modulio viršutinės dalies tvirtinimo varžtai, 4x
4	Elektronikos modulio apatinės dalies tvirtinimo varžtai, 4x
5	Slėgio matavimo laido jungiamojo žiedo prisukamoji jungtis (iš korpuso pusės), 2x
6	Jungiamojo žiedo prisukamosios jungties veržlė (iš korpuso pusės), 2x
7	Slėgio matavimo laidas, 2x
8	Diferencinio slėgio jutikliai (DDG)
9	Jungiamojo žiedo prisukamosios jungties veržlė (iš DDG pusės), 2x
10	Variklio tvirtinimo varžtai, pagrindinis priedas, 4x
10a	2x pagalbiniai tvirtinimo varžtai
11	Elektronikos modulio variklio adapteris
12	Variklio korpusas

Nr.	Konstruktinė dalis
13	DDG kronšteinas
14a	Transportavimo ąsų pritvirtinimo sriegiai variklio flanše, 2x
14b	Transportavimo ąsų pritvirtinimo sriegiai variklio korpuse, 2x
15	Variklio flanšas
16	Variklio velenas
17	Purškimo žiedas
18	Karkasas
19	Sandarinio žiedas
20	Tarpinis mechaninio sandariklio žiedas
21	Darbaratis
22	Darbo rato veržlė
23	Darbo rato veržlės tarpinė
24	Siurblio korpusas
25	Besisukanti mechaninio sandariklio dalis
26	Mechaninio sandariklio priešinis žiedas
27	Apsauginė plokštė (tik DN 100 ... DN 125)
28	Oro išleidimo ventilis
29	Įstatomojo moduli tvirtinimo varžtai, 4x
30	Transportavimo ąsa, 2x
31	Pavaros sandarinimo žiedas
32	Sudvejinto siurblio vožtuvas
33	Sudvejinto siurblio vožtuvo skečiamoji poveržlė (tik DN 100 ... DN 125)
34	Sudvejinto siurblio vožtuvo ašis (tik DN 100 ... DN 125)
35	Ašies kiaurymės uždarymo varžtas, 2x (tik DN 100 ... DN 125)
36a	Fiksavimo žiedas
36b	Fiksavimo žiedas
37	Pleištas jungimo velenui
38	Karkaso langas

Lent. 1: Pagrindinių komponentų sąrašas




Fig. 1: Siurblio apžvalga


Poz.	Pavadinimas	Deklaracija
1	Transportavimo ąsos	Naudojamos komponentų pernešimui ir kėlimui. Žr. skyrių „Montavimas“. [► 23]
2	Siurblio korpusas	Montavimas atliekamas pagal skyrių „Montavimas“ [► 23].
3	Variklis	Pavaros blokas. Apima pavarą kartu su elektronikos moduli.
4	Grafinis ekranas	Pateikiama informacija apie siurblio nustatymus ir būseną. Naudotojo sąsaja siurblio funkcijoms nustatyti.
5	Elektronikos modulis	Elektronikos blokas su grafiniu ekranu.
6	Elektrinis ventiliatorius	Vėsina elektronikos modulį (priklausomai nuo tipo).
7	Karkaso langelio apsauginė plokštė	Apsauga nuo besisukančio variklio veleno (tik DN 100, DN 125).
8	„Wilo-Connectivity Interface“ sąsaja	Pasirenkama sąsaja
9	Diferencinio slėgio jutikliai	2 ... 10 V su kapiliarinio vamzdžio jungtimis flanšų įsiurbimo ir slėgio pusėse

Lent. 2: Siurblio aprašymas

- 3 poz.: Variklis su sumontuotu elektronikos moduli gali būti sukamas karkaso atžvilgiu. Dėl šios priežasties vadovaukitės informacija pateikiama skyriuje „Leistinos montavimo padėties ir komponentų išdėstymo tvarkos pakeitimas prieš instaliavimą“ [► 25].
- 4 poz.: Ekranas pagal poreikius gali būti pasukamas 90°. (Žr. skyrių „Ekranas pasukimas [► 44]“).
- 6 poz.: Aplink elektrinį ventiliatorių turi būti užtikrinamas neapribotas oro srautas. (Žr. skyrių „Montavimas“ [► 23])
- 7 poz.: Tikrinant dėl nuotėkio būtina išmontuoti apsauginę plokštę (tik DN 100, DN 125). Vadovaukitės saugos nurodymais aprašytais skyriuje „Eksplotacijos pradžia“ [► 45]!

Vardinės kortelės (Fig. 2)

1	Siurblio tipo lentelė	2	Pavaros tipo lentelė
---	-----------------------	---	----------------------



- Ant siurblio tipo lentelės pateikiamas serijos numeris. Jį būtina nurodyti užsisakant atsargines dalis.
- Pavaros tipo lentelė yra elektronikos modulio šoninėje pusėje. Prie elektros tinklo jungiama pagal pavaros vardinėje kortelėje esančius duomenis.

Funkciniai moduliai (Fig. 3)

Fig. 2: Vardinės kortelės




Fig. 3: Funkciniai moduliai

Poz.	Pavadinimas	Aprašymas
1	Hidraulikos modulis	Hidraulikos modulį sudaro siurblio korpusas ir darbaratis.
2	Diferencinio slėgio jutikliai	Diferencinio slėgio jutiklis su jungtimi ir pritvirtinimo elementais
3	Pavara	Pavarą sudaro variklis ir elektronikos modulis.
4	Variklis	DN 32 ...DN 80: su integruotu siurblio karkasu DN 100 ... DN 125 iki 4,0 kW variklio galios: Karkasą galima nuimti nuo variklio flanšo. DN 100 ... DN 125 su 5,5 ... 7,5 kW galios varikliu: su integruotu siurblio karkasu.
5	Elektronikos modulis	Elektronikos modulis
6	Darbaratis	

Lent. 3: Funkciniai moduliai

Variklis leidžia dirbti hidraulikos moduliui. Elektronikos modulis perima variklio reguliavimą. Hidraulikos modulis dėl ištisinio variklio veleno nėra įmontavimui paruoštas modulis. Techninio aptarnavimo ir remonto darbų metu jis dažniausiai išardomas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie techninę priežiūrą, žr. skyrių „Techninė priežiūra“ [► 100].

Įstatomasis modulis

Darbaratis ir karkasas kartu su varikliu sudaro įstatomąjį modulį (Fig. 4).




Fig. 4: Įstatomasis modulis

4.1 Modelio kodo paaiškinimas

Įstatomąjį modulį galima atskirti nuo siurblio korpuso dėl šių priežasčių:

- Variklis su elektronikos moduliui turi būti pasuktas į kitą santykinę padėtį, palyginti su siurblio korpusu.
- Reikalinga prieiga prie darbaračio ir mechaninio sandariklio.
- Turi būti atskirtas variklis ir hidraulikos modulis.

Šiuo atveju, siurblio korpusas gali likti įmontuotas vamzdyne.

Vadovaukitės skyriais „Leistinos montavimo padėtys ir komponentų išdėstymo tvarkos pakeitimas prieš montavimą“ [► 25] ir „Techninė priežiūra“ [► 100].

Pavyzdys: Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/M-4,0-xx	
Yonos GIGA	Siurblio pavadinimas
2.0	Antra karta
-I	Viengubas „Inline“ konstrukcijos siurblys
-D	Dvigubas „Inline“ konstrukcijos siurblys
65	Flanšinė jungtis DN 65
1-20	Tolydžiai reguliuojama reikiama aukščio darbinė vertė 1: minimalus spūdis, m 20: Maksimalus spūdis metrais kai $Q = 0 \text{ m}^3/\text{h}$
M-	Variantas su 1~230 V maitinimo įtampa
4,0	Nominalioji variklio galia, kW
-xx	Variantas, pvz., R1

Lent. 4: Modelio kodo paaiškinimas

Norėdami matyti gaminių variantų apžvalgą, žr. Wilo-Select / katalogą.

4.2 Techniniai duomenys

Savybė	Vertė	Pastaba
Elektros jungtys:		
Įtampos intervalas	3~380 V ... 3~440 V ($\pm 10 \%$), 50/60 Hz	Palaikoma įtampa: TN, TT, IT ¹⁾
Įtampos intervalas	1~220 V ... 1~240 V ($\pm 10 \%$), 50/60 Hz	Palaikoma įtampa: TN, TT, IT ¹⁾
Galios intervalas	3~ 0,55 kW ... 7,5 kW	Priklausomai nuo siurblio tipo
Galios intervalas	1~ 0,37 kW ... 1,5 kW	Priklausomai nuo siurblio tipo
Apsukų diapazonas	450 sūk./min. ... 3600 sūk./min.	Priklausomai nuo siurblio tipo
Aplinkos sąlygos²⁾:		
Apsaugos klasė	IP55	EN 60529
Aplinkos temperatūra veikimo metu min./maks.	0 °C ... +50 °C	Žemesnė arba aukštesnė aplinkos temperatūra pareikalavus
Temperatūra sandėliavimo metu min./maks.	-30 °C ... +70 °C	> +60 °C ribojama iki 8 savaičių trukmės.

Savybė	Vertė	Pastaba
Temperatūra transportavimo metu min./maks.	-30 °C ... +70 °C	> +60 °C ribojama iki 8 savaičių trukmės.
Santykinė oro drėgmė	<95 %, nesikondensuojanti	
Maks. pastatymo aukštis	2000 m virš jūros lygio	
Izoliacijos klasė	F	
Taršos laipsnis	2	DIN EN 61800-5-1
Variklio apsauga	integruota	
Apsauga nuo viršįtampių	integruota	
Viršįtampio kategorija	OVC III + SPD/MOV ³⁾	Viršįtampio kategorija III + Apsauga nuo viršįtampių/ metalo oksidas Varistor
Apsaugos funkcijos valdymo gnybtai	SELV, galvaniškai atsietas	
Elektromagnetinis suderinamumas ⁷⁾		
Trikdžių emisija pagal: Atsparumas trikdžiams pagal:	EN 61800-3:2018 EN 61800-3:2018	Gyvenamosios aplinkos (C1) ⁶⁾ Pramonės aplinkos (C2)
Garso slėgio lygis ⁴⁾	$L_{pA,1m} < 74$ dB (A) ref. 20 μ PA	Priklausomai nuo siurblio tipo
Vardiniai pločiai DN	Yonos GIGA2.0-I/ Yonos GIGA2.0-D: 32/40/50/65/80/100/125	
Vamzdžių jungtys	Flanšai PN 16	EN 1092-2
Maks. leistinas darbinis slėgis	16 bar (iki + 120 °C)	
Leistina darbinės terpės temperatūra min./maks.	-20 °C ... +120 °C	Priklausomai nuo terpės
Leistinos terpės ⁵⁾	Termofikacinis vanduo pagal VDI 2035 1 ir 2 dalis Aušinimo /šaltas vanduo Vandens-glikolio mišinys iki 40 % tūrio Vandens-glikolio mišinys iki 50 % tūrio Šilumnešis Kitos terpės	Standartinis modelis Standartinis modelis Standartinis modelis Tik kai specialus modelis Tik kai specialus modelis Tik kai specialus modelis

¹⁾ TN ir TT tinklai su įžeminta faze neleidžiami.

²⁾ Norėdami sužinoti išsamią su gaminiu susijusią informaciją, pvz., vartojamąją galią, išmatavimus ir svorį, žr. katalogo techninėje dokumentacijoje arba internetiniame Wilo-Select.

³⁾ Over Voltage Category III + Surge Protective Device/Metall Oxid Varistor

⁴⁾ Garso slėgio lygio vidutinė vertė erdviniam kubiniam matuojamame plote 1 m atstumu nuo siurblio paviršiaus pagal DIN EN ISO 3744.

⁵⁾ Tolesnė informacija apie leistinas terpes pateikiama skyriuje „Terpės“.

⁶⁾ DN 100 ir DN 125 siurblio tipų, kurių variklio galia yra 2,2 ir 3 kW, atveju, naudojant gyvenamojoje aplinkoje (C1) ir esant nepalankioms aplinkybėms, gali būti elektromagnetinio suderinamumo nuokrypių, jei konduktvinėje zonoje elektros galia yra maža. Tokiu atveju susisiekite su „WILo SE“, kad kartu rastumėte greitą ir tinkamą problemos sprendimą.

⁷⁾ Yonos GIGA2.0-I/-D yra profesionalus įtaisas pagal EN 61000-3-2.

Lent. 5: Techniniai duomenys

Papildomi duomenys CH	Leistinos darbinės terpės
Šildymo siurbLIAI	Termofikacinis vanduo (pagal VDI 2035/VdTÜV Tch 1466/CH: pagal SWKI BT 102-01) ... Jokių deguonies surišimo priemonių, jokių cheminių sandarinimo priemonių (stebėti nuo korozijos apsaugotą uždarytą įrenginį pagal VDI 2035 (CH: SWKI BT 102-01); nesandarias vietas sutvarkykite).

Darbinės terpės

Vandens-glikolio mišinys arba pumpuojamos terpės, kurių klampa kitokia nei švaraus vandens, padidina siurblio vartojamą galią. Naudoti tik mišinius su apsaugos nuo korozijos inhibitoriais. **Būtina laikytis gamintojo nurodytų duomenų!**

- Pumpuojamoje terpėje neturi būti nuosėdų.
- Kitų darbinių terpių naudojimui reikalingas Wilo leidimas.
- Jei mišinyje glikolio koncentracija a 10 %, keičiasi $\Delta p-v$ siurblio charakteristikų kreivė ir debito apskaičiavimas.
- Standartinio sandariklio/standartinio mechaninio sandariklio suderinamumas su darbine terpe paprastai pateikiamas normaliomis darbinėmis sąlygomis.
Ypatingomis aplinkybėmis gali prireikti specialių sandariklių, pavyzdžiui:
 - kietos medžiagos, alyvos arba EPDM kenkiančios medžiagos darbinėje terpėje,
 - į sistemą patenkantis oras ir kt.

Būtina laikytis darbinės terpės saugos duomenų lape nurodytų duomenų!



PRANEŠIMAS

Naudojant vandens-glikolio mišinius, paprastai rekomenduojama naudoti S1 variantą su atitinkamu mechaniniu sandarikliu.

4.3 Tiekimo komplektacija

- Siurblys
- Montavimo ir naudojimo instrukcija ir atitikties deklaracija



PRANEŠIMAS

Sumontuota gamykloje:
Kabelio priveržiklis M25 skirtas maitinimo įtampai, o kabelio priveržiklis M20 skirtas diferencinio slėgio jutiklio / sudvejinto siurblio ryšio kabeliui.
Visus kitus reikiamus M20 kabelio priveržiklius turi pateikti klientas.

4.4 Priedai

Priedai užsakomi atskirai.

- 3 gembės su tvirtinimo elementais, skirtos montuoti ant pamato
- Aklinimo flanšai sudvejinto siurblio korpusui
- CIF modulis PLR prijungimui prie PLR / sąsajos keitiklio
- CIF modulis LON prijungimui prie LONWORKS tinklo
- CIF modulis BACnet
- CIF modulis Modbus
- CIF modulis „CANopen“
- CIF modulio Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP)
- Jungtis M12 RJ45 CIF Ethernet (kad būtų galima lengvai atjungti duomenų kabelio jungtį atliekant techninę priežiūrą)
- Kabelio priveržiklio komplektas
- Diferencinio slėgio jutiklis 2 ... 10 V
- Diferencinio slėgio jutikliai 4 ... 20 mA

Išsamų sąrašą žr. kataloge ir kainyne atsarginių dalių dokumentacijoje.



PRANEŠIMAS

CIF modulius jungti prie siurblio galima tik išjungus elektros tiekimą.

5 Transportavimas ir sandėliavimas

5.1 Siuntimas

Siurblys išsiunčiamas iš gamyklos, kartotinėje dėžėje, pritvirtintas prie paletės ir apsaugotas nuo dulkių bei drėgmės.

5.2 Transportavimo kontrolė

Gavus įrenginį nedelsiant turi būti patikrinta, ar jis nepažeistas ir ar netrūksta sudėtinių dalių. Nustatyti defektai turi būti nurodyti važtaraštyje! Apie defektus dar gavimo dieną turi būti pranešta vežimo įmonei arba gamintojui. Vėliau pareikštos pretenzijos nenagrinėjamos. Siekiant išvengti siurblio pažeidimų transportuojant, antrinę pakuotę turi būti nuimta tik naudojimo vietoje.

5.3 Sandėliavimas

PERSPĖJIMAS

Netinkamai transportuojant ir netinkamai sandėliuojant galimi pažeidimai!

Transportuojant ir laikinai sandėliuojant gaminį būtina apsaugoti nuo drėgmės, šalčio ir mechaninio apgadinimo.

Palikite lipduką ant vamzdžių jungčių, kad į siurblio korpusą nepatektų nešvarumų ir kitų pašalinių objektų.

Kartą per savaitę pasukite siurblio veleną naudodami veržliaraktį su antgaliu, kad ant guolių nesusidarytų grioveliai ir lipnumas (žr. Fig. 5).

Teiraukitės „Wilo“, kokių išlaikymo priemonių reikia imtis, jei būtinas ilgesnis sandėliavimo laikas.




Fig. 5: Veleno sukimas



ĮSPĖJIMAS

Žalos pavojus netinkamai transportuojant!

Jei siurblys vėliau vėl bus transportuojamas, jį saugiam transportavimui reikia tinkamai supakuoti. Tam naudokite originalią arba jai lygiavertę pakuotę.

Pažeistos transportavimo ąšos gali nulūžti ir sužaloti. Visada patikrinkite, ar transportavimo ąšos nepažeistos ir tinkamai pritvirtintos.

5.4 Transportavimas montavimo / išmontavimo tikslais




Fig. 6: Viengubo siurblio kėlimo kryptis




Fig. 7: Sudvejinto siurblio kėlimo kryptis

Transportuojant siurblių būtina naudoti leistinus kėlimo mechanizmus (pvz., skridinį, kraną ir pan.). Kėlimo mechanizmai turi būti tvirtinami prie ant variklio flanšo esančių transportavimo ašų. Kėlimo kilpas, jeigu reikia, pastumkite po adapterio plokštę (Fig. 6/7). Užtikrinkite, kad siurblys neapvirstų.



ĮSPĖJIMAS

Pažeistos transportavimo ašos gali nulūžti ir sužaloti.

- Visada patikrinkite, ar transportavimo ašos nepažeistos ir tinkamai pritvirtintos.



PRANEŠIMAS

Kad būtų geresnis svorio paskirstymas, transportavimo ašas galima pajudinti/pasukti pagal kėlimo kryptį.

Norėdami tai padaryti atlaisvinkite ir vėl priveržkite tvirtinimo varžtus!



PAVOJUS

Mirtino sužeidimo rizika dėl nepritvirtintų krentančių dalių!

Siurblio ar siurblio dalių svoris gali būti labai didelis. Dėl krintančių dalių kyla įsijovimo, suspaudimo, sumušimo ar smūgių, galinčių sukelti mirtį, pavojus.

- Visada naudokite tinkamas krovinio kėlimo priemones ir dalis pritvirtinkite taip, kad nenukristų.
- Jokiu būdu nestovėkite po pakeltu krovinium.
- Sandėliuojant ir transportuojant bei prieš atliekant visus instaliavimo ir montavimo darbus užtikrinkite saugią siurblio stovėjimo padėtį.



ĮSPĖJIMAS

Nesaugiai sumontuotas siurblys gali sužaloti žmones!

Kojelės su angomis sriegiams skirtos tik tvirtinimui. Nepritvirtintas stovintis siurblys gali nuvirsti.

- Nestatykite nepritvirtinto siurblio ant siurblio kojelių.

PERSPĖJIMAS

Keldami siurblių už elektronikos modulio galite pažeisti siurblių.

- Niekada nekelkite siurblio už elektronikos modulio.

6 Montavimas

6.1 Personalo kvalifikacija

- Montavimo / išmontavimo darbai: Kvalifikuoti darbuotojai turi būti išmokyti dirbti su reikiama įrankiais ir reikalingomis tvirtinimo priemonėmis.

6.2 Naudotojo įpareigojimai

- Būtina laikytis šalyje ir atskiruose regionuose galiojančių taisyklių!
- Laikykitės galiojančių vietos profesinių sąjungų nustatytų nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos taisyklių.
- Darbuotojams turi būti suteiktos apsaugos priemonės ir užtikrintas jų naudojimas.
- Laikykitės visų taisyklių, kuriomis reglamentuojami darbai su sunkiais krovniais.

6.3 Sauga



PAVOJUS

Iš siurblio vidaus išmontuojant nuolatinio magneto rotorius gali kilti pavojus žmonių turinčių medicininių implantų (pvz., širdies stimuliatorių) gyvybei.

- Laikykitės bendrųjų elgesio nurodymų, kurie taikomi naudojant elektros įtaisus!
- Neatidaryti variklio!
- Montuoti ir išmontuoti rotorius gali tik Wilo garantinio ir pogarantinio aptarnavimo specialistai! Asmenys su širdies stimuliatoriumi šių veiksmų atlikti **negali!**



PAVOJUS

Pavojus gyvybei dėl trūkstančių saugos įrenginių!

Jeigu trūksta elektronikos modulio saugos įrenginių, taip pat movos / variklio srityje, elektros iškvos pavojus arba prisilietimas prie besisukančių dalių gali sužeisti ar net sukelti grėsmę gyvybei.

- Prieš eksploatacijos pradžią būtina vėl sumontuoti prieš tai išmontuotus saugos įrenginius, tokius kaip elektronikos modulio gaubtus arba movos gaubtus!



PAVOJUS

Dėl nesumontuoto elektronikos modulio kyla pavojus gyvybei!

Prie variklio kontaktų gali būti gyvybei pavojinga įtampa! Įprastai leidžiama eksploatuoti siurblių tik su sumontuotu elektronikos moduli.

- Jokiu būdu nejunkite ir nenaudokite siurblio be elektronikos modulio!



PAVOJUS

Mirtino sužeidimo rizika dėl nepritvirtintų krintančių dalių!

Siurblio ar siurblio dalių svoris gali būti labai didelis. Dėl krintančių dalių kyla įsipjovimo, suspaudimo, sumušimo ar smūgių, galinčių sukelti mirtį, pavojus.

- Visada naudokite tinkamas krovinio kėlimo priemones ir dalis pritvirtinkite taip, kad nenukristų.
- Jokiu būdu nestovėkite po pakeltu krovinium.
- Sandėliuojant ir transportuojant bei prieš atliekant visus instaliavimo ir montavimo darbus užtikrinkite saugią siurblio stovėjimo padėtį.



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus dėl stiprios magnetinės jėgos!

Atidarius variklį staiga išsiveržia stiprios magnetinės jėgos. Jos gali sukelti sunkius sužalojimus: pjautines žaizdas, kraujosruvas ir sumušimus.

- Neatidaryti variklio!



ĮSPĖJIMAS

Įkaitęs paviršius!

Visas siurblys gali labai įkaisti. Nusideginimo pavojus!

- Prieš atlikdami bet kokius darbus, palaukite, kol siurblys atvės!



ĮSPĖJIMAS

Nusiplikymo pavojus!

Esant aukštai darbinės terpės temperatūrai ir aukštam sistemos slėgiui iš pradžių leisti siurbliui atvėsti ir pašalinti slėgį iš sistemos.

PERSPĖJIMAS

Siurblio sugadinimas dėl perkaitimo!

Be debito siurblys gali veikti ne ilgiau nei 1 minutę. Energijos sankaupa sukelia karštį, galintį pažeisti veleną, darbaratį ir mechaninį sandariklį.

- Būtina užtikrinti, kad minimalus debitas nebūtų mažesnis nei Q_{min} .

Q_{min} apytikris apskaičiavimas:

$$Q_{min} = 10 \% \times Q_{max \text{ siurblys}} \times \text{faktinės apsuokos / maks. apsuokos}$$

6.4 Leistinos montavimo padėtys ir komponentų išdėstymo tvarkos pakeitimas prieš instaliavimą




Fig. 8: Komponentų išdėstymo tvarka tiekimo komplektacijoje

Jei reikia, gamykloje surinktų komponentų išdėstymo tvarką siurblio korpuso atžvilgiu (žr. Fig. 8) galima pakeisti vietoje. Tai gali būti reikalinga, pvz., šiais atvejais:

- Užtikrinant siurblio nuorinimą
- Užtikrinant geresnį eksploatavimą
- Venkite neleistinių montavimo padėčių (variklis ir (arba) elektronikos modulis nukreipti į apačią).

Dažniausiai pakanka pasukti įstatomąjį modulį siurblio korpuso atžvilgiu. Galimas komponentų išdėstymas priklauso nuo leistinių montavimo padėčių.

6.4.1 Leistinos montavimo padėtys su horizontaliu variklio vėliu




Fig. 9: Leistinos montavimo padėtys su horizontaliu variklio vėliu

Leistinos montavimo padėtys su horizontaliu variklio vėliu ir į viršų nukreiptu elektronikos moduliui (0°) parodytos Fig. 9.

Galima bet kuri kita montavimo padėtis, išskyrus „elektronikos modulis žemyn“ (-180°).

Siurblio nuorinimas optimaliai užtikrinamas tuomet, kai oro išleidimo ventilis yra nukreiptas į viršų (Fig. 9, poz. 1).

Šioje padėtyje (0°) susidarantis kondensatas gali nutekėti per tam skirtas kiaurymes, siurblio karkasą bei variklį (Fig. 9, poz. 2).

6.4.2 Leistinos montavimo padėtys su vertikaliu variklio vėliu




Fig. 10: Leistinos montavimo padėtys su vertikaliu variklio vėliu

6.4.3 Įstatomojo modulio apsisukimas

Leistinos montavimo padėtys su vertikaliu variklio vėliu parodytos Fig. 10. Leidžiama montuoti bet kioje padėtyje, išskyrus padėtį „variklis apačioje“. Įstatomasis modulis gali būti skirtingose pozicijose siurblio korpuso atžvilgiu.

- DN 32 ... DN 80: aštuonios skirtingos pozicijos (8x45°)
- DN 100 ... DN 125: keturios skirtingos pozicijos (4x90°)

Sudvejintų siurblių atveju nėra galimybės pasukti abiejų įstatomųjų modelių vieno kito atžvilgiu pagal vėlio ašis dėl elektronikos modulio apimties.

Įstatomąjį modulį sudaro darbaratis, karkasas ir variklis su elektronikos moduliu.

Įstatomojo modulio apsisukimas atsižvelgiant į siurblio korpusą



PRANEŠIMAS

Norint palengvinti montavimo darbus, ali būti naudinga įrengti siurblių vamzdyne. Norėdami tai atlikti, nejunkite siurblio prie elektros maitinimo šaltinio ir nepripildykite siurblio arba sistemos.

1. Ant variklio flanšo pritvirtinkite dvi transportavimo ąsas (Fig. I, poz. 30).
2. Įstatomąjį modulį (Fig. 4) saugumo sumetimais pritvirtinkite prie transportavimo ąsų, kad būtų galima jį pritvirtinti prie tinkamos kėlimo priemonės. Norėdami apsaugoti įrenginį nuo apvirtimo, užtvirtinkite dirželio kilpą aplink elektronikos modulio variklį ir adapterį, kaip parodyta Fig. 6. Pritvirtinimo metu nepamirškite elektronikos modulio.
3. Atsukite ir išimkite varžtus (Fig. I/II/III, poz. 29).



PRANEŠIMAS

Norėdami atsukti varžtus, (Fig. I/II/III, poz. 29), priklausomai nuo tipo, naudokite atviragalį veržliaraktį, kampinį veržliaraktį arba veržliaraktį su antgaliu.

Rekomenduojama naudoti du montavimo varžtus vietoje dviejų paprastų varžtų (Fig. II/III, poz. 29). Montavimo varžtai yra įstrižai įkišami per karkaso kiaurymę į siurblio korpusą.

Montavimo varžtai leidžia lengviau saugiai išmontuoti įstatomąjį modulį bei vėliau sumontuoti nepažeidžiant darbaračio.

4. Atlaisvinkite varžtą (Fig. I/III, poz. 29, Fig. II, poz. 10), kad nuimtumėte diferencinio slėgio jutiklio kronšteiną (Fig. I, poz. 13) nuo variklio flanšo. Diferencinio slėgio jutiklį (Fig. I, poz. 8) su kronšteinu (Fig. , poz. 13) palikite kaboti ant slėgio matavimo laidų (Fig. I, poz. 7). Esant poreikiui, elektronikos modulyje nuo diferencinio slėgio jutiklio atjunkite sujungimo kabelį.

PERSPĖJIMAS

Materialinė žala dėl sulenktų arba perlenktų slėgio matavimo laidų.

Taikydami netinkamus veiksmus galite sugadinti slėgio matavimo laidus.

Esant pasuktam įstatomajam modeliui, nesulenkite ir neužspauskite slėgio matavimo laidų.




Fig. 11: Įstatomojo modulio nustūmimas naudojant gręžtines angas (DN 100 ... DN 125)

- Atlaisvinkite įstatomąjį modulį (žr. Fig. 4) nuo siurblio korpuso. Priklausomai nuo siurblio tipo (žr. Fig. I ... III), yra skirtingos procedūros: Fig. I pavaizduoto siurblio tipo atveju (DN 32 ... DN 80) atlaisvinkite 29 poz. varžtus. Nustumkite įstatomąjį modulį nuo siurblio korpuso. Fig. II ir Fig. III pavaizduoto siurblio tipo atveju (DN 100 ... DN 125) šiam tikslui naudokite dvi gręžtines angas (Fig. 11, poz. 1). Naudokite tinkamus, į komplektaciją įeinančius ir vietoje įsukamus varžtus (pvz., M10 x 25 mm).



PRANEŠIMAS

Atliekant tolesnius žingsnius būtina laikytis tam tikram sriegių tipui nustatyto varžtų priveržimo momento! Žr. lentelę „Varžtai ir priveržimo momentai“ [► 29].

- Jeigu buvo nuimtas sandarinimo žiedas, jį sutepkite (Fig. I, poz. 19) ir įstatykite į siurblio korpusą (DN 32 ... DN 80) arba karkaso išpjovą (DN 100 ... DN 125).



PRANEŠIMAS

Įsitikinkite, kad sandarinimo žiedas (Fig. I, poz. 19) montuojant nepersisuktų ar nebūtų suspaustas.

- Įdėkite įstatomąjį modulį (Fig. 4) į siurblio korpusą pagal norimą poziciją.
- Tolygiai įsukite varžtus veržiant kryžmę (Fig. I/II/III, poz. 29), bet jų dar neužveržkite.

PERSPĖJIMAS

Žala dėl netinkamo elgimosi su gaminiu!

Netinkamai įsukti varžtai gali apsunkinti veleno darbą.

Įsukdami varžtus patikrinkite veleno sukimąsi, tam naudokite galinį veržliaraktį ir pasukite variklio ventiliatorių (Fig. 5). Jeigu reikia, dar kartą atlaisvinkite ir tolygiai užsukite varžtus veržiant kryžmę.

- Diferencinio slėgio jutiklio kronšteiną (Fig. I, poz. 13) prispausti viena iš varžtų galvučių (Fig. I/III, poz. 29 ir Fig. II, poz. 10) priešais elektronikos modulį esančioje pusėje. Raskite optimalų santykį tarp kapiliarinių vamzdelių ir DDG kabelio. Tuomet priveržkite varžtus (Fig. I/III, poz. 29 ir Fig. II, poz. 10).
- Vėl prijunkite diferencinio slėgio jutiklio sujungimo kabelį (Fig. I, poz. 8) arba sujunkite kištukinę jungtį prie diferencinio slėgio jutiklio.

Norėdami vėl pritvirtinti diferencinio slėgio jutiklį, slėgio matavimo laidus minimaliai ir tolygiai sulenkite. Nedeformuokite sričių aplink gnybtų – varžtų jungtis.

Optimaliam slėgio matavimo laidų įvedimui, diferencinio slėgio jutiklį galima nuimti nuo kronšteino (Fig. I, poz. 13), kad būtų galima pasukti palei išilginę ašį 180° ir vėl sumontuoti.



PRANEŠIMAS

Jeigu pasukote diferencinio slėgio jutiklį, atkreipkite dėmesį, kad ant diferencinio slėgio jutiklio nebūtų sukeistos slėgio ir įsiurbimo pusės!

Daugiau informacijos apie diferencinio slėgio jutiklį žr. skyriuje „Elektros jungtys“ [► 35].

6.4.4 Pavaros apsisukimas

Pavarą sudaro variklis ir elektronikos modulis.

Pavaros apsisukimas atsižvelgiant į siurblio korpusą

Karkaso pozicija išlaikyta, oro išleidimo ventilis yra nukreiptas į viršų.

Pavaros apsisukimas galimas tik versijose pagal Fig. II.

Versijose pagal Fig. I ir Fig. III galimas tik įstatomojo modulio apsisukimas. Žr. skyrių „Įstatomojo modulio apsisukimas“ [► 26].



PRANEŠIMAS

Šie darbo etapai apima mechaninio sandariklio išmontavimą. Atskirais atvejais tai gali sugadinti mechaninį sandariklį ir karkaso sandarinimo žiedą. Prieš pasukimą rekomenduojama užsisakyti mechaninio sandariklio priežiūros rinkinį. Nepažeistas mechaninis sandariklis gali būti pakartotinai naudojamas.

1. Ant variklio flanšo pritvirtinkite dvi transportavimo ąsas (Fig. I, poz. 30).
2. Pavarą saugumo sumetimais pritvirtinkite prie transportavimo ąsų, kad būtų galima ją pritvirtinti prie tinkamos kėlimo priemonės. Norėdami apsaugoti įrenginį nuo apvirtimo, užtvirtinkite dirželio kilpą aplink variklį. Pritvirtinimo metu nepažeiskite elektronikos modulio (Fig. 6/7).
3. Norint perorientuoti, gali prireikti pakeisti kronšteino padėtį, kad būtų galima montuoti diferencinio slėgio jutiklį. Norėdami tai atlikti, atlaisvinkite ir išsukite abu kronšteino varžtus (Fig. I, poz. 13).
4. Atsukite ir išimkite varžtus (Fig. II, poz. 29).



PRANEŠIMAS

Norėdami atsukti varžtus, (Fig. II, poz. 29), priklausomai nuo tipo, naudokite atviragalį veržliaraktį, kampinį veržliaraktį arba veržliaraktį su antgaliu.

5. Nustumkit įstatomąjį modulį (žr. Fig. 4) nuo siurblio korpuso. Tam naudokite dvi sriegiams skirtas angas (žr. Fig. 11). Norėdami atlaisvinti modulį, į sriegines angas įsukite tinkamo ilgio M10 varžtus.
6. Pastatykite įstatomąjį modulį ir elektronikos modulį tinkamoje darbo vietoje ir pritvirtinkite.
7. Abu tvirtai prisuktus varžtus atsukti nuo apsauginės plokštės (Fig. II, poz. 27) ir nuimti apsauginę plokštę.
8. Į karkaso langelį įkiškite 27 mm atviragalį veržliaraktį ir veržliarakčio žiotimis prilaikykite veleną (Fig. II, poz. 16). Išsukite darbo rato veržlę (Fig. II, poz. 22). Traukimo įrankiu nuimkite darbaratį (Fig. II, poz. 21) nuo veleno.
9. Atlaisvinkite varžtą (Fig. II, poz. 10), kad nuimtumėte diferencinio slėgio jutiklio kronšteiną (Fig. I, poz. 13) nuo variklio flanšo. Diferencinio slėgio jutiklį (Fig. I, poz. 8) su kronšteinu (Fig. , poz. 13) palikite kaboti ant slėgio matavimo laidų (Fig. I , poz. 7). Esant poreikiui, elektronikos modulyje nuo diferencinio slėgio jutiklio atjunkite sujungimo kabelį.
10. Atsukite varžtus (Fig. II, poz. 10 ir poz. 10a).
11. Pasinaudojus nuimtuvu (universalusis nuimtuvas), nuo variklio centravimo atlaisvinkite karkasą ir numaukite nuo veleno. Tuo pačiu nusiima mechaninis sandariklis (Fig. I, poz. 25). Vengti karkaso persisukimo.
12. Jeigu buvo pažeistas mechaninis sandariklis, iš karkaso lizdo išspauskite mechaninio sandariklio priešinį žiedą (Fig. I, poz. 26). Į karkasą įdėti naują priešinį žiedą.



PRANEŠIMAS

Atliekant tolesnius žingsnius būtina laikytis tam tikram sriegių tipui nustatyto varžtų priveržimo momento! Žr. lentelę „Varžtai ir priveržimo momentai“ [► 29].

13. Atsargiai užstumkite karkasą ant veleno ir nustatykite į norimą padėtį variklio flanšo atžvilgiu. Laikykitės leistinių dalių montavimo padėčių. Pritvirtinkite karkasą prie variklio flanšo varžtais (Fig. II, poz. 10 ir poz. 10 a). Kronšteino varžtus (Fig. II, poz. 10) priveržkite tik lengvai.
14. Ant veleno užstumkite naują arba nepažeistą mechaninį sandariklį (Fig. I, poz. 25).
15. Norėdami sumontuoti darbaratį, į karkaso langelį įkiškite 27 mm atviragalį veržliaraktį ir veržliarakčio žiotimis prilaikykite veleną (Fig. II, poz. 16).
16. Sumontuokite darbaratį su tvirtinimo poveržle ir veržle. Būtina vengti mechaninio sandariklio pažeidimų dėl persukimo.
17. Tvirtai laikykite veleną ir darbo rato veržlę pritvirtinkite laikydamiesi reikiamo priveržimo momento (žr. lentelę „Varžtai ir priveržimo momentas“ [► 29]).
18. Nuimkite veržliaraktį ir vėl sumontuokite apsauginę plokštę (Fig. II, poz. 27).
19. Jeigu buvo pažeistas sandarinimo žiedas: išvalykite karkaso išpjovą ir įstatykite naują sandarinimo žiedą (Fig. II, poz. 19).
20. Įstatomąjį modulį saugumo sumetimais pritvirtinkite prie transportavimo ašų, kad būtų galima jį pritvirtinti prie tinkamos kėlimo priemonės. Norėdami apsaugoti įrenginį nuo apvirmimo, užtvirtinkite dirželio kilpą aplink variklį. Pritvirtinimo metu nepažeiskite elektronikos modulio (Fig. 6/7).
21. Įdėkite įstatomąjį modulį (Fig. 4) į siurblio korpusą, kad oro išleidimo ventilis būtų nukreiptas į viršų. Laikykitės leistinių dalių montavimo padėčių.
22. Įsukite varžtus (Fig. II, poz. 29).
23. Atsargiai traukite diferencinio slėgio jutiklius (Fig. I, poz. 8) į reikiamą poziciją ir pasukite. Palieskite kapiliarinius vamzdelius (Fig. I, poz. 7) diferencinio slėgio jutiklio jungties taškuose. Užtikrinkite vienodą kapiliarinių vamzdelių deformaciją. Pritvirtinkite diferencinio slėgio jutiklį prie vieno iš kronšteino varžtų (Fig. I, poz. 13). Užstumkite kronšteiną ant vieno iš varžtų galvučių (Fig. II, poz. 10). Galiausiai priveržkite varžtą (Fig. II, poz. 10).
24. Vėl prijunkite diferencinio slėgio jutiklio sujungimo kabelį.
25. Transportavimo ašas (Fig. I, poz. 30), kurios buvo perkeltos 1 tvarkymo žingsnyje vėl uždėkite atgal.

Priveržimo momentai

Konstruktinė dalis	Fig. / poz. varžtas (veržlė)	Sriegis	Priveržimo momentas Nm ± 10 % (jei nenurodyta kitaip)	Montavimo nuorodos
Transportavimo ašos	Fig. I, poz. 30	M8	20	
Įstatomasis modulis siurblio korpusui DN 32 ... DN 80	Fig. I, poz. 29	M6	10	Tolygiai užsukti veržiant kryžmę.
Įstatomasis modulis siurblio korpusui DN 100 ... DN 125	Fig. II, poz. 29 Fig. III, poz. 29	M16	100	Tolygiai užsukti veržiant kryžmę.
Karkasas	Fig. II, poz. 10a Fig. II, poz. 10	M6 M12	7 70	Pirma naudokite mažus varžtus
Darbaratis iš ketaus (DN 100 ... DN 125)	Fig. II, poz. 21 Fig. III, poz. 21	M12	60	Sutepkite sriegius su „Molykote® P37“. Naudodami 27 mm atviragalį veržliaraktį prilaikykite veleną.

Konstruktinė dalis	Fig. / poz. varžtas (veržlė)	Sriegis	Priveržimo momentas Nm ± 10 % (jei nenurodyta kitaip)	Montavimo nuorodos
Apsauginė plokštė	Fig. I, poz. 27	M5	3,5	Poveržlė tarp apsauginės plokštės ir karkaso
Diferencinio slėgio jutikliai	Fig. I, poz. 8	Specialus varžtas	2	
Kapiliarinio vamzdžio sraigtinis sujungimas prie siurblio korpuso 90°	Fig. I, poz. 5	R ½" iš žalvario	Užsukamas ranka, specialiai pritaikytas	Montavimas naudojant WEICONLOCK AN 305-11
Kapiliarinio vamzdžio sraigtinis sujungimas prie siurblio korpuso 0°	Fig. I, poz. 5	R ½" iš žalvario	Užsukamas ranka	Montavimas naudojant WEICONLOCK AN 305-11
Kapiliarinio vamzdelio jungtis, veržlė 90°	Fig. I, poz. 6	M8x1 nikeluotas žalvaris	10	Tik nikeluotos veržlės (CV)
Kapiliarinio vamzdelio jungtis, veržlė 0°	Fig. I, poz. 6	M6x0,75 nikeluotas žalvaris	4	Tik nikeluotos veržlės (CV)
Kapiliarinio vamzdelio jungtis, diferencinio slėgio jutiklio veržlė	Fig. I, poz. 9	M6x0,75 cinkuotas žalvaris	2,4	Tik tuščiavidurės žalvario veržlės
Elektronikos modulio variklio adapteris	Fig. I, poz. 4	M6	9	

Lent. 6: Varžtai ir priveržimo momentai

6.5 Pasiruošimas montuoti



PAVOJUS

Mirtino sužeidimo rizika dėl nepritvirtintų krentančių dalių!

Siurblio ar siurblio dalių svoris gali būti labai didelis. Dėl krintančių dalių kyla įsipjovimo, suspaudimo, sumušimo ar smūgių, galinčių sukelti mirtį, pavojus.

- Visada naudokite tinkamas krovinio kėlimo priemones ir dalis pritvirtinkite taip, kad nenukristų.
- Jokiu būdu nestovėkite po pakeltu kroviniu.
- Sandėliuojant ir transportuojant bei prieš atliekant visus instaliavimo ir montavimo darbus užtikrinkite saugią siurblio stovėjimo padėtį.



ĮSPĖJIMAS

Dėl netinkamo naudojimo kyla pavojus asmenims ir galima materialinė žala!

- Siurblio agregato niekada nestatykite ant nesutvirtintų arba neišlaikančių svorio paviršių.
 - Jei reikia, išplaukite vamzdyną. Purvas gali sutrikdyti siurblio veikimą.
 - Prieš montuojant turi būti atlikti visi suvirinimo ir litavimo darbai ir, jei reikia, išplauti vamzdynai.
 - Laikykitės minimalaus ašinio atstumo (400 mm) tarp sienos ir variklio ventiliatoriaus gaubto.
 - Užtikrinkite oro tiekimą elektronikos modulio radiatoriumi.
- Siurblys turi būti instaliuojamas nuo oro sąlygų, šalčio / dulkių apsaugotoje, gerai vėdinamoje vietoje ir nesprogiroje aplinkoje. Atsižvelkite į specifikacijas skyriuje „Paskirtis“ [► 14]!
 - Siurblys turi būti montuojamas lengvai prieinamoje vietoje. Taip bus nesudėtinga jį vėliau patikrinti, atlikti techninę priežiūrą (pvz., pakeisti mechaninį sandariklį) arba pakeisti.
 - Virš didelių siurblių pastatymo vietos sumontuokite pakabinamą įtaisą kėlimo įrangos tvirtinimui. Bendras siurblio svoris: žr. kataloge arba duomenų lape.



ĮSPĖJIMAS

Dėl netinkamo naudojimo kyla pavojus asmenims ir galima materialinė žala!

Ant variklio korpuso sumontuotos transportavimo ąsos gali nutrūkti jeigu svoris yra per didelis. Tokiu būdu galimi labai sunkūs sužeidimai ir gaminio pažeidimas!

- Niekada netransportuokite viso siurblio su prie variklio korpuso pritvirtintomis transportavimo ąsomis.
 - Niekada nenaudokite prie variklio korpuso pritvirtintų transportavimo ąsų, norint atskirti arba ištraukti įstatomąjį modulį.
- Siurblių kelkite naudodami tik leistinus kėlimo mechanizmus (pvz., skridinį, kraną). Taip pat žr. skyrių „Transportavimas ir sandėliavimas“.
 - Ant variklio korpuso sumontuotos transportavimo ąsos yra skirtos tik variklio transportavimui!



PRANEŠIMAS

Taip vėliau bus lengviau atlikti darbus agregatu!

- Tam, kad nereikėtų ištuštinti viso įrenginio, prieš siurblių ir už jo įmontuokite uždaromąją armatūrą.

PERSPĖJIMAS

Materialinės žalos pavojus dėl turbinos ir generatoriaus režimo!

Srautas keliaujantis per siurblių tekėjimo kryptimi arba prieš tekėjimo kryptį gali nepataisomai pažeisti pavarą.

Kiekvieno siurblio slėgio pusėje sumontuokite atbulinį vožtuvą!




Fig. 12: Išlyginimo linija prieš siurbį ir už jo



PRANEŠIMAS

Venkite srauto šuolių!

- Prieš siurbį ir už jo reikia sumontuoti tiesaus vamzdžio išlyginimo liniją. Išlyginimo linijos ilgis turi sudaryti mažiausiai 5 siurblio jungės vardinius skersmenis.

- Vamzdynai ir siurblys montuojami laisvai, be mechaninės įtampos.
- Vamzdynus tvirtinti taip, kad siurbliui netektų vamzdžių svoris.
- Prieš prijungiant vamzdyną, išvalykite, išplaukite ir prapūskite įrangą.
- Tekėjimo kryptis turi sutapti su krypties rodykle ant siurblio flanšo.
- Siurblio nuorinimas optimaliai užtikrinamas tuo atveju, jei oro išleidimo ventilis nukreiptas į viršų (Fig. 9, poz. 1). Jei variklio velenas vertikalus, galima bet kokia padėtis. Taip pat žr. skyrių „Leistinos montavimo padėtys“.
- Suveržimo žiedo nesandarumas (Fig. I, poz. 5/9) gali atsirasti dėl siurblio transportavimo (pvz., padėties elgsena) ir tvarkymo (pavaros pasukimas, izoliacijos uždėjimas). Dar pasukant suveržimo žiedo varžtą per 1/4 apsisukimo nesandarumas pašalinamas. Jei šitaip pasukus per 1/4 apsisukimo vis tiek yra nesandaru, toliau nebesukite, bet pakeiskite srieginę jungtį.




Fig. 13: Dar pasukite suveržimo žiedo varžtą per 1/4 pasukimo

6.5.1 Leistinos jėgos ir momentai prie siurblių flanšų




Fig. 14: Apkrovos variantas 16A, EN ISO 5199, B priedas




Fig. 15: Apkrovos variantas 17A, EN ISO 5199, B priedas

Siurblys pakabintas vamzdyne, variantas 16A (Fig. 14)

DN	Jėgos F [N]				Momentai M [Nm]			
	F _x	F _y	F _z	Σ Jėgos F	M _x	M _y	M _z	Σ Momentai M

Slėgio ir įsiurbimo flanšas

32	450	525	425	825	550	375	425	800
40	550	625	500	975	650	450	525	950
50	750	825	675	1300	700	500	575	1025
65	925	1050	850	1650	750	550	600	1100
80	1125	1250	1025	1975	800	575	650	1175
100	1500	1675	1350	2625	875	625	725	1300
125	1775	1975	1600	3100	1050	750	950	1525

Vertės pagal ISO/DIN 5199-II klasės (2002) B priedą

Lent. 7: Leistinos jėgos ir momentai prie siurblių flanšų vertikaliame vamzdyne

Vertikalus siurblys ant kojelių, variantas 17A (Fig. 15)

DN	Jėgos F [N]				Momentai M [Nm]			
	F _x	F _y	F _z	Σ Jėgos F	M _x	M _y	M _z	Σ Momentai M

Slėgio ir įsiurbimo flanšas

32	338	394	319	619	300	125	175	550
40	413	469	375	731	400	200	275	700
50	563	619	506	975	450	250	325	775
65	694	788	638	1238	500	300	350	850
80	844	938	769	1481	550	325	400	925
100	1125	1256	1013	1969	625	375	475	1050
125	1775	1481	1200	2325	800	500	700	1275

Vertės pagal ISO/DIN 5199-II klasės (2002) B priedą

Lent. 8: Leistinos jėgos ir momentai prie siurblių flanšų horizontaliame vamzdyne

Jei ne visos veikiančios apkrovos pasiekia didžiausias leistinas vertes, viena šių apkrovų gali viršyti įprastą ribinę vertę. Sąlyga, kad bus išpildytos toliau pateiktos papildomos sąlygos:

- Visi vienos jėgos ar vieno momento komponentai daugiausiai pasiekia 1,4 didžiausias leistinos vertės.
- Kiekvieną flanšą veikiančios jėgos ir momentai išpildo kompensacinės lygties sąlygą.

$$\left(\frac{\sum |F|_{\text{effective}}}{\sum |F|_{\text{max. permitted}}} \right)^2 + \left(\frac{\sum |M|_{\text{effective}}}{\sum |M|_{\text{max. permitted}}} \right)^2 \leq 2$$

Fig. 16: Kompensacinė lygtis

Σ F_{efektyvus} ir Σ M_{efektyvus} yra aritmetinės abiejų siurblio jungių efektyviosios vertės sumos (įtako ir išėjimo). Σ F_{max. permitted} ir Σ M_{max. permitted} yra aritmetinės abiejų siurblio jungių efektyviosios vertės sumos (įtako ir išėjimo). Į aritmetinius Σ F ir Σ M ženklus kompensacinėje lygtyje neatsižvelgiama.

Medžiagų ir temperatūros valdymas

Didžiausios leistinos jėgos ir sukimo momentai taikomi pagrindinei ketaus medžiagai ir pradinei temperatūrai, kuri yra 20 °C.

Aukštesnėms temperatūroms vertės būtina koreguoti atsižvelgiant į elastinių modulių santykį:

$$E_{t, \text{ketus}} / E_{20, \text{ketus}}$$

$E_{t, \text{ketus}}$ = ketus elastingumo modulis pasirinktoje temperatūroje

$E_{20, \text{ketus}}$ = ketus elastingumo modulis 20 °C temperatūroje

6.5.2 Kondensato nuleidimas /izoliacija




Fig. 17: Leistinos montavimo padėtys su horizontaliu velenu

Siurblio naudojimas oro kondicionavimui arba šaldymui:

- Karkase susirenkantį kondensatą galima nukreipti per ten esančias kiaurymes. Prie šios angos galima prijungti nuleidimo liniją ir išleisti nedidelį kiekį ištekančio skysčio.
- Varikliai turi kondensacinio vandens angas, kurios yra uždarytos gamykloje guminiiais kaiščiais. Guminiai kaiščiai padeda užtikrinti IP55 apsaugos klasę.
- Kad kondensato vanduo galėtų ištekti, reikia iš apačios ištraukti guminį kaištį.
- Kondensato anga varikliams su horizontaliu variklio velenu turi būti apačioje (Fig. 17, poz. 2). Jei reikia, pasukite variklį.

PERSPĖJIMAS

Jei guminis kaištis ištrauktas, apsaugos klasė IP55 nebeužtikrinama!



PRANEŠIMAS

Kai sistemos yra izoliuotos, izoliuoti galima tik siurblio korpusą. Karkasas, pavara ir diferencinio slėgio jutiklis nėra izoliuoti.



PRANEŠIMAS

Siurblio korpusas, karkasai ir papildomos dalys (pvz., diferencinio slėgio jutiklis) turi būti apsaugoti nuo apledėjimo iš išorės.

Jei susidaro daug kondensato ir (arba) ledas, galima papildomai apšiltinti ir stipriai kondensato sudrėkintus karkaso paviršius (tiesioginė atskirų paviršių izoliacija). Įsitikinkite, kad kondensatas nuleidžiamas per karkaso išleidimo angą.

Atliekant techninę priežiūrą, neturi būti kliūčių išmontuoti karkasą. Šios dalys visada turi būti laisvai prieinamos:

- Oro išleidimo ventilis
- Mova
- Movos apsauga

Kaip siurblio izoliacinė medžiaga turi būti naudojama izoliacinė medžiaga be amoniako junginių. Tai apsaugo diferencinio slėgio jutiklio veržles nuo įtrukimų, atsirandančių dėl korozijos. Kitu atžvilgiu, būtina neleisti atsirasti tiesioginiam kontaktui su srieginėmis žalvario jungtimis. Šiam tikslui gali būti naudojamos papildomos nerūdijančio plieno sriegines jungtis. Vietoj to taip pat galima naudoti apsaugos nuo korozijos juostą (pvz., izoliacinę juostą).

6.6 Sudvejinto siurblio montavimas / trišakio vamzdžio montavimas

Sudvejintas siurblys gali būti montuojamas pasitelkiant siurblio korpusą su dvejomis pumpavimo galvutėmis arba gali būti naudojami du viengubi siurbliai, kurie valdomi viename jungimo elemente.



PRANEŠIMAS

Sudvejintų siurblių atveju, kurie yra sudvejintų siurblių korpuse, kairysis siurblys tekėjimo kryptimi būna konfigūruotas gamykloje kaip valdantysis siurblys. Ant šio siurblio montuojamas diferencinis slėgio jutiklis. Taip pat gamykloje ant šio siurblio montuojamas ir konfigūruojamas „Wilo Net“ magistralės ryšys.




Fig. 18: Pavyzdys, diferencinio slėgio jutiklio jungtis trišakio vamzdžio montavime

6.7 Papildomų prijungiamų jutiklių montavimas ir pozicija

Du viengubi siurbliai atliekantys sudvejetainų siurblių funkciją jungimo elemente:

Fig. 18 pateiktame pavyzdyje valdantysis siurblys yra tekėjimo kryptimi kairėje esantis siurblys. Prie šio siurblio jungiamas diferencinio slėgio jutiklis!

Du viengubi siurbliai turi būti atitinkamai sujungiami ir konfigūruojami, norint sudaryti sudvejetainus siurblius. Žr. skyrių „Siurblio eksploatavimas“ [► 48] ir skyrių „Sudvejetainų siurblių veikimas“ [► 60].

Diferencinio slėgio jutiklio matavimo taškai turi būti bendrame kolektoriuje, sudvejinto siurblio įrenginio siurbimo ir slėgio pusėje.

Kritinio taško reguliavimas – hidraulinis kritinis taškas sistemoje:

Pristatant įrenginį, siurblio flanšuose įmontuotas diferencinio slėgio jutiklis. Kitu atveju, diferencinio slėgio jutiklis gali būti montuojamas hidrauliškai nepalankiausiame vamzdinių tinklo taške. Kabelio sujungimas yra prijungtas prie vieno iš analoginio įtėigos signalo. Diferencinio slėgio jutiklis yra konfigūruojamas siurblio meniu. Diferencinio slėgio jutiklių galimi signalų tipai:

- 0 ... 10 V
- 2 ... 10 V
- 0 ... 20 mA
- 4 ... 20 mA

7 Elektros jungtys



PAVOJUS

Elektros srovės keliamas pavojus gyvybei!

Rekomenduojama naudoti terminę apsaugą nuo perkrovos!

Netinkamai elgiantis su darbų elektros įtaisais kyla pavojus gyvybei dėl elektros smūgio!

- Prijungti prie elektros tinklo gali tik kvalifikuotas elektrikas, laikydamasis galiojančių taisyklių!
- Būtina laikytis nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių!
- Prieš pradėdant darbus su gaminiu užtikrinti, kad siurblys ir pavarą būtų atjungti nuo elektros.
- Užtikrinti, kad iki darbų pabaigos niekas negalėtų įjungti elektros tiekimo.
- Užtikrinti, kad visi energijos šaltiniai gali būti izoliuoti ir užblokuoti. Jei siurblių išjungė saugos įrenginys, turi būti užtikrinta, kad jis nebus įjungtas tol, kol nebus pašalintas gedimas.
- Elektros įrenginiai visada turi būti įžeminti. Įžeminimas turi atitikti pavarą ir atitinkamus standartus bei reglamentus. Turi būti tinkamai sureguliuoti įžeminimo gnybtų ir tvirtinimo elementų matmenys.
- Jokiomis aplinkybėmis sujungimo kabeliai **negali** liestis su vamzdynu, siurbliu arba variklio korpusu.
- Jei žmonės gali paliesti siurblių arba pumpuojamą darbinę terpę, įžeminta jungtis turi papildomai turėti apsauginį įrenginį, saugantį nuo srovės nuotėkio.
- Būtina laikytis priedų montavimo ir naudojimo instrukcijų!



PAVOJUS

**Mirtino sužeidimo rizika dėl kontaktinės įtampos!
Naudojimo metu elektronikos modulyje gali atsirasti aukšta kontaktinė įtampa dėl neiškrautų kondensatorių.
Dėl šios priežasties dirbti su elektronikos moduliu galima pradėti tik praėjus 5 minutėms!**

Prisilietus prie maitinimo šaltinio galima labai sunkiai ar net mirtinai susižeisti!

- Prieš pradėdami dirbti su siurbliu, atjunkite maitinimo įtampą visuose poliuose ir užtikrinkite, kad ji netyčia nebūtų įjungta! Palaukite 5 minutes.
- Būtina patikrinti visas jungtis (ir bepotencialius kontaktus), ar nuo jų atjungtas įtampos tiekimas!
- Niekada neikiškite objektų (pvz., varžtų, atsuktuvo, laidų) į elektronikos modulį angas!
- Išmontuotus apsauginius įtaisus (pvz., modulio dangtį) vėl sumontuokite!



PAVOJUS

Mirtino sužeidimo rizika dėl elektros smūgio! Generatoriaus arba turbinos režimas, kai per siurblij teka srautas!

Net ir be elektronikos modulio (neprijungus prie elektros tinklo) prie variklio kontaktų gali būti prisiliesti pavojinga įtampa!

- Patikrinti, ar nėra įtampos, ir apdengti ar atskirti šalia esančias įtampos turinčias be įtempimo!
- Uždaryti uždaramąją armatūrą prieš siurblij ir už jo!



PAVOJUS

Mirtino sužeidimo rizika dėl elektros smūgio!

Jeigu elektronikos modulis atidarytas, ant elektronikos modulio viršutinės dalies esantis vanduo gali patekti į vidų.

- Prieš atidarant elektronikos modulį, pašalinkite vandenį, pvz., nuo ekrano. Venkite vandens patekimo į vidų!



PAVOJUS

Dėl nesumontuoto elektronikos modulio kyla pavojus gyvybei!

Prie variklio kontaktų gali būti gyvybei pavojinga įtampa!

Įprastai leidžiama eksploatuoti siurblij tik su sumontuotu elektronikos moduliu.

- Jokiu būdu nejunkite ir nenaudokite siurblio be elektronikos modulio!

PERSPĖJIMAS

**Materialinės žalos pavojus dėl netinkamos elektros jungties!
Dėl nepakankamų tinklo konstrukcinių parametrų gali sugesti sistema, o dėl tinklo perkrovos gali užsidegti kabeliai!**

- Tiesiant elektros tinklus, būtina atsižvelgti į naudojamų kabelių skerspjūvį ir saugiklius, kad naudojant keletą siurblių tam tikrą laiką galėtų dirbti visi siurbLIAI.

PERSPĖJIMAS

Materialinės žalos pavojus dėl netinkamos elektros jungties!

- Srovės tipas ir tinklo įtampa turi sutapti su siurblio tipo vardinėje kortelėje nurodytais duomenimis.

Kabelių priveržikliai ir kabelių jungtys

Elektronikos modulyje yra šeši elektros dėžutei skirti kabelio įvadai. Maitinimo įtampos kabelis, skirtas elektronikos modulio ventiliatoriui, yra sumontuojamas gamykloje. Būtina atsižvelgti į elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus.



PRANEŠIMAS

Sumontuota gamykloje:

Kabelio priveržiklis M25 skirtas maitinimo įtampai, o kabelio priveržiklis M20 skirtas diferencinio slėgio jutiklio / sudvejinto siurblio ryšio kabeliui. Visus kitus reikiamus M20 kabelio priveržiklius turi pateikti klientas.

PERSPĖJIMAS

Norint užtikrinti IP55 saugos klasę, nenaudojami kabelių priveržikliai turi būti palikti uždaryti su gamintojo numatytais kamščiais.

- Montuojant kabelio priveržiklį, įsitikinkite, kad po kabelio priveržikliu yra sumontuotas sandariklis.

1. Jeigu reikia, naudokite kabelio priveržiklius. Stebėkite priveržimo momentą. Žr. lentelę „Elektronikos modulio priveržimo momentas“ [► 44] skyriuje „Ekrano pasukimas“ [► 44].
2. Įsitikinkite, kad tarp kabelio priveržiklio ir kabelio įvado yra sumontuotas sandariklis. Kabelio priveržiklio ir kabelio įvado įrengimai turi būti atlikti vadovaujantis tolesne lentele „Kabelių jungtys“:




Fig. 19: Kabelio priveržikliai/kabelių įvadai

Jungtis	Kabelio priveržiklis	Kabelio įvadas Fig. 19, poz.	Gnybtai Nr.
Elektros maitinimo įtampa 3~380 V AC ... 3~440 V AC 1~220 V AC ... 1~240 V AC	Plastikas	1	1 (Fig. 20)
SSM 1~220 V AC ... 1~240 V AC 12 V DC	Plastikas	2	2 (Fig. 19)
SBM 1~220 V AC ... 1~240 V AC 12 V DC	Plastikas	3	3 (Fig. 19)
1 skaitmeninis įėjimo signalas (tik EXT. OFF) (24 V DC)	Metalas su ekranavimu	4, 5, 6	11 ... 12 (Fig. 20, Fig. 21), DI1
Magistralė „Wilo Net“ (magistralės ryšys)	Metalas su ekranavimu	4, 5, 6	15 ... 17 (Fig.20, Fig. 21)
1 analoginis įėjimo signalas 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA (tik diferencinio slėgio jutikliai)	Metalas su ekranavimu	4, 5, 6	1, 2, 3 (Fig. 20, Fig. 21)

Jungtis	Kabelio priveržiklis	Kabelio įvadas Fig. 19, poz.	Gnybtai Nr.
2 analoginis įėjimo signalas 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA (išorinis reikiamos darbinės vertės daviklis)	Metalas su ekranavimu	4, 5, 6	4, 5 (Fig. 20, Fig. 21)
CIF modulis (magistralės ryšys)	Metalas su ekranavimu	4, 5, 6	
Ventiliatoriaus elektros jungtis (priklausomai nuo tipo) sumontuota gamykloje (24 V DC)		7	4 (Fig. 20)

Lent. 9: Kabelių jungtys

Kabeliams taikomi reikalavimai

Gnybtai yra skirti stadiams ir lankšties laidininkams su antgaliais laido gale ir be jų. Jeigu naudojami lankstūs kabeliai, jie turi būti su antgaliais laido gale.

Jungtis	Gnybtų skerspjūvis	Gnybtų skerspjūvis	Kabelis
	mm ² Min.	mm ² Maks.	
Elektros maitinimo įtampa 3~	≤ 4 kW: 4x1,5 5,5 ... 7,5 kW: 4x4	≤ 4 kW: 4x4 5,5 ... 7,5 kW: 4x6	
Elektros maitinimo įtampa 1~	≤ 1,5 kW: 3x1,5	≤ 1,5 kW: 3x4	
SSM	2x0,2	3x1,5 (1,0**) perjungimo relė	*
SBM	2x0,2	3x1,5 (1,0**) perjungimo relė	*
1 skaitmeninis įėjimo signalas EXT. OFF	2x0,2	2x1,5 (1,0**)	*
1 analoginis įėjimo signalas	2x0,2	2x1,5 (1,0**)	*
2 analoginis įėjimo signalas	2x0,2	2x1,5 (1,0**)	*
„Wilo Net“	3x0,2	3x1,5 (1,0**)	Ekranuota
CIF modulis	3x0,2	3x1,5 (1,0**)	Ekranuota

*Kabelio ilgis ≥ 2 m: Naudokite ekranuotus kabelius.

**Naudojant antgalius laido gale, sumažėja maks. skersmuo komunikacijos sąsajų gnybtuose iki 0,25 ... 1 mm².

Lent. 10: Kabeliams taikomi reikalavimai

Pagal EMS (elektromagnetinio suderinamumo) standartus šie kabeliai visada turi būti ekranuoti:

- Kabelis, skirtas EXT. OFF prie skaitmeninių įėjimų
- Analoginių įėjimo signalų išorinis valdymo kabelis
- Analoginių įėjimo signalų diferencinio slėgio jutiklis (DDG), jei objekte sumontuota kliento
- Sudvejintų siurblių kabelis jungimo elemente esant dviem viengubiems siurbliams (magistralės ryšys)
- CIF modulis jungimui prie pastatų automatikos (magistralės ryšys)

Elektronikos moduliams ekranas jungiamas prie kabelio įvado. Žr. Fig. 25.

Gnybtų jungtys

Gnybtų jungtys visoms elektronikos modulyje kabelių jungtims atitinka „Push-In“ technologiją. Jungtis galima atidaryti naudojant atsuktuvą tinkantį griovelių SFZ 1 0,6 x 0,6 mm tipui.

Nuimamos izoliacijos ilgis

Kabelio nuimamos izoliacijos ilgis, skirtas gnybtų jungtims, yra 8,5 mm ... 9,5 mm.




Fig. 20: Modulyje esančių gnybtų apžvalga




Fig. 21: Analoginiai įėjimo signalo, skaitmeninės sąsajos ir „Wilo Net“ gnybtai



PRANEŠIMAS

AI3 ir AI4 (gnybtai 6 ... 10) taip pat DI2 (gnybtai 13 ir 14) nėra priskirti.

Gnybtų išdėstymas

Pavadinimas	Išdėstymas	Pranešimas
Analoginis IN (AI1)	+ 24 V (gnybtas: 1) + In 1 → (gnybtas: 2) - GND (gnybtas: 3)	Signalo rūšis: • 0 ... 10 V • 2 ... 10 V
Analoginis IN (AI2)	+ In 2 → (gnybtas: 4) - GND (gnybtas: 5)	• 0 ... 20 mA • 4 ... 20 mA Elektros stabilumas: 30 V DC / 24 V AC Maitinimo įtampa: 24 V DC: maks. 50 mA
Skaitmeninis IN (DI1)	DI1 → (gnybtas: 11) + 24 V (gnybtas: 12)	Skaitmeninis įteigos signalas bepotencialiams kontaktams: • Maks. įtampa: < 30 V DC / 24 V AC • Maks. kontūro srovė: < 5 mA • Darbinė įtampa: 24 V DC • Veikimo kontūro srovė: 2 mA įteigai
Wilo Net	↔ H (gnybtas: 15) ↔ L (gnybtas: 16) GND H/L (gnybtas: 17)	
SSM (Fig. 24)	COM (gnybtas: 18) ← NO (gnybtas: 19) ← NC (gnybtas: 20)	Bepotencialis perjungiklis Kontakto apkrova: • Min. leistina: SELV 12 V AC / DC, 10 mA • Maks. leistina: 250 V AC, 1 A, 30 V DC, 1 A
SBM (Fig. 24)	COM (gnybtas: 21) ← NO (gnybtas: 22) ← NC (gnybtas: 23)	Bepotencialis perjungiklis Kontakto apkrova: • Min. leistina: SELV 12 V AC / DC, 10 mA • Maks. leistina: 250 V AC, 1 A, 30 V DC, 1 A
Maitinimo įtampa		

Lent. 11: Gnybtų išdėstymas

7.1 Maitinimo įtampa

**PRANEŠIMAS**

Privaloma laikytis galiojančių nacionalinių gairių, standartų ir reglamentų bei vietos elektros tiekimo bendrovių reikalavimų.

**PRANEŠIMAS**

Gnybtų važtų priveržimo momentai, žr. lentelę „Priveržimo momentai“ [► 29]. Naudoti leidžiama tik kalibruotą dinamometrinių raktą!

1. Atkreipkite dėmesį į vardinėje kortelėje nurodytą srovės tipą ir įtampą.
2. Elektrai prijungti būtinas stacionarus jungimo kabelis su į elektros lizdą jungiamu kištuku arba visų polių jungikliu su ne mažesniu kaip 3 mm skersmens kontaktų prošvaisa.

3. Kad apsisaugotumėte nuo sistemos nesandarumo ir kabelio priveržiklis nebūtų traukiamas, naudokite pakankamo išorinio skersmens prijungimo kabelį.
4. Sujungimo kabelis jungiamas per kabelio priveržiklį M25 (Fig. 19, poz. 1). Kabelio priveržiklį prisukite pagal atitinkamą sukimo momentą.
5. Kabelius netoli srieginių jungčių sulenkti į kilpą lašančio vandens nutekėjimui.
6. Sujungimo kabelį nutieskite taip, kad jis neliestų nei vamzdynų, nei siurblio.
7. Jeigu darbinės terpės temperatūra aukštesnė nei 90 °C, turi būti naudojamas šilumai atsparus sujungimo kabelis.



PRANEŠIMAS

Jeigu maitinimo įtampai arba komunikacijos jungčiai taikomas lankstus kabelis, naudokite antgalius laido gale!

Nenaudojami kabelių priveržikliai turi būti palikti su gamintojo numatytais kamščiais.




PRANEŠIMAS


Įprastu režimu pirmenybę teikite siurblio, o ne tinklo įtampos, įjungimui arba išjungimui. Tai daroma per skaitmeninę įeigą EXT. IŠJUNGTĄ.

Tinklo gnybto jungtis

Tinklo gnybtas 3~ maitinimo įtampai su įžeminimu



Tinklo gnybtas 1~ maitinimo įtampai su įžeminimu



Apsauginio įžeminimo laido jungtis

Įžeminimui naudodami lankstų sujungimo kabelį, naudokite žiedinę ąsą (Fig. 22).




Fig. 22: Lankstus sujungimo kabelis




Fig. 23: Standus sujungimo kabelis

Naudojant standų sujungimo kabelį įžeminimo laidą prijunkite U forma (Fig. 23).


Srovės nuotėkio relė (RCD)

Šis siurblys yra su dažnio keitikliu. Todėl siurblio negalima apsaugoti su srovės nuotėkio rele. Dažnio keitikliai gali pakenkti srovės nuotėkio relių funkcijai.



PRANEŠIMAS

Šis gaminyje gali sukelti nuolatinę srovę apsauginiame įžeminimo laidininke. Jei apsaugai nuo tiesioginio ar netiesioginio kontakto naudojama srovės nuotėkio relė (RCD) arba srovės nuotėkio stebėjimo įtaisas (RCM), šio gaminio maitinimo pusėje leidžiama naudoti tik B tipo RCD arba RCM.

- Ženklinaimas: 
- Kritinė srovė: > 30 mA

Tinklo pusės saugiklis: maks. 25 A (skirtas 3~)

Saugiklis tinklo pusėje: maks. 16 A (skirtas 1~)

Tinklo pusės saugiklių apsauga visada turi atitikti siurblio elektros išdėstymą.

Galios saugiklis

Rekomenduojama sumontuoti galios saugiklį.



PRANEŠIMAS

Kritiniai tinklo pusės saugiklio parametrai: B

Perkrova: $1,13-1,45 \times I_{nom}$.

Trumpasis jungimas: $3-5 \times I_{nom}$.

7.2 SSM ir SBM jungtys




Fig. 24: SSM ir SBM gnybtai

SSM (bendrasis sutrikimo signalas) ir SBM (bendrasis eigos signalas) yra jungiami į gnybtus 18 ... 20 ir 21 ... 23.

Elektros jungčių ir SBM bei SSM kabelių ekranuoti **nereikia**.



PRANEŠIMAS

Tarp SSM ir SBM relių kontaktų gali būti taikoma maks. 230 V, niekada netaikykite 400 V!

Naudojant 230 V kaip perjungimo signalą, tarp abiejų relių turi būti taikoma vienoda fazė.

SSM ir SBM yra perjungiamieji kontaktai, jie abu gali būti naudojami kaip NC arba NO kontaktai. Kai siurblys yra be įtampos, NC kontaktas yra uždarytas. SSM taikoma:

- Atsiradus trikdžiai, NC kontaktas yra atidarytas.
- Prieiga prie NO yra uždaryta.

SBM taikoma:

- Priklausomai nuo konfigūracijos, kontaktas yra NO arba NC.

7.3 Skaitmeninė, analoginė ir magistralės įeigos jungtis




Fig. 25: Gnybtų ekranavimas

Skaitmeninės įeigos, analoginės įeigos ir magistralės ryšio kabeliai turi būti ekranuojami (Fig. 19, poz. 4, 5 ir 6) kabelių įvaduose taikant metalines sriegines jungtis. Ekranavimą žr. Fig. 25.

Naudojant itin žemos įtampos kabelius, pro kabelio priveržiklį galima prajungti iki trijų kabelių. Šiam tikslui naudokite atitinkamus kelių tankių sandarinimo intarpus.



PRANEŠIMAS

Kabelio priveržiklius M20 ir sandarinimo įdėklus montuoja klientas.



PRANEŠIMAS

Jeigu į vieną 24 V maitinimo gnybtą reikia prijungti du kabelius, eksploatacijoje taikykite atitinkamus sprendimus!

Prie siurblio gali būti jungiamas tik vienas kabelis kiekvienam gnybtui!



PRANEŠIMAS

Analoginės įeigos, skaitmeninės įeigos ir „Wilo Net“ gnybtai atitinka „saugaus atskyrimo“ reikalavimus (pagal EN61800-5-1) tinklo gnybtams bei SBM ir SSM gnybtams (ir atvirkščiai).



PRANEŠIMAS

Valdymas vyksta kaip SELV (Safe Extra Low Voltage) grandinė. (Vidinis) maitinimas atitinka saugaus maitinimo atskyrimo reikalavimus. GND nėra sujungiamas su PE.



PRANEŠIMAS

Siurblių galima įjungti ir išjungti be operatoriaus įsikišimo. Tai galima atlikti pvz., naudojant reguliavimo funkcijas, išorinę BMS jungtį arba „Ext. Off“ funkciją.

7.4 Diferencinio slėgio jutiklio prijungimas

Jeigu siurbLIAI pristatomi su sumontuotu diferencinio slėgio jutikliu, šis yra gamykloje prijungiamas prie analoginio įtėigos signalo AI 1.

Jeigu diferencinio slėgio jutiklis prijungiamas gamykloje, atlikite šią kabelio priskirtį:

Kabelis	Spalva	Gnybtas	Funkcija
1	Ruda	+24 V	+24 V
2	Juoda	In1	Signalas
3	Mėlyna	GND	Masė

Lent. 12: Prijungimas; diferencinio slėgio jutiklio kabelis



PRANEŠIMAS

Jei sumontuotas sudvejintas siurblys ar trišakis vamzdis, diferencinio slėgio jutiklį prijunkite prie valdančiojo siurblio! Diferencinio slėgio jutiklio matavimo taškai turi būti bendrame kolektoriuje, sudvejinto siurblio įrenginio siurbimo ir slėgio pusėje. Žr. skyrių „Sudvejintų siurblių montavimas/trišakio vamzdžio montavimas“ [► 34].

7.5 „Wilo Net“ jungtis, skirta sudvejinto siurblio funkcijai

„Wilo Net“ yra „Wilo“ sistemos magistralės ryšys tarp „Wilo“ produktų:

- Du viengubi siurbLIAI atliekantys sudvejintų siurblių funkciją jungimo elemente arba vienas sudvejintas siurblys sudvejinto siurblio korpuse



PRANEŠIMAS


Yonos GIGA2.0-D sistemoje gamykloje yra sumontuotas sudvejintų siurblių „Wilo Net“ kabelis abiejuose elektronikos moduluose.

Norint užmegzti „Wilo Net“ ryšį, tris gnybtus **H**, **L**, **GND** tarp siurblių reikia sujungti komunikacijos laidu.

Įeinantys ir išeinantys kabeliai suspaudžiami gnybtu.

Kabelis „Wilo Net“ komunikacijai:

Kad užtikrintumėte atsparumą trikdžiams pramoninėje aplinkoje (IEC 61000-6-2), naudokite ekranuotą CAN magistralės kabelį ir elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus atitinkantį „Wilo Net“ kabelių įvadą. Ekraną iš abiejų pusių prijunkite prie įžeminimo. Kad perdavimas būtų optimalus, duomenų laidų pora (H ir L) „Wilo Net“ atveju turėtų būti suvyta, o banginė varža siekti 120 omų.



Siurblys	„Wilo Net“ terminavimas	„Wilo Net“ adresas
1 siurblys	įjungta	1
2 siurblys	įjungta	2

Lent. 13: „Wilo Net“ kabelių sujungimas

„Wilo Net“ dalių kiekis:

Sudvejintų siurblių atveju „Wilo Net“ sudaro du dalyviai, o kiekvienas atskiras mazgas laikomas dalyviu.

- Sudvejintas siurblys = 2 dalyviai (pvz., ID 1 ir 2)

Tolesnį aprašymą žr. skyriuje „Wilo Net sąsajos pritaikymas ir funkcija“ [► 81].

7.6 Ekranų pasukimas

PERSPĖJIMAS

Jeigu yra netinkamai uždėtas grafinis ekranas ir netinkamai sumontuotas elektronikos modulis, apsaugos klasė IP55 nebuvo tikrinama.

- Įsitikinkite, ar nepažeisti sandarikliai!

Grafinį ekraną galima pasukti 90°. Norėdami tai padaryti, naudodami atsuktuvą atidarykite elektronikos modulio viršutinę dalį.

Grafinis ekranas yra užfiksuojamas tam tikroje pozicijoje dviem spragtukiniais kabliukais.

1. Atsargiai įrankiu nuimkite spragtukinį kabliuką (pvz., atsuktuvu).
2. Pasukite grafinį ekraną į norimą poziciją.
3. Užfiksuokite grafinį ekraną spragtukiniais kabliukais.
4. Pritvirtinkite viršutinę modulio dalį. Stebėkite elektronikos modulio varžtų priveržimo momentą.




Fig. 26: Elektronikos modulis

Konstruktinė dalis	Fig. / poz. varžtas (veržlė)	Sraigtinė pavara/sriegis	Priveržimo momentas Nm ± 10 % (jei nenurodyta kitaip)	Montavimo nuorodos
Elektronikos modulio viršutinė dalis	Fig. 26, poz. 1 Fig. I, poz. 2	Torx 25/M5	4,5	
Kabelio priveržiklio veržlė	Fig. 19, poz. 1	Išorinis šešiakampis/M25	11	*
Kabelio priveržiklis	Fig. 19, poz. 1	Išorinis šešiakampis/M25x1,5	8	*
Kabelio priveržiklio veržlė	Fig. 19, poz. 6	Išorinis šešiakampis/M20x1,5	6	*
Kabelio priveržiklis	Fig. 19, poz. 6	Išorinis šešiakampis/M20x1,5	5	
Galios ir valdymo gnybtai	Fig. 20, 21	Spaustukas	Išdroža 0,6x3,5	**
Įžeminimo varžtas	Fig. 20, poz. 5	IP10-išdroža 1/M5	4,5	
CIF modulis	Fig. 26, poz. 4	IP10/PT 30x10	0,9	
„Wilo-Connectivity Interface“ dangtis	Fig. 1, poz. 8	Vidinis šešiakampis/M3x10	0,6	

Konstruktinė dalis	Fig. / poz. varžtas (veržlė)	Sraigtinė pavara/ sriegis	Priveržimo momentas Nm ± 10 % (jei nenurodyta kitaip)	Montavimo nuorodos
Modulio ventiliatorius	Fig. 107	IP10/ AP 40x12/10	1,9	

Lent. 14: Elektronikos modulio priveržimo momentas

*Pritvirtinkite kabelius montavimo metu.

**Paspauskite atsuktuvu, kad prijungtumėte arba atjungtumėte kabelį.

8 CIF modulio montavimas



PAVOJUS

Mirtino sužeidimo rizika dėl elektros smūgio!

Palietus įtampingąsias dalis kyla pavojus gyvybei!

- Patikrinkite, ar nuo jungčių atjungtas įtampos tiekimas!

CIF moduliai (priedai) naudojami ryšiui palaikyti tarp siurblių ir pastato valdymo sistemos. CIF moduliai yra jungiami į elektronikos modulį (Fig. 26, poz. 4).

- Sudvejintuose siurbliuose, CIF modulis turi būti įmontuotas tik valdančiajame siurblyje.
- Trišakio vamzdžio naudojimo atvejais siurbliams, kurių elektronikos moduliai sujungti vienas po kitu virš „Wilo Net“, CIF modulis taip pat reikalingas tik valdančiajam siurbliui.



PRANEŠIMAS

Naudojant CIF modulio Ethernet, rekomenduojama naudoti priedą „M12 RJ45 CIF Ethernet jungtis“.

Reikalinga, kad atliekant siurblio techninę priežiūrą būtų galima lengvai atjungti duomenų perdavimo kabelio jungtį per įvorę „SPEEDCON“ elektronikos modulio išorėje.



PRANEŠIMAS

Paaikškinimai, dėl siurblio CIF modulio eksploatacijos, pritaikymo bei konfigūravimo, pateikti naudojamo CIF modulio montavimo ir naudojimo instrukcijoje.

9 Eksploatacijos pradžia

- Elektros darbai: elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Montavimo / išmontavimo darbai: Kvalifikuoti darbuotojai turi būti išmokyti dirbti su reikiama įrankiais ir reikalingomis tvirtinimo priemonėmis.
- Įrenginį turi eksploatuoti su visos sistemos funkcijomis supažindinti darbuotojai.



PAVOJUS

Pavojus gyvybei dėl trūkstamų saugos įrenginių!

Jeigu trūksta elektronikos modulio saugos įrenginių, taip pat movos / variklio srityje, elektros iškvovos pavojus arba prisilietimas prie besisukančių dalių gali sužeisti ar net sukelti grėsmę gyvybei.

- Prieš eksploatacijos pradžią būtina vėl sumontuoti prieš tai išmontuotus saugos įrenginius, tokius kaip elektronikos modulio gaubtus arba movos gaubtus!
- Prieš eksploatacijos pradžią įgalioti specialistai turi patikrinti siurblio, variklio ir elektronikos modulio apsaugos įrenginių veikimą!
- Jokiu būdu nejunkite siurblio be elektronikos modulio!



ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti dėl darbinės terpės išsiveržimo ir nepritvirtintų dalių!

Netinkamas siurblio / įrenginio montavimas gali sukelti rimtus sužalojimus eksploatavimo metu!

- Visus darbus atlikite krupščiai!
- Eksploatacijos pradžios metu būtina laikytis saugaus atstumo!
- Dirbant visada būtina vilkėti apsauginius drabužius, mūvėti apsaugines pirštines ir užsidėti apsauginius akinius.

9.1 Pripildymas ir oro pašalinimas

PERSPĖJIMAS

Dėl sausos eigos sugenda mechaninis sandariklis! Gali atsirasti nesandarumas.

- Draudžiama eksploatuoti siurblį sausąja eiga.



ĮSPĖJIMAS

Prisilietus prie siurblio / įrenginio kyla nudegimo arba nušalimo pavojus.

Priklausomai nuo siurblio ir įrenginio veikimo (darbinės terpės temperatūros), visas siurblys gali labai įkaisti arba atšalti.

- Veikimo metu būtina laikytis saugaus atstumo!
- Palaukite, kol įrenginys ir siurblys atvės iki patalpos temperatūros!
- Dirbant visada būtina vilkėti apsauginius drabužius, mūvėti apsaugines pirštines ir užsidėti apsauginius akinius.



PAVOJUS

Dėl slėgio veikiamų ypatingai karštų ar ypatingai šaltų skysčių kyla pavojus žmonėms ir galima materialinė žala!

Priklausomai nuo darbinės terpės temperatūros, visiškai atsukus nuorinimo įrenginį, dėl slėgio gali išbėgti arba garų pavidalu prasiveržti **labai karšta** arba **labai šalta** darbinė terpė. Priklausomai nuo sistemos slėgio gali staiga prasiveržti aukšto slėgio veikiama darbinė terpė.

- Nuorinimo įrenginį atsukti reikia labai atsargiai.
- Šalindami orą saugokite elektronikos modulį nuo išbėgančio vandens.

1. Įrenginį būtina tinkamai užpildyti ir pašalinti iš jo orą.
2. Be to, atlaisvinkite oro išleidimo ventilius (Fig. I, poz. 28) ir nuorinkite siurblį.
3. Nuorinus, užsukite oro išleidimo ventilius, kad daugiau negalėtų išbėgti vanduo.

PERSPĖJIMAS

Diferencinio slėgio jutiklio pažeidimas!

- Niekada nenuorinkite diferencinio slėgio jutiklio!



PRANEŠIMAS

- Visada laikykitės minimalaus tiekimo slėgio!

- Siekiant išvengti kavitacijos garsų ir pažeidimų, reikia užtikrinti minimalų tiekimo slėgį prie siurblio įsiurbimo atvamzdžio. Minimalus tiekimo slėgis priklauso nuo siurblio darbo režimo ir darbinio taško. Atitinkamai turi būti nustatomas minimalus tiekimo slėgis.

- Esminiai parametrai minimaliam tiekimo slėgiui nustatyti yra siurblio NPSH priešslėgio vertė savo darbo taške ir darbinės terpės garų slėgis. NPSH vertę galite rasti atitinkamo siurblio tipo techninėje dokumentacijoje.



PRANEŠIMAS

Pumpuojant iš atvirų rezervuarų (pvz., aušinimo bokšto), būtina užtikrinti pakankamą skysčio lygį virš siurblio įsiurbimo atvamzdžio. Tokiu būdu siurblys neveiks sausąja eiga. Turi būti išlaikytas minimalus tiekimo slėgis.

9.2 Veikimas įjungus maitinimo įtampą pirmojo paleidimo metu

Kai tik įjungiamas maitinimo įtampa, įsijungia ekranas. Tai gali trukti kelias sekundes. Baigus paleidimo procesą, galima atlikti nustatymus (žr. skyrių „Valdymo nustatymai“ [► 55]). Tuo pačiu metu pradeda veikti variklis.

PERSPĖJIMAS

Dėl sausos eigos sugenda mechaninis sandariklis! Gali atsirasti nesandarumas.

- Draudžiama eksploatuoti siurbį sausąja eiga.

Neleiskite varikliui įsijungti, kai įjungiamas maitinimo įtampa pirmojo paleidimo metu:

Kabelių tiltas skaitmeninėje įeigoje DI1 sumontuotas gamykloje. DI1 gamykloje nustatytas kaip EXT. Įjungtas „IŠJ. aktyvus“.

Kad variklis neįsijungtų pirmojo paleidimo metu, prieš pirmą kartą įjungiant maitinimo įtampą reikia nuimti kabelių tiltą.

Po pirmojo paleidimo skaitmeninė įeiga DI1 galima nustatyti taip, kaip reikia, per inicializuotą ekraną.

Kai skaitmeninė įeiga perjungiamą į neaktyvią, norint paleisti variklį, kabelių tilto įstatyti nereikia.

Atkūrus gamyklinius nustatymus, skaitmeninė įeiga DI1 vėl tampa aktyvi. Jei nėra kabelių tilto, siurblys neįsijungia. Žr. skyrių „Skaitmeninio valdymo įėjimo pritaikymas ir funkcijos“ [► 72].

9.3 Valdymo elementų aprašymas




Fig. 27: Valdymo elementai

Poz.	Pavadinimas	Deklaracija
1	Grafinis ekranas	Rodo nuostatus ir siurblio būklę. Naudotojo sąsaja siurblio funkcijoms nustatyti.
2	Žalias LED indikatorius	Šviesos diodas šviečia: Siurbliui tiekiamas maitinimo įtampa, siurblys parengtas eksploatuoti. Nėra įspėjimų ar klaidų.
3	Mėlynas LED indikatorius	LED šviečia: Siurblys valdomas per sąsają iš išorės, pvz., naudojant: • Reikiamą darbinę vertę per analoginį įeigos signalą AI1 ... AI2 • Pastatų automatiką, naudojant skaitmeninį įeigos signalą DI1 arba magistralės ryšį Mirksi, kai yra ryšys su sudvejintu siurbliu.
4	Valdymo mygtukas	Slinkite per meniu ir redaguokite sukdami ir paspausdami valdymo rankenėlę.

Poz.	Pavadinimas	Deklaracija
5	Grįžties klavišas	<p>Slinkimas meniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grįžkite į ankstesnį meniu lygmenį (1x trumpas paspaudimas) • grįžkite į ankstesnį nustatymą (1x trumpas paspaudimas) • grįžkite į pagrindinį meniu (1x ilgas paspaudimas, > 2 sekundės) <p>Naudojant kartu su valdymo mygtuko paspaudimu, galima įjungti arba išjungti mygtukų blokavimo* funkciją (> 5 sekundės).</p>

Lent. 15: Valdymo elementų aprašymas

*Mygtukų blokavimo konfigūracija apsaugo nuo siurblio nustatymų pakeitimų ekrane.

9.4 Siurblio eksploatavimas

9.4.1 Siurblio galios nuostatos

Įrenginys apskaičiuotas tam tikram darbo taškui (pilnos apkrovos momentas, apskaičiuotas maksimalus šildymo ar šaldymo galios poreikis). Pradedant eksploatuoti, reikia siurblio galią (slėgį) nustatyti pagal įrenginio darbo tašką.

Gamyklinis nustatymas neatitinka įrenginiui reikalingos siurblio galios. Reikalinga siurblio galia nustatoma pagal pasirinkto siurblio tipo kreivių diagramą (pvz., iš duomenų lapo).



PRANEŠIMAS

Vandens siurbliams taikoma debito vertė rodoma ekrane arba pastato valdymo sistemoje. Kitoms terpėms, ši vertė tik atspindi tendenciją. Jeigu nėra sumontuoto diferencinio slėgio jutiklio (variantas ... R1), siurblys negali nurodyti tinkamos debito vertės.

PERSPĖJIMAS

Materialinės žalos pavojus!

Per mažas debitas gali pažeisti mechaninį sandariklį, o minimalus debitas priklauso nuo siurblio sukimosi greičio.

- Būtina užtikrinti, kad minimalus debitas nebūtų mažesnis nei Q_{min} .


Q_{min} apytikris apskaičiavimas:

$$Q_{min} = 10 \% \times Q_{max \text{ siurblys}} \times \text{faktinės apsukos / maks. apsukos}$$


9.4.2 Siurblio nuostatos


Nustatymus atlikite sukdami ir spausdami valdymo mygtuką. Sukant valdymo mygtuką į kairę arba dešinę, slenkama meniu arba keičiami nustatymai. Žalias akcentas rodo, kad naviguojama meniu. Geltonas akcentas rodo, kad atliekamas nustatymas.


- Žalias akcentas: Slinkimas meniu.
- Geltonas akcentas: Nustatymo keitimas.



- Sukimas ↻: Meniu pasirinkimas ir parametų nustatymas.
- Spustelėjimas : Meniu aktyvinimas arba nuostatų patvirtinimas.

Paspaudus grįžties klavišą  (lentelė „Valdymo elementų aprašymas“ [► 47]) esamas akcentas persijungs į ankstesnį akcentą. Akcentas persijungia vienu meniu lygmeniu aukštyr arba grįžta į ankstesnį nustatymą.

Jeigu grįžties klavišas  paspaudžiamas po nustatymo pakeitimo (geltonas akcentas) nepatvirtinant pakeistos reikšmės, akcentas pasikeičia į ankstesnį. Pakeista reikšmė nepatvirtinama. Ankstesnė reikšmė lieka nepakeista.

Jeigu grįžties klavišą  ilgiau nei 2 sekundes laikysite nuspauštą, atsivers pradžios ekranas ir siurblys bus galima valdyti per pagrindinį meniu.



PRANEŠIMAS

Jeigu nėra jokio įspėjamojo arba gedimo pranešimo, elektronikos modulio ekrano rodmuo užgęsta 2 minutėms nuo paskutinio veiksmo / nustatymo.

- Jeigu valdymo mygtuką per 7 minutes vėl spustelėsite arba pasuksite, atsivers meniu, iš kurio ką tik išėjote. Nuostatas galima tęsti.
- Jeigu valdymo mygtuko per 7 minutes nenuspausite arba nepasuksite, atsivers meniu, nepatvirtinti nustatymai bus ištrinti. Pakartotinio valdymo atveju ekrane atsivers pradžios ekranas ir siurblys bus galima valdyti per pagrindinį meniu.

9.4.3 Pradinių nuostatų meniu




Fig. 28: Pradinių nuostatų meniu




Fig. 29: Meniu kalba

Kai siurblys pirmą kartą paleidžiamas, ekrane atsiveria pradinių nuostatų meniu.

Pasukite valdymo mygtuką, kad būtų rodomos įvairios meniu kalbos. Galima pasirinkti šias kalbas:

Kalbų santrumpa	Kalba
EN	Anglų
LT	Vokiečių
FR	Prancūziškai
IT	Italų
ES	Ispaniškai
UNIV	Universalus
FI	Suomiškai
SV	Švediškai
PT	Portugališkai
NO	Norvegiškai
NL	Olandiškai
DA	Daniškai
PL	Lenkiškai
HU	Vengriškai
CS	Čekiškai
RO	Rumuniškai
SL	Slovėnų
HR	Kroatiškai
SK	Slovakiškai
SR	Serbiškai
LT	Latviškai
LV	Lietuviškai
ET	Estiškai
RU	Rusiškai
UK	Ukrainietišškai
BG	Bulgariškai
EL	Graikiškai

Kalbų santrumpa	Kalba
TR	Turkiškai

Lent. 16: Meniu kalbos



PRANEŠIMAS

Be kalbų, ekrane yra neutralus skaitmeninis kodas „Universal“, kurį galima pasirinkti kaip alternatyvią kalbą. Skaitmeninis kodas pateikiamas lentelėse prie ekrano tekstų, kad būtų galima jį paaiškinti.

Gamyklinis nustatymas: Anglų



PRANEŠIMAS

Pasirinkus kitą kalbą nei šiuo metu nustatyta, ekranas gali išsijungti ir vėl įsijungti.

Tuo tarpu žalias šviesos diodas mirksi. Iš naujo paleidus ekraną, rodomas kalbos pasirinkimo sąrašas su naujai pasirinkta kalba.

Šis procesas gali užtrukti iki maždaug 30 sek.

Pasirinkus kalbą, išeinama iš pradinių nustatymų meniu. Ekrane rodomas pagrindinis meniu. Jeigu neatliekami jokie nustatymai, siurblys paleidžiamas gamykliniu nustatymu ($\Delta p-v$). Daugiau gamyklinių nustatymų rasite skyriuje „Gamykliniai nustatymai“ [► 93].



PRANEŠIMAS

Gamyklinis nustatymas variantui ... R1 (be diferencinio slėgio jutiklio pristatytoje būsenoje) yra pagrindinis reguliavimo režimas „Pastovios apsukos“. Toliau nurodyta gamyklinė nuostata susijusi su versija su gamykloje sumontuotu diferencinio slėgio jutikliu.

9.4.4 Pagrindinis meniu




Fig. 30: Pagrindinis meniu

9.4.5 Pagrindinis meniu „Pradžios ekranas“

Pagrindinio meniu simbolių reikšmės ekrane

	Universal	Ekrano tekstas
	Homescreen	Homescreen
	1.0	Nustatymai
	2.0	Diagnostika ir matavimo vertės
	3.0	Gamyklinė nuostata

Pradžios ekranas pasirenkamas pasukant valdymo mygtuką ties simboliu „Namas“.




Fig. 31: Pradžios ekranas

Poz.	Pavadinimas	Deklaracija
1	Pagrindinio meniu sritis	Skirtingų pagrindinių meniu pasirinkimas
1.1	Būsenos sritis: gedimo, įspėjamasis arba proceso informavimo rodmuo	Nuoroda į veikiančią procesą, įspėjamąjį arba gedimo pranešimą. Mėlyna: Procesas arba komunikacijos būsenos rodmuo (komunikacijos CIF modulis) Geltona: Įspėjimas Raudona: Klaida Pilka: Procesas fone nevyksta, nėra jokio įspėjamojo arba gedimo pranešimo.
2	Antraštinė eilutė	Esamo nustatyto reguliavimo režimo indikacija.
3	Rodmenų lauko reikiama darbinė vertė	Šiuo metu nustatytos reikiamos darbinės vertės rodmuo.
4	Reikiamos darbinės vertės redaktorius	Geltonas rėmas: Reikiamos darbinės vertės redaktorius aktyvinamas paspaudžiant valdymo mygtuką, galima pakeisti vertę.
5	Aktyvūs poveikį darantys veiksmai	Aktyvių poveikį nustatytajam įprastiniam režimui darančių veikslių rodmuo pvz., EXT. IŠJUNGTA. Gali būti rodoma iki keturių aktyvių poveikį darančių veikslių. Jei nustatyta sudvejinto siurblio jungtis, čia rodoma sudvejinto siurblio būseną.
6	Eksplotavimo duomenys ir matavimo reikšmių diapazonas	Esamų eksploataavimo duomenų ir matavimo reikšmių rodmuo. Rodomi eksploataavimo duomenys priklauso nuo nustatyto reguliavimo režimo. Jie rodomi pakaitomis.

Lent. 17: Pradžios ekranas

Meniu „Pradžios ekranas“ galima keisti reikiamas darbinės vertes.





Fig. 32: Pradžios ekrano reikiamos darbinės vertės reguliavimas $\Delta p-v$

Paspaudus valdymo mygtuką aktyvinamas reikiamos darbinės vertės reguliavimas. Keičiamos reikiamos darbinės vertės rėmelis pasidaro geltonas.

Sukdami valdymo mygtuką į dešinę arba kairę, pakeisite reikiamą darbinę vertę. Dar kartą paspaudus valdymo mygtuką, patvirtinama pakeista reikiama darbinė vertė. Siurblys perima vertę ir rodinys grįžta į pagrindinį meniu.

Paspaudus grįžties klavišą  ir nepatvirtinus pakeistos reikiamos darbinės vertės, reikiama darbinė vertė nepakeičiama. Siurblys rodo pagrindinį meniu su nepakeista reikiama darbine verte.


Aktyvūs siurblio būsenos poveikį darantys veiksmai atvaizduojami viengubų siurblių pagrindiniame ekrane

Aktyvūs poveikį darantys veiksmai išvardyti nuo didžiausio iki mažiausio prioriteto:

Pavadinimas	Pavaizduoti simboliai	Aprašymas
Klaida		Triktis aktyvi, variklis sustabdytas
Siurblio suktelėjimas		Trumpalaikis siurblių įsijungimas aktyvus
EXT. IŠJUNGTAS	OFF	Skaitmeninis jėgos signalas DI EXT. IŠJ. aktyvus
Siurblio veikimas IŠJUNGTAS	OFF	Siurblys išjungtas rankiniu būdu
Reikiama darbinė vertė IŠJUNGTAS	OFF	Analoginis signalas IŠJUNGTAS
Pakaitinis greitis		Siurblys veikia pakaitiniu greičiu
Fallback Off	OFF	Keitimo režimas įjungtas, bet nustatytas variklio sustabdymas
Nėra aktyvių poveikį darančių veiksnių	OK	Nėra aktyvių poveikį darančių veiksnių

Lent. 18: Aktyvūs poveikį darantys veiksmai

Aktyvūs hidrauliniame našumui poveikį darantys veiksniai – atvaizdavimas pagrindiniame ekrane

Pavadinimas	Pavaizduoti simboliai	Aprašymas
Hidraulinio našumo apribojimas		Hidraulinio našumo apribojimas dėl išorinių veiksnių, tokių kaip per aukšta temperatūra ar nepakankama maitinimo įtampa.
Nėra aktyvių poveikį darančių veiksnių	-	Jokio aktyvaus poveikio debitui nėra.

Lent. 19: Aktyvūs poveikį darantys veiksmai

9.4.6 Pomeniu

Kiekvieną submeniu sudaro submeniu elementų sąrašas. Pavadinimas nurodo kitą submeniu arba kitą nustatymų langą.

9.4.7 Pagrindinis meniu „Nustatymai“ – meniu apžvalga

Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiamas pagrindinis meniu „Nustatymai“:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.1	Reguliavimo nustatymas
1.1.1	Reguliavimo režimas
$\Delta p-v$	$\Delta p-v$
$\Delta p-c$	$\Delta p-c$
n-c	n-c

Universal	Ekranas tekstas
PID control	PID reguliavimas
1.1.2 ¹	Reikiama darbinė vertė ¹
1.1.2 Δp-v,	Δp-v
1.1.2 Δp-c,	Δp-c
1.1.2 n-c,	n-c
1.1.2 PID	PID reguliavimas
1.1.2 Δp-v	Reikiama darbinė vertė Δp-v
H set =	H būtinas =
1.1.2 Δp-c	Reikiama darbinė vertė Δp-c
H set =	H būtinas =
1.1.2 n-c	Reikiama darbinė vertė n-c
n act =	n yra =
1.1.2 PID	Reikiama darbinė vertė PID
Setpoint =	Reikiama darbinė vertė =
1.1.3 Kp ²	Parametras Kp ²
1.1.4 Ti ²	Parametras Ti ²
1.1.5 Td ²	Parametras Td ²
1.1.6 ²	Reguliavimo inversija ²
OFF	Inversijos IŠJ
ON	Inversijos ĮJ
1.1.7	Avarinis režimas
OFF	Siurblys IŠJUNGTA
ON	Siurblio įjungimas
1.1.8 ³	Avarinio režimo sūkių skaičius ³
1.1.9	Reikiamos darbinės vertės šaltinis
1.1.9/1	Vidinė reikiama darbinė vertė
1.1.9/2	Analoginis įtėigos signalas (AI2)
1.1.9/3	CIF modulis
1.1.10 ⁴	Pakaitinė reikiama darbinė vertė ⁴
1.1.15	Siurblio įjungimas/išjungimas
OFF	Išjungta
ON	Įjungta
1.3	Išorinės sąsajos
1.4	Sudvejintų siurblių valdymas
1.5	Ekranas nustatymai
1.6	Papildomi nustatymai

¹ pagal šiuo metu nustatytą reguliavimo režimą, rodoma tik susijusi reikiama darbinė vertė.

² Meniu punktas rodomas tik tada, jei nustatytas reguliavimo režimas PID.

³ Meniu punktas rodomas tik tada, kai avarinis režimas perjungtas į „ĮJ“.

⁴ Meniu punktas rodomas tik tada, jei kaip reikiamos darbinės vertės šaltinis pasirinkta analoginis įtėigos signalas AI2.

9.4.8 Pagrindinis meniu „Nustatymai“

Meniu „Nuostatos“  galima atlikti įvairias nuostatas.




Fig. 33: Nustatymų meniu




Fig. 34: Nustatymų meniu

9.4.9 Nustatymų dialogai




Fig. 35: Nustatymų dialogas

Meniu „Nustatymai“ pasirenkamas pasukus valdymo mygtuką į „krumpliaračio“ simbolį . Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami valdymo mygtuką. Pasirodo pasirinkami submeniu“. Pasukdami valdymo mygtuką į dešinę arba į kairę, pasirinkite submeniu. Pasirinktas submeniu punktas žymimas spalvotai. Valdymo mygtuko paspaudimu patvirtinamas pasirinkimas. Atsiveria pasirinktas pomeniu arba sekantis nustatymų dialogas.



PRANEŠIMAS

Jeigu yra daugiau nei trys submeniu punktai, juos rodo rodyklė ¹ virš arba po matomų meniu punktų. Valdymo mygtuku pasukimu atitinkama kryptimi, ekrane atveriami pomeniu taškai.

Rodyklė ¹ virš meniu srities arba po ja rodo, kad šioje srityje yra kiti pomeniu taškai. Šie submeniu punktai pasiekiami sukant valdymo mygtuką.

Rodyklė ², nukreipta į dešinę submeniu punkte, rodo, kad galima patekti į kitą submeniu. Valdymo mygtuko paspaudimu atsiveria šis submeniu. Jeigu nėra rodyklės, nukreiptos į dešinę, į nustatymų dialogą patekti galima valdymo mygtuko paspaudimu.



PRANEŠIMAS

Spustelėję grįžties mygtuką pomeniu grįšite į ankstesnį meniu. Spustelėję grįžties mygtuką pagrindiniame meniu grįšite į pradžios ekraną. Jeigu yra klaida, grįžties klavišo paspaudimu grįšite į klaidos rodmenį (skyrus „Gedimų pranešimai“ [▶ 95]).

Jeigu yra klaida, ilgą grįžties klavišo paspaudimu (> 1 sek.) iš nustatymų dialogo ir meniu lygmens grįšite atgal į pradžios ekraną arba klaidos rodmenį.

Nustatymų dialogai yra sufokusuoti geltoname rėmelyje ir juose rodomas esamas nustatymas.

Pasukant valdymo mygtuką į dešinę arba kairę, galima reguliuoti pažymėtą nustatymą. Valdymo mygtuko paspaudimas patvirtina naują nustatymą. Perjungiamas atgal atverto meniu akcentas.

Jeigu valdymo mygtukas prieš paspaudimą nepasukamas, ankstesnis nustatymas išlieka nepakeistas.

Nustatymų dialoguose galima nustatyti vieną ar kelis parametrus.

- Jeigu nustatyti galima tik vieną parametą, po parametro reikšmės patvirtinimo (valdymo mygtuko paspaudimo) perjungiamas atverto meniu akcentas.
- Jeigu nustatyti galima kelis parametrus, po parametro reikšmės patvirtinimo perjungiamas kito parametro akcentas.

Kai nustatymų dialoge patvirtinamas paskutinis parametras, perjungiamas atverto meniu akcentas.

Paspaudus grįžties klavišą , tekstas grįžta prie ankstesnio parametro. Prieš tai pakeista reikšmė atmetama, nes nebuvo patvirtinta.

Norint patikrinti nustatytus parametrus, valdymo mygtuko paspaudimu galima peršokti nuo vieno parametro prie kito. Esantys parametrai patvirtinami iš naujo, bet nekeičiami.



PRANEŠIMAS

Valdymo mygtuko paspaudimu, nepasirenkant jokio kito parametro arba nenustatant reikšmės, patvirtinamas esamas nustatymas.

Grįžties klavišo paspaudimu atmesite esamą nustatymą ir išsaugosite ankstesnį. Meniu pasikeičia į ankstesnį nustatymą arba ankstesnį meniu.

9.4.10 Būsenos sritis ir būsenos rodmensys




Fig. 36: Būsenos sritis

Kairėje virš pagrindinio meniu srities ^{1.1} yra būsenos sritis. (Taip pat žr. lentelę „Pagrindinis ekranas“ [► 51] skyriuje „Pagrindinis ekranas“ [► 50]).

Kai būseną aktyvi, pagrindiniame meniu gali būti rodomi ir pasirenkami būsenos meniu punktai.

Valdymo mygtuko pasukimu į būsenos sritį bus rodoma aktyvi būseną.

Kai aktyvus procesas užbaigtas arba atšaukiamas, būsenos rodmuo vėl išsijungia.

Būsenos rodmensys gali būti trijų skirtingų klasių:

1. Indikacijos procesas:
Einamieji procesai žymimi mėlyna spalva.
Dėl procesų siurblio darbo režimas gali nukrypti nuo nustatytojo.
2. Įspėjimo rodmuo:
Įspėjamieji pranešimai žymimi geltona spalva.
Kai rodomas įspėjimas, siurblio funkcijos apribotos (žr. skyrių „Įspėjamieji pranešimai“ [► 97]).
Pavyzdys: Kabelio trūkio atpažinimas prie analoginis įėjimo signalo.
3. Indikacijos klaida:
Gedimų pranešimai žymimi raudona spalva.
Kai yra klaida, siurblys darbo režimą sustabdo. (Žr. skyrių „Gedimo pranešimai“ [► 95]).
Pavyzdys: blokuojantis rotorius.

Kiti būsenos rodmensys, jeigu yra, valdymo mygtuko pasukimu gali būti rodomi atitinkamais simboliais.

Simbolis	Reikšmė
	Gedimo pranešimas Siurblys neveikia!
	Įspėjamasis pranešimas Siurblio veikimas apribotas!
	Ryšio būseną – CIF modulis įrengtas ir aktyvus. Siurblys veikia reguliavimo režimu, stebėjimas ir valdymas galimas per pastatų automatiką.

Lent. 20: Galimi rodmensys būsenos srityje



PRANEŠIMAS

Kol vyksta procesas, nustatytas įprastinis režimas sustabdomas. Užbaigus procesą, siurblys toliau veikia nustatytu įprastiniu režimu.



PRANEŠIMAS

Pakartotiniu arba ilgu grįžties klavišo paspaudimu gedimo pranešimo atveju pateksite į būsenos rodmensį „Klaida“, o ne į pagrindinį meniu. Būsenos sritis žymima raudona spalva.

10 Reguliavimo nustatymai

10.1 Reguliavimo funkcijos

Galimos šios reguliavimo funkcijos:

- Diferencinis slėgis $\Delta p-v$
- Diferencinis slėgis $\Delta p-c$
- Pastovios apsukos (n-const.)
- PID reguliavimas




Fig. 37: Reguliavimo funkcijos

Diferencinis slėgis Δp-v („Yonos GIGA2.0“ gamyklinė nuostata)

Reguliuojant siurblio palaikoma diferencinio slėgio reikiama darbinė vertė kinta linijiniu būdu nuo sumažinto diferencinio slėgio H iki $H_{būt.}$.
Valdomas diferencinis slėgis H didėja arba mažėja kartu su debitu.

Diferencinis slėgis Δp-c

Reguliuojant palaikomas pastovus siurblio sukuriamas diferencinis slėgis virš leistino debito diapazono nustatytajai diferencinio slėgio reikiamai darbinei vertei $H_{būt.}$ iki maks. kreivės. Remiantis pagal atskaitos tašką nustatomą reikalingą spūdjį, siurblys siurbimo galią atitinkamai pritaiko debitui. Debitas kinta dėl atidarytų ir uždarytų vožtuvų vartotojų apytakos ratuose. Siurblio galia pritaikoma vartotojų poreikiams, taip sumažinamos energijos sąnaudos.

Pastovus greitis (n-c / gamyklinis nustatymas „Yonos GIGA2.0“ ... R1)

Palaikomos pastovios nustatytos siurblio apsukos. Apsukų diapazonas priklauso nuo variklio ir siurblio tipo.

Vartotojo pasirinktas PID reguliatorius

Siurblys reguliuoja, naudodamas atskiram vartotojui skirtą reguliavimo funkciją. PID reguliavimo parametrai K_p , T_i ir T_d reikia nustatyti rankiniu būdu.

Siurblyje naudojamas standartinis PID reguliatorius.

Valdiklis palygina išmatuotą esamąją vertę su nurodyta reikiama darbine verte ir stengiasi, kad esamoji vertė kuo tiksliau atitiktų reikiamą darbinę vertę.

Jeigu naudojami tinkami jutikliai, galima įgyvendinti įvairius reguliavimo būdus.

Renkantis jutiklį reikia atkreipti dėmesį į analoginio įteigos signalo konfigūraciją.

Valdymo elgseną galima optimizuoti keičiant parametrus P, I ir D.

Reguliavimo kryptį galima reguliuoti įjungiant arba išjungiant reguliavimo inversiją.

10.2 Reguliavimo režimo pasirinkimas

Meniu „Nustatymai“ (Universal 1.0) galima pasirinkti šiuos submeniu:

Universal	Ekrano tekstas
1.1	Reguliavimo nustatymas
1.3	Išorinės sąsajos
1.4	Sudvejintų siurblių valdymas
1.5	Ekrano nustatymai
1.6	Papildomi nustatymai

Norėdami pasirinkti reguliavimo režimą, iš eilės atlikite šiuos veiksmus:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.1	Reguliavimo nustatymas
1.1.1	Reguliavimo režimas



Fig. 38: Reguliavimo režimas




Fig. 39: Reguliavimo režimo pasirinkimas

Yra galimybė rinktis iš šių pagrindinių reguliavimo režimų:

Universal	Ekrano tekstas
Δp-v	Δp-v
Δp-c	Δp-c
n-c	n-c
PID control	PID reguliavimas

Reguliavimo režimams Δp-c ir Δp-v reikia prijungti diferencinio slėgio jutiklį prie analoginio įėjimo signalo AI1.



PRANEŠIMAS

Naudojant „Yonos GIGA2.0“, Δp-v reguliavimo režimas ir diferencinio slėgio jutiklis gamykloje iš anksto sukonfigūruojami prie analoginio įėjimo signalo AI1.

„Yonos GIGA2.0“... R1 yra n-c reguliavimo režimas, o analoginis įėjimo signalas iš anksto nesukonfigūruotas.

Pasirinkus norimą reguliavimo režimą, vėl rodomas meniu „Reguliavimo nustatymas“. Galima atlikti kitus nustatymus.



PRANEŠIMAS

Kiekvienam valdymo režimui gamykloje sukonfigūruojamas pagrindinis parametras. Keičiant reguliavimo režimą, anksčiau nustatytos konfigūracijos, tokios kaip išoriniai jutikliai ar darbo būseną, neperimamos. Visi parametrai turi būti iš naujo nustatyti.

Specifiniai parametrai, kai diferencinis slėgis Δp-v

Jei pasirinktas reguliavimo režimas Δp-v, meniu „Reguliavimo nustatymas“ atsiranda submeniu „Reikiama darbinė vertė Δp-v“. Pageidaujama spūdj galima nustatyti kaip reikiamą darbinę vertę.

Universal	Ekrano tekstas
1.1.2 Δp-v	Reikiama darbinė vertė Δp-v
H set =	H būtinas =

Patvirtinus reikiamą darbinę vertę, vėl rodomas meniu „Reguliavimo nustatymas“.

Specifiniai parametrai, kai diferencinis slėgis Δp-c

Jei pasirinktas reguliavimo režimas Δp-c, meniu „Reguliavimo nustatymas“ atsiranda submeniu „Reikiama darbinė vertė Δp-c“. Norimas spūdis gali būti nustatytas kaip reikiama darbinė vertė.

Patvirtinus reikiamą darbinę vertę, vėl rodomas meniu „Reguliavimo nustatymas“.

Specifiniai parametrai, kai yra pastovios apsukos (n-c)

Jei pasirinktas reguliavimo režimas „Pastovios apsukos n-c“, meniu „Reguliavimo nustatymas“ atsiranda submeniu „Reikiama darbinė vertė n-c“. Norimas greitis gali būti nustatytas kaip reikiama darbinė vertė.

Patvirtinus reikiamą darbinę vertę, vėl rodomas meniu „Reguliavimo nustatymas“.




Fig. 40: Reikiamos darbinės vertės Δp-v nustatymas



Fig. 41: PID parametru nustatymas

10.3 Reikiamos darbinės vertės šaltinio nustatymas




Fig. 42: Reikiamos darbinės vertės šaltinio nustatymas

Specifiniai PID parametrai

Jei pasirinktas reguliavimo režimas „PID control“, meniu „Reguliavimo nustatymas“ rodomi submeniu „Reikiama darbinė vertė PID“, parametras Kp, parametras Ti, parametras Td ir valdymo inversija. Meniu „Reikiama darbinė vertė PID“ galima nustatyti norimą procentinę vertę kaip reikiamą darbinę vertę.

Submeniu „Parametrai Kp, Ti ir Td“ parametrus galima nustatyti kaip reikiamą darbinę vertę pagal pageidaujimą elgseną.

Reguliavimo inversiją galima išjungti ir įjungti.

Nustačius norimas vertes, vėl rodomas meniu „Reguliavimo nustatymas“

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.1	Reguliavimo nustatymas
1.1.1	Reguliavimo režimas
1.1.2 PID	Reikiama darbinė vertė PID
Setpoint =	Reikiama darbinė vertė =
1.1.3 Kp ²	Parametras Kp ²
1.1.4 Ti ²	Parametras Ti ²
1.1.5 Td ²	Parametras Td ²
1.1.6 ²	Reguliavimo inversija ²
OFF	Inversijos IŠJ
ON	Inversijos ĮJ

² meniu punktas rodomas tik tada, jei nustatytas PID reguliavimo režimas.



PRANEŠIMAS

Reikiamos darbinės vertės nustatymas galimas tik tada, jei nustatytas reikiamos darbinės vertės šaltinis „Vidinė reikiama darbinė vertė“.

Jeigu meniu „Reikiamos darbinės vertės šaltinis“ nepasirinkta „Vidinė reikiama darbinė vertė“, žalia nustatymo juosta, esanti meniu „Reikiama darbinė vertė“, nėra aktyvi. Jokių nustatymų atlikti negalima.

Norėdami nustatyti reikiamos darbinės vertės šaltinį, paeilui pasirinkite šiuos veiksmus:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.1	Reguliavimo nustatymas
1.1.9	Reikiamos darbinės vertės šaltinis

Galima pasirinkti šiuos reikiamos darbinės vertės šaltinius:

Universal	Ekrano tekstas
1.1.9 / 1	Vidinė reikiama darbinė vertė
1.1.9 / 2	Analoginis įėjimo signalas (AI2)
1.1.9 / 3	CIF modulis

Ekrane galima nustatyti reikiamos darbinės vertės šaltinį „Vidinė reikiama darbinė vertė“.

Reikiamos darbinės vertės šaltiniai „Analoginis įėjimo signalas AI2“ ir „CIF modulis“ tikisi gauti reikiamą darbinę vertę iš išorinio šaltinio.



PRANEŠIMAS

CIF modulį galima pasirinkti kaip reikiamos darbinės vertės šaltinį tik tuo atveju, jei įrengtas CIF modulis. Kitais atvejais meniu punkto pasirinkti negalima.

Jeigu reikiama darbinė vertė nustatoma per analoginį įėjimo signalą AI2, analoginį įėjimo signalą galima konfigūruoti meniu „Nustatymai“.

Jei pasirinktas išorinis reikiamos darbinės vertės šaltinis (analoginis įėjimo signalas AI2 arba CIF modulis), rodomas meniu punktas „Pakaitinė užduotoji vertė“. Čia galima nurodyti fiksuotą reikiamą darbinę vertę, kuri naudojama reguliavimui, jei sutrinka reikiamos darbinės vertės šaltinis (pvz., nutrūksta analoginio įėjimo signalo kabelis, nėra ryšio su CIF moduliu). Patvirtinus pasirinktą reikiamos darbinės vertės šaltinį, vėl rodomas meniu „Reguliavimo nustatymas“

10.4 Avarinis režimas




Fig. 43: Avarinio režimo nustatymas



Fig. 44: Avarinio režimo sūkių skaičiaus nustatymas



Fig. 45: Avarinio režimo sūkių skaičius

Klaidos (reikiamo jutiklio gedimo) atveju galima apibrėžti „Avarinį režimą“. (Galima nustatyti tik esant $\Delta p-v$ ir $\Delta p-c$ reguliavimo režimams)

Meniu „Avarinis režimas“ galite rinktis tarp „Siurblys išjungtas“ ir „Siurblys įjungtas“. Norėdami tai padaryti, paėiliui pasirinkite šiuos veiksmus:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.1	Reguliavimo nustatymas
1.1.7	Avarinis režimas
OFF	Siurblys IŠJUNGTAS
ON	Siurblio įjungimas

Jei pasirinktas „Siurblys įjungtas“, atitinkamą greitį galima nustatyti submeniu „Avarinio režimo sūkių skaičius“:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.1	Reguliavimo nustatymas
1.1.8 ³	Avarinio režimo sūkių skaičius ³

³ meniu punktas rodomas tik tada, kai avarinis režimas perjungtas į „I“.

Patvirtinus reikiamą darbinę vertę avarinio režimo sūkių skaičiui, vėl rodomas meniu „Reguliavimo nustatymas“.

10.5 Variklio išjungtas




Fig. 46: Reguliavimo nustatymas „Siurblio įjungimas / išjungimas“





Fig. 47: Įjungti arba išjungti siurblių

10.6 Konfigūracijos išsaugojimas / duomenų išsaugojimas

11 Sudvejintų siurblių veikimas

11.1 Sudvejintų siurblių valdymas

Meniu  „Nustatymai“ galima įjungti ir išjungti siurblio variklį. Norėdami tai padaryti, paėliui pasirinkite šiuos veiksmus:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.1	Reguliavimo nustatymas
1.1.15	Siurblio ĮJ./IŠJ.
OFF	Išjungta
ON	Įjungta

Siurblių galima išjungti naudojant rankinę funkciją „Siurblio įjungimas/išjungimas“. Variklis sustabdomas ir įprastinis režimas su nustatyta reguliavimo funkcija nutraukiama. Kad siurblys toliau veiktų nustatytu įprastiniu režimu, jį reikia vėl aktyviai įjungti per „Siurblio įjungimas“.



PAVOJUS

Mirtino sužeidimo rizika dėl elektros smūgio!

Jungimas „Siurblio išjungimas“ tik pakeičia nustatytą reguliavimo funkciją ir tik sustabdo variklį. Tai reiškia, kad siurbliuose tebelieka įtampa.

- Atlikdami techninės priežiūros darbus, visada atjunkite siurblių nuo maitinimo šaltinio!

Konfigūracijai išsaugoti elektronikos modulyje sumontuotas autonomiškai maitinamas kaupiklis. Visos nuostatos ir visi duomenys išlieka nepriklausomai nuo to, kiek laiko nutrūkęs maitinimas. Maitinimui atsiradus, siurblys veikia toliau iki maitinimo nutraukimo nustatytais vertėmis.

Visuose „Yonos GIGA2.0“ siurbliuose įdiegtas sudvejintų siurblių valdymas.

Meniu „Sudvejintų siurblių valdymas“ gali būti užmegztas arba panaikintas sudvejinto siurblio ryšys. Taip pat ten gali būti nustatoma sudvejinto siurblio funkcija.

Sudvejintų siurblių valdymo sistema atlieka tokias funkcijas:

- **Pagrindinis/rezervinis režimas:**
Kiekvienas iš siurblių sukuria projekcinį našumą. Kitas siurblys parengtas eksploatacijai gedimo atveju arba veikia po siurblių apsikeitimo. Visada veikia vienas siurblys (gamyklinis nustatymas). Pagrindinis/rezervinis režimas yra visiškai aktyvus dviejuose viengubuose siurbliuose sudvejinto siurblio jungimo elementuose.
- **Optimizuoto naudingumo koeficiento maksimalios apkrovos režimas (lygiagretaus veikimo režimas):**
Maksimalios apkrovos režime (lygiagretaus veikimo režimas) sukuriama abiejų siurblių hidraulinis našumas vienu metu. Dalinės apkrovos diapazone hidraulinį našumą iš pradžių sukuria tik vienas iš abiejų siurblių. Kai abiejų siurblių vartojamųjų galių suma P1 dalinės apkrovos diapazone yra mažesnė už vieno siurblio vartojamąją galią P1, įjungiamas antras optimizuoto naudingumo koeficiento siurblys. Darbo režimas optimizuoja efektyvumą įprastinio maksimalios apkrovos režimo atžvilgiu (išskyrus su apkrova susijusį įjungimą ir atjungimą). Jeigu yra tik vienas siurblys, likęs siurblys perima tiekimo funkciją. Tuomet galima maksimali apkrova ribojama atskirų siurblių galios. Lygiagretaus veikimo režimas galimas ir esant dviem to paties tipo viengubiems siurbliams sudvejinto siurblio režime, jungimo elementuose.

- **Siurblių apsikeitimas:**

Tolygiam abiejų siurblių panaudojimui vienašaliu režimu eksploatuojami siurbLIAI periodiškai automatiškai apsikeičia. Jei veikia tik vienas siurblys (pagrindinis/rezervinis, maksimalios apkrovos arba naktinio apsukų sumažinimo režimas), tada ne vėliau kaip po 24 valandų efektyvios eigos trukmės vyksta siurblių apsikeitimas. Siurblio apsikeitimo momentu veikia abu siurbLIAI, todėl veikimas nenutrūksta. Veikiantys siurbLIAI apsikeisti dažniausiai gali kas 1 val., gali būti nustatyta daugiausiai 36 val. apsikeitimo gradacija.



PRANEŠIMAS

Net išjungus ir vėl įjungus tinklo įtampą, iki kito siurblių apsikeitimo likęs laikas tęsiasi. Skaičiavimas nepradedamas iš naujo nuo pradžios!

- **SSM/ESM (bendrasis sutrikimo signalas / paskirasis sutrikimo pranešimas):**

- **SSM funkcija** geriausiu atveju turi būti prijungta prie valdančiojo siurblio. SSM kontaktas gali būti konfigūruojamas šiais būdais:

Kontaktas pradeda reaguoti tik klaidos atveju arba klaidos ir įspėjimo atveju.

Gamykloje nustatyta: SSM reaguoja tik klaidos atveju.

Papildomai, SSM funkciją galima aktyvinti ir rezerviniams siurbliams. Abu kontaktai veikia paraleliai.

- **ESM:** Sudvejinto siurblio ESM funkciją galima sukonfigūruoti kiekvienoje sudvejinto siurblio galvutėje: SSM kontakto ESM funkcija praneša tik apie atitinkamo siurblio triktis (paskirasis sutrikimo pranešimas). Kad būtų pranešama apie abiejų siurblių sutrikimus, turi būti nustatyti abu kontaktai.

- **SBM/EBM (bendrasis eigos signalas / paskirasis eigos signalas):**

- **SBM kontaktas** gali būti nustatytas bet kuriame iš dviejų siurblių. Galima ši konfigūracija:

Kontaktas aktyvinamas, kai veikia variklis, yra maitinimo įtampa arba nėra gedimų.

Gamykloje nustatyta: paruošta darbui. Abu kontaktai lygiagrečiai praneša apie eksploataavimo būseną sudvejintame siurblyje (bendrasis eigos signalas).

- **EBM:** Sudvejinto siurblio EBM funkciją galima sukonfigūruoti šiuo būdu: SBM kontaktai perduoda tik atitinkamo siurblio eksploataavimo būsenos pranešimus (paskirasis eigos signalas). Kad būtų pranešama apie abiejų siurblių eksploataavimo būseną, turi būti nustatyti abu kontaktai.

- **Ryšys tarp siurblių:**

Sudvejinto siurblio atveju ryšys nustatytas iš anksto gamykloje.

Prijungus antrą to paties tipo viengubą siurblių prie sudvejinto siurblio, tarp siurblių būtina įrengti „Wilo Net“ su kabeliu.

Galiausiai meniu „Nustatymai/Išorinės sąsajos/Nustatymas „Wilo Net““ nustatykite terminavimą bei „Wilo Net“ adresą. Paskui meniu „Nustatymai“ submeniu „Sudvejintų siurblių valdymas“ atlikite nustatymus „Sudvejinto siurblio prijungimas“.



PRANEŠIMAS

Norėdami sužinoti, kaip montuoti viengubus siurblius, siekiant sudaryti sudvejintą siurblių, žr. skyrius „Sudvejinto siurblio montavimas/triškio vamzdžio montavimas“ [► 34], „Elektros jungtys“ [► 35] ir „Wilo Net sąsajos pritaikymas ir veikimas“ [► 81].

11.2 Sudvejinto siurblio veikimas

Abiejų siurblių valdymas pradamas nuo valdančiojo siurblio, prie kurio prijungtas diferencinio slėgio jutiklis.

Sutrikus / sugedus ryšiui, valdantysis siurblys perima darbą. Valdantysis siurblys veikia kaip viengubas siurblys pagal nustatytą sudvejinto siurblio darbo režimą.

Rezervinis siurblys, kuriam reguliavimo režimų ($\Delta p-v$, $\Delta p-c$) atveju nėra perduodami duomenys iš diferencinio slėgio jutiklio, toliau nurodytais atvejais dirba reguliuojamu pastoviu avarinio režimo sūkių skaičiumi:

- Valdantysis siurblys, prie kurio prijungtas diferencinio slėgio jutiklis, sugenda.
- Ryšys tarp valdančiųjų ir rezervinių siurblių yra nutraukiamas.

Rezervinis siurblys įsijungia iš karto po įvykusios klaidos atpažinimo.


11.3 Nustatymų meniu – sudvejetainų siurblių valdymas



Fig. 48: Meniu „Sudvejetainų siurblių valdymas“

Naudojant reguliavimo režimą n–const. nėra nustatomo avarinio režimo. Šiuo atveju rezervinis siurblys veikia paskutiniu žinomu greičiu tiek valdančiojo / rezervinio režimo, tiek lygiagretaus veikimo režimo metu.

Meniu „Sudvejetainų siurblių valdymas“ galima prijungti, atjungti sudvejetainą siurblių ir nustatyti sudvejetaino siurblio funkciją.

Meniu  Sudvejetainų siurblių valdymo nustatymai turi skirtingus submeniu, priklausomai nuo sudvejetainų siurblių ryšio būsenos.

Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiami galimi sudvejetainų siurblių valdymo nustatymai:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.4	Sudvejetainų siurblių valdymas
1.4.1	Sudvejetaino siurblio prijungimas
1.4.1.1	Sudvejetaino siurblio porinio įrenginio adresas
1.4.1.2	Sudvejetaino siurblio ryšio užmezgimas
Confirm (Pump will reset!)	Patvirtinti (Siurblys atkuriamas!)
Double pump pairing status	Sudvejetaino siurblio ryšio būsena
Pairing in progress...	Ryšys užmezgamas...
Pairing successful.	Ryšys užmegztas sėkmingai
Pairing failed.	Ryšio užmegzti nepavyko
Reset will follow.	Atliekama atstata
Partner not found.	Porinis įrenginys nerastas
Partner already paired.	Porinis įrenginys jau prijungtas
Partner incompatible.	Porinis įrenginys nesuderinamas
Partner Node-ID:	Porinio įrenginio Node-ID:
Cancel	Nutraukti
1.4.2	Sudvejetaino siurblio atskyrimas
Confirm (Pump might reset!)	Patvirtinti (siurblys gali būti atstatytas!)
1.4.3	Sudvejetainų siurblių veikimas
1.4.3.1	Pagrindinis / rezervinis
1.4.3.2	Maksimalios apkrovos režimas
1.4.4	Siurblių apsikeitimas
1.4.4.1	Siurblių apsikeitimas pagal laiką: ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
1.4.4.2	Siurblių apsikeitimas pagal laiką: Intervalas
1.4.4.3	Rankinis siurblių apsikeitimas
Confirm	Patvirtinti
Cancel	Nutraukti
1.4.5	Siurblio korpuso tipas
1.4.5 / 1	Viengubas siurblys
1.4.5 / 2	Sudvejetainas siurblys (kairė):
1.4.5 / 3	Sudvejetainas siurblys (dešinė):

Kai nėra prijungti sudvejetaini siurbliai, galimi šie nustatymai:

- Prijunkite sudvejetainus siurblius.
- Siurblio korpuso tipas

Kai yra prijungti sudvejetaini siurbliai, galimi šie nustatymai:

- Atskirti sudvejetainus siurblius.
- Sudvejetainų siurblių veikimas
- Nustatyti siurblių apsikeitimą.
- Siurblio korpuso tipas



PRANEŠIMAS

Jei gamykloje sumontuotas sudvejintas siurblys, sudvejinto siurblio jungtis yra iš anksto sukonfigūruota ir aktyvi.

Meniu „Sudvejinto siurblio prijungimas“

Jeigu vis dar nėra užmezgtas sudvejinto siurblio ryšys, meniu „Nustatymai“ pasirinkite:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.4	Sudvejintų siurblių valdymas
1.4.1	Sudvejinto siurblio prijungimas



Fig. 49: Meniu „Sudvejintų siurblių valdymas“




Fig. 50: Meniu „Sudvejinto siurblio prijungimas“

Abiem sudvejinto siurblio siurbliams pirmiausia reikia nustatyti sudvejinto siurblio porininko „Wilo Net“ adresą.

Pavyzdys:

I siurbliui priskiriamas „Wilo Net“ 1 adresas, o II siurbliui – „Wilo Net“ 2 adresas.

Tada I siurblyje turi būti nustatytas sudvejinto siurblio partnerio 2 adresas, o II siurblyje – 1 adresas.



PRANEŠIMAS

Informacijos apie „Wilo Net“ adresą rasite skyriuose „Wilo Net sąsajos pritaikymas ir funkcijos“ [► 81] ir „Wilo Net prijungimas sudvejinto siurblio funkcijai“ [► 43].

Kai partnerių adresų konfigūracija baigta, galima pradėti arba nutraukti sudvejinto siurblio prijungimą.

Universal	Ekrano tekstas
1.4.1	Sudvejinto siurblio prijungimas
1.4.1.1	Sudvejinto siurblio porinio įrenginio adresas
1.4.1.2	Sudvejinto siurblio ryšio užmezgimas



PRANEŠIMAS

Siurblys, nuo kurio paleidžiamas sudvejintų siurblių ryšys, yra valdantysis siurblys. Kaip valdantįjį siurbį visada pasirinkite siurbį, prie kurio prijungtas diferencinio slėgio jutiklis.



Fig. 51: Sėkmingai užmegztas sudvejetainų siurblių ryšys




Fig. 52: Sudvejinimas nepavyko




Fig. 53: Meniu „Sudvejetainų siurblių veikimas“

Sėkmingas sudvejinto siurblio prijungimas:

Universal	Ekrano tekstas
Double pump pairing status	Sudvejinto siurblio ryšio būseną
Pairing successful.	Ryšys užmegztas sėkmingai
Reset will follow.	Atliekama atstata



PRANEŠIMAS

Aktyvuojant sudvejetainų siurblių ryšį, iš esmės keičiami įvairūs siurblio parametrai. Paskui siurblys automatiškai paleidžiamas iš naujo.

Sudvejetainų siurblių prijungimas nepavyko:

Universal	Ekrano tekstas
Double pump pairing status	Sudvejinto siurblio ryšio būseną
Pairing failed.	Ryšio užmegzti nepavyko
Partner not found.	Porinis įrenginys nerastas
Partner Node-ID:	Porinio įrenginio Node-ID:



PRANEŠIMAS

Jei sudvejetainų siurblių jungtyje yra klaida, partnerio adresą reikia sukonfigūruoti iš naujo! Visada iš anksto patikrinkite porininkų adresus!

Meniu „Sudvejetainų siurblių veikimas“

Jeigu užmezgamas sudvejinto siurblio ryšys, meniu „Sudvejetainų siurblių veikimas“ galima perjungti šias funkcijas:

- galima perjungti tarp „**Pagrindinis/rezervinis režimas**“ ir
- **Optimizuoto naudingumo koeficiento maksimalios apkrovos režimas (lygiagretaus veikimo režimas)**

Universal	Ekrano tekstas
1.4.3	Sudvejetainų siurblių veikimas
1.4.3.1	Pagrindinis / rezervinis
1.4.3.2	Maksimalios apkrovos režimas



PRANEŠIMAS

Perjungus sudvejinto siurblio funkciją, iš esmės keičiami įvairūs siurblio parametrai. Paskui siurblys automatiškai paleidžiamas iš naujo. Tada vėl pasirodo pagrindinis meniu.



Fig. 54: Siurblių apsikeitimo meniu

Meniu „Siurblių apsikeitimas“

Jeigu užmezgamas sudvejintų siurblių ryšys, meniu „Siurblių apsikeitimas“ gali būti įjungta ir išjungta funkcija ir nustatyta siurblių apsikeitimo laiko intervalas. Laiko intervalas: tarp 1 h ir 36 h, gamyklinė nuostata: 24 h.

Universal	Ekrano tekstas
1.4.4	Siurblių apsikeitimas
1.4.4.1	Siurblių apsikeitimas pagal laiką: ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
1.4.4.2	Siurblių apsikeitimas pagal laiką: Intervalas
1.4.4.3	Rankinis siurblių apsikeitimas
Confirm	Patvirtinti
Cancel	Nutraukti

Siurblių apsikeitimas nedelsiant galimas per meniu punktą „Rankiniu būdu atliekamas siurblių apsikeitimas“. Rankinį siurblių apsikeitimą visada galima atlikti nepriklausomai nuo siurblių apsikeitimo pagal laiką funkcijos konfigūracijos.

Meniu „Sudvejinto siurblio atskyrimas“

Kai įjungžiama sudvejinto siurblio funkcija, ją vėl bus galima išjungti. Norėdami tai padaryti, pasirinkite:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.4	Sudvejintų siurblių valdymas
1.4.2	Sudvejinto siurblio atskyrimas
Confirm (Pump might reset!)	Patvirtinti (siurblys gali būti atstatytas!)



PRANEŠIMAS

Atjungus sudvejintų siurblių funkciją, iš esmės pasikeičia įvairūs siurblio parametrai. Paskui siurblys automatiškai paleidžiamas iš naujo.




Fig. 55: Meniu „Sudvejintų siurblių valdymas“

Meniu „Siurblio korpuso tipas“

Pasirinkimui, kokioje hidraulinėje padėtyje montuoti variklio galvutę, sudvejinto siurblio ryšys įtakos neturi.

Meniu „Siurblio korpuso tipas“ galima rinktis:

- Viengubo siurblio hidraulika
- Sudvejintų siurblių hidraulika I (kairė srauto kryptis)
- Sudvejintų siurblių hidraulika II (dešinė srauto kryptis)




Fig. 56: Meniu „Siurblio korpuso tipas“

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.4	Sudvejintų siurblių valdymas
1.4.5	Siurblio korpuso tipas
1.4.5 / 1	Viengubas siurblys
1.4.5 / 2	Sudvejintas siurblys (kairė):
1.4.5 / 3	Sudvejintas siurblys (dešinė):



PRANEŠIMAS

Prieš užmezgant sudvejintų siurblių ryšį reikia atlikti hidraulikos konfigūravimą. Jei iš gamyklos pristatomi sudvejinti siurbliai, hidraulikos padėtis yra iš anksto sukonfigūruota.

11.4 Sudvejinto siurblio režimo rodinys

Kiekvienas sudvejinto siurblio partneris turi savo grafinį ekraną, kuriame rodomos vertės ir nustatymai.

Valdančiojo siurblio su sumontuotu diferencinio slėgio jutiklio ekrane pagrindinis ekranas matomas kaip viengubo siurblio.

Partnerio siurblio ekrane be sumontuoto diferencinio slėgio jutiklio nustatytosios reikiamos darbinės vertės rodinio laukelyje rodoma savybė SL.



PRANEŠIMAS

Kai užmezgtas dvigubo siurblio ryšys, įrašai grafiniame siurblio porininko ekrane negalimi. Atpažįstama pagal užrakto simbolį „Pagrindinio meniu simbolioje“.




Fig. 57: Sudvejinto siurblio porininko pradžios ekranas

Valdančiojo ir partnerio siurblio simbolis

Pradžios ekrane rodoma, kuris siurblys yra valdantysis siurblys ir kuris partnerio siurblys:

- Valdantysis siurblys su sumontuotu diferencinio slėgio jutikliu: Pradžios ekranas kaip viengubo siurblio
- Valdantysis siurblys be sumontuoto diferencinio slėgio jutiklio: Simbolis SL nustatytosios reikiamos darbinės vertės rodinio laukelyje

Srityje „Aktyvūs poveikį darantys veiksmai“ sudvejinto siurblio režimu rodomi dviejų siurblių simboliai. Jų reikšmė tokia:

1 atvejis – Pagrindinis/rezervinis režimas: veikia tik valdantysis siurblys.

Rodinys valdančiojo siurblio ekrane



Rodinys partnerio siurblio ekrane



2 atvejis – Pagrindinis/rezervinis režimas: veikia tik partnerio siurblys.

Rodinys valdančiojo siurblio ekrane



Rodinys partnerio siurblio ekrane

**3 atvejis – Lygiagretaus veikimo režimas: veikia tik valdantysis siurblys.**

Rodinys valdančiojo siurblio ekrane



Rodinys partnerio siurblio ekrane

**4 atvejis – Lygiagretaus veikimo režimas: veikia tik partnerio siurblys.**

Rodinys valdančiojo siurblio ekrane



Rodinys partnerio siurblio ekrane

**5 atvejis – Lygiagretaus veikimo režimas: veikia tik valdantysis siurblys ir partnerio siurblys.**

Rodinys valdančiojo siurblio ekrane



Rodinys partnerio siurblio ekrane

**6 atvejis – Pagrindinis/rezervinis režimas arba lygiagretaus veikimo režimas: Siurblys neveikia.**

Rodinys valdančiojo siurblio ekrane



Rodinys partnerio siurblio ekrane



**Aktyvūs siurblio būsenos poveikį darantys veiksmai atvaizduojami sudvejintų siurblių pradžios ekrane**

Aktyvūs poveikį darantys veiksmai išvardyti nuo didžiausio iki mažiausio prioriteto.

Dviejų siurblių, veikiančių sudvejintų siurblių režimu, simboliai reiškia:

- Kairėje pusėje esantis simbolis žymi tikrinamą siurblių.
- Dešinėje pusėje esantis simbolis reiškia siurblių porininką.

Pavadinimas	Pavaizduot i simboliai	Aprašymas
Pagrindinis / rezervinis režimas: Klaida siurblyje porininke išjungta		Sudvejintas siurblys nustatytas į pagrindinį / rezervinį režimą. Šis siurblio variklis neveikia dėl: <ul style="list-style-type: none"> • Įprastinis režimas • Klaida siurblyje porininke.
Pagrindinis / rezervinis režimas: Klaida siurblyje porininke		Sudvejintas siurblys nustatytas į pagrindinį / rezervinį režimą. Šis siurblio variklis veikia dėl klaidos siurblyje porininke.
Pagrindinis/rezervinis režimas: IŠJUNGTA		Sudvejintas siurblys nustatytas į pagrindinį / rezervinį režimą. Abu siurbliai įprastiniu režimu neveikia .
Pagrindinis / rezervinis režimas: Šis siurblio variklis veikia		Sudvejintas siurblys nustatytas į pagrindinį / rezervinį režimą. Šis siurblio variklis veikia įprastiniu režimu.
Pagrindinis / rezervinis režimas: siurblys porininkas veikia		Sudvejintas siurblys nustatytas į pagrindinį / rezervinį režimą. Šis siurblio porininkas veikia įprastiniu režimu.
Lygiagretaus veikimo režimas: IŠJUNGTA		Sudvejintas siurblys nustatytas į lygiagretaus veikimo režimą. Abu siurbliai įprastiniu režimu neveikia .
Lygiagretaus veikimo režimas: Lygiagretaus veikimo režimas		Sudvejintas siurblys nustatytas į lygiagretaus veikimo režimą. Abu siurbliai lygiagrečiai veikia įprastiniu režimu.

Pavadinimas	Pavaizduoti simboliai	Aprašymas
Lygiagretaus veikimo režimas: Šis siurblio variklis veikia		Sudvejintas siurblys nustatytas į lygiagretaus veikimo režimą. Šis siurblio variklis veikia įprastiniu režimu. Siurblys porininkas neveikia .
Lygiagretaus veikimo režimas: Siurblys porininkas veikia.		Sudvejintas siurblys nustatytas į lygiagretaus veikimo režimą. Šis siurblio porininkas veikia įprastiniu režimu. Šis siurblio variklis neveikia . Sugedus siurblio porininkui, veikia šis siurblio variklis.

Lent. 21: Aktyvūs poveikį darantys veiksmai

12 Ryšio sąsajos: Nustatymas ir veikimas

Meniu  „Nustatymai“ pasirinkite:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.3	Išorinės sąsajos

Galimas išorinių sąsajų pasirinkimas:

Universal	Ekrano tekstas
1.3.1	SSM relė
1.3.2	Valdymo įėjimas
1.3.3	Analoginis įeigos signalas (AI1)
1.3.4	Analoginis įeigos signalas (AI2)
1.3.5	„Wilo Net“ nustatymas
1.3.6	SBM relė



PRANEŠIMAS

Analoginių įeigų nustatymo submeniu galima naudotis tik priklausomai nuo pasirinkto reguliavimo režimo.

12.1 Meniu apžvalga „Išorinės sąsajos“

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.3	Išorinės sąsajos
1.3.1	SSM relė
1.3.2	Valdymo įėjimas
1.3.3	Analoginis įeigos signalas (AI1)
1.3.4	Analoginis įeigos signalas (AI2)
1.3.5	„Wilo Net“ nustatymas
1.3.6	SBM relė

12.2 SSM pritaikymas ir funkcija

Bendrojo sutrikimo signalo kontaktą (SSM, bepotencialis perjungiamasis kontaktas) galima prijungti prie pastatų automatikos. SSM relę galima nustatyti tik taip, kad ji suveiktų klaidų arba klaidų ir įspėjimų atveju. SSM relę galima naudoti kaip NC kontaktą arba kaip NO kontaktą.

- Kai siurblys yra be elektros srovės, NC kontaktas yra uždarytas.
- Atsiradus trikdžiai, NC kontaktas yra atidarytas. Prieiga prie NO yra uždaryta.

Norėdami tai padaryti, meniu pasirinkite:



Fig. 58: Meniu „Išorinės sąsajos“



Fig. 59: Meniu „SSM relė“



Fig. 60: Meniu „SSM relės funkcija“



Fig. 61: Meniu „Sudvejinto siurblio SSM relės funkcija“

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.3	Išorinės sąsajos
1.3.1	SSM relė
1.3.1.2	SSM relės funkcija ¹
1.3.1.2 / 1	Yra klaida
1.3.1.2 / 2	Yra klaida arba įspėjimas
1.3.1.2 / 3	Sudvejinto siurblio variklio klaida

¹Rodoma tik sukonfigūravus sudvejintą siurblij.

Galimos nuostatos:

Pasirinkimo galimybės	SSM relės veikimas
Tik klaidos (gamyklinė nuostata)	SSM relė suveikia, tik atsiradus klaidai. Klaida reiškia: Siurblys neveikia.
Klaidos ir įspėjimai	SSM relė pritraukiama esant gedimui arba įspėjimui.

Lent. 22: SSM relės veikimas

SSM/ESM (bendrasis sutrikimo signalas / paskirasis sutrikimo pranešimas) sudvejintų siurblių veikimo metu

- SSM:** SSM funkcija geriausiu atveju turi būti prijungta prie valdančiojo siurblio. SSM kontaktą galima konfigūruoti taip: kontaktas pradeda reaguoti tik klaidos atveju arba klaidos ir įspėjimo atveju. Gamykloje nustatyta: SSM reaguoja tik klaidos atveju. Papildomai, SSM funkciją galima aktyvinti ir rezerviniams siurbliams. Abu kontaktai veikia paraleliai.
- ESM:** Sudvejinto siurblio ESM funkciją galima sukonfigūruoti kiekvienoje sudvejinto siurblio galvutėje: ESM funkcija SSM kontakte praneša tik apie atitinkamo siurblio triktis (paskirasis sutrikimo pranešimas). Kad būtų pranešama apie abiejų siurblių sutrikimus, abiejose pavarose turi būti nustatyti abu kontaktai.

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.3	Išorinės sąsajos
1.3.1	SSM relė
1.3.1.4 ²	Sudvejinto siurblio SSM relės funkcija²
SSM	Sistemos režimas (SSM)
ESM	Viengubo siurblio režimas (ESM)

² Šie submeniu rodomi tik tada, kai prijungtas sudvejintas siurblys.

12.3 Priverstinis SSM relės valdymas




Fig. 62: Priverstinis SSM relės valdymas

Priverstinis SSM /SBM relės valdymas naudojamas kaip SSM relės ir elektros jungčių funkcijos bandymas.

Norėdami tai padaryti, meniu pasirinkite:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.3	Išorinės sąsajos
1.3.1	SSM relė
1.3.1.6	SSM relės priverstinis valdymas
1.3.1.6 / 1	Įprastas
1.3.1.6 / 2	Įjungtas priverstinai
1.3.1.6 / 3	Išjungtas priverstinai

Pasirinkimo galimybės:

SSM relė	Pagalbinis tekstas
Priverstinis valdymas	
Įprastas	SSM: Atsižvelgiant į SSM konfigūraciją, klaidos ir įspėjimai turi įtakos SSM relės įjungimo būsenai.
Įjungtas priverstinai	SSM relės įjungimo būsena turi būti AKTYVI. DĖMESIO: SSM nerodo siurblio būsenos!
Išjungtas priverstinai	SSM /SBM relės įjungimo būsena turi būti NEAKTYVI. DĖMESIO: SSM nerodo siurblio būsenos!

Lent. 23: Priverstinio SSM relės valdymo pasirinkimo galimybė

Kai nustatyta „Įjungtas priverstinai“, relė aktyvinama ilgam. Taip, pavyzdžiui, nuolat rodomas / siunčiamas įspėjamas nurodymas (lemputė).

Nustačius „Išjungtas priverstinai“, relė nuolat veikia be signalo. Negalima patvirtinti įspėjamojo nurodymo.

12.4 SBM pritaikymas ir funkcija



Fig. 63: Meniu „Išorinės sąsajos“

Bendrojo eigos signalo kontaktą (SBM, bepotencialis perjungiamasis kontaktas) galima prijungti prie pastatų automatikos. SBM kontaktas praneša apie siurblio eksploatacinę būklę.

- SBM kontaktas gali būti nustatytas bet kuriame iš dviejų siurblių. Galimas toks konfigūravimas:
Kontaktas aktyvinamas, kai veikia variklis, yra maitinimo įtampa (paruošta jungti į tinklą) arba nėra gedimų (paruošta eksploatuoti).
Gamykloje nustatyta: paruošta darbui. Abu kontaktai lygiagrečiai praneša apie eksploatacavimo būseną sudvejintame siurblyje (bendrasis eigos signalas).
Priklausomai nuo konfigūracijos, kontaktas yra NO arba NC.

Norėdami tai padaryti, meniu pasirinkite:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.3	Išorinės sąsajos
1.3.6	SBM relė
1.3.6.3	SBM relės funkcija ¹
1.3.6.3 / 1	Variklis veikia
1.3.6.3 / 2	Tinklo įtampa yra
1.3.6.3 / 3	Paruoštas darbui

¹Rodoma tik sukonfigūravus sudvejintą siurblių.

Galimos nuostatos:



Fig. 64: Meniu „SBM relė“




Fig. 65: Meniu „SBM relės funkcija“

Pasirinkimo galimybės	SBM relės veikimas
Variklis veikia (gamyklinė nuostata)	SBM relė suveikia, veikiant varikliui. Uždara relė: Siurblys pumpuoja.
Tinklo įtampa yra	SBM relė suveikia, kai tiekama maitinimo įtampa. Uždara relė: Įtampa yra.
Paruoštas darbui	SBM relė suveikia, įvykus sutrikimui. Uždara relė: Siurblys gali pumpuoti.

Lent. 24: SBM relės veikimas

SBM/EBM (bendrasis eigos signalas / paskirasis eigos signalas) sudvejintų siurblių veikimo metu

- **SBM:** SBM kontaktas gali būti nustatytas bet kuriame iš dviejų siurblių. Abu kontaktai lygiagrečiai praneša apie eksploataavimo būseną sudvejintame siurblyje (bendrasis eigos signalas).
- **EBM:** Sudvejinto siurblio SBM funkcija gali būti konfigūruojama taip, kad SBM kontaktai praneštų tik apie atitinkamo siurblio sutrikimus (paskirasis eigos signalas). Kad būtų pranešama apie abiejų siurblių eksploataavimo būseną, turi būti nustatyti abu kontaktai.

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.3	Išorinės sąsajos
1.3.6	SBM relė
1.3.6.5 ²	Sudvejinto siurblio SBM relės funkcija²
SBM	Sistemos režimas (SBM)
EBM	Viengubo siurblio režimas (EBM)

² Šie submeniu rodomi tik tada, kai prijungtas sudvejintas siurblys.

12.5 Priverstinis SBM relės valdymas

Priverstinis SBM relės valdymas naudojamas kaip SBM relės ir elektros jungčių funkcijos bandymas.

Norėdami tai padaryti, meniu pasirinkite:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.3	Išorinės sąsajos
1.3.6	SBM relė
1.3.6.7	SBM relės priverstinis valdymas
1.3.6.7 / 1	Įprastas
1.3.6.7 / 2	Įjungtas priverstinai
1.3.6.7 / 3	Išjungtas priverstinai

Pasirinkimo galimybės:

SBM relė	Pagalbinis tekstas
Priverstinis valdymas	
Įprastas	SBM: Atsižvelgiant į SBM konfigūraciją, siurblio būseną turi įtakos SBM relės įjungimo būsenai.
Įjungtas priverstinai	SBM relės įjungimo būseną turi būti AKTYVI. DĖMESIO: SBM nerodo siurblio būsenos!
Išjungtas priverstinai	SSM / SBM relės įjungimo būseną turi būti NEAKTYVI. DĖMESIO: SBM nerodo siurblio būsenos!

Lent. 25: Priverstinio SBM relės valdymo pasirinkimo galimybė

Kai nustatyta „Įjungtas priverstinai“, relė aktyvinama ilgam. Taip, pavyzdžiui, nuolat rodomas / siunčiamas darbinis nurodymas (lemputė).

Nustačius „Išjungtas priverstinai“, relė nuolat veikia be signalo. Negalima patvirtinti darbinio nurodymo.

12.6 Skaitmeninio valdymo įėjimo DI1 pritaikymas ir funkcija

Siurblių galima įjungti arba išjungti išoriniais bepotencialiais kontaktais skaitmeninėje įeigoje. Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiamas meniu „Valdymo įėjimas“:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.3	Išorinės sąsajos
1.3.2	Valdymo įėjimas
1.3.2.1	Valdymo įėjimo funkcija
1.3.2.1 / 1	Nenaudojamas
1.3.2.1 / 2	Išorinis IŠJ.
1.3.2.2 ¹	Sudvejinto siurblio Ext.Off funkcija ¹
1.3.2.2 / 1	Sistemos režimas
1.3.2.2 / 2	Pavienis režimas
1.3.2.2 / 3	Kombinuotas režimas

¹ Šis submenu rodomas tik tada, kai prijungtas sudvejintas siurblys

Galimos nuostatos:

Pasirinkimo galimybės	Skaitmeninės įeigos funkcija
Nenaudojamas	Valdymo signalo įeiga neveikia.
Išorinis IŠJ.	Kontaktas atviras: Siurblys išjungtas. Gamyklinė nuostata: Kontaktas uždarytas: Siurblys įjungtas.

Lent. 26: Valdymo įeigos (DI1) funkcija



Fig. 66: Meniu „Skaitmeninės įeigos funkcija“



Fig. 67: Meniu „Skaitmeninė jėjiga“




Fig. 68: Pasirenkami režimai Ext. Off sudvejintame siurblyje

Elgsena esant sudvejinto siurblio EXT. OFF funkcijai

Funkcija „Ext. Off“ visada elgiasi taip:

- „Ext. Off“ aktyvi: Kontaktas atidarytas, siurblys sustabdomas (išj.).
- „Ext. Off“ neaktyvi: Kontaktas uždarytas, siurblys veikia įprastiniu režimu (įj.).

Sudvejintas siurblys sudarytas iš dviejų dalių:

- Valdantysis siurblys: Sudvejinto siurblio porininkas **su** prijungtu diferencinio slėgio jutikliu
- Partnerio siurblys: Sudvejinto siurblio partneris **be** prijungto diferencinio slėgio jutiklio

Valdymo jėjimų konfigūracija, esant EXT. OFF funkcijai, turi tris galimus nustatomus režimus, kuriais galima atitinkamai paveikti abiejų sudvejinto siurblio partnerių elgseną.

Galimos veikimo charakteristikos aprašytos toliau pateiktose lentelėse.

Sistemos režimas

Valdymo jėjimas DI1 yra įrengtas su tilteliu gamykloje ir funkcija „EXT. OFF“ yra aktyvi.

Valdymo jėjimas ant **valdančiojo siurblio įjungia abu sudvejinto siurblio partnerius.**

Siurblio partnerio valdymo jėjimas ignoruojamas ir nepriklausomai nuo savo konfigūravimo neturi **jokios reikšmės**. Jeigu valdantysis siurblys sugenda arba išjungiamas sudvejinto siurblio jungtis, tuomet siurblys porininkas taip pat sustabdomas.

Būsenos	Valdantysis siurblys			Partnerio siurblys		
	EXT. OFF	Siurblio variklio elgsena	Ekrano tekstas esant aktyvių poveikį darančių veiksnių	EXT. OFF	Siurblio variklio elgsena	Ekrano tekstas esant aktyvių poveikį darančių veiksnių
1	Aktyvus	Išj.	OFF Pakeičiamas IŠJ. (DI1)	Aktyvus	Išj.	OFF Pakeičiamas IŠJ. (DI1)
2	Neaktyvus	Įj.	OK įprastas veikimas	Aktyvus	Įj.	OK įprastas veikimas
3	Aktyvus	Išj.	OFF Pakeičiamas IŠJ. (DI1)	Neaktyvus	Išj.	OFF Pakeičiamas IŠJ. (DI1)
4	Neaktyvus	Įj.	OK įprastas veikimas	Neaktyvus	Įj.	OK įprastas veikimas

Lent. 27: Sistemos režimas

Pavienis režimas

Gamykloje įrengtas valdymo jėjimas DI1 su tilteliu ir funkcija „EXT. OFF“ yra aktyvi. **Abu siurbliai įjungiami atskirai per savo atskirą valdymo jėjimą.** Jeigu valdantysis siurblys sugenda arba išjungiamas sudvejinto siurblio jungtis, tuomet siurblio porininko valdymo jėjimas įvertinamas.

Būsenos	Valdantysis siurblys			Partnerio siurblys		
	EXT. OFF	Siurblio variklio elgsena	Ekrano tekstas esant aktyvių poveikį darančių veiksnių	EXT. OFF	Siurblio variklio elgsena	Ekrano tekstas esant aktyvių poveikį darančių veiksnių
1	Aktyvus	Išj.	OFF Pakeičiamas IŠJ. (DI1)	Aktyvus	Išj.	OFF Pakeičiamas IŠJ. (DI1/2)
2	Neaktyvus	Įj.	OK įprastas veikimas	Aktyvus	Išj.	OFF Pakeičiamas IŠJ. (DI1/2)

Būsenos	Valdantysis siurblys			Partnerio siurblys		
	EXT. OFF	Siurblio variklio elgsena	Ekrano tekstas esant aktyvių poveikį darančių veiksnių	EXT. OFF	Siurblio variklio elgsena	Ekrano tekstas esant aktyvių poveikį darančių veiksnių
3	Aktyvus	Išj.	OFF Pakeičiamas IŠJ. (DI1)	Neaktyvus	Ij.	OK įprastas veikimas
4	Neaktyvus	Ij.	OK įprastas veikimas	Neaktyvus	Ij.	OK įprastas veikimas

Lent. 28: Pavienis režimas

Kombinuotas režimas

Gamykloje įrengtas valdymo jėjimas DI1 su tilteliu ir funkcija „EXT. OFF“ yra aktyvi.

Valdančiojo siurblio valdymo jėjimas išjungia abu sudvejinto siurblio partnerius. Partnerio siurblio valdymo signalo įeiga išjungia tik partnerio siurbli. Jeigu valdantysis siurblys sugenda arba išjungiamas sudvejinto siurblio jungtis, tuomet siurblio porininko valdymo jėjimas įvertinamas.

Būsenos	Valdantysis siurblys			Partnerio siurblys		
	EXT. OFF	Siurblio variklio elgsena	Ekrano tekstas esant aktyvių poveikį darančių veiksnių	EXT. OFF	Siurblio variklio elgsena	Ekrano tekstas esant aktyvių poveikį darančių veiksnių
1	Aktyvus	Išj.	OFF Pakeičiamas IŠJ. (DI1)	Aktyvus	Išj.	OFF Pakeičiamas IŠJ. (DI1)
2	Neaktyvus	Ij.	OK įprastas veikimas	Aktyvus	Išj.	OFF Pakeičiamas IŠJ. (DI1)
3	Aktyvus	Išj.	OFF Pakeičiamas IŠJ. (DI1)	Neaktyvus	Išj.	OFF Pakeičiamas IŠJ. (DI1)
4	Neaktyvus	Ij.	OK įprastas veikimas	Neaktyvus	Ij.	OK įprastas veikimas

Lent. 29: Kombinuotas režimas

**PRANEŠIMAS**

Siurbliui veikiant įprastu režimu pirmenybę teikite siurblio įjungimui ir išjungimui per DI įeigą su EXT. OFF, o ne per tinklo įtampą!

**PRANEŠIMAS**

24 V nuolatinė maitinimo įtampa galima tik tada, kai analoginis įeigos signalas AI1 arba AI2 sukonfigūruotas į naudojimo būdą ir signalo tipą arba kai sukonfigūruotas skaitmeninis įeigos signalas DI1.

12.7 Pritaikymas ir funkcija analoginio įeigos signalo AI1 ir AI2

Analoginiai įeigos signalai gali būti naudojami įvesti reikiamą darbinę vertę arba įvesti esamąją vertę. Reikiamos darbinės vertės ir esamosios vertės priskyrimas priklauso nuo pasirinkto reguliavimo režimo.

Analoginis įeigos signalas AI1 naudojamas kaip esamoji vertė (jutiklio vertė). Analoginis įeigos signalas AI2 naudojamas kaip reikiama darbinė vertė.

Nustatytas reguliavimo režimas	Analoginio įėjimo signalo AI1 funkcija	Analoginio įėjimo signalo AI2 funkcija
$\Delta p-v$	Sukonfigūruota kaip esamosios vertės įvestis <ul style="list-style-type: none"> Naudojimo būdas: Diferencinio slėgio jutiklis Konfigūruojama: <ul style="list-style-type: none"> Signalų tipas Jutiklių matavimo diapazonas Jutiklio padėtis 	Nesukonfigūruotas Gali būti naudojama kaip reikiama darbinė vertė
$\Delta p-c$	Sukonfigūruota kaip esamosios vertės įvestis <ul style="list-style-type: none"> Naudojimo būdas: Diferencinio slėgio jutiklis Konfigūruojama: <ul style="list-style-type: none"> Signalų tipas Jutiklių matavimo diapazonas Jutiklio padėtis 	Nesukonfigūruotas Gali būti naudojama kaip reikiama darbinė vertė
n-c	ne naudojami	Nesukonfigūruotas Gali būti naudojama kaip reikiama darbinė vertė
PID	Sukonfigūruota kaip esamosios vertės įvestis <ul style="list-style-type: none"> Naudojimo būdas: bet koks Konfigūruojama: <ul style="list-style-type: none"> Signalų tipas 	Nesukonfigūruotas Gali būti naudojama kaip reikiama darbinė vertė

Lent. 30: Analoginio įėjimo signalo pritaikymas ir funkcija

Norėdami atlikti analoginių įėjimų nustatymus, meniu pasirinkite šiuos nustatymus:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.3	Išorinės sąsajos
1.3.3	Analoginis įėjimo signalas (AI1)
1.3.4	Analoginis įėjimo signalas (AI2)

Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiamas meniu „Analoginis įėjimo signalas AI1 ir AI2“:

Universal	Ekrano tekstas
1.3.3	Analoginis įėjimo signalas (AI1)
1.3.3.1	Signalų tipas
1.3.3.2	Slėgio jutiklio sritis
1.3.3.3	Slėgio jutiklio padėtis
1.3.3.3 / 1	Siurblio flanšas ¹
1.3.3.3 / 2	Standartą atitinkanti pozicija ²
1.3.4	Analoginis įėjimo signalas (AI2)
1.3.4.1	Signalų tipas

¹Diferencinio slėgio skirtumo matavimo taškai yra kiaurymėse ant siurblio flanšų slėgio ir įsiurbimo pusėje. Šioje jutiklio padėtyje atsižvelgiama į flanšo korekciją.

²Diferencinio slėgio skirtumo matavimo taškai yra vamzdyne prieš ir už siurblio, atitinkamai slėgio ir įsiurbimo pusėje tam tikru atstumu nuo siurblio.

24 V DC maitinimo įtampa analoginiame įėjimo signalo.



PRANEŠIMAS

24 V nuolatinė maitinimo įtampa galima tik tada, kai analoginis įteigos signalas AI1 arba AI2 sukonfigūruotas į naudojimo būdą ir signalo tipą.

12.7.1 Analoginio įteigos signalo AI1 naudojimas kaip jutiklio įteiga (esamoji vertė)



Fig. 69: Meniu „Analoginis įteigos signalas AI1“




Fig. 70: Meniu „Signalas tipas“




Fig. 71: Slėgio jutiklio diapazono nustatymas

Esamosios vertės daviklis nurodo štai ką:

- Diferencinio slėgio jutiklio vertės valdymui pagal diferencinį slėgį
- Vartotojui skirtos jutiklio vertės PID reguliavimui

Nustatant reguliavimo režimą, analoginio įteigos signalo AI1 naudojimo būdas automatiškai iš anksto sukonfigūruojamas kaip esamosios vertės įteiga (žr. 28 lentelę).

Norėdami nustatyti signalo tipą, meniu pasirinkite:

Universalus	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.3	Išorinės sąsajos
1.3.3	Analoginis įteigos signalas (AI1)
1.3.3.1	Signalas tipas

Galimi signalo tipai, pasirinkus analoginį įteigos signalą kaip esamosios vertės įteigą:

Esamosios vertės daviklio signalo tipai:

0 ... 10 V: 0 ... 10 V įtamos diapazonas matavimo vertėms perduoti.

2 ... 10 V: 2 ... 10 V įtamos diapazonas matavimo vertėms perduoti. Kai įtampa mažesnė nei 1 V, reiškia, kad atpažintas kabelio trūkis.

0 ... 20 mA: 0 ... 20 mA elektros srovės diapazonas reikiamoms matavimo vertėms perduoti.

4 ... 20 mA: 4 ... 20 mA elektros srovės diapazonas reikiamoms matavimo vertėms perduoti. Kai elektros srovė mažesnė nei 2 mA, reiškia, kad nutrūko kabelis.

Analoginio signalo verčių perdavimui esamajai vertei apibrėžiama perdavimo linija. Perdavimo charakteristikos yra fiksuotos ir atrodo taip:

Signalas tipas 2 ... 10 V / 4 ... 20 mA

Gamyklinė nuostata:

Analoginis įteigos signalas AI1 gamykloje priskiriamas diferencinio slėgio jutikliui (versijai R1: nepriskirta) ir nustatoma kaip 2 ... 10 V signalo tipas.

„Siurblio flanšas“ nustatytas kaip slėgio jutiklio padėtis.

Gamykloje nustatyta slėgio vertė kaip slėgio jutiklio diapazonas (žr. Fig. 69 Meniu „Analoginis įteigos signalas AI1“ ir Fig. 71 „Slėgio jutiklio diapazonas AI1“) atitinka didžiausią prijungto diferencinio slėgio jutiklio diapazoną.

Slėgio jutiklio diapazonas skiriasi priklausomai nuo siurblio tipo.

Jutiklio diapazonas nurodytas diferencinio slėgio jutiklių vardinėje kortelėje.

Universalus	Ekrano tekstas
1.3.3	Analoginis įteigos signalas (AI1)
1.3.3.1	Signalas tipas
1.3.3.2	Slėgio jutiklio sritis
1.3.3.3	Slėgio jutiklio padėtis
1.3.3.3 / 1	Siurblio flanšas
1.3.3.3 / 2	Standartą atitinkanti pozicija

Diferencinio slėgio esamoji vertė yra tiesinė tarp analoginių signalų 2 V ir 10 V. Tai atitinka 0 % ... 100 % jutiklio matavimo diapazono. (Žr. diagramą Fig. 72).




Fig. 72: Analoginio jėgimo signalo AI 1 veikimas: Signalų tipo jutiklio vertė 2 ... 10 V / 4 ... 20 Reikiama darbinė vertė, pagal kurią valdomas siurblys, nurodyta skyriuje „Reguliavimo nustatymai“ [► 55].

„Kabelio trūkio atpažinimo“ funkcija yra aktyvi.

Analoginis signalas, mažesnis nei 1 V, atpažintas kaip kabelio trūkis.

Nustatytas avarinio režimo sūkių skaičius naudojamas avariniam režimui. Norint tai padaryti, meniu „Reguliavimo nustatymas – Avarinis režimas [► 59]“ avarinį režimą reikia nustatyti į „Siurblio įjungimas“. Jei avarinis režimas nustatytas į „Siurblys išjungtas“, siurblio variklis išjungiamas, kai atpažįstamas kabelio trūkis.



Fig. 73: Reguliavimo nustatymų meniu su avariniu režimu jutiklio vertės gedimo atveju

Universalus	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.1	Reguliavimo nustatymas
1.1.7	Avarinis režimas
OFF	Siurblys IŠJUNGTA
ON	Siurblio įjungimas
1.1.8 ³	Avarinio režimo sūkių skaičius ³

³meniu punktas rodomas tik tada, kai avarinis režimas perjungtas į „I.“.

Signalų tipas 2 ... 10 V / 4 ... 20 mA

Diferencinio slėgio jutiklio nustatymas, kurį atlieka klientas:

Jeigu diferencinio slėgio jutiklis įrengiamas analoginiame jėigos signalu AI1 (pvz., siurblio versija R1), slėgio jutiklio diapazonas ir slėgio jutiklio padėtis turi būti nustatyti analoginiame jėigos signalu AI1 (žr. Fig. 69 Analoginis jėigos signalas AI1). Galimos slėgio jutiklio padėtys:

- Siurblio flanšas
- Standartą atitinkanti pozicija



PRANEŠIMAS

Rekomenduojama: Nustatykite, kad slėgio jutiklio diapazonas būtų ne mažesnis už didžiausią galimą atitinkamo siurblio tipo spūdj. Tam meniu „Slėgio jutiklio diapazonas“ turi būti sukonfigūruotas slėgio jutiklio diapazonas. (Fig. 69 Meniu „Analoginis jėigos signalas AI1“ ir Fig. 71 „Slėgio jutiklio diapazonas“ AI1)

Pavyzdys:

Jei siurblio tipo didžiausias spūdis yra 20 m, prijungiamas diferencinio slėgio jutiklis turi tiesti bent 2,0 bar (apie 20 m). Jei diferencinio slėgio jutiklis, pvz., prijungtas su 4,0 bar, slėgio skirtumo diapazonas turi būti nustatytas į 4,0 bar.

Visada turi būti pasirinktas tinkamas jungiamo diferencinio slėgio jutiklio signalo tipas. Šiuo atveju 2 ... 10 V arba 4 ... 20 mA.



PRANEŠIMAS

Nustatomas diferencinio slėgio diapazonas visada turi būti nustatytas į didžiausią nominalią prijungto diferencinio slėgio jutiklio vertę. Nominali maksimali vertė atitinka jutiklio vertę 100 %. Vertė turi būti nuskaityta iš diferencinio slėgio jutiklio vardinės kortelės. Tai vienintelis būdas užtikrinti, kad siurblys valdytų tinkamai.




Fig. 74: Meniu „Reikiamos darbinės vertės šaltinis“

Diferencinio slėgio esamoji vertė yra tarp analoginių signalų 2 ... 10 V arba 4 ... 20 mA. Jis interpoliuojamas tiesiškai.

Naudojamas 2 V arba 4 mA analoginis signalas rodo diferencinio slėgio esamąją vertę esant „0 %“. Naudojamas 10 V arba 20 mA analoginis signalas rodo diferencinio slėgio esamąją vertę esant „100 %“. (Žr. diagramą Fig. 72).

Reikiama darbinė vertė, pagal kurią valdomas siurblys, nurodyta skyriuje „Reguliavimo nustatymai“. Nustatymas atliekamas meniu „Reguliavimo nustatymas“ [► 55], „Reikiamos darbinės vertės šaltinio nustatymas“ [► 58]. Turi būti aktyvinta „Vidinė reikiama darbinė vertė“.

Universalus	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.1	Reguliavimo nustatymas
1.1.9	Reikiamos darbinės vertės šaltinis
1.1.9 / 1	Vidinė reikiama darbinė vertė
1.1.9 / 2	Analoginis įėjimo signalas (AI2)
1.1.9 / 3	CIF modulis

„Kabelio trūkio atpažinimo“ funkcija yra aktyvi.

Analoginis signalas, mažesnis nei 1 V arba 2 mA, atpažintas kaip kabelio trūkis.

Jungiant arba išjungiant atsižvelgiama į histerezę.

Nustatytas avarinio režimo sūkių skaičius naudojamas avariniam režimui. Norint tai padaryti, meniu „Reguliavimo nustatymas – Avarinis režimas [► 59]“ avarinį režimą reikia nustatyti į „Siurblys įjungtas“. Jei avarinis režimas nustatytas į „Siurblys išjungtas“, siurblys sustoja, kai atpažįstamas kabelio trūkis.

Signalas tipas 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA

Diferencinio slėgio jutiklio nustatymas, kurį atlieka klientas:

Jeigu diferencinio slėgio jutiklis įrengiamas analoginiame įėjimo signalo AI1 (pvz., siurblio versija R1), slėgio jutiklio diapazonas ir slėgio jutiklio padėtis turi būti nustatyti analoginiame įėjimo signalo AI1 (žr. Fig. 69) Analoginis įėjimo signalas AI1. Galimos slėgio jutiklio padėty:

- Siurblio flanšas
- Standartą atitinkanti pozicija



PRANEŠIMAS

Rekomenduojama: Nustatykite, kad slėgio jutiklio diapazonas būtų ne mažesnis už didžiausią galimą atitinkamo siurblio tipo spūdj.

Tam meniu „Slėgio jutiklio diapazonas“ turi būti sukonfigūruotas slėgio jutiklio diapazonas. (Fig. 69 Meniu „Analoginis įėjimo signalas AI1“ ir Fig. 71 „Slėgio jutiklio diapazonas“ AI1)

Pavyzdys:

Jei siurblio tipo didžiausias spūdis yra 20 m, prijungiamas diferencinio slėgio jutiklis turi tiekti bent 2,0 bar (apie 20 m). Jei diferencinio slėgio jutiklis, pvz., prijungtas su 4,0 bar, slėgio skirtumo diapazonas turi būti nustatytas į 4,0 bar.

Visada turi būti pasirinktas tinkamas jungiamo diferencinio slėgio jutiklio signalo tipas. Šiuo atveju 0 ... 10 V arba 0 ... 20 mA.



PRANEŠIMAS

Diferencinio slėgio diapazonas, kuris bus nustatytas, visada turi būti nustatytas į didžiausią nominalią prijungto diferencinio slėgio jutiklio vertę. Nominali maksimali vertė atitinka jutiklio vertę 100 %. Vertė turi būti nuskaityta iš diferencinio slėgio jutiklio vardinės kortelės. Tai vienintelis būdas užtikrinti, kad siurblys valdytų tinkamai.

Diferencinio slėgio esamoji vertė yra tarp analoginių signalų 0 ... 10 V arba 0 ... 20 mA. Jis interpoliuojamas tiesiškai. (Žr. diagramą Fig. 75).

Naudojamas 0 V arba 0 mA analoginis signalas rodo diferencinio slėgio esamąją vertę esant

„0 %“. Naudojamas 10 V arba 20 mA analoginis signalas rodo diferencinio slėgio esamąją vertę esant „100 %“.

Reikiama darbinė vertė, pagal kurią valdomas siurblys, nurodyta skyriuje „Reguliavimo nustatymai“. Nustatymas atliekamas meniu „Reguliavimo nustatymas“ [► 55], „Reikiamos darbinės vertės šaltinio nustatymas“ [► 58]. Turi būti aktyvinta „Vidinė reikiama darbinė vertė“.

Funkcija „Kabelio trūkio atpažinimas“ **neaktyvi**.





Fig. 75: Analoginio jėigos signalo AI1 veikimas: Signalų tipo jutiklio vertė 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA

12.7.2 Analoginio jėigos signalo AI2 naudojimas kaip reikiamos darbinės vertės įvesties

Analoginio jėigos signalo AI 2 nustatymas meniu pasiekiamas tik tuo atveju, jei anksčiau meniu buvo pasirinktas analoginis jėigos signalas AI2. Norėdami tai padaryti, meniu pasirinkite:

Universalus	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.1	Reguliavimo nustatymas
1.1.9	Reikiamos darbinės vertės šaltinis
1.1.9 / 2	Analoginis jėigos signalas (AI2)

Signalų tipas nustatomas meniu  „Nustatymai“, „Išorinės sąsajos“, „Analoginis jėigos signalas AI2“.

Universalus	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.3	Išorinės sąsajos
1.3.4	Analoginis jėigos signalas (AI2)
1.3.4.1	Signalų tipas

Galimi signalų tipai, pasirinkus analoginį jėigos signalą kaip reikiamos darbinės vertės įėjimą:



Fig. 76: Meniu „Analoginis jėigos signalas“ (AI2)




Fig. 77: Meniu „Signalų tipai (AI2)“

Reikiamos darbinės vertės daviklio signalų tipai:

0 ... 10 V: 0 ... 10 V įtampos diapazonas reikiamoms darbinėms vertėms perduoti.

2 ... 10 V: 2 ... 10 V įtampos diapazonas reikiamoms darbinėms vertėms perduoti.

0 ... 20 mA: 0 ... 20 mA elektros srovės diapazonas reikiamoms darbinėms vertėms perduoti.

4 ... 20 mA: 4 ... 20 mA elektros srovės diapazonas reikiamoms darbinėms vertėms perduoti.

Analoginis jėigos signalas AI2 gali būti naudojamas tik kaip išorinio darbinės vertės daviklio įėjimas.

Signalų tipas 2 ... 10 V / 4 ... 20 mA:

Jei analoginiame jėigos signalo AI2 nustatytas išorinis darbinės vertės daviklis, reikia nustatyti signalų tipą. Šiuo atveju 2 ... 10 V arba 4 ... 20 mA.

Analoginis signalas veikia tarp 5 V ... 10 V arba tarp 10 mA ... 20 mA. Analoginis signalas interpoliuojamas tiesiškai. Naudojamas 5 V arba 10 mA analoginis signalas rodo reikiamą

darbinę vertę (pvz., greitį) esant „0 %“. Naudojamas 10 V arba 20 mA analoginis signalas rodo reikiamą darbinę vertę esant „100 %“. (Žr. diagramą Fig. 78).




Fig. 78: Analoginio įėjimo signalo AI2 veikimas: Signalų tipo 2 ... 10 V / 4 ... 20 mA reikiama darbinė vertė

Variklis išjungiamas, jei yra analoginis signalas nuo 1 V iki 2,8 V arba nuo 2 mA iki 5,6 mA. Kabelio trūkio atpažinimas yra aktyvus.

Mažesnis nei 1 V arba 2 mA analoginis signalas atpažįstamas kaip kabelio trūkis. Tokiu atveju įsigalioja nustatyta pakaitinė reikiama darbinė vertė. Pakaitinė reikiama darbinė vertė nustatoma meniu „Reguliavimo nustatymas [► 55] – Reikiamos darbinės vertės šaltinio nustatymas [► 58]“ (žr. Fig. 73. Reguliavimo nustatymas su avariniu režimu).

Priklausomai nuo nustatyto reguliavimo režimo, kaip pakaitinę reikiamą darbinę vertę galima nustatyti:

- Vienas greitis (esant reguliavimo režimui „Pastovios apskukos n-c“)
- Spūdis (reguliavimo režimams „Diferencinis slėgis $\Delta p-v$ “ ir „Diferencinis slėgis $\Delta p-c$ “)

Universalus	Ekranas tekstas
1.0	Nustatymai
1.1	Reguliavimo nustatymas
1.1.10	Pakaitinė reikiama darbinė vertė

Signalų tipas 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA:

Jei analoginiame įėjimo signalo AI2 nustatytas išorinis darbinės vertės daviklis, reikia nustatyti signalo tipą. Šiuo atveju 0 ... 10 V arba 0 ... 20 mA.

Analoginis signalas veikia tarp 4 V ir 10 V arba tarp 8 mA ir 20 mA. Analoginis signalas interpoliuojamas tiesiškai. Naudojamas 1 V ... 4 arba 2 mA ... 8 mA analoginis signalas rodo reikiamą darbinę vertę (pvz., greitį) esant „0 %“. Naudojamas 10 V arba 20 mA analoginis signalas rodo reikiamą darbinę vertę esant „100 %“. (Žr. diagramą Fig. 79).




Fig. 79: Analoginio signalo AI2 veikimas: Signalų tipo 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA reikiama darbinė vertė

Jei analoginis signalas yra mažesnis nei 1 V arba 2 mA, variklis išjungiamas. Kabelio trūkio atpažinimas **neaktyvus**.



PRANEŠIMAS

Pasirinkus išorinį šaltinį, reikiama darbinė vertė sujungiama su šiuo išoriniu šaltiniu ir daugiau negali būti keičiama reikiamos darbinės vertės redaktoriuje arba pradžios ekrane.

Šis sujungimas gali būti atšauktas tik meniu „Reikiamos darbinės vertės šaltinio nustatymas“ [► 58]. Reikiamą darbinę vertę vėl reikia nustatyti „Vidinė reikiama darbinė vertė“.

Sujungimas tarp išorinio šaltinio ir reikiamos darbinės vertės žymimas tiek



pradžios ekrane, tiek ir reikiamos darbinės vertės redaktoriuje **mėlynai**. Šviesos diodas šviečia taip pat mėlynai.

12.8 „Wilo Net“ sąsajos naudojimas ir veikimas

„Wilo Net“ – tai sąsajų sistema, kuria tarpusavyje gali komunikuoti „Wilo“ produktai (dalyviai).

Pritaikymas:

- Sudvejinti siurbliai, sudaryti iš dviejų dalyvių

Sąsajos topologija:

Sąsajos topologiją sudaro keletas siurblių (dalyvių), jungiamų vienas po kito. Dalyviai tarpusavyje sujungti bendru vamzdynu.

Abiejuose vamzdyno galuose sąsaja turi būti užbaigta. Tai atliekama abiejuose išoriniuose siurbliuose siurblio meniu. Visi kiti dalyviai **negali** turėti aktyvinto užbaigimo.

Visiems magistralės dalyviams turi būti priskirtas individualus adresas („Wilo Net ID“).

Šie adresai nustatomi atitinkamo siurblio meniu.

Nustatyti siurblio terminavimą, pasirinkite:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.3	Išorinės sąsajos
1.3.5	„Wilo Net“ nustatymas
1.3.5.1	„Wilo Net“ terminavimas




Fig. 80: Meniu „Wilo Net“ nustatymas




Fig. 81: Meniu „Wilo Net“ terminavimas

Galimas pasirinkimas:

„Wilo Net“ terminavimas	Aprašymas
Išjungta	Išjungiama siurblio varža ties išvadu. Jei siurblys NEprijungtas elektros magistralės gale, pasirinkite „Išjungta“.
Ijungta	Ijungiama siurblio varža ties išvadu. Jei siurblys prijungtas elektros magistralės gale, pasirinkite „Ijungta“.

Atlikus terminavimą, siurbliui priskiriamas individualus „Wilo Net“ adresas.

Norėdami priskirti „Wilo Net“ adresą, pasirinkite:




Fig. 82: Meniu „Wilo Net“ adresas

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.3	Išorinės sąsajos
1.3.5	„Wilo Net“ nustatymas
1.3.5.2	„Wilo Net“ adresas

Kiekvienam siurbliui turi būti priskirtas atskiras adresas (1 ... 2).




PRANEŠIMAS

„Wilo Net“ adreso nustatymo diapazonas yra 1 ... 126, visos vertės diapazone nuo 22 ... 126 **negali** būti naudojamos.


Sudvejinto siurblio pavyzdys:

- Siurblio variklis kairėje (I)
 - „Wilo Net“ terminavimas: IJ.
 - „Wilo Net“ adresas: 1
- Siurblio variklis dešinėje (II)
 - „Wilo Net“ terminavimas: IJ.
 - „Wilo Net“ adresas: 2

12.9 CIF modulio naudojimas ir veikimas

Priklausomai nuo prijungto CIF modulio tipo, meniu rodomi  „Nustatymai“, „Išorinės sąsajos“ susijęs nustatymų meniu. Reikalingi siurblio CIF modulių nustatymai aprašyti CIF modulių naudojimo instrukcijose.

13 Ekrano nustatymai

Punkte  „Nustatymai“, „Ekrano nustatymai“ atliekami bendrieji nustatymai. Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiamas meniu „Ekrano nustatymai“:





Fig. 83: Meniu „Ekrano nustatymai“

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.5	Ekrano nustatymai
1.5.1	Šviesumas
1.5.2	Kalba
English	Anglų
Deutsch	Vokiečių
Français	Prancūziškai
Universal	Universalus
1.5.3	Matavimo vienetai
m, m ³ /h	m, m ³ /h
kPa, m ³ /h	kPa, m ³ /h
kPa, l/s	kPa, l/s
ft, USGPM	ft, USGPM
1.5.4	Mygtukų blokavimas
1.5.4.1	Mygtukų blokavimo įjungimas

13.1 Ekrano šviesumas

Punkte  „Nustatymai“, „Ekrano nustatymai“ galima keisti ekrano šviesumą. Ryškumo vertė nurodoma procentais. 100 % ryškumas atitinka įmanomai didžiausią, 5 % ryškumas – minimaliai galimą ryškumą.

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.5	Ekrano nustatymai
1.5.1	Šviesumas

13.2 Kalba

Kalbą galima nustatyti punkte  „Nustatymai“, „Ekranu nustatymai“.
Galima pasirinkti šias kalbas:

Kalbų santrumpa	Kalba
EN	Anglų
LT	Vokiečių
FR	Prancūziškai
IT	Italų
ES	Ispaniškai
UNIV	Universalus
FI	Suomiškai
SV	Švediškai
PT	Portugališkai
NO	Norvegiškai
NL	Olandiškai
DA	Daniškai
PL	Lenkiškai
HU	Vengriškai
CS	Čekiškai
RO	Rumuniškai
SL	Slovėnų
HR	Kroatiškai
SK	Slovakaiškai
SR	Serbiškai
LT	Latviškai
LV	Lietuviškai
ET	Estiškai
RU	Rusiškai
UK	Ukrainietišškai
BG	Bulgariškai
EL	Graikiškai
TR	Turkiškai

Lent. 31: Meniu kalbos



PRANEŠIMAS

Pasirinkus kitą kalbą nei šiuo metu nustatyta, ekranas gali išsijungti ir vėl įsijungti.

Tuo tarpu žalias šviesos diodas mirksi. Iš naujo paleidus ekraną, rodomas kalbos pasirinkimo sąrašas su naujai pasirinkta kalba.

Šis procesas gali užtrukti iki maždaug 30 sek.



PRANEŠIMAS

Be kalbų, ekrane yra neutralus skaitmeninis kodas „Universal“, kurį galima pasirinkti kaip alternatyvią kalbą. Skaitmeninis kodas pateikiamas lentelėse prie ekrano tekstų, kad būtų galima jį paaiškinti.

Gamyklinis nustatymas: Anglų




Fig. 84: Meniu kalba

13.3 Vienetas

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.5	Ekrano nustatymai
1.5.2	Kalba
English	Anglų
Deutsch	Vokiečių
Français	Prancūziškai
•	•
•	•
•	•

Punkte „Nustatymai“, „Ekrano nustatymai“ galima nustatyti fizinių verčių vienetus.

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.5	Ekrano nustatymai
1.5.3	Matavimo vienetai
m, m ³ /h	m, m ³ /h
kPa, m ³ /h	kPa, m ³ /h
kPa, l/s	kPa, l/s
ft, USGPM	ft, USGPM

Matavimo vienetų pasirinkimo galimybės:

Matavimo vienetai	Aprašymas
m, m ³ /h	Nustatomas fizikinių reikšmių rodymas SI sistemos matavimo vienetais. Išimtis: • Debitas, m ³ /h • Spūdis, m
kPa, m ³ /h	Spūdzio nurodymas kPa ir debito m ³ /h
kPa, l/s	Spūdzio nurodymas kPa, debito l/s
ft, USGPM	Fizikinių reikšmių nurodymas JAV matavimo vienetais

Lent. 32: Matavimo vienetai



PRANEŠIMAS

Gamykloje nustatyti m, m³/h matavimo vienetai.

13.4 Mygtukų blokavimas

Mygtukų blokavimo funkcija apsaugo, kad pašaliniai negalėtų keisti nustatytųjų parametrų.

Punkte „Nustatymai“, „Ekrano nustatymai“ galima suaktyvinti mygtukų blokavimo funkciją.

Universalus	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.5	Ekrano nustatymai
1.5.4	Mygtukų blokavimas
1.5.4.1	Mygtukų blokavimo įjungimas

Vienu metu (> 5 sekundes) paspaudus „Grįžties“ klavišą ir valdymo mygtuką, mygtukų blokavimas išjungiamas.

Kai mygtukų blokavimo funkcija aktyvinta, ir toliau rodomas pradžios ekranas ir įspėjamieji

bei sutrikimo pranešimai, kad galima būtų patikrinti siurblio būklę.

Aktyvus mygtukų blokavimas pradiniam ekrane žymimas užrakto simboliu .

14 Papildomi nustatymai

Bendrieji nustatymai atliekami punkte  „Nustatymai“, „Papildomi nustatymai“.
Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiamas meniu „Papildomi nustatymai“:

Universalus	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.6	Papildomi nustatymai
1.6.1	Siurblio sukterlėjimas
1.6.1.1	Trumpalaikis siurblių įsijungimas: ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
1.6.1.2	Trumpalaikis siurblių įsijungimas: Intervalas
1.6.1.3	Trumpalaikis siurblių įsijungimas: Apsukos
1.6.2	Tiesinio reguliavimo poveikio trukmės
1.6.2.1	Tiesinio reguliavimo poveikio trukmės: Paleidimo laikas
1.6.2.2	Tiesinio reguliavimo poveikio trukmės: Atjungimo laikas
1.6.4	Automatinis PWM dažnio sumažinimas
OFF	Išjungta
ON	Įjungta

14.1 Trumpalaikis siurblių įsijungimas

Norint apsaugoti siurblio užblokavimą, siurblyje nustatyta atitinkama komanda. Praėjus nustatytajam laiko intervalui, siurblys pradeda veikti, o po trumpo laiko tarpinio vėl išsijungia.

Sąlyga:

Dėl šios siurblio trumpalaikio įsijungimo funkcijos negalima atjungti tinklo įtampos.

PERSPĖJIMAS

Siurblio užblokavimas dėl ilgai trunkančios neveikus!

Dėl ilgai trunkančių neveikusių siurblys gali būti užblokuotas.
Neišaktyvinkite trumpalaikio siurblio įsijungimo funkcijos!

Naudojant nuotolinį valdymą, magistralės komandą, valdymo įėjimą EXT. OFF arba 0 . . . 10 V signalą, išjungti siurbLIAI trumpam įsijungia. Užblokavimo po ilgesnės neveikus išvengiama.

Meniu  „Nustatymai“, „Papildomi nustatymai“

- galima įjungti ir išjungti trumpalaikį siurblių įsijungimą.
- galima nustatyti laiko intervalą trumpalaikiam siurblių įsijungimui nuo 2 h iki 72 h. (Apie gamyklinės nuostatas žr. skyriuje „Gamyklinės nuostatos“ [► 93]).
- galima nustatyti siurblio sūkių dažnį, kuriuo vykdomas trumpalaikis siurblių įsijungimas

Universalus	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.6	Papildomi nustatymai
1.6.1	Siurblio sukterlėjimas
1.6.1.1	Trumpalaikis siurblių įsijungimas: ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
1.6.1.2	Trumpalaikis siurblių įsijungimas: Intervalas
1.6.1.3	Trumpalaikis siurblių įsijungimas: Apsukos



Fig. 85: Siurblio sukterlėjimas

14.2 Tiesinio reguliavimo poveikio trukmės esant reikiamos darbinės vertės pakeitimui



Fig. 86: Meniu „Tiesinio reguliavimo poveikio trukmės“

14.3 Automatinis PWM dažnio sumažinimas




Fig. 87: Meniu „PWM dažnio sumažinimas“



PRANEŠIMAS

Jei ilgesniu laikotarpiu numatyta tinklo įtampą atjungti, trumpalaikį siurblio įsijungimą turi perimti išorinis valdymas, trumpam įjungdamas tinklo įtampą.

Todėl prieš nutraukiant elektros energijos tiekimą siurblys turi būti įjungtas valdymo pusėje.



Meniu „Nustatymai“, „Papildomi nustatymai“ galima nustatyti siurblių tiesinio reguliavimo poveikio trukmes.

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.6	Papildomi nustatymai
1.6.2	Tiesinio reguliavimo poveikio trukmės
1.6.2.1	Tiesinio reguliavimo poveikio trukmės: Paleidimo laikas
1.6.2.2	Tiesinio reguliavimo poveikio trukmės: Atjungimo laikas

Tiesinio reguliavimo poveikio trukmės nustato, kiek siurblys gali maksimaliai dirbti, kai pasikeičia nustatytos vertės.

Įjungimo ir išjungimo reguliuojamų verčių diapazonas yra nuo 0 s iki 180 s. Gamyklinę nuostatą žr. skyriuje „Gamyklinės nuostatos“ [► 93].



Meniu „Nustatymai“, „Papildomi nustatymai“ galima įjungti ir išjungti funkciją „Automatinis PWM dažnio sumažinimas“:

Universal	Ekrano tekstas
1.0	Nustatymai
1.6	Papildomi nustatymai
1.6.4	Automatinis PWM dažnio sumažinimas
OFF	Išjungta
ON	Ijungta

Ši funkcija galima priklausomai nuo tipo.

Funkcija „Automatinis PWM dažnio sumažinimas“ gamykloje buvo išjungta.

Jei siurblio aplinkos temperatūra yra per aukšta, siurblys automatiškai sumažina hidraulinį našumą.

Jei įjungta funkcija „Automatinis PWM dažnio mažinimas“, įsijungimų dažnis keičiasi nuo kritinės temperatūros, kad būtų galima toliau tiekti reikiamą hidraulinį darbo tašką.




PRANEŠIMAS

Dėl pasikeitusio įsijungimų dažnio siurblio veikimo triukšmas gali padidėti ir (arba) pasikeisti.

15 Diagnostika ir matavimo vertės

Klaidų analizei atlikti siurblys be klaidų indikacijų turi ir papildomas pagalbines priemones: Diagnostikos žinynai skirti elektronikos ir sąsajų diagnostikai ir techninei priežiūrai. Be hidraulinių ir elektros apžvalgų pateikiama informacija apie sąsajas ir prietaisus.

Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiamas meniu  „Diagnostika ir matavimo vertės“:




Fig. 88: Diagnostika ir matavimo vertės




Fig. 89: Meniu „Diagnostikos žinynai“

Universal	Ekranas tekstas
2.0	Diagnostika ir matavimo vertės
2.1	Diagnostikos žinynai
2.1.1	Prietaisų informacija
2.1.2	Aptarnavimo informacija
2.1.8	Išsami informacija apie klaidą
2.1.3	SSM relės apžvalga
Relay function: SSM	Relės funkcija: SSM
Forced control: Yes	Priverstinis valdymas: Taip
Forced control: No	Priverstinis valdymas: Ne
Current status: Energized	Esama būseną: Per maža įtampa
Current status: Not energized	Esama būseną: Nėra įtampos
2.1.9	SBM relės apžvalga
Relay function: SBM	Relės funkcija: SBM
Forced control: Yes	Priverstinis valdymas: Taip
Forced control: No	Priverstinis valdymas: Ne
Current status: Energized	Esama būseną: Per maža įtampa
Current status: Not energized	Esama būseną: Nėra įtampos
2.1.4	Analoginio įtėigos signalo (AI1) apžvalga
Type of use:	Naudojimo būdas:
Not used	Nenaudojamas
Differential pressure sensor	Diferencinio slėgio jutiklis
External sensor	Išorinis jutiklis
Setpoint input	Reikiamos darbinės vertės įtėiga
Signal type:	Signalas tipas:
Current value: :	Tikroji vertė:
2.1.5	Analoginio įtėigos signalo (AI1) apžvalga
Type of use:	Naudojimo būdas:
Not used	Nenaudojamas
External sensor	Išorinis jutiklis
Setpoint input	Reikiamos darbinės vertės įtėiga
Signal type:	Signalas tipas:
Current value: :	Tikroji vertė:
2.1.6	Sudvejinto siurblio ryšio informacija
Partner paired and reachable.	Porinis įtėiginys prijungtas ir pasiekiamas.
Partner is paired.	Porinis įtėiginys prijungtas.
Partner is not reachable.	Porinis įtėiginys nepasiekiamas.
Partner WCID: ¹	Porinis įtėiginys WCID: ¹
Partner Address:	Porinio įtėiginio adresas:
Partner Name:	Porinio įtėiginio pavadinimas:
2.1.7	Siurblių apsikeitimo būseną
Time-based pump cycling:	Siurblių apsikeitimas pagal laiką
Switched ON, interval:	Įjungta, intervalas:
Switched OFF	Išjungta

Universal	Ekrano tekstas
Current status:	Esama būsena:
No pump is running.	Neveikia joks siurblys.
Both pumps are running.	Veikia abu siurbliai.
This pump is running.	Šis siurblys veikia.
Other pump is running.	Kitas siurblys veikia.
Next execution in:	Kita versija:
2.2	Matavimo duomenys
2.2.1	Eksplotavimo duomenys
H act =	H yra =
n act =	n yra =
P electr =	P elektr. =
U mains =	U tinklas =
2.2.2	Statistiniai duomenys
W electr =	W elektr. =
Operating hours =	Veikimo valandos =

¹ WICD = Wilo Communication ID (Sudvejinto siurblio porinio įrenginio ryšio adresas)


15.1 Diagnostikos žinynai

Meniu  „Diagnostika ir matavimo vertės“, „Diagnostikos žinynai“ rodomos elektronikos ir sąsajos diagnostikos bei techninės priežiūros funkcijos.

Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiamas meniu „Diagnostikos žinynai“:

Universal	Ekrano tekstas
2.1	Diagnostikos žinynai
2.1.1	Prietaisų informacija
2.1.2	Aptarnavimo informacija
2.1.8	Išsami informacija apie klaidą
2.1.3	SSM relės apžvalga
2.1.9	SBM relės apžvalga
2.1.4	Analoginio įtęgimo signalo (AI1) apžvalga
2.1.5	Analoginio įtęgimo signalo (AI2) apžvalga
2.1.6	Sudvejinto siurblio ryšio informacija
2.1.7	Siurblių apskaitos būsena

15.2 Prietaiso informacija

Meniu  „Diagnostika ir matavimo vertės“ galima perskaityti informaciją apie gaminių pavadinimus, prekių ir serijos numerius bei programinės ir aparatinės įrangos versiją. Norėdami tai padaryti, pasirinkite:

Universal	Ekrano tekstas
2.0	Diagnostika ir matavimo vertės
2.1	Diagnostikos žinynai
2.1.1	Prietaiso informacija




Fig. 90: Meniu „Prietaisų informacija“

15.3 Aptarnavimo informacija




Fig. 91: Meniu „Aptarnavimo informacija“

15.4 Išsami informacija apie klaidą





Fig. 92: Meniu „Išsami informacija apie klaidą“

15.5 SSM relės būsenos apžvalga




Fig. 93: Relės funkcijos SSM apžvalga

15.6 SBM relės būsenos apžvalga

Meniu  „Diagnostika ir matavimo vertės“ galima nuskaityti gaminio informaciją, skirtą aptarnavimo tikslams. Norėdami tai padaryti, pasirinkite:

Universal	Ekrano tekstas
2.0	Diagnostika ir matavimo vertės
2.1	Diagnostikos žinynai
2.1.2	Aptarnavimo informacija

Universal	Ekrano tekstas
2.0	Diagnostika ir matavimo vertės
2.1	Diagnostikos žinynai
2.1.8	Išsami informacija apie klaidą

Meniu  „Diagnostika ir matavimo vertės“ galima perskaityti SSM relės būsenos informaciją. Norėdami tai padaryti, pasirinkite:

Universal	Ekrano tekstas
2.0	Diagnostika ir matavimo vertės
2.1	Diagnostikos žinynai
2.1.3	SSM relės apžvalga
Relay function: SSM	Relės funkcija: SSM
Forced control: Yes	Priverstinis valdymas: Taip
Forced control: No	Priverstinis valdymas: Ne
Current status: Energized	Esama būseną: Per maža įtampa
Current status: Not energized	Esama būseną: Nėra įtampos


Meniu  „Diagnostika ir matavimo vertės“ galima perskaityti SBM relės būsenos informaciją. Norėdami tai padaryti, pasirinkite:



Fig. 94: Relės funkcijos SSM apžvalga

15.7 Analoginių įėjimų AI1 ir AI2 apžvalga




Fig. 95: Analoginio įėjimo signalo (AI1) apžvalga

Universal	Ekrano tekstas
2.0	Diagnostika ir matavimo vertės
2.1	Diagnostikos žinynai
2.1.9	SBM relės apžvalga
Relay function: SBM	Relės funkcija: SBM
Forced control: Yes	Priverstinis valdymas: Taip
Forced control: No	Priverstinis valdymas: Ne
Current status: Energized	Esama būseną: Per maža įtampa
Current status: Not energized	Esama būseną: Nėra įtampos

Analoginių įėjimo signalų AI1 ir AI2 būsenos informaciją galima perskaityti meniu „Diagnostika ir matavimo vertės“. Norėdami tai padaryti, pasirinkite:

Universal	Ekrano tekstas
2.0	Diagnostika ir matavimo vertės
2.1	Diagnostikos žinynai
2.1.4	Analoginio įėjimo signalo (AI1) apžvalga
Type of use:	Naudojimo būdas:
Not used	Nenaudojamas
Differential pressure sensor	Diferencinio slėgio jutiklis
External sensor	Išorinis jutiklis
Setpoint input	Reikiamos darbinės vertės įeiga
Signal type:	Signalų tipas:
Current value: :	Tikroji vertė:
2.1.5	Analoginio įėjimo signalo (AI2) apžvalga
Type of use:	Naudojimo būdas:
Not used	Nenaudojamas
External sensor	Išorinis jutiklis
Setpoint input	Reikiamos darbinės vertės įeiga
Signal type:	Signalų tipas:
Current value: :	Tikroji vertė:

Pateikiama ši būsenos informacija:

- Naudojimo būdas
- Signalų tipas
- Dabartinė išmatuota vertė

15.8 Sudvejinto siurblio ryšio apžvalga

Meniu „Diagnostika ir matavimo vertės“ galima perskaityti sudvejintų siurblių ryšio būsenos informaciją. Norėdami tai padaryti, pasirinkite:




Fig. 96: Informacija apie sudvejinto siurblio ryšį

Universal	Ekrano tekstas
2.0	Diagnostika ir matavimo vertės
2.1	Diagnostikos žinynai
2.1.6	Sudvejinto siurblio ryšio informacija
Partner paired and reachable.	Porinis įrenginys prijungtas ir pasiekiamas.
Partner is paired.	Porinis įrenginys prijungtas.
Partner is not reachable.	Porinis įrenginys nepasiekiamas.
Partner WCID: ¹	Porinis įrenginys WCID: ¹
Partner Address:	Porinio įrenginio adresas:
Partner Name:	Porinio įrenginio pavadinimas:

¹ WCID = Wilo Communication ID (Sudvejinto siurblio porinio įrenginio ryšio adresas)



PRANEŠIMAS

Sudveintų siurblių jungties apžvalga galima tik tada, jei prieš tai buvo sukonfigūruota sudvejinto siurblio jungtis (žr. skyrių „Sudveintų siurblių valdymas“ [► 60]).

15.9 Siurblių apskaitimo būsenos apžvalga




Fig. 97: Informacija apie siurblių apskaitimo būseną



Meniu „Diagnostika ir matavimo vertės“ galima perskaityti siurblių apskaitimo būsenos informaciją. Norėdami tai padaryti, pasirinkite:

Universal	Ekrano tekstas
2.0	Diagnostika ir matavimo vertės
2.1	Diagnostikos žinynai
2.1.7	Siurblių apskaitimo būseną
Time-based pump cycling:	Siurblių apskaitimas pagal laiką
Switched ON, interval:	Įjungta, intervalas
Switched OFF	Išjungta
Current status:	Esama būseną:
No pump is running.	Neveikia joks siurblys.
Both pumps are running.	Veikia abu siurbLIAI.
This pump is running.	Šis siurblys veikia.
Other pump is running.	Kitas siurblys veikia.
Next execution in:	Kita versija:

- Siurblių apskaitimas įjungtas: taip / ne

Įjungus siurblių apskaitimą, pateikiama ši papildoma informacija:

- Esama būseną: Neveikia joks siurblys / veikia abu siurbLIAI / veikia valdantysis siurblys / veikia siurblio porinis įrenginys.
- Laikas iki kito siurblių apskaitimo

15.10 Matavimo duomenys



Meniu „Diagnostika ir matavimo vertės“ gali nuskaityti eksploataavimo duomenis, matavimo duomenis ir statistines vertes. Norėdami tai padaryti, paeilui pasirinkite šiuos veiksmus:



Fig. 98: Meniu „Matavimo duomenys“




Fig. 99: Eksplloatavimo duomenys




Fig. 100: Statistiniai duomenys

16 Atkurti




Fig. 101: Gamyklinių nustatymų atstata

Universal	Ekrano tekstas
2.0	Diagnostika ir matavimo vertės
2.2	Matavimo duomenys
2.2.1	Eksplloatavimo duomenys
H act =	H yra =
n act =	n yra =
P electr =	P elektr. =
U mains =	U tinklas =
2.2.2	Statistiniai duomenys
W electr =	W elektr. =
Operating hours =	Veikimo valandos =

Submeniu „Eksplloatavimo duomenys“ rodomi tokia informacija:

- Hidraulinės sistemos eksploataciniai duomenys
 - Esamas spūdis
 - Dabartinis greitis
- Elektros sistemos eksploataciniai duomenys
 - Faktinė elektros vartojamoji galia
 - Faktinė tinklo pusės maitinimo įtampa
- Statistiniai duomenys
 - Suminė suvartota elektros galia
 - Darbo valandos

Meniu  galima atstatyti siurblio gamyklinius nustatymus. Norėdami tai padaryti, pasirinkite:

Universal	Ekrano tekstas
3.0	Gamyklinė nuostata
3.1	Atgal į gamyklinius nustatymus
Confirm	Visos nuostatos prarandamos!
CANCEL	Nutraukti

16.1 Gamyklinė nuostata

**PRANEŠIMAS**

Siurblio nuostatų atstata į gamyklinę nuostatą pakeičia esamas siurblio nuostatas!




Fig. 102: Gamyklinių nustatymų atstatos patvirtinimas

Lentelėje pateikiama gamyklinių nustatymų apžvalga:

Nustatymai	Yonos GIGA2.0	Yonos GIGA2.0 ... R1
Įprastinio režimo nustatymas		
Pagalbinė nustatymo priemonė	Δp-v	Bazinis reguliavimo režimas n-const.
Siurblio įjungimas/išjungimas	Variklis įjungtas	Variklis įjungtas
Sudvejinto siurblio režimas		
Sudvejinto siurblio prijungimas	Viengubas siurblys: neprijungtas Sudvejintas siurblys: prijungtas	Viengubas siurblys: neprijungtas Sudvejintas siurblys: prijungtas
Sudvejinto siurblio keitimas	24 h	24 h
Išorinės sąsajos		
SSM relė		
SSM relės veikimas	Tik klaidos	Tik klaidos
Suveikimo delsa	5s	5s
Atstatos delsa	5s	5s
SBM relė		
SBM relės veikimas	Variklis gali veikti	Variklis gali veikti
Suveikimo delsa	5s	5s
Atstatos delsa	5s	5s
D11	aktyvus (su kabelių tiltu)	aktyvus (su kabelių tiltu)
A11	konfigūruotas Naudojimo būdas: diferencinio slėgio jutiklis Jutiklio padėtis: siurblio flanšas Signalo tipas: 2 ... 10 V	nesukonfigūruotas
A12	nesukonfigūruotas	nesukonfigūruotas
Wilo Net		
„Wilo Net“ terminavimas	įjungta	įjungta
„Wilo Net“ adresas	Sudvejintas siurblys: Valdantysis siurblys: 1 siurblio partneris: 2 Viengubas siurblys: 126	Sudvejintas siurblys: Valdantysis siurblys: 1 siurblio partneris: 2 Viengubas siurblys: 126
Ekrano nustatymas		
Kalba	Anglų	Anglų
Matavimo vienetai	m, m ³ /h	m, m ³ /h
Siurblio suktelėjimas	įjungta	įjungta
Trumpalaikio siurblių įsijungimo laiko intervalas	24 h	24 h
Diagnostika ir matavimo vertės		
Diagnostikos žinytai		

Nustatymai	Yonos GIGA2.0	Yonos GIGA2.0 ... R1
SSM priverstinis valdymas (normalus, aktyvus, neaktyvus)	neaktyvus	neaktyvus
SBM priverstinis valdymas (normalus, aktyvus, neaktyvus)	neaktyvus	neaktyvus
Papildomi nustatymai		
Siurblio suktelėjimas	įjungta	įjungta
Trumpalaikio siurblių įsijungimo laiko intervalas	24 h	24 h
Pagrindinė funkcija	įprastinis režimas	įprastinis režimas
Tiesinio reguliavimo poveikio trukmė	0 sek.	0 sek.
Automatinis PWM dažnio sumažinimas	išjungta	išjungta

Lent. 33: Gamyklinės nuostatos

17 Sutrikimai, priežastys ir pašalinimas



ĮSPĖJIMAS

Gedimus paveskite šalinti tik kvalifikuotiems specialistams! Būtina laikytis saugos nurodymų.

Jei atsirado gedimų, siurblio gedimų valdymas vis tiek užtikrina siurblio našumą ir funkcionalumą.

Įvykęs gedimas tikrinamas nepertraukiamai ir, jei techniškai įmanoma, atkuriamas avarinis režimas arba reguliavimo režimas.

Sklandus siurblio veikimas vėl tęsiamas, kai tik pašalinama gedimo priežastis. Pavyzdys: Elektronikos modulis vėl atvėsintas.



PRANEŠIMAS

Jeigu siurblys veikia netinkamai, patikrinkite, ar analoginės ir skaitmeninės įeigos yra tinkamai sukonfigūruotos.

Jei gedimo negalima pašalinti, susisiekite su specializuota remonto įmone arba artimiausia „Wilo“ klientų garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnyba arba atstovybe.

17.1 Mechaniniai gedimai be gedimų pranešimų

Sutrikimai	Priežastys	Šalinimas
Siurblys neveikia arba užstringa.	Atsilaisvino kabelio gnybtas.	Patikrinti visas kabelio jungtis.
Siurblys neveikia arba užstringa.	Sugedęs elektros saugiklis.	Patikrinkite saugiklius, sugedusius saugiklius pakeiskite.
Siurblys veikia sumažinta galia.	Uždaryta slėgio pusės uždaroji sklendė.	Iš lėto atidarykite uždaromąją sklendę.
Siurblys veikia sumažinta galia.	Oras siurbimo vamzdyne	Pašalinkite nesandarumus flanšuose. Nuorinkite siurbį. Jei pastebimas nuotėkis, pakeiskite mechaninį sandariklį.
Siurblys skleidžia triukšmą.	Kavitacija dėl nepakankamo priešslėgio.	Padidinkite priešslėgį. Stebėkite minimalų tiekimo slėgį prie įsiurbimo atvamzdžio. Siurbimo pusėje patikrinkite sklendę ir filtrą ir, jei reikia, išvalykite.

Sutrikimai	Priežastys	Šalinimas
Siurblys skleidžia triukšmą.	Pažeistas variklio guolis.	Kreipkitės į „Wilo“ garantinį ir pogarantinį aptarnavimą arba specializuotą įmonę dėl siurblio patikros arba remonto.

Lent. 34: Mechaniniai gedimai

17.2 Gedimų pranešimai

Gedimo pranešimo rodmuo grafiniame ekrane

- Raudonos spalvos būsenos rodmuo.
- Gedimo pranešimas, klaidos kodas (E...).

Kai yra klaida, siurblys nepumpuoja. Jeigu nepertraukiamos patikros metu siurblys nustato, kad klaidos priežasties nebėra, gedimo pranešimas atšaukiamas, o darbas tęsiamas toliau.

Kai rodomas gedimo pranešimas, ekranas yra įjungtas, o žalias šviesos diodo rodmuo išsijungia.

Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiami galimi pranešimai ekrane:

Universal	Ekrano tekstas
Error	Klaida
Please check operating manual	Montavimo ir naudojimo instrukcijos peržiūra
Double pump	Sudvejintas siurblys
This head	Vieta: Ši galvutė
Partner head	Vieta: Porinio įrenginio galvutė
Exists since:	Nuo
Acknowledge needed	Reikalingas patvirtinimas
For acknowledge long press knob	Norėdami patvirtinti, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką
Acknowledged, waiting for restart	Patvirtinta, laukia paleidimo iš naujo
Reset energy counter	Atkurti energijos skaitiklį
Press return key to cancel	Norint nutraukti, reikia paspausti „Atgal“
Press and hold return key to cancel	Norint nutraukti, reikia ilgai spausti „Atgal“
System Notification	Sistemos pranešimas
no valid Parameter	Nėra galiojančių parametrų
Production mode active	Gamybos režimas įjungtas
HMI blocked	Ekranas užblokuotas

Kodas	Klaida	Priežastis	Pašalinimas
401	Nestabili maitinimo įtampa	Nestabili maitinimo įtampa.	Patikrinkite elektros instaliaciją.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: pernelyg svyruoja maitinimo įtampa. Eksploatacija negalima.		
402	Per maža įtampa	Per maža maitinimo įtampa.	Patikrinkite elektros instaliaciją.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: eksploatavimas negalimas. Galimos priežastys: 1. Tinklo perkrova 2. Siurblys prijungtas prie netinkamo maitinimo įtampos šaltinio.		

Kodas	Klaida	Priežastis	Pašalinimas
403	Viršįtampis	Per didelė maitinimo įtampa.	Patikrinkite elektros instaliaciją.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: eksploatavimas negalimas. Galimos priežastys: 1. Siurblys prijungtas prie netinkamo maitinimo įtamos šaltinio.		
404	Siurblys užsiblokuoja.	Dėl mechaninio poveikio tinkamai nesisuka siurblio velenas.	Patikrinkite besisukančių dalių siurblio korpuse ir variklyje laisvą eigą. Pašalinkite apnašas ir svetimkūnius.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: be nešmenų ir svetimkūnių sistemoje, taip pat gali užsikimšti siurblio velenas.		
405	Pernelyg įkaitęs elektronikos modulis.	Viršyta elektronikos modulio leistina temperatūra.	Užtikrinkite leistiną aplinkos temperatūrą. Pagerinkite patalpos vėdinimą.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: turi būti pasirinkta leistina montavimo padėtis ir laikomasi minimalaus atstumo iki izoliacijos ir sistemos komponentų, kad būtų užtikrinta tinkama ventilacija. Saugokite aušinimo briaunas nuo nešmenų.		
406	Pernelyg įkaitęs variklis.	Viršyta leistina variklio temperatūra.	Užtikrinkite leistiną aplinkos ir terpės temperatūrą. Užtikrinkite variklio aušinimą, naudojant laisvą oro cirkuliaciją.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: turi būti pasirinkta leistina montavimo padėtis ir laikomasi minimalaus atstumo iki izoliacijos ir sistemos komponentų, kad būtų užtikrinta tinkama ventilacija.		
407	Nutrūko jungtis tarp variklio ir modulio.	Elektros jungties tarp variklio ir modulio gedimas.	Patikrinkite ryšį tarp variklio ir modulio.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: elektronikos modulis gali būti išmontuotas, kad būtų galima patikrinti kontaktus tarp modulio ir variklio. Būtina laikytis saugos nurodymų!		
408	Siurblyje srautas yra prieš tėkmės kryptį.	Siurblyje srautą prieš tėkmės kryptį lemia išorės veiksniai.	Patikrinkite sistemos veikimą, jei reikia, įmontuokite atbulinius vožtuvus.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: jeigu siurblyje srautas priešinga kryptimi per didelį, variklis gali nebeužsivesti.		
409	Nebaigtas programinės įrangos naujinimas.	Nebuvo užbaigtas programinės įrangos naujinimas.	Reikalingas programinės įrangos naujinimas su nauju programinės įrangos paketu.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: siurblys gali veikti tik, kai programinės įrangos naujinimas yra užbaigtas.		
410	Įtampos analoginio / skaitmeninio įteigos signalo perkrova.	Įvyko įtampos analoginės / skaitmeninės įteigos trumpasis jungimas arba perkrova.	Patikrinkite, ar prie maitinimo įtampos analoginės / skaitmeninės įteigos prijungtuose elektrą naudojančiuose įrenginiuose ir kabeliuose nėra trumpojo jungimo.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: klaida daro neigiamą poveikį dvejetainiam įvadui. „Ext. Off“ yra nustatytas. Siurblys neveikia. Analoginės ir skaitmeninės įteigos maitinimo įtampa yra tokia pati. Atsiradus viršįtampiui, abi įteigos yra perkraunamos vienodai.		

Kodas	Klaida	Priežastis	Pašalinimas
411	Trūksta tinklo fazės (taikoma tik 3~)	Trūksta tinklo fazės	Patikrinkite elektros instaliaciją.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: veikimas negalimas. Galimos priežastys: 1. Kontakto klaida maitinimo įtampos prijungimo gnybte. 2. Suveikė tinklo fazės saugiklis.		
420	Sugedęs variklis arba elektronikos modulis.	Sugedęs variklis arba elektronikos modulis.	Pakeiskite variklį ir (arba) elektronikos modulį.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: siurblys negali nustatyti, kuris iš šių dviejų dalių yra sugedęs. Kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.		
421	Elektronikos modulio gedimas.	Elektronikos modulio gedimas.	Elektronikos modulio gedimas.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.		

Lent. 35: Gedimų pranešimai

17.3 Įspėjamieji signalai

Įspėjimo rodmuo grafiniame ekrane:

- Geltonos spalvos būsenos rodmuo.
- Įspėjimo pranešimas, įspėjimo kodas (W...)

Įspėjimais rodo siurblio veikimo apribojimą. Siurblys pumpavimas yra apribotas (avarinis režimas).

Atsižvelgiant į įspėjimo priežastį, avarinis režimas gali apriboti reguliavimo funkcijas arba grąžinti iki nustatytojo apsukų skaičiaus.

Jeigu nepertraukiamos patikros metu siurblys nustato, kad įspėjimo priežasties nebėra, klaidos pranešimas atšaukiamas, o darbas tęsiamas toliau.

Kai rodomas įspėjimo pranešimas, ekranas yra pastoviai įjungtas, o žalias šviesos diodo rodmuo išjungtas.

Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiami galimi pranešimai ekrane:

Universal	Ekrano tekstas
Warning	Įspėjimas
Please check operating manual	Montavimo ir naudojimo instrukcijos peržiūra
Double pump	Sudvejintas siurblys
This head	Vieta: Ši galvutė
Partner head	Vieta: Porinio įrenginio galvutė
Exists since:	Nuo
Acknowledge needed	Reikalingas patvirtinimas
For acknowledge long press knob	Norėdami patvirtinti, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką
Acknowledged, waiting for restart	Patvirtinta, laukia paleidimo iš naujo
Reset energy counter	Atkurti energijos skaitiklį
Press return key to cancel	Norint nutraukti, reikia paspausti „Atgal“
Press and hold return key to cancel	Norint nutraukti, reikia ilgai spausti „Atgal“
System Notification	Sistemos pranešimas
no valid Parameter	Nėra galiojančių parametru
Production mode active	Gamybos režimas įjungtas
HMI blocked	Ekranas užblokuotas

Kodas	Įspėjimas	Priežastis	Pašalinimas
550	Siurblyje srautas yra prieš tėkmės kryptį.	Siurblyje srautą prieš tėkmės kryptį lemia išorės veiksniai.	Patikrinkite kitų siurblių galios reguliavimą, prireikus sumontuokite atbulinius vožtuvus.
Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: Jeigu siurblyje srautas priešinga kryptimi per didelis, variklis gali nebeužsivesti.			
551	Per maža įtampa	Maitinimo įtampa per žema. Maitinimo įtampa nukrito žemiau minimalios ribinės vertės.	Patikrinkite maitinimo įtampą.
Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: siurblys veikia. Dėl per mažos įtampos sumažėja jo našumas. Jei maitinimo įtampa toliau krenta, siurblys nebegali veikti net ir sumažintu pajėgumu.			
552	Siurbliu tėkmės kryptimi teka netinkamas srautas.	Siurblyje srautą tėkmės kryptimi lemia išorės veiksniai.	Patikrinkite kitų siurblių galios reguliavimą.
Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: siurblys pasileidžia nepaisant srauto tėkmės.			
553	Elektronikos modulio gedimas.	Elektronikos modulio gedimas.	Pakeisti elektronikos modulį.
Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: siurblys veikia, tam tikromis aplinkybėmis neveikia visu pajėgumu. Susisiekite su techninės priežiūros skyriumi.			
555 / 557	Nepagrįsta jutiklio vertė ties analoginiu įteigos signalu AI1 arba AI2.	Dėl konfigūracijos ir esamo signalo gaunama netinkama naudoti jutiklio vertė.	Būtina patikrinti įteigos ir prijungto jutiklio konfigūraciją.
Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: esant netinkamai jutiklio vertei gali būti pereita prie darbo pakaitiniais režimais, kuriais užtikrinamas siurblio veikimas be reikiamos jutiklio vertės.			
556 / 558	Nutrūkęs kabelis ties analoginiu įteigos signalu AI1 arba AI2.	Konfigūracija ir esamas signalas leidžia aptikti nutrūkusį kabelį.	Būtina patikrinti įteigos ir prijungto jutiklio konfigūraciją.
Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: Kabelio trūko atpažinimas gali aktyvuoti alternatyvius darbo režimus, kurie užtikrina veikimą be reikiamos išorinės vertės. Sudvejintas siurblys: Jei partnerio siurblio ekrane pasirodo W556 be prijungto diferencinio slėgio jutiklio, visada patikrinkite ir dvigubo siurblio ryšį. W571 taip pat gali būti suaktyvintas, bet nerodomas tokiu pačiu prioritetu kaip W556. Partnerio siurblys be prijungto diferencinio slėgio jutiklio save traktuoja kaip viengubą siurbli, nes nėra ryšio su valdančiuoju siurbliu. Šiuo atveju jis atpažįsta neprijungtą diferencinio slėgio jutiklį kaip nutrūkusį kabelį.			
560	Nebaigtas programinės įrangos naujinimas.	Nebuvo užbaigtas programinės įrangos naujinimas.	Rekomenduojamas programinės įrangos naujinimas su nauju programinės įrangos paketu.
Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: programinė įranga nebuvo atnaujinta, siurblys veikia ankstesne programinės įrangos versija.			

Kodas	Įspėjimas	Priežastis	Pašalinimas
561	Skaitmeninės įeigos signalo (dvejetainės) perkrova.	Įvyko įtampos skaitmeninio įeigos signalo trumpasis jungimas arba perkrova.	Patikrinkite, ar prie maitinimo įtampos skaitmeninės įeigos prijungtuose vartotojuose ir kabeliuose nėra trumpojo jungimo.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: pažeistos dvejetainės įeigos. Dvejetainių įvadų funkcijos neveikia.		
562	Analoginės įeigos signalo (analoginės) perkrova.	Įvyko įtampos analoginio įeigos signalo trumpasis jungimas arba perkrova.	Patikrinkite kabelius ir vartotojus, prijungtus prie analoginio įeigos signalo maitinimo įtampos, ar nėra trumpojo jungimo.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: pažeistos analoginių įeigos signalų funkcijos.		
564	Nėra BMS ¹⁾ reikiamos darbinės vertės.	Neteisingai sukonfigūruotas jutiklio šaltinis arba BMS ¹⁾ . Nutrūkęs ryšys.	Patikrinkite BMS ¹⁾ konfigūraciją ir funkciją.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: pažeistos reguliavimo funkcijos. Aktyvinta pakaitinė funkcija.		
565 / 566	Per stiprus signalas prie analoginio įeigos signalo AI1 arba AI2.	Esamas signalas gerokai viršija tikėtiną maksimalų signalą.	Patikrinkite įeigos signalą.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: apdorojamas didžiausią vertę turintis signalas.		
570	Pernelyg įkaitęs elektronikos modulis.	Viršyta elektronikos modulio kritinė temperatūra.	Užtikrinkite leistiną aplinkos temperatūrą. Pagerinkite patalpos vėdinimą.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: perkaitimo atveju elektronikos modulis nutraukia siurblio darbą, kad būtų išvengta elektronikos komponentų sugadinimo.		
571	Nutrūkęs sudvejinto siurblio ryšys.	Negali būti nustatytas ryšys su sudvejinto siurblio poriniu įrenginiu.	Patikrinkite sudvejinto siurblio partnerio maitinimo įtampos tiekimą, kabelio ryšį ir konfigūraciją.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: siurblio veikimui tai neturi daug įtakos. Variklio galvutė užtikrina siurblio veikimą iki galios ribos. Taip pat žr. papildomą informaciją apie kodą 582.		
573	Nutrūkęs ryšys su ekranui ir valdymo bloku.	Nutrūkęs vidinis ryšys su ekranui ir valdymo bloku.	Patikrinkite plokščio kabelio ryšį.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: ekranas ir valdymo blokas yra galinėje pusėje, flanšo kabeliu sujungtas su siurblio elektronika.		
574	Nutrūkęs ryšys su CIF moduliui.	Nutrūkęs vidinis ryšys su CIF moduliui.	Patikrinkite/išvalykite kontaktus tarp CIF moduliui ir elektronikos moduliui.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: CIF modulis prie elektros dėžutės keturiais kontaktais prijungtas su siurbliui.		
578	Sugedęs ekranas ir valdymo blokas.	Nustatytas ekrano ir valdymo bloko gedimas.	Pakeiskite ekraną ir valdymo bloką.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: ekraną ir valdymo pultą galima įsigyti kaip atsargines dalis.		

Kodas	Įspėjimas	Priežastis	Pašalinimas
582	Sudvejintas siurblys nesuderinamas.	Sudvejinto siurblio porinis įrenginys nesuderinamas su šiuo siurbliu.	Pasirinkite /įrenkite tinkantį sudvejinto siurblio porinį įrenginį.
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: sudvejintas siurblys veikti gali, tik esant dviem to paties tipo suderinamais siurbliams. Patikrinkite abiejų sudvejinto siurblio partnerių programinės įrangos versijų suderinamumą. Susisiekite su technine pagalba.		
586	Viršįtampis	Per didelė maitinimo įtampa.	Patikrinkite maitinimo įtampą
	Papildoma informacija apie priežastis ir pašalinimą: siurblys veikia. Jeigu įtampa toliau kyla, siurblys gali būti išjungiamas. Pernelyg aukšta įtampa gali pažeisti siurblij.		
588	Elektroninis ventiliatorius užblokuotas, sugedęs arba neprijungtas.	Elektroninis ventiliatorius neveikia	Patikrinkite ventiliatoriaus kabelį.

¹⁾ BMS = Pastato valdymo sistema



PRANEŠIMAS

Įspėjimas W573 „Ryšys su ekranu ir valdymo bloku nutrauktas“ rodomas kitaip nei visi kiti įspėjimai ekrane.




Fig. 103: ĮSPĖJIMAS: W573

Universalus	Ekrano tekstas
Warning: W573	ĮSPĖJIMAS: W573
Communication between display and electronic module interrupted Please check operating manual Please check operating manual	Nutrūko ryšys tarp ekrano ir elektronikos modulio. Patikrinkite naudojimo instrukcijoje.

18 Techninė priežiūra

- Techninės priežiūros darbai: Kvalifikuoti darbuotojai turi mokėti elgtis su eksploatuojamais įrenginiais ir būti susipažinę su jų šalinimo reikalavimais.
- Elektros darbai: elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Montavimo /išmontavimo darbai: Kvalifikuoti darbuotojai turi būti išmokyti dirbti su reikiama įrankiais ir reikalingomis tvirtinimo priemonėmis.

Rekomenduojama siurblio techninę priežiūrą ir patikrą pavesti Wilo garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnybai.



PAVOJUS

Mirtino sužeidimo rizika dėl elektros srovės!

Netinkamai elgiantis su darbų elektros įtaisais kyla pavojus gyvybei dėl elektros smūgio!

- Elektros įtaisų prijungimą visuomet turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Prieš pradėdant darbus su agregatu, būtina atjungti įtampos tiekimą ir užtikrinti, kad darbo metu jis nebus įjungtas.
- Pažeistą siurblio sujungimo kabelį gali taisyti tik kvalifikuoti elektrikai.
- Griežtai draudžiama į variklio arba elektronikos modulio angas kišti daiktus ar jas krapštyti.
- Būtina vadovautis siurblio, lygio regulatoriaus ir kitų priedų montavimo ir naudojimo instrukcijomis.
- Pabaigę darbą, iš naujo sumontuokite prieš tai išmontuotus apsauginius įrengimus, pavyzdžiui, dangtį ar movų dangčius.



PAVOJUS

Iš siurblio vidaus išmontuojant nuolatinio magneto rotorius gali kilti pavojus žmonių turinčių medicininių implantų (pvz., širdies stimulatorius) gyvybei.

- Laikykitės bendrųjų elgesio nurodymų, kurie taikomi naudojant elektros įtaisus!
- Neatidaryti variklio!
- Montuoti ir išmontuoti rotorius gali tik Wilo garantinio ir pogarantinio aptarnavimo specialistai! Asmenys su širdies stimulatoriumi šių veiksmų atlikti **negali!**



PRANEŠIMAS

Variklio viduje esantys magnetai nekelia jokio pavojaus tol, **kol variklis yra visiškai sumontuotas**. Asmenys turintys širdies stimulatorių gali be apribojimų artintis prie „Yonos GIGA2.0“.



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus dėl stiprios magnetinės jėgos!

Atidarius variklį staiga išsiveržia stiprios magnetinės jėgos. Jos gali sukelti sunkius sužalojimus: pjautines žaizdas, kraujosruvas ir sumušimus.

- Neatidaryti variklio!
- Montuoti ir išmontuoti variklio flanšą ir guolių dangtelį techninės priežiūros ir remonto tikslais gali tik „Wilo“ garantinio ir pogarantinio aptarnavimo specialistai!



PAVOJUS

Mirtino sužeidimo rizika dėl elektros smūgio! Generatoriaus arba turbinos režimas, kai per siurbį teka srautas!

Net ir be elektronikos modulio (neprijungus prie elektros tinklo) prie variklio kontaktų gali būti prisiliesti pavojinga įtampa!

- Patikrinti, ar nėra įtampos, ir apdengti ar atskirti šalia esančias įtampos turinčias be įtempimo!
- Uždaryti uždaramąją armatūrą prieš siurbį ir už jo!

**PAVOJUS****Dėl nesumontuoto elektronikos modulio kyla pavojus gyvybei!**

Prie variklio kontaktų gali būti gyvybei pavojinga įtampa!

Įprastai leidžiama eksploatuoti siurbį tik su sumontuotu elektronikos moduliu.

- Jokiu būdu nejunkite ir nenaudokite siurblio be elektronikos modulio!

**PAVOJUS****Mirtino sužeidimo rizika dėl nepritvirtintų krintančių dalių!**

Siurblio ar siurblio dalių svoris gali būti labai didelis. Dėl krintančių dalių kyla įsijovimo, suspaudimo, sumušimo ar smūgių, galinčių sukelti mirtį, pavojus.

- Visada naudokite tinkamas krovinio kėlimo priemones ir dalis pritvirtinkite taip, kad nenukristų.
- Jokiu būdu nestovėkite po pakeltu kroviniu.
- Sandėliuojant ir transportuojant bei prieš atliekant visus instaliavimo ir montavimo darbus užtikrinkite saugią siurblio stovėjimo padėtį.

**PAVOJUS****Mirtino sužeidimo rizika dėl į orą išsviestų įrankių!**

Techninės variklio veleno patikros metu naudojami įrankiai, prisilietę prie besisukančių dalių, gali nuslysti. Galimi net mirtini sužalojimai!

- Visus techninės patikros metu naudotus įrankius prieš eksploatacijos pradžią būtina pašalinti nuo siurblio!

**ĮSPĖJIMAS****Prisilietus prie siurblio / įrenginio kyla nudegimo arba nušalimo pavojus.**

Priklausomai nuo siurblio ir įrenginio veikimo (darbinės terpės temperatūros), visas siurblys gali labai įkaisti arba atšalti.

- Veikimo metu būtina laikytis saugaus atstumo!
- Palaukite, kol įrenginys ir siurblys atvės iki patalpos temperatūros!
- Dirbant visada būtina vilkėti apsauginius drabužius, mūvėti apsaugines pirštines ir užsidėti apsauginius akinius.

18.1 Oro tiekimas

Reguliariais intervalais būtina tikrinti oro patekimą prie variklio korpuso ir elektronikos modulio. Dėl nešvarumų gali sutrikti variklio aušinimas. Jeigu reikia, pašalinkite nešvarumus ir atkurkite laisvą oro tiekimą.

18.2 Techninės priežiūros darbai**PAVOJUS****Krintančių dalių keliama mirtino sužeidimo rizika!**

Krintantis siurblys ar jo komponentai gali mirtinai sužaloti!

- Siurblio komponentus montavimo darbų metu užfiksuoti tinkamais kėlimo mechanizmais, kad nenukristų.

**PAVOJUS****Mirtino sužeidimo rizika dėl elektros smūgio!**

Patikrinti, ar nėra įtampos, ir apdengti ar atskirti šalia esančias įtampos turinčias dalis.

18.2.1 Mechaninio sandariklio keitimas

Įsdirbimo laiku galimas nedidelis lašėjimas. Taip pat ir siurbliui veikiant įprastiniu režimu nedidelis pavienių vandens lašų nuotėkis yra įprastas.

reikalinga reguliari vizuali patikra. Jeigu aiškiai atpažįstamas nesandarumas, reikia pakeisti sandariklį.

Daugiau informacijos žr. ir „Wilo“ dėl sauso rotoriaus siurblio planavimo nurodymuose. „Wilo“ siūlo remontui skirtą kompleksą, kuriame yra visos keitimui reikalingos detalės.



PRANEŠIMAS

Asmenims su širdies stimulatoriais variklio viduje esantys magnetai nekelia jokio pavojaus, kol variklis neišardomas arba kol neišmontuojamas rotorius. Pakeisti mechaninį sandariklį galima be jokio pavojaus.

Išmontavimas:



ĮSPĖJIMAS

Nusiplikymo pavojus!

Esant aukštai darbinės terpės temperatūrai ir aukštam sistemos slėgiui iš pradžių leisti siurbliui atvėsti ir pašalinti slėgį iš sistemos.

1. Būtina išjungti įrenginio įtampos tiekimą ir apsaugoti nuo nepageidaujamo įjungimo.
2. Uždaryti uždaromąją armatūrą prieš siurblių ir už jo.
3. Įsitikinti, kad atjungta įtampa.
4. Darbo sritį įžeminti ir trumpai sujungti.
5. Atsukite elektronikos modulio varžtus (Fig. I, poz. 3) ir nuimkite elektronikos modulio viršutinę dalį (Fig. I, poz. 2).
6. Nuo gnybtų atjunkite maitinimo įtampos kabelį. Jeigu yra, reikia pašalinti diferencinio slėgio jutiklio kabelį ant DDG.
7. Atidaryti oro išleidimo ventilių (Fig. I, poz. 28) ir išleisti slėgį iš siurblio.



PRANEŠIMAS

Rekomenduojama išmontuoti įstatomą modulį, kad būtų paprasčiau išmontuoti modulį. (Žr. skyrių „Elektronikos modulio keitimas“ [► 108]).

8. Ant variklio flanšo pritvirtinkite dvi transportavimo ąsas (Fig. I, poz. 30).
9. Įstatomąjį modulį saugumo sumetimais pritvirtinkite prie transportavimo ąsų, kad būtų galima jį pritvirtinti prie tinkamos kėlimo priemonės (Fig. 6).
⇒ Versija DN 32 ... DN 80, Fig. I
10. Išimkite įstatomąjį modulį (žr. skyrių „Siurblio aprašymas“ [► 15]) iš siurblio korpuso atsukdami flanšinius varžtus (Fig. I, poz. 29).



PRANEŠIMAS

Tvirtinant kėlimo priemonę nepažeisti plastiko dalių, tokių kaip viršutinė modulio dalis.

11. Išėmus varžtus (Fig. I, poz. 29), nuo variklio flanšo nuimamas ir diferencinio slėgio jutiklis. Diferencinio slėgio jutiklį (Fig. I, poz. 8) su kronšteinu (Fig. I, poz. 13) palikite kaboti ant slėgio matavimo laidų (Fig. I, poz. 7).
12. Nuimkite sandarinimo žiedą (Fig. I, poz. 19).
13. Nuo veleno nuimkite priekinį fiksavimo žiedą (Fig. I, poz. 36a).
14. Nuo veleno nutraukite darbaratį (Fig. II, poz. 21).
15. Nuo veleno nuimkite galinį fiksavimo žiedą (Fig. I, poz. 36b).
16. Nuo veleno nuimkite tarpinį žiedą (Fig. I., poz. 20).

17. Nuo veleno nutraukite mechaninį sandariklį (Fig. I, poz. 25).
18. Mechaninio sandariklio priešinį žiedą (Fig. I, poz. 26) išstumkite iš lizdo variklio flanše ir nuvalykite atraminius paviršius.
19. Rūpestingai nuvalykite veleno atraminį paviršių.
⇒ **Versija DN 100 ... DN 125, iki 4,0 kW, Fig. II**
20. Varžtų (Fig. II, poz. 29) atsukimas ir išėmimas
21. Atsukite ir išimkite varžtus (Fig. II, poz. 10). Įstatomasis modulis išsukus varžtus tvirtai laikosi siurblio korpuse. Esant horizontaliam variklio velenui jis nenuvirs.




Fig. 104: Įstatomojo modulio nustūmimas naudojant gręžtines angas (DN 100 ... DN 125)



PRANEŠIMAS

Varžtams išsukti (Fig. II, poz. 10) geriausiai tinka kampinis raktas arba veržliaraktis su galvute, ypač tiems siurblių tipams, kuriuose varžtus sunku pasiekti.

22. Išėmus varžtus (Fig. II, poz. 10), nuo variklio flanšo nuimamas ir diferencinio slėgio jutiklis. Diferencinio slėgio jutiklį (Fig. I, poz. 8) su kronšteinu (Fig. I, poz. 13) palikite kaboti ant slėgio matavimo laidų (Fig. I, poz. 7). Elektronikos modulyje nuo diferencinio slėgio jutiklio atjungti sujungimo kabelį.
23. Nuimkite įstatomąjį modulį nuo siurblio korpuso. Tam naudokite dvi gręžtines angas (žr. Fig. 104, poz. 1).
24. Norėdami atlaisvinti modulį, į sriegines angas įsukite tinkamo ilgio M10 varžtus. Pastūmus apie 40 mm, įstatomasis modulis siurblio korpuse nebesilaiko.



PRANEŠIMAS

Kad būtų išvengta virtimo, įstatomasis modulis taip pat turi būti paremtas tinkamomis kėlimo priemonėmis. Pirmiausia tais atvejais, kai nenaudojamas montavimo kaištis.

25. Abu tvirtai prisuktus varžtus atsukti nuo apsauginės plokštės (Fig. II, poz. 27) ir nuimti apsauginę plokštę.
26. Atlaisvininkite darbaračio tvirtinimo veržles (Fig. II, poz. 22). Nuimkite apačioje esantį užveržimo diską (Fig. II, poz. 23) ir nutraukite darbaratį (Fig. II, poz. 21) nuo siurblio veleno. Išmontuokite pleištą jungimo velenui (Fig. II, poz. 37).
27. Atsukite varžtus (Fig. II, poz. 10a).
28. Pasinaudojus nuimtuvu (universalusis nuimtuvas), nuo variklio centravimo atlaisvinkite karkasą ir numaukite nuo veleno. Tuo pačiu nusiima mechaninis sandariklis (Fig. II poz. 25). Vengti karkaso persisukimo.
29. Iš karkaso lizdo išspausti mechaninio sandariklio priešinį žiedą (Fig. II, poz. 26).
30. Kruopščiai nuvalyti veleno ir karkaso tvirtinimo paviršius.
⇒ **Versija DN 100 ... DN 125, nuo 5,5 kW iki 7,5 kW, Fig. III**
31. Išimkite įstatomąjį modulį (žr. skyrių „Siurblio aprašymas“) iš siurblio korpuso atsukdami flanšinius varžtus (Fig. I/III, poz. 29).
32. Išėmus varžtus (Fig. I/III, poz. 29), nuo variklio flanšo nuimamas ir diferencinio slėgio jutiklis. Diferencinio slėgio jutiklį (Fig. I, poz. 8) su kronšteinu (Fig. I, poz. 13) palikite kaboti ant slėgio matavimo laidų (Fig. I, poz. 7). Atjunkite diferencinio slėgio jutiklį sujungimo kabelį elektronikos modulyje arba atskirkite kištukinę jungtį ir ištraukite kištuką.
33. Naudokite dvi šalia esančias sriegines jungtis (Fig. 104, poz. 1), kad išstumtumėte įstatomąjį modulį iš siurblio korpuso ir tinkamus montavimo vietoje naudojamus varžtus (pvz., M10 x 25 mm).
34. Į karkaso langelį (Fig. III, poz. 38) įkiškite veržliaraktį (SW32 mm) ir laikykite veleną už veržliarakčio plokštumų. Atlaisvinkite darbo rato veržlę (Fig. III, poz. 22). Nuimkite apačioje esančias poveržles (Fig. III, poz. 23) ir nutraukite darbaratį (Fig. III, poz. 21) nuo siurblio veleno. Išmontuokite pleištą jungimo velenui (Fig. III, poz. 37).

35. Nuimkite mechaninį sandariklį (Fig. III, poz. 25) ir tarpinį žiedą (Fig. III, poz. 20).
36. Iš karkaso lizdo pašalinkite mechaninio sandariklio priešinį žiedą (Fig. III, poz. 26).
37. Kruopščiai nuvalyti veleno ir karkaso tvirtinimo paviršius.

Montavimas



PRANEŠIMAS

Atliekant tolesnius darbus būtina laikytis tam tikram sriegių tipui nustatyto priveržimo momento (lentelė „Varžtų priveržimo momentų lentelė“ [► 29])!

Elastomerai (sandinimo žiedas, dumplių mechaninis sandariklis) lengviau sumontuojami naudojant skiestą vandenį (pvz., vandens ir ploviklio mišinį).

1. Siekiant užtikrinti tinkamą siurblio korpuso, karkaso ir variklio flanšo pozicionavimą, nuvalyti flanšų tvirtinimo ir centravimo paviršius.
⇒ **Versija DN 32 ... DN 80, Fig. I**
2. Į karkasą įdėti naują priešinį žiedą (Fig. I, poz. 26).
3. Ant veleno užstumkite naują mechaninį sandariklį (Fig. I, poz. 25). Būtina vengti mechaninio sandariklio pažeidimo dėl persukimo.
4. Ant veleno užmaukite naują tarpinį žiedą (Fig. I., poz. 20).
5. Ant siurblio veleno užstumkite galinį fiksavimo žiedą (Fig. I, poz. 36b).
6. Ant veleno sumontuokite darbaratį (Fig. I., poz. 21).
7. Ant siurblio veleno užmaukite priekinį fiksavimo žiedą (Fig. I, poz. 36a).
8. Įstatykite naują sandarinimo žiedą (Fig. I, poz. 19).
9. Įstatykite variklį / pavarą su darbaračiu ir veleno sandarikliu į siurblio korpusą. Užsukite flanšo varžtus (Fig. I, poz. 29), bet dar iki galo jų neužveržkite.
⇒ **Versija DN 100 ... DN 125, iki 4,0 kW, Fig. II**
10. Į karkasą įdėti naują priešinį žiedą (Fig. II, poz. 26). Atsargiai užstumti karkasą ant veleno ir nustatyti į senąją ar kitą norimą kampinę padėtį variklio flanšo atžvilgiu. Laikykitės leistinų komponentų montavimo padėčių (žr. skyrių „Leistinos montavimo padėties ir komponentų išdėstymo tvarkos pakeitimas prieš instaliavimą“ [► 25]).
11. Įsukite varžtus (Fig. II, poz. 10 ir poz. 10a). Varžtų (Poz. 10) dar nepriveržkite iki galo.
12. Ant veleno užmaukite naują mechaninį sandariklį (Fig. II, poz. 25). Būtina vengti mechaninio sandariklio pažeidimo dėl persukimo.
13. Sumontuokite darbaratį su poveržle (-ėmis) ir veržle, priveržkite prie darbaračio išorinio skersmens.
14. Išvalykite karkaso išpjovą ir įstatykite naują sandarinimo žiedą (Fig. II, poz. 19).
15. Įstatomąjį modulį saugumo sumetimais pritvirtinkite prie transportavimo ašų, kad būtų galima jį pritvirtinti prie tinkamos kėlimo priemonės. Tvirtinant kėlimo įrangą nepažeisti plastiko dalių, tokių kaip ventilatorius ratas ir elektronikos modulio viršutinė dalis.
16. Įstatomąjį modulį (žr. Fig. 4) įstatyti į siurblio korpusą į anksčiau buvusią padėtį arba kita norima padėtimi. Laikykitės leistinų komponentų montavimo padėčių (žr. skyrių „Leistinos montavimo padėties ir komponentų išdėstymo tvarkos pakeitimas prieš instaliavimą“ [► 25]).
17. Pasiėkus karkaso kreipiančiąją (apie 15 mm prieš galinę padėtį) nebėra pavojaus, kad įstatomasis modulius apvirs ar persisuks. Po to, kai įstatomasis modulius pritvirtinamas bent vienu varžtu (Fig. II, poz. 29), nuo transportavimo ašų galima nuimti tvirtinimo priemones.
18. Įsukite varžtus (Fig. II, poz. 29). Įsukant varžtus, įstatomasis modulius įtraukiamas į siurblio korpusą.
⇒ **Versija DN 100 ... DN 125, nuo 5,5 kW iki 7,5 kW, Fig. III**
19. Į karkasą įdėkite naują priešinį žiedą (Fig. III, poz. 26).
20. Ant veleno užstumkite naują mechaninį sandariklį (Fig. III, poz. 25). Būtina vengti mechaninio sandariklio pažeidimo dėl persukimo.

21. Ant veleno užmaukite naują tarpinį žiedą (Fig. III, poz. 20).
22. Į karkaso langelį (Fig. III, poz. 38) įkiškite veržliaraktį (SW32 mm) ir laikykite veleną už veržliarakčio plokštumų. Sumontuokite darbaratį su poveržlėmis bei veržle ir priveržkite veržlę.
23. Išvalykite karkaso išpjovą ir įstatykite naują sandarinimo žiedą (Fig. III, poz. 19).
24. Įstatomąjį modulį saugumo sumetimais pritvirtinkite prie transportavimo ašų, kad būtų galima jį pritvirtinti prie tinkamos kėlimo priemonės. Tvirtinant kėlimo įrangą nepažeisti plastiko dalių, tokių kaip ventiliatorius ratas ir elektronikos modulio viršutinė dalis.
⇒ **Taikoma visoms 3 versijoms:**
25. Jei elektronikos modulis buvo išmontuotas, dabar jį reikia iš naujo sumontuoti. Žr. skyrių „Elektronikos modulio keitimas“ [► 108]

PERSPĖJIMAS

Žala dėl netinkamo elgimosi su gaminiu!

Įsukant varžtus nesmarkiai pasukti ir patikrinti, ar sukasi velenas. Norėdami tai padaryti, įkiškite šešiabriaunį veržliaraktį pro angą ventiliatoriaus gaubte (Fig. 5). Jei velenas pradeda sukintis sunkiai, varžtus priveržti pakaitomis kryžmiškai.

26. Diferencinio slėgio jutiklio kronšteiną (Fig. I, poz. 13) prispausti viena iš varžtų galvučių (Fig. I, poz. 29 arba Fig. II, poz. 10) priešais elektronikos modulį esančioje pusėje. Varžtus (Fig. I, poz. 29 arba Fig. II, poz. 10) ištraukite iki galo.



PRANEŠIMAS

Laikykitės eksploatacijos pradžios veiksmų (žr. skyrių „Perdavimas eksploatuoti“ [► 45]).

27. Prie gnybtų vėl prijungti diferencinio slėgio jutiklio sujungimo kabelį/maitinimo įtampos kabelį.
28. Atidaryti uždaromąją armatūrą prieš ir už siurblio.
29. Vėl įjunkite saugiklį.

18.2.2 Variklio/pavaros keitimas

Didesnis guolių keliamas triukšmas ir neįprasta vibracija reiškia guolių nusidėvėjimą. Tada reikia pakeisti guolį arba variklį. Pavarą gali pakeisti tik „Wilo“ garantinio ir pogarantinio aptarnavimo tarnybos specialistai!



PAVOJUS

Mirtino sužeidimo rizika dėl elektros smūgio! Generatoriaus arba turbinos režimas, kai per siurbį teka srautas!

Net ir be elektronikos modulio (neprijungus prie elektros tinklo) prie variklio kontaktų gali būti prisiliesti pavojinga įtampa!

- Patikrinti, ar nėra įtampos, ir apdengti ar atskirti šalia esančias įtampos turinčias be įtempimo!
- Uždaryti uždaromąją armatūrą prieš siurbį ir už jo!



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus dėl stiprios magnetinės jėgos!

Atidarius variklį staiga išsiveržia stiprios magnetinės jėgos. Jos gali sukelti sunkius sužalojimus: pjautines žaizdas, kraujosruvas ir sumušimus.

- Neatidaryti variklio!
- Montuoti ir išmontuoti variklio flanšą ir guolių dangtelį techninės priežiūros ir remonto tikslais gali tik „Wilo“ garantinio ir pogarantinio aptarnavimo specialistai!



PRANEŠIMAS

Asmenims su širdies stimulatoriais variklio viduje esantys magnetai nekelia jokio pavojaus, kol variklis neišardomas arba kol neišmontuojamas rotorius. Pakeisti variklį/pavarą galima be jokio pavojaus.

1. Norint išmontuoti variklį reikia atlikti 1 ... 8 žingsnius, kurie pateikti skyriuje „Mechaninio sandariklio keitimas“ [► 103].
2. Atsukti varžtus (Fig. I, poz. 4) ir nutraukti elektronikos modulį nuo variklio vertikaliai į viršų (Fig. I, poz. 1).
⇒ **Versija DN 32 ... DN 80, Fig. I**
3. Atsukus flanšinius varžtus (Fig. I, 29 poz.), variklį/pavarą su darbaračiu ir veleno sandarikliu nuimti nuo siurblio korpuso.
4. Išėmus varžtus (Fig. I, poz. 29), nuo variklio flanšo nuimamas ir diferencinio slėgio jutiklis. Diferencinio slėgio jutiklį (Fig. I, poz. 8) su kronšteinu (Fig. I, poz. 13) palikite kaboti ant slėgio matavimo laidų (Fig. I, poz. 7).
⇒ **Versija DN 100 ... DN 125, iki 4,0 kW, Fig. II**
5. Norint išmontuoti variklį reikia atlikti 20 ... 30 žingsnius, kurie pateikti skyriuje „Mechaninio sandariklio keitimas“ [► 103].
⇒ **Versija DN 100 ... DN 125, 5,5 kW ... 7,5 kW, Fig. III**
6. Norint išmontuoti variklį reikia atlikti 31 ... 34 žingsnius, kurie pateikti skyriuje „Mechaninio sandariklio keitimas“ [► 103].

Montavimas

1. Siekiant užtikrinti tinkamą siurblio korpuso, karkaso ir variklio flanšo pozicionavimą, nuvalyti flanšų tvirtinimo ir centravimo paviršius.
⇒ **Versija DN 32 ... DN 80, Fig. I**
2. Įstatykite variklį/pavarą su darbaračiu ir veleno sandarikliu į siurblio korpusą ir užsukite flanšo varžtus (Fig. I, poz. 29), bet dar iki galo jų neužveržkite.
3. Prieš vėl montuojant elektronikos modulį, sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant kontaktinio paviršiaus (Fig. I, poz. 31) tarp elektronikos modulio (Fig. I, poz. 1) ir variklio adapterio (Fig. I, poz. 11).
4. Įspausti elektronikos modulį į naujo variklio kontaktą ir pritvirtinti varžtais (Fig. I, poz. 4).
5. Norint sumontuoti pavarą, reikia atlikti 19 ... 23 ir 25 ... 30 žingsnius. Žr. skyrių „Mechaninio sandariklio keitimas“ [► 103], „Montavimas“.
⇒ **Versija DN 100 ... DN 125, iki 4,0 kW, Fig. II**
6. Norint sumontuoti pavarą, reikia atlikti 10 ... 18 ir 25 ... 30 žingsnius. Žr. skyrių „Mechaninio sandariklio keitimas“ [► 103], „Montavimas“.
7. Prieš vėl montuojant elektronikos modulį, sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant kontaktinio paviršiaus (Fig. I, poz. 31) tarp elektronikos modulio (Fig. I, poz. 1) ir variklio adapterio (Fig. I, poz. 11).
8. Įspausti elektronikos modulį į naujo variklio kontaktą ir pritvirtinti varžtais (Fig. I, poz. 4).
9. Norint sumontuoti pavarą, reikia atlikti 19 ... 23 montavimo žingsnius, žr. skyrių „Mechaninio sandariklio keitimas“ [► 103], „Montavimas“.
⇒ **Versija DN 100 ... DN 125, 5,5 kW ... 7,5 kW, Fig. III**
10. Norint sumontuoti pavarą, reikia atlikti 19 ... 30 žingsnius. Žr. skyrių „Mechaninio sandariklio keitimas“ [► 103], „Montavimas“.
11. Prieš vėl montuojant elektronikos modulį, sumontuokite naują sandarinimo žiedą ant kontaktinio paviršiaus (Fig. I, poz. 31) tarp elektronikos modulio (Fig. I, poz. 1) ir variklio adapterio (Fig. I, poz. 11).
12. Įspausti elektronikos modulį į naujo variklio kontaktą ir pritvirtinti varžtais (Fig. I, poz. 4).

13. Norint sumontuoti pavarą, reikia atlikti 19 ... 23 montavimo žingsnius, žr. skyrių „Mechaninio sandariklio keitimas“ [► 103], „Montavimas“.



PRANEŠIMAS

Montuojant elektronikos modulį reikia užmaiti iki galo.

18.2.3 Elektronikos modulio keitimas



PRANEŠIMAS

Prieš užsakydami elektronikos modulį kaip pakaitalą sudvejinto siurblio veikimui, patikrinkite likusio sudvejinto siurblio partnerio programinės įrangos versiją.

Turi būti nurodytas abiejų sudvejinto siurblio partnerių programinės įrangos suderinamumas. Kreipkitės į techninės priežiūros skyrių.

Prieš atliekant visus darbus laikytis skyriuje “Perdavimas eksploatuoti” nuostatų!



PAVOJUS

Mirtino sužeidimo rizika dėl elektros smūgio!

Jei tada, kai siurblys išjungtas, rotorių suka darbaratis, prie variklio kontaktų gali susidaryti pavojinga kontaktinė įtampa.

- Uždaryti uždaromąją armatūrą prieš siurblių ir už jo.



PRANEŠIMAS

Asmenims su širdies stimulatoriais variklio viduje esantys magnetai nekelia jokio pavojaus, kol variklis neišardomas arba kol neišmontuojamas rotorius. Pakeisti elektronikos modulį galima be jokio pavojaus.

1. Norint išmontuoti elektronikos modulį, reikia atlikti 1 ... 5 žingsnius, kurie pateikti skyriuje „Mechaninio sandariklio pakeitimas“ [► 103].
2. Atsukti varžtus (Fig. I, poz. 4) ir nuimti elektronikos modulį nuo variklio.
3. Pakeiskite sandarinimo žiedą (Fig. I, poz. 31).
4. Įspausti elektronikos modulį į naujo variklio kontaktą ir pritvirtinti varžtais (Fig. I, poz. 4).

Atkurkite siurblio eksploatacinę parengtį: Žr. skyrių „Mechaninio sandariklio keitimas“ [► 103]; žingsniai 5 ... 1!



PRANEŠIMAS

Montuojant elektronikos modulį reikia užmaiti iki galo.



PRANEŠIMAS

Iš naujo tikrinant izoliaciją vietoje, reikia atjungti elektronikos modulį nuo maitinimo tinklo!

18.2.4 Modulio ventiliatoriaus keitimas

Norėdami išmontuoti modulį, žr. skyrių „Elektronikos modulio keitimas“ ir 1 ... 5 žingsnius iš skyriaus „Mechaninio sandariklio keitimas“ [► 103]

Ventiliatoriaus išmontavimas:

1. Atidarykite elektronikos modulio dangtį.




Fig. 105: Elektronikos modulio dangčio atidarymas

2. Ištraukite modulio ventiliatoriaus sujungimo kabelį.




Fig. 106: Atjunkite modulio ventiliatoriaus sujungimo kabelį

3. Atlaisvinkite modulio ventiliatoriaus varžtus.




Fig. 107: Modulio ventiliatoriaus išmontavimas




Fig. 108: Nuimkite modulio ventiliatorių su kabeliu ir guminiu sandarikliu

- Nuimkite modulio ventiliatorių ir nuo apatinės modulio dalies atlaisvinkite kabelį su guminiu sandarikliu.

Modulio ventiliatoriaus montavimas:

Naują modulio ventiliatorių sumontuokite atvirkščia tvarka.

19 Atsarginės dalys

Originalias atsargines dalis pirkite tik iš specializuotų parduotuvių arba „Wilo“ garantinio ir pogarantinio aptarnavimo skyriaus. Siekiant išvengti papildomų užklausų ir užsakymų klaidų, kiekviename užsakyme būtina nurodyti visus siurblio ir pavaros vardinėje kortelėje pateikiamus duomenis. Siurblio tipo vardinę kortelę žr. Fig. 2, poz. 1, pavaros vardinę kortelę žr. Fig. 2, poz. 2.

PERSPĖJIMAS

Materialinės žalos pavojus!

Nepriekaištingas siurblio veikimas gali būti užtikrinamas tik naudojant originalias atsargines dalis.

Būtina naudoti tik „Wilo“ originalias atsargines dalis!

Atsarginių dalių užsakymui reikalingi duomenys: Atsarginių dalių numeriai, atsarginių dalių pavadinimai, visi siurblio ir pavaros tipo lentelės duomenys. Taip bus išvengta klausimų ir klaidingų užsakymų.



PRANEŠIMAS

originalių atsarginių dalių sąrašas pateiktas „Wilo“ atsarginių dalių dokumentacijoje (www.wilo.com). Pozicijų numeriai išskleistajame brėžinyje (Fig. I ir Fig. II) skirti siurblio komponentų orientacijai ir išvardijimui.

Nenaudokite šių pozicijų numerių atsarginių dalių užsakymams!

20 Utilizavimas

20.1 Alyvos ir tepalai

Ekspluatacinės medžiagos turi būti laikomos tinkamose talpyklose ir šalinamos pagal vietoje galiojančias taisykles. Nulašėjusius skysčius būtina tuoj pat nušluostyti!

20.2 Informacija apie panaudotų elektrinių ir elektroninių produktų surinkimą

Tinkamai utilizuojant ir tinkamai perdirbant šį gaminį bus išvengiama žalos aplinkai ir grėsmės žmonių sveikatai.



PRANEŠIMAS

Draudžiama utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis!

Europos Sąjungoje šis simbolis gali būti ant gaminio, pakuotės arba lydimočiuose dokumentuose. Jis reiškia, kad atitinkamus elektrinius ir elektroninius gaminius draudžiama utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis.

Dėl atitinkamų senų gaminių tinkamo tvarkymo, perdirbimo ir utilizavimo atsižvelkite į toliau išvardintus punktus:

- Šiuos gaminius reikia atiduoti tik tam numatytose sertifikuotose surinkimo vietose.
- Būtina laikytis vietoje galiojančių taisyklių!

Informacijos apie tinkamą utilizavimą teiraukitės vietos savivaldybėje, artimiausioje atliekų šalinimo aikštelėje arba prekybininko, iš kurio įsigijote gaminį. Daugiau informacijos apie perdirbimą pateikta www.wilo-recycling.com.

Galimi techniniai pakeitimai!









wilo



Local contact at
www.wilo.com/contact

Pioneering for You

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com