

Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname. Bewaar de handleiding zorgvuldig voor later gebruik.

## 1. BESCHRIJVING

Deze oppoubewegingsmelder registreert bewegingen door middel van een passieve infraroodsensor (PIR) én een hoge frequentiesensor (HF). De combinatie van beide technologieën (DUAL TEC®) zorgt voor een uiterst gevoelige detectie zonder valse alarmen. Doordat de PIR-sensor warmtestraling detecteert en de HF-sensor beweging, bestaat er geen bron meer die een vals alarm zou kunnen veroorzaken. Hierdoor kan de gevoeligheid van de melder heel hoog ingesteld worden zonder ongewenst alarm te veroorzaken. Dit maakt een DUAL TEC® melder ideaal voor de hogere risicoklassen.

De PIR-sensor is het meest gevoelig voor bewegingen die het detectiegebied doorkruisen. De gevoeligheid van de PIR-sensor voor bewegingen rechtop de melder af ligt ca. 50 % lager. De HF-sensor is het meest gevoelig voor bewegingen recht op de melder af. Bij bewegingen die het detectiegebied doorkruisen, neemt de gevoeligheid van de HF-sensor met ongeveer 50 % af.

Bewegingen kunnen gedetecteerd worden met één enkele sensor of door beide sensoren logisch te koppelen (zie § 6.5). De melder schakelt pas aan zodra de ingestelde daglichtwaarde (schemeringsniveau) niet meer bereikt wordt. De schakelduur wordt verlengd zolang er menselijke beweging (totaalbereik) of menselijke aanwezigheid (aanwezigheidsbereik) gedetecteerd wordt. Na het aanschakelen, detecteert de melder de toename van het daglicht en schakelt automatisch uit bij voldoende daglicht.

## 2. GEBRUIK

De melder is geschikt voor binnentoepassingen of voor gebruik in een beschermde buitenomgeving om verlichting of een trappenhuisautomaat te sturen. Bij buitengebruik moet de melder in PIR- of PIR + HF-modus gebruikt worden. In HF-modus kan regen een ongewenst alarm veroorzaken. Het detectiegebied (zie fig. 1e) van de HF-sensor kan verschillen naargelang de montageplaats. Reflectie tegen muren kan bijvoorbeeld het detectiegebied vergroten. Elementen uit glas, hout of pleister kunnen het HF-signaal doorlaten.

Let bij de installatie op het volgende:

- Monteer de melder uitsluitend op stabiele plafonds.
- Verberg bewegende voorwerpen in het detectiegebied door de lens af te schermen.
- Plaats geen verlichting onder of op minder dan 1 m naast de melder (zie fig. 2).
- Behoud een minimale afstand van 4 meter tussen twee melders om te vermijden dat de HF-sensoren elkaar beïnvloeden.
- Monteer de melder niet rechtstreeks in een koude of warme luchtstroom (zie fig. 2). Bij montage op een plaats waar er veel luchtstroom is, moet de melder in HF-modus gebruikt worden.

## 3. MONTAGE

De melder is bedoeld voor plafondmontage. De radius van het detectiegebied hangt af van de montagehoogte (zie fig. 1e).

Je monteert de detector als volgt:

1. Verwijder het afdekplaatje door hem in tegenwijzerzin te draaien, schroef vervolgens de melder los van zijn sokkel (zie fig. 4).
2. Markeer de boorgaten daar waar je de melder wil monteren en boor ze uit.
3. Steek de voedingskabels doorheen de kabeldoorgangen (5f).
4. Schroef de sokkel vast met de bijgeleverde schroeven/deuvelset.
5. Sluit de sokkel aan volgens het aansluitschema in fig. 7 (zie ook § 4).
6. Plaats de melder opnieuw op de sokkel en schroef vast.
7. Configureer de melder (zie § 6).
8. Bevestig het afdekplaatje door hem in wijzerzin vast te draaien.

## 4. BEDRADING

Sluit de melder aan volgens het aansluitschema in fig. 7.

Je kan de stroomleider naar de R-ingang aan- en uitschakelen met een externe drukknop. Gebruik hiervoor een N.O.-drukknop zonder indicatielicht en beperk de lengte van de elektriciteitsdraden.

Stroomleider	L
Nulgeleider	N
Geschakelde uitgang relais	D1, D2
N.O.-drukknop	R
Slave melder(s)	S

## 5. VERBRUIKERS AANSLUITEN

Een hoge inschakelstroom verkort de levensduur van het in de melder geïntegreerde relais. Respecteer de technische voorschriften van de verlichtingsfabrikant om het relais niet te overbeladen (zie fig. 3). Wij raden aan om maximaal 3 tot 4 melders parallel te schakelen. Zo blijft de schakelkring overzichtelijk. In het geval van een meer dan gemiddeld aantal schakelycycli of bij verhoogde lasten raden wij aan om de belasting via een extern relais of een externe zekering te laten lopen.

## 6. CONFIGURATIE

Ongeveer 1 minuut na aansluiting op het elektriciteitsnet is de melder klaar voor gebruik. Je kan de instellingen enkel wijzigen wanneer de melder aan staat. Je kan de instellingen wijzigen met de draaischakelaars op het toestel of met de (afzonderlijk aan te kopen) afstandsbediening 351-25320. De vertragingstijd bij impulsen kan ingesteld worden op 20 s (standaard) of 60 s. Dit is echter enkel mogelijk met de afstandsbediening.

### 6.1. Uitschakelvertraging

Met de TIME-potentiometer stel je de uitschakelvertraging na de laatste beweging in tussen 10 s en 20 min (zie fig. 5c). Als de relaisuitgang aan een trappenhuisautomaat gekoppeld is, moet je de TIME-schakelaar op 'impuls' zetten.

### 6.2. Lichtgevoeligheid

Met de LUX-potentiometer stel je de drempelwaarde van de schemerschakelaar traploos in tussen \* (dagmodus, 2000 lux) en \*\* (nachtmodus, 5 lux) (zie fig. 5b).

### 6.3. Detectiebereik

Met de SENS-potentiometer stel je het detectiebereik van de PIR- en HF-sensors in (zie fig. 5d).

### 6.4. Werkingsmodus

Met de MODE-potentiometer kies je voor een werking als afwezigheidsmelder (SEMI-AUTO) of aanwezigheidsmelder (AUTO) (zie fig. 5e).

### 6.5. Sensortechnologie

Met de potentiometer voor sensortechnologie kan je verschillende profielen kiezen. De werking van de profielen wordt grafisch voorgesteld in fig. 8. Je kan de volgende instellingen selecteren (zie fig. 5a):

Technologie	Logica	Gevoeligheid	Reikwijdte	Gebruik
HF / PIR <sup>1)</sup>	OF	Hoogste	Max. Ø 40 m	Binnen in parkeergarages, magazijnen, maximale detectie
HF	—		Max. Ø 16 m	Binnen in ruimtes met obstakels, zoals scheidingswanden, storingsvrij bij sterke tocht
PIR, HF / PIR <sup>2)</sup> (ON, OFF)	—		Max. Ø 40 m	Binnen in toiletten, detectie van de volledige ruimte incl. tot 3 hokjes
PIR	—		Max. Ø 40 m	Binnen en buiten, detectie in het volledige gezichtsveld
PIR + HF <sup>3)</sup>	EN	Robuust	Max. Ø 16 m	Binnen- en buitengebruik met maximale storingsvrijheid

<sup>1)</sup> Activeert als de HF- of PIR-sensor beweging detecteert.

<sup>2)</sup> Activeert als de PIR-sensor beweging detecteert en verlengt de schakelduur door PIR- of HF-detectie.

<sup>3)</sup> Activeert als HF- en PIR-sensoren tegelijkertijd beweging detecteren.

## 7. EXTERNE DRUKKNOP

Als je de melder gebruikt als afwezigheidsmelder, moet je een externe drukknop aansluiten waarmee je het licht kan aanschakelen (zie fig. 7a).

Als je de melder als aanwezigheidsmelder gebruikt, is de externe drukknop optioneel. Het licht schakelt automatisch aan wanneer er beweging gedetecteerd wordt. Het licht kan via de externe drukknop altijd manueel worden aan- of uitgeschakeld. De schakeltoestand (aan of uit) wordt verlengd zolang er bewegingen gedetecteerd worden. Na de laatste detectie houdt de schakeltoestand zo lang als ingesteld aan.

- Houd de externe drukknop 0,1 tot 2,0 s ingedrukt om de automatische werking te activeren of te deactiveren.
- Houd de externe drukknop 2,0 tot 4,0 s ingedrukt om de melder 6 u lang aan te schakelen. Door vervolgens opnieuw kort op de knop te drukken, wordt deze schakeltoestand vroegtijdig afgebroken.
- Houd de externe drukknop langer dan 4 s ingedrukt om de melder 6 u lang uit te schakelen. Door vervolgens opnieuw kort op de knop te drukken, wordt deze schakeltoestand vroegtijdig afgebroken.

## 8. WEERGAVE

De onderstaande toestanden worden weergegeven aan de hand van de indicatielied op het toestel. Je kan de instellingen wijzigen met de potentiometers op het toestel of met de (afzonderlijk aan te kopen) afstandsbediening 351-25320. Als een instelling gewijzigd werd, zal de relaisuitgang van de melder kort uitschakelen.

Status	Ledweergave	Beschrijving
Opstarten	██████████	De led knippert ca. 1 min kort
Wijziging van een instelling	■■■	De led knippert 3 x kort
Bewegingsdetectie	■■	De led knippert 1x lang
6 u AAN of 6 u UIT	■■ ■■ ■■ ■■	De led knippert 6 uur lang

In testmodus wordt ook de gekozen sensortechnologie weergegeven:

Sensortechnologie	Weergave (de led brandt continu)	Logica	Gedrag van de melder
PIR + HF	Wit	EN	Het relais schakelt wanneer PIR en HF gelijktijdig detecteren
PIR / HF	Groen	OF	Het relais schakelt wanneer PIR of HF detecteert
PIR	Rood	Enkel PIR	PIR
HF	Blauw	Enkel HF	HF
PIR, HF / PIR	Groen, rood	Hybride	Relais AAN: enkel PIR, verlenging door PIR- of HF-detectie

## 9. STORINGEN VERHELLEN

Storing	Oplossing
De schakeluitgang schakelt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het daglichtniveau is te hoog. Verlaag het daglichtniveau.</li> <li>• Controleer de verlichting en de zekering.</li> <li>• Controleer de modus (AUTO/SEMI-AUTO)</li> </ul>
De schakeluitgang schakelt te vaak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het daglichtniveau is te laag. Verhoog het daglichtniveau.</li> <li>• Scherm de lens af.</li> <li>• Het detectiebereik is te groot. Verlaag het detectiebereik.</li> <li>• Beide sensoren zijn actief. Kies PIR + HF sensortechnologie</li> </ul>

## 10. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen in mm (LxB)	Ø 130
Afmetingen in mm (H)	83,2
Voedingsspanning	230 V / 50Hz
Schakelvermogen relais	max. 2000 W, 8,7 A ( $\cos \varphi = 1,0$ ) max. 1000 VA, 4,35 A ( $\cos \varphi = 0,5$ )
Montagehoogte	2 – 4 m
Detectiehoek	360°
Detectiebereik PIR	max. 40 m op een montagehoogte van 3 m
Detectiebereik HF	max. 12 m op een montagehoogte van 3 m
Lichtgevoeligheid	5 – 2000 lux
Uitschakelvertraging relais	Impuls, 10 s tot 20 min
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-20 – 45 °C

Draadloos	Ø 2,5 mm
Markering	CE-gemarkeerd

## 11. WAARSCHUWINGEN VOOR INSTALLATIE

- De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur en volgens de geldende voorschriften.
- Deze handleiding moet aan de gebruiker worden overhandigd. Het moet bij het dossier van de elektrische installatie worden gevoegd en worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende exemplaren zijn verkrijgbaar via de website of supportdienst van Niko. Op de Niko website is altijd de meest recente handleiding van het product terug te vinden.
- Tijdens de installatie moet rekening gehouden worden met (niet-limitatieve lijst):
  - de geldende wetten, normen en reglementen.
  - de stand van de techniek op het moment van de installatie.
  - deze handleiding die alleen algemene bepalingen vermeldt en moet worden gelezen in het kader van elke specifieke installatie.
  - de regels van goed vakmanschap.



Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en verordeningen. Indien van toepassing, vind je de EU-verklaring van overeenstemming met betrekking tot dit product op [www.niko.eu](http://www.niko.eu).

## 12. NIKO SUPPORT

Heb je twijfels? Of wil je het product omruilen in geval van een eventueel defect? Neem dan contact op met je groothandel of de Niko supportdienst:

- België: +32 3 778 90 80
  - Nederland: +31 880 15 96 10
- Contactgegevens en meer informatie vind je op [www.niko.eu](http://www.niko.eu) onder de rubriek "Hulp en advies".

## 13. GARANTIEBEPALINGEN

- De garantiertermijn bedraagt vier jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van het product door de consument. Als er geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum.
- De consument is verplicht Niko schriftelijk te informeren over het gebrek aan overeenstemming, en dit uiterlijk binnen de twee maanden na vaststelling.
- In geval van een gebrek aan overeenstemming heeft de consument enkel recht op een kosteloze herstelling of vervanging van het product, wat door Niko bepaald wordt.
- Niko is niet verantwoordelijk voor een defect of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik, een verkeerde bediening, transformatie van het product, onderhoud in strijd met de onderhoudsvoorschriften of een externe oorzaak zoals vochtenschade of schade door overspanning.
- De dwingende bepalingen in de nationale wetgeving over de verkoop van consumptiegoederen en de bescherming van consumenten in landen waar Niko rechtstreeks of via zuster- of dochtervennootschappen, filialen, distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoop, hebben voorrang op bovenstaande bepalingen.

Hierbij verklaar ik, Niko nv, dat het type radioapparatuur [artikelnummer] conform is met Richtlijn 1999/5/EC en Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op [www.niko.eu](http://www.niko.eu).

Dit product mag u niet bij het ongesorteerd afval gooien. Breng uw afgedankt product naar een containerpark of een erkend verzamelpunt. Net als producenten en importeurs speelt ook u een belangrijke rol in de bevordering van sortering, recycling en hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Om de ophaling en verwerking te kunnen financieren, heft de overheid in bepaalde gevallen een recyclingbijdrage (inbegrepen in de aankoopsprijs van dit product).



Veuillez lire le mode d'emploi entièrement avant l'installation et la mise en service. Veuillez conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

## 1. DESCRIPTION

Ce détecteur de mouvement en saillie enregistre les mouvements à l'aide d'un capteur infrarouge passif (PIR) et d'un capteur haute fréquence (HF). La combinaison des deux technologies (DUAL TEC®) assure une détection ultra sensible, sans fausses alertes. Il ne se présente plus de source susceptible de générer une fausse alarme puisque le capteur PIR détecte l'émission de chaleur et le capteur HF les mouvements. Il est alors possible de régler la sensibilité du détecteur à un niveau très élevé sans générer une alarme indésirable. Un détecteur DUAL TEC® est donc idéal pour les classes de risque supérieures.

La sensibilité du capteur PIR est maximale pour les mouvements transversaux dans la zone de détection. La sensibilité du capteur PIR aux mouvements dirigés droit sur le détecteur est inférieure d'environ 50 %. La sensibilité du capteur HF est maximale pour les mouvements dirigés droit sur le détecteur. La sensibilité du capteur HF aux mouvements transversaux dans la zone de détection est inférieure d'environ 50 %.

Les mouvements peuvent être détectés par un seul capteur ou par les deux capteurs connectés logiquement (voir § 6.5). Le détecteur ne s'enclenche que lorsque l'intensité programmée pour la luminosité naturelle (niveau de crépuscule) n'est plus atteinte. La durée d'enclenchement est prolongée tant que des mouvements de personnes (portée totale) ou une présence de personnes (portée de présence) sont détectés. Après activation, le détecteur détecte l'accroissement de la luminosité naturelle et s'éteint automatiquement lorsque la lumière naturelle est suffisante.

## 2. UTILISATION

Le détecteur convient à des applications à l'intérieur ou s'utilise pour un environnement extérieur protégé pour commander l'éclairage ou une minuterie d'escalier. En cas d'utilisation à l'extérieur, le détecteur doit être utilisé en mode PIR ou PIR + HF. En mode HF, la pluie peut générer une alarme indésirable. La zone de détection (voir fig. 1e) du capteur HF peut différer en fonction de l'endroit où il est installé. La réflexion sur des murs peut par exemple agrandir la zone de détection. Des éléments en verre, en bois ou en enduit peuvent laisser passer le signal HF.

Lors de l'installation, veillez aux points suivants :

- Ne montez pas le détecteur sur un plafond stable.
- Cachez les objets en mouvement dans la zone de détection en obturant l'objectif.
- N'installez pas d'éclairage sous ou à moins de 1 mètre à côté du détecteur (voir fig. 2).
- Respectez une distance d'au moins 4 mètres entre deux détecteurs pour éviter l'interférence entre les capteurs HF.
- Ne montez pas le détecteur dans un flux direct d'air froid (voir fig. 2) ou chaud (voir § 6.5). Lors du montage à endroit fortement exposé aux courants d'air, le détecteur doit s'utiliser en mode HF.

## 3. MONTAGE

Le détecteur est conçu pour être monté au plafond. Le rayon de la zone de détection est fonction de la hauteur à laquelle le détecteur est monté (voir fig. 1e).

Veuillez monter le détecteur comme suit :

1. Retirez le cache en le tournant dans le sens anti-horaire, puis dévissez le détecteur de son socle (voir fig. 4).
2. Repérez les trous à l'endroit où vous souhaitez placer le détecteur et percez-les.
3. Insérez les câbles d'alimentation dans les pénétrations de câble (5f).
4. Vissez le socle à l'aide des vis/du jeu de chevilles fournis.
5. Raccordez le socle selon le schéma de raccordement de la fig. 7 (voir également § 4).
6. Replacez le détecteur sur le socle et vissez-le.
7. Configurez le détecteur (voir § 6).
8. Fixez le cache en le tournant dans le sens horaire.

## 4. CÂBLAGE

Raccordez le détecteur selon le schéma de raccordement de la fig. 7.

Vous pouvez activer et désactiver le conducteur de courant de l'entrée R au moyen d'un bouton-poussoir externe. Utilisez à cette fin un bouton-poussoir N.O. sans LED d'indication et limitez la longueur des fils électriques.

Conducteur de courant	L
Conducteur neutre	N
Sortie commutée relais	D1, D2
Bouton-poussoir N.O.	R
Détecteur(s) esclave(s)	S

## 5. RACCORDER DES APPAREILS

Un courant d'allumage élevé diminue la durée de vie du relais intégré dans le détecteur. Respectez les prescriptions techniques du fabricant de l'éclairage, afin de ne pas surcharger le relais (voir fig. 3). Nous recommandons de connecter un maximum de 3 à 4 détecteurs en parallèle. Le circuit de connexion reste ainsi clair. Si le nombre de cycles de connexion est plus élevé que la moyenne ou en cas de charges plus élevées, nous recommandons de dériver la charge via un relais ou un fusible extérieur.

## 6. CONFIGURATION

Le détecteur est prêt à fonctionner environ 1 minute après son raccordement au réseau d'électricité. Les réglages ne peuvent être modifiés que lorsque le détecteur est allumé. Vous pouvez modifier les réglages à l'aide des interrupteurs rotatifs situés sur l'appareil ou de la télécommande 351-25320 (à acheter séparément). La températisation de déconnexion des impulsions peut être réglée à 20 s (standard) ou 60 s. La télécommande est nécessaire à cette fin.

### 6.1. Temporisation de déconnexion

A l'aide du potentiomètre TIME, vous réglez la temporisation de déconnexion après le dernier mouvement entre 10 s et 20 min (voir fig. 5c). Si la sortie relais est connectée à une minuterie d'escalier, vous devez régler l'interrupteur TIME sur 'impulsion'.

### 6.2. Sensibilité à la lumière

Le potentiomètre LUX vous permet de régler en continu le seuil de l'interrupteur crépusculaire, entre \* (mode diurne, 2000 lux) et \*\* (mode nocturne, 5 lux) (voir fig. 5b).

### 6.3. Portée de détection

Le potentiomètre SENS permet de régler la portée de détection des capteurs PIR et HF (voir fig. 5d).

### 6.4. Mode de fonctionnement

En MODE potentiomètre, vous optez pour un fonctionnement en tant que détecteur d'absence (SEMI-AUTO) ou détecteur de présence (AUTO) (voir fig. 5e).

### 6.5. Technologie capteur

Le potentiomètre pour la technologie capteur permet de choisir parmi différents profils. Le fonctionnement des profils est illustré au graphique de la fig. 8. Vous pouvez sélectionner les réglages suivants (voir fig. 5a) :

Technologie	Logique	Sensibilité	Portée	Utilisation
HF / PIR <sup>1)</sup>	OU	Maximum	Ø 40 m max.	Dans des parkings, des magasins, détection maximum
HF	—		Max. Ø 16 m	Dans des locaux comportant des obstacles, comme des cloisons, sans dysfonctionnement en cas de courants d'air importants
PIR, HF / PIR <sup>2)</sup> (ON, OFF)	—		Ø 40 m max.	Dans des toilettes, détection de la zone complète, y compris jusqu'à 3 logettes WC
PIR	—		Ø 40 m max.	A l'intérieur et à l'extérieur, détection dans tout le champ de vision
PIR + HF <sup>3)</sup>	ET	Robuste	Max. Ø 16 m	Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, absence de dysfonctionnement

<sup>1)</sup> Activation lorsque le capteur HF ou PIR détecte un mouvement.

<sup>2)</sup> Activation lorsque le capteur PIR détecte un mouvement et prolongation de la durée d'enclenchement par détection PIR ou HF.

<sup>3)</sup> Activation lorsque les deux capteurs PIR et HF détectent simultanément un mouvement.

## 7. BOUTON-POUSSOIR EXTERIEUR

Si vous utilisez le détecteur en guise de détecteur d'absence, il vous faut connecter un bouton-poussoir externe permettant d'allumer l'éclairage (voir fig. 7a).

Si vous utilisez le détecteur en guise de détecteur de présence, le bouton-poussoir externe est optionnel. L'éclairage s'allume automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté. Le bouton-poussoir externe permet d'allumer ou d'éteindre manuellement l'éclairage. L'état d'enclenchement (allumé ou éteint) est prolongé aussi longtemps que des mouvements sont détectés. Après la dernière détection, l'état d'enclenchement est maintenu pour la durée réglée.

- Maintenez le bouton-poussoir externe enfoncé durant 0,1 à 2,0 s pour activer ou désactiver le fonctionnement automatique.
- Maintenez le bouton-poussoir externe enfoncé durant 2,0 à 4,0 s pour activer le détecteur pendant 6 h. Appuyer ensuite brièvement sur le bouton permet de désactiver prématurément cet état d'enclenchement.
- Maintenez le bouton-poussoir externe enfoncé pendant plus de 4 s pour désactiver le détecteur durant 6 h. Appuyer ensuite brièvement sur le bouton permet de désactiver prématurément cet état d'enclenchement.

## 8. AFFICHAGE

Les états ci-dessous sont affichés à l'aide de la LED d'indication située sur l'appareil. Vous pouvez modifier les réglages à l'aide des potentiomètres sur l'appareil ou de la télécommande (à acheter séparément) (351-25320). Si un réglage a été modifié, la sortie relais du détecteur sera brièvement déconnectée.

État	Affichage LED	Description
Démarrage		La LED clignote environ 1 min brièvement.
Modification d'un réglage		La LED clignote 3 x brièvement.
Détection de mouvement	■	La LED clignote 1 x longuement.
6 h ALLUME ou 6 h ETEINT	■ ■ ■ ■	La LED clignote pendant 6 heures.

En mode test, également la technologie capteur choisie s'affiche :

Technologie capteur	Affichage (la LED est allumée en continu)	Logique	Comportement du détecteur
PIR + HF	Blanc	ET	Le relais s'enclenche en cas de détection simultanée PIR et HF
PIR / HF	Vert	OU	Le relais s'enclenche en cas de détection PIR ou HF
PIR	Rouge	Uniquement PIR	PIR
HF	Bleu	Uniquement HF	HF
PIR, HF / PIR	Vert, rouge	Hybride	Relais ACTIVE : uniquement PIR, prolongation par détection PIR ou HF

## 9. REMÉDIER AUX PANNEES

Panne	Solution
La sortie de commutation ne commute pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La luminosité naturelle est trop élevée. Diminuez la luminosité naturelle.</li> <li>Contrôlez l'éclairage et le fusible.</li> <li>Contrôlez le mode (AUTO/SEMI-AUTO)</li> </ul>
La sortie de commutation commute trop souvent.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La luminosité naturelle est trop basse. Augmentez la luminosité naturelle.</li> <li>Obtuez l'objectif.</li> <li>La portée de détection est trop élevée. Diminuez la portée de détection.</li> <li>Les deux capteurs sont activés : sélectionnez la technologie capteur PIR + HF</li> </ul>

## 10. DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions en mm (LxL)	Ø 130
Dimensions en mm (H)	83,2
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance de commutation relais	max. 2300 W, 10 A (cos φ = 1,0) max. 1150 VA, 5 A (cos φ = 0,5)
Hauteur de montage	2 – 4 m
Angle de détection	360°
Portée de détection PIR	max. 40 m à une hauteur de montage de 3 m
Portée de détection HF	max. 12 m à une hauteur de montage de 3 m
Sensibilité à la lumière	5 - 2 000 lux
Temporisation de déconnexion relais	Impulsion, 10 s à 20 min
Classe de protection	II
Degré de protection	IP54
Température ambiante	-20 – 45 °C
Entrée de fil	Ø 2,5 mm
Marquage	marquage CE

## 11. MISES EN GARDE CONCERNANT L'INSTALLATION

- L'installation doit être effectuée par un installateur agréé et dans le respect des prescriptions en vigueur.
- Ce mode d'emploi doit être remis à l'utilisateur. Il doit être joint au dossier de l'installation électrique et être remis aux nouveaux propriétaires éventuels. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus sur le site web ou auprès du service support de Niko.
- Il y a lieu de tenir compte des points suivants pendant l'installation (liste non limitative):
  - les lois, les normes et les réglementations en vigueur.
  - l'état de la technique au moment de l'installation.
  - ce mode d'emploi qui stipule uniquement des dispositions générales et doit être lu dans le cadre de toute installation spécifique.
  - les règles de l'art.



Ce produit est conforme à l'ensemble des directives et règlements européens applicables. Le cas échéant, vous trouverez la déclaration UE de conformité relative à ce produit sur le site [www.niko.eu](http://www.niko.eu).

## 12. SUPPORT DE NIKO

En cas de doute ou si vous voulez échanger le produit en cas de défaut éventuel, veuillez prendre contact avec votre grossiste ou avec le service support de Niko:

- Belgique: +32 3 778 90 80
- France: +33 820 20 66 25

Vous trouverez les coordonnées et de plus amples informations sur le site [www.niko.eu](http://www.niko.eu), sous la rubrique "Aide et conseils".

## 13. DISPOSITIONS DE GARANTIE

- Le délai de garantie est de quatre ans à partir de la date de livraison. La date de la facture d'achat par le consommateur est considérée comme la date de livraison. En l'absence de facture, la date de fabrication est valable.
- Le consommateur est tenu de prévenir Niko par écrit de tout défaut de conformité, dans un délai maximum de deux mois après constatation.

- En cas de défaut de conformité, le consommateur peut uniquement prétendre à la réparation gratuite ou au remplacement gratuit du produit, selon l'avis de Niko.
- Niko ne peut être tenu pour responsable d'un défaut ou de dégâts résultant d'une installation fautive, d'une utilisation impropre ou négligente, d'une commande erronée, d'une transformation du produit, d'un entretien contraire aux consignes d'entretien ou d'une cause externe telle que de l'humidité ou une surtension.
- Les dispositions contraignantes de la législation nationale ayant trait à la vente de biens de consommation et à la protection des consommateurs des différents pays où Niko procède à la vente directe ou par l'intermédiaire d'entreprises sœurs, de filiales, de succursales, de distributeurs, d'agents ou de représentants fixes, prévalent sur les dispositions susmentionnées.

Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets non triés. Apportez vos équipements obsolètes électriques et électroniques à un point de collecte agréé. Tout comme les producteurs et importateurs, vous jouez un rôle important dans le triage, le recyclage et la réutilisation des appareils électriques et électroniques. Afin de pouvoir financer la collecte et le traitement écologique, les autorités imposent dans certains cas une cotisation de recyclage (comprise dans le prix d'achat de ce produit).



**Handbuch vor Montage und Inbetriebnahme vollständig durchlesen. Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig für einen späteren Gebrauch auf.**

## 1. BESCHREIBUNG

Dieser Aufputz-Bewegungsmelder erfasst Bewegungen mittels Passiv-Infrarotsensor (PIR) und Hochfrequenzsensor (HF). Die Kombination der beiden Technologien (DUAL TEC®) sorgt für eine besonders sensible Erfassung ohne Fehlalarm. Weil der PIR-Sensor Wärmestrahlung registriert und der HF-Sensor Bewegungen, besteht keine Quelle mehr, die einen Fehlalarm verursachen könnte. Hierdurch kann die Empfindlichkeit des Melders sehr hoch eingestellt werden, ohne einen unerwünschten Alarm zu verursachen. Hierdurch eignen sich DUAL TEC® Melder besonders für höhere Risikoklassen.

Der PIR-Sensor ist am empfindlichsten gegenüber Bewegungen, die quer durch den Erfassungsbereich verlaufen. Die Empfindlichkeit des PIR-Sensors für Bewegungen auf den Bewegungsmelder zu ist um ca. 50% reduziert. Der HF-Sensor reagiert am empfindlichsten bei Bewegungen direkt auf den Melder zu. Bei Bewegungen, die quer durch den Erfassungsbereich verlaufen, nimmt die Empfindlichkeit des HF-Sensors um ungefähr 50% ab.

Die Detektion von Bewegungen kann sowohl mit nur einem Sensor wie auch mit logischen Verknüpfungen der beiden Sensoren erfolgen (siehe § 6.5). Der Melder schaltet erst, wenn der eingestellte Helligkeitswert (Dämmerungsschwelle) unterschritten ist. Die Schaltzeit wird verlängert, solange Personenbewegungen (Gesamtbereich) oder die Anwesenheit von Personen (Präsenzbereich) erfasst werden. Nach dem Einschalten erfasst der Melder die Zunahme der Tageslichtstärke und schaltet bei ausreichendem Tageslicht automatisch ab.

## 2. ANWENDUNG

Der Melder ist geeignet für die Anwendung in Innenräumen oder in einem geschützten Außenbereich zur Ansteuerung der Beleuchtung oder eines Treppenhausautomaten. Wenn der Melder im Außenbereich eingesetzt wird, müssen der PIR- oder der PIR/HF-Modus verwendet werden. Im HF-Modus kann Regen einen Fehlalarm verursachen. Der Erfassungsbereich des HF-Sensors kann je nach Montageort unterschiedlich sein. Reflexionen an Wänden können den Erfassungsbereich erweitern. Raumelemente aus Glas, Holz oder Gips können das HF-Signal durchlassen.

Bei der Installation beachten:

- Nur an stabilen Decken montieren.
- Bewegliche Gegenstände im überwachten Erfassungsbereich durch Abdecken der Linse ausblenden.
- Keine Leuchten unterhalb oder weniger als 1 m neben dem Melder platzieren (siehe Abb. 2).
- Mindestabstand von 4 m zwischen zwei Meldern einhalten um zu vermeiden, dass sich die HF-Sensoren gegenseitig beeinflussen.
- Den Melder nicht in direkten Kalt- oder Warmluftstrom montieren (siehe § 6.5). Bei der Montage an einem Ort mit hohem Luftstrom, muss der Melder im HF-Modus verwendet werden.

## 3. MONTAGE

Der Melder ist für die Deckenmontage gedacht. Der Radius des Erfassungsbereichs ist abhängig von der Montagehöhe (siehe Abb. 1e).

Montieren Sie den Detektor wie folgt:

- Entfernen Sie den Abdeckrahmen, indem Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn drehen, und lösen Sie anschließend den Melder von seinem Sockel (siehe Abb. 4).
- Die Bohrlöcher am gewünschten Montageort anzeichnen und bohren.
- Stecken Sie das Stromkabel durch die Kabeldurchgänge (siehe Abb. 5f).
- Schrauben Sie den Sockel mit dem mitgelieferten Schrauben/Dübel-Set fest.
- Schließen Sie den Sockel nach dem Anschlussplan in Abb. 7 an (siehe auch § 4).
- Setzen Sie den Melder erneut in den Sockel ein.
- Konfigurieren Sie den Melder (siehe § 6).
- Befestigen Sie den Abdeckrahmen, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn festdrehen.

## 4. VERDRÄHTUNG

Schließen Sie den Bewegungsmelder nach dem Anschlussplan in Abb. 7 an. Sie können den stromführenden Leiter zum R-Eingang mithilfe eines externen Drucktasters ein-/ausschalten. Verwenden Sie zu diesem Zweck einen Schieberdrucktaster ohne Anzeige-LED und beschränken Sie die Länge der Stromdrähte.

Stromführender Leiter	L
Neutralleiter	N
Geschalteter Ausgang Relais	D1, D2
Drucktaster (Schieber)	R
Slave Melder	S

## 5. ANSCHLUSS VON VERBRAUCHERN

Hohe Einschaltströme verkürzen die Lebensdauer des im Melder integrierten Relais. Beachten Sie die technischen Angaben des Leuchten- bzw. Leuchtmittelherstellers, damit das Relais nicht überbelastet wird (siehe Abb. 3). Wir empfehlen, maximal 3–4 Melder parallel zu schalten. Hierdurch bleibt der Schaltkreis übersichtlich. Bei überdurchschnittlich häufigen Schaltzyklen oder bei erhöhten Lasten empfehlen wir, die Last über ein externes Relais oder einen externen Lastschutzschalter zu schalten.

## 6. KONFIGURATION

Der Melder ist etwa 1 Minute nach dem Anschluss ans Stromnetz betriebsbereit. Sie können die Einstellungen nur dann ändern, wenn der Melder angeschaltet ist. Sie können die Einstellungen mithilfe der Drehschalter am Gerät oder der (separat erhältlichen) Fernbedienung (351-25320) ändern. Beim Impuls kann die Pausendauer auf 20 s (Standard) oder 60 s gesetzt werden. Dies ist nur mit der Fernbedienung möglich.

### 6.1. Ausschaltverzögerung

Mit dem TIME-Potentiometer stellen Sie die Ausschaltverzögerung nach der letzten Bewegung zwischen 10 Sekunden und 20 Minuten ein (siehe Abb. 5c). Wenn der Relaisausgang mit einem Treppenhausautomaten verbunden ist, müssen Sie den TIME-Schalter auf „Impuls“ einstellen.

### 6.2. Lichtempfindlichkeit

Mit dem LUX-Potentiometer stellen Sie den Schwellenwert des Dämmerungsschalters stufenlos zwischen \* (Tagesmodus, 2000 Lux) und (Nachtmodus, 5 Lux) ein (siehe Abb. 5b).

### 6.3. Erfassungsbereich

Mit dem SENS-Potentiometer stellen Sie den Erfassungsbereich des PIR- und HF-Sensors ein (siehe Abb. 5d).

### 6.4. Betriebsmodus

Mit dem MODE-Potentiometer wählen Sie die Funktion als Absenzmelder (SEMI-AUTO) oder Präsenzmelder (AUTO) (siehe Abb. 5e).

### 6.5. Sensortechnologie

Mit dem Potentiometer für die Sensortechnologie können Sie verschiedene Profile auswählen. Die Funktion der Profile ist in Abb. 8 grafisch dargestellt. Sie können die folgenden Einstellungen wählen (siehe Abb. 5a):

Technologie	Logik	Empfindlichkeit	Reichweite	Anwendung
HF / PIR <sup>1)</sup>	ODER	Höchste	Max. Ø 40 m	Innenbereich Parkhaus, Lagerhallen, maximale Erfassung
HF	—		Max. Ø 16 m	Innenbereich Räume mit Hindernissen z. B. Trennwänden, störsicher gegen starken Luftzug
PIR, HF / PIR <sup>2)</sup> (ON, OFF)	—		Max. Ø 40 m	Innenbereich Toiletten, Erfassung von komplettem Raum inkl. bis zu 3 Kabinen
PIR	—		Max. Ø 40 m	Innen- und Außenbereich, Erfassung im kompletten Sichtbereich
PIR + HF <sup>3)</sup>	UND	Robust	Max. Ø 16 m	Innen- und Außenbereich maximale Störsicherheit

<sup>1)</sup> Aktiviert, wenn der HF- oder PIR-Sensor eine Bewegung erfassen.

<sup>2)</sup> Aktiviert, wenn der PIR-Sensor eine Bewegung erfasst und verlängert die Schaltzeit durch PIR- oder HF-Erfassung.

<sup>3)</sup> Aktiviert, wenn die HF- und PIR-Sensoren gleichzeitig eine Bewegung erfassen.

### 7. EXTERNER TASTER

Wenn Sie den Melder als Absenzmelder verwenden, müssen Sie einen externen Drucktaster anschließen, mit dem Sie das Licht einschalten können (siehe Abb. 7a).

Wenn Sie den Melder als Präsenzmelder verwenden, ist der externe Drucktaster optional. Das Licht wird automatisch eingeschaltet, wenn eine Bewegung erfasst wird. Das Licht kann jederzeit über den externen Drucktaster manuell ein- und ausgeschaltet werden. Der Schaltstatus (ein oder aus) wird verlängert, solange Bewegungen erfasst werden. Nach der letzten Erfassung ist der Schaltstatus noch für die eingestellte Zeitdauer aktiv.

- Halten Sie den externen Drucktaster 0,1 bis 2 Sekunden gedrückt, um die automatische Funktion zu (de-)aktivieren.
- Halten Sie den externen Drucktaster 2 bis 4 Sekunden gedrückt, um den Melder 6 Stunden lang einzuschalten. Indem Sie anschließend erneut auf den Taster drücken, wird dieser Schaltstatus vorzeitig beendet.
- Halten Sie den externen Drucktaster länger als 4 Sekunden gedrückt, um den Melder 6 Stunden lang auszuschalten. Indem Sie anschließend erneut auf den Taster drücken, wird dieser Schaltstatus vorzeitig beendet.

### 8. ANZEIGE

Die unten aufgeführten Zustände werden mithilfe der Anzeige-LED am Gerät angezeigt. Sie können die Einstellungen mithilfe der Potentiometer am Gerät oder der (separat erhältlichen) Fernbedienung (351-25320) ändern. Wenn eine Einstellung geändert wurde, wird sich der Relaisausgang des Schalters kurz ausschalten.

Status	Anzeige LED	Beschreibung
Aufstarten	██████████	Die LED blinkt ca. 1 min kurz
Änderung einer Einstellung	█████	Die LED blinkt 3x kurz
Bewegungsdetektion	██	Die LED blinkt 1x lang
6 Stunden EIN oder 6 Stunden AUS	██ ███ ███	Die LED blinkt 6 Stunden lang

Im Testmodus wird auch die gewählte Sensortechnologie wiedergegeben:

Sensortechnologie	Anzeige (sie leuchtet dauerhaft auf)	Logik	Verhalten des Melders
PIR / HF	Weiss	UND	Relais schaltet wenn PIR UND HF gleichzeitig erfassten
PIR / HF	Grün	ODER	Relais schaltet bei wenn entweder PIR ODER HF erfasst
PIR	Rot	Nur PIR	PIR
HF	Blau	Nur HF	HF
PIR, HF / PIR	Grün, Rot	Hybrid	Relais EIN: nur PIR, Verlängerung durch PIR oder HF Detektion

### 9. STÖRUNGSBESEITIGUNG

Störung	Lösung
Der Schaltausgang schaltet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Tageslichtstärke ist zu hoch. Senken Sie die Tageslichtstärke.</li> <li>• Überprüfen Sie die Beleuchtung und die Sicherung.</li> <li>• Kontrollieren Sie den Modus (AUTO/SEMI-AUTO).</li> </ul>

Der Schaltausgang schaltet zu häufig.

- Die Tageslichtstärke ist zu niedrig. Erhöhen Sie die Tageslichtstärke.
- Decken Sie die Sensorlinse ab.
- Die Erfassungsbereich ist zu groß. Verkleinern Sie den Erfassungsbereich.
- Beide Sensoren sind aktiv: Wählen Sie PIR + HF-Sensortechnologie

### 10. TECHNISCHE DATEN

Abmessungen in mm (L x B)	Ø 130
Abmessungen in mm (H)	83,2
Versorgungsspannung	230 V / 50Hz
Schaltleistung Relais	max. 2300 W, 10 A (cos φ = 1,0) max. 1150 VA, 5 A (cos φ = 0,5)
Montagehöhe	2 – 4 m
Erfassungsbereich	360°
PIR-Erfassungsbereich	max. 40 m bei einer Montagehöhe von 3 m
HF-Erfassungsbereich	max. 12 m bei einer Montagehöhe von 3 m
Lichtempfindlichkeit	5 - 2000 Lux
Ausschaltverzögerung Relais	Impuls, 10s bis 20 min
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 45 °C
Leitungsanschluss	Ø 2,5 mm
Kennzeichnung	CE-Kennzeichnung

### 11. WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

- Die Installation darf ausschließlich von einer Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften ausgeführt werden.
- Diese Gebrauchsanleitung muss dem Benutzer ausgehändiggt werden. Die Gebrauchsanleitung ist den Unterlagen der elektrischen Anlage beizufügen und muss auch eventuellen neuen Besitzern ausgehändiggt werden. Zusätzliche Exemplare erhalten Sie über die Internetseiten von Niko oder über den Kundendienst von Niko.
- Beachten und berücksichtigen Sie bei der Installation unter anderem folgende Punkte:
  - die gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien.
  - den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation.
  - die in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Anweisungen, wobei diese Gebrauchsanleitung nur allgemein gültige Bestimmungen enthält, die für jede Anlage spezifisch angewendet werden müssen.
  - die allgemein anerkannten Regeln fachmännischer Arbeit.



Dieses Produkt erfüllt alle anwendbaren europäischen Richtlinien und Verordnungen. Die für dieses Produkt zutreffende EU-Konformitätserklärung erhalten Sie gegebenenfalls unter [www.niko.eu](http://www.niko.eu).

### 12. NIKO UNTERSTÜZUNG

Bei Zweifel oder falls Sie bei einem eventuellen Defekt des Produkts noch Fragen bezüglich des Umtausches haben, dann nehmen Sie bitte Kontakt auf mit dem Kundendienst von Niko (Belgien: +32 3 778 90 80) oder wenden Sie sich an Ihren Großhändler. Kontaktdaten und weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.niko.eu](http://www.niko.eu) in der Rubrik "Unterstützung und Beratung".

### 13. GARANTIEBEDINGUNGEN

- Der Garantiezeitraum beträgt vier Jahre ab Lieferdatum. Als Lieferdatum gilt das Rechnungsdatum zum Zeitpunkt des Kaufs durch den Endverbraucher. Falls keine Rechnung mehr vorhanden ist, gilt das Produktionsdatum.
- Der Endverbraucher ist verpflichtet, Niko schriftlich über einen Produktmangel innerhalb von zwei Monaten nach dessen Feststellung zu informieren.
- Im Falle eines Mangels hat der Endverbraucher nur Recht auf kostenlose Reparatur oder Ersatz des Produkts. Eine Entscheidung darüber obliegt allein Niko.
- Niko ist nicht für Mängel oder Schäden verantwortlich, die durch fehlerhafte Installation, nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch, durch falsche Bedienung, Anpassen/Ändern des Produktes, infolge von unsachgemäßer Wartung entgegen den Wartungsvorschriften oder die sich aus äußeren Umständen, wie beispielsweise infolge Feuchtigkeit oder Überspannung, ergeben.
- Zwingende Vorschriften der nationalen Gesetzgebung bezüglich des Verkaufs von Konsumgütern und zum Verbraucherschutz haben vor den obigen Bestimmungen Vorrang in den Ländern, in denen Niko direkt oder über seine Neben- oder Tochtergesellschaften, Filialen, Vertriebsstellen, Agenten oder über feste Vertreter verkauft.



Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Haus- bzw. Restmüll entsorgt werden. Das zu entsorgende Gerät muss zu einer Mülldeponie oder einer Sondermüllsammelstelle gebracht werden. Neben den Herstellern und Importeuren haben auch Sie als Verbraucher eine Verantwortung bei der Mülltrennung, dem Recycling und der Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten die entsorgt werden sollen. Um die Entsorgung und Verarbeitung finanziert zu können, hat die Regierung in bestimmten Fällen einen Recycling-Beitrag festgelegt, der im Kaufpreis dieses Produktes enthalten ist.

EN

**Read the complete user manual before carrying out the installation and activating the system. Keep the manual for future reference.**

## 1. DESCRIPTION

This flush-mounted motion detector registers movement via a passive infrared sensor (PIR) as well as a high frequency sensor (HF). The combination of both technologies (DUAL TEC®) ensures a very high sensitivity without false alarms. As the PIR sensor detects heat and the HF sensor detects movement, there is no source left that could cause a false alarm. As a result, the sensitivity of the detector can be set very high without leading to false alarms. This makes the DUAL TEC® detector ideal for the higher risk classes.

The PIR sensor is most sensitive to movements passing through the detection area. The sensitivity of the PIR sensor to movements directly towards the sensor is about 50% less. The HF sensor is most sensitive to movements directly towards the sensor. For movements passing through the detection area, the sensitivity of the HF sensor decreases by approximately 50 %.

Movements can be detected with a single sensor or by logically connecting both sensors (see § 6.5). The detector only switches on once the set daylight condition (twilight level) is no longer reached. The duration of activation is extended as long as movements of persons (total range) or human presence (presence range) are detected. After switching on, the detector detects the increase in daylight and automatically switches off when there is sufficient daylight.

## 2. USE

The detector is suitable for indoor applications or for use in a protected outdoor environment, to control lighting or a staircase timer. For outdoor use, the detector must be used in PIR or PIR+HF mode. In HF mode rain can cause a false alarm. The detection area of the HF sensor may differ according to the mounting plate. For instance, reflection on walls can increase the detection area. Glass, wooden or plaster elements can let the HF signal through.

Be aware of the following during installation:

- Only mount the detector on stable ceilings.
- Hide any moving objects in the detection area by shielding the lens.
- Do not place any lighting closer than 1 m from the sensor (see Fig 2).
- Keep a minimum distance of 4 metres between two detectors to prevent the HF sensors from influencing each other.
- Do not mount the detector in the direct path of a cold (see Fig. 2) or hot air flow (see § 6.5). When mounted at a place where there is a strong air flow, the detector must be used in HF mode.

## 3. MOUNTING

The detector is designed for ceiling mounting. The range of the detection area depends on the mounting height (see Fig. 1e).

The detector is mounted as follows:

1. Remove the cover frame by turning it counter-clockwise, then unscrew the detector from its base (see Fig. 4).
2. Mark the drill holes where you want to install the detector and drill them.
3. Put the power supply cables through the cable holes (5f).
4. Screw on the base using the screw/dowel pin set supplied.
5. Connect the base as shown in the wiring diagram in Fig. 7 (also see § 4).
6. Place the detector back onto the base and screw it on.
7. Configure the detector (see § 6).
8. Attach the cover frame by turning it clockwise.

## 4. WIRING

Connect the detector as shown in the wiring diagram in Fig. 7.

You can switch the conductor to the R input on and off with an external push button. Use a N.O. push button without indication LED and limit the length of the electrical wires.

Conductor	L
Neutral conductor	N
Switched output relay	D1, D2
N.O. push button	R
Slave detector(s)	S

## 5. CONNECTING DEVICES

A high inrush current decreases the life span of the relay integrated into the detector. Respect the technical specifications of the lighting manufacturers to prevent overloading the relay (see Fig. 3). We recommend connecting a maximum of 3 to 4 detectors in parallel. This keeps the switching circuit organized. If the number of switching cycles is higher than average or in case of an increased load, we recommend to run the load via an external relay or an external fuse.

## 6. CONFIGURATION

The detector is ready for use approximately 1 minute after connection to the electricity grid. The settings can only be changed while the detector is switched on. You can change the settings using the rotary switches on the device or the remote control 351-25320 (to be purchased separately). The delay time for pulses can be set at 20 s (standard) or 60 s. However, this can only be done with the remote control.

### 6.1. Switch-off delay

Using the TIME potentiometer, the switch-off delay after the final movement is set between 10 s and 20 min. (see Fig. 5c). Once the relay output is connected to a staircase timer, set the TIME switch to 'pulse'.

### 6.2. Light sensitivity

Using the LUX potentiometer, you can set the threshold value of the twilight switch continuously between \* (daytime mode, 2000 lux) and C (night mode, 5 lux) (see Fig. 5b).

### 6.3. Detection range

Using the SENS potentiometer, you can set the detection range of the PIR and HF sensors (see Fig. 5d).

### 6.4. Operating mode

Using the MODE potentiometer, you select operation as an absence detector (SEMI-AUTO) or a presence detector (AUTO) (see Fig. 5e).

### 6.5. Sensor technology

With the potentiometer for sensor technology you can choose different profiles. The functioning of the profiles is shown graphically in Fig. 8. You can select the following settings (see Fig. 5a):

Technology	Logic	Sensitivity	Signal range	Use
HF / PIR <sup>1)</sup>	OR	Highest	Max Ø 40 m	Inside parking garages, warehouses, maximum detection
HF	—	—	Max Ø 16 m	In spaces with obstacles, such as partitions, no malfunction in case of a strong draught
PIR, HF / PIR <sup>2)</sup> (ON, OFF)	—	—	Max Ø 40 m	In toilets, detection in the entire area, incl. up to 3 booths
PIR	—	—	Max Ø 40 m	Indoor and outdoor use, detection in the entire field of vision
PIR + HF <sup>3)</sup>	AND	Robust	Max Ø 16 m	Indoor and outdoor use, maximum prevention of malfunctions

<sup>1)</sup> Is activated when the HF or PIR sensor detects movement.

<sup>2)</sup> Is activated when the PIR sensor detects movement and extends the duration of activation by PIR or HF detection.

<sup>3)</sup> Is activated when the HF and PIR sensors detect movement simultaneously.

## 7. EXTERNAL PUSH BUTTON

When you use the detector as an absence detector, you need to connect an external push button with which you can switch the light on (see Fig. 7a).

When you use the detector as a presence detector, the external push button is optional. The light will automatically switch on when movement is detected. The light can always be switched on or off manually using the external push button. The duration of the switch position (on or off) is extended as long as movements are detected. After the last detected movement the switch position is maintained for the period set.

- Keep the external push button pressed for 0.1 to 2 s to activate or deactivate automatic operation.
- Keep the external push button pressed for 2 to 4 s to switch the detector on for 6h. To cancel this switch position, briefly press the button again.
- Keep the external push button pressed for longer than 4 s to switch the detector off for 6h. To cancel this switch position, briefly press the button again.

## 8. DISPLAY

The statuses pictured below are shown with the indication LED on the device. You can change the settings using the potentiometers on the device or the remote control 351-25320 (to be purchased separately). If a setting is changed, the relay output of the detector will switch off briefly.

Status	LED display	Description
Start-up	██████████	The LED flashes briefly for approximately 1 min.
Changing a setting	■■■	The LED flashes briefly 3 times
Motion detection	■	The LED flashes longer once
6h ON or 6h OFF	■ ■ ■ ■ ■ ■	The LED flashes for 6 hours

In test mode the chosen sensor technology is shown as well:

Sensor technology	Display (the LED lights up continuously)	Logic	Behaviour of the detector
PIR + HF	White	AND	The relay switches off when PIR and HF detect movement simultaneously
PIR / HF	Green	OR	The relay switches when PIR or HF detects movement
PIR	Red	Only PIR	PIR
HF	Blue	Only HF	HF
PIR, HF / PIR	Green, red	Hybrid	Relay ON: only PIR, extension by PIR or HF detection

## 9. TROUBLESHOOTING

Malfunction	Solution
The switch output does not switch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The daylight level is too high. Decrease the daylight level.</li> <li>• Check the lighting and the fuse.</li> <li>• Check the mode (AUTO/SEMI-AUTO).</li> </ul>
The switch output switches too often.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The daylight level is too low. Increase the daylight level.</li> <li>• Shield the lens.</li> <li>• The detection range is too wide. Decrease the detection range.</li> <li>• Both sensors are active: Choose PIR + HF sensor technology</li> </ul>

## 10. TECHNICAL DATA

Dimensions in mm (LxW)	Ø 130
Dimensions in mm (H)	83.2
Power supply voltage	230 V / 50Hz
Relay switching capacity	max 2,300 W, 10 A ( $\cos \varphi = 1.0$ ) max 1,150 VA, 5 A ( $\cos \varphi = 0.5$ )
Mounting height	2 – 4 m
Detection angle	360°
Detection range PIR	max 40 m at a mounting height of 3 m
Detection range HF	max 12 m at a mounting height of 3 m
Light sensitivity	5 – 2,000 lux
Relay switch-off delay	Pulse, 10 s to 20 min
Protection class	II
Protection degree	IP54
Ambient temperature	-20 – 45 °C

Wire input	Ø 2.5 mm
Marking	CE marked

## 11. WARNINGS REGARDING INSTALLATION

- The installation should be carried out by a registered installer and in compliance with the statutory regulations.
- This user manual should be presented to the user. It should be included in the electrical installation file, and it should be passed on to any new owners. Additional copies are available on the Niko website or via the Niko support service.
- During installation, the following should be taken into account (non-exhaustive list):
  - the statutory laws, standards and regulations.
  - the technology currently available at the time of installation.
  - this user manual, which only states general regulations and should therefore be read within the scope of each specific installation.
  - the rules of proper workmanship.



This product complies with all of the relevant European guidelines and regulations. If applicable, you can find the EU declaration of conformity regarding this product at [www.niko.eu](http://www.niko.eu).

## 12. NIKO SUPPORT

In case of doubt or for the specific exchange procedure in case of a possible defect, contact the Niko support service in Belgium at +32 3 778 90 80 or your wholesaler/installer. Contact details and more information can be found at [www.niko.eu](http://www.niko.eu) under the "Help and advice" section.

## 13. GUARANTEE PROVISIONS

- The period of guarantee is four years from the date of delivery. The delivery date is the invoice date of purchase of the product by the consumer. If there is no invoice, the date of production applies.
- The consumer is obliged to inform Niko in writing about the non-conformity, within two months after stating the defect.
- In case of a non-conformity, the consumer only has the right to a product repair or replacement free of charge, which shall be decided by Niko.
- Niko shall not be held liable for a defect or damage resulting from incorrect installation, improper or careless use, incorrect operation, transformation of the product, maintenance that does not adhere to the maintenance instructions or an external cause, such as damage due to moisture or overvoltage.
- The compulsory regulations of the national legislation concerning the sale of consumer goods and the protection of the consumer in the countries where Niko sells, directly or via sister companies, subsidiaries, chain stores, distributors, agents or permanent sales representatives, take priority over the above-mentioned rules and regulations.

Do not dump this product with the unsorted waste. Bring it to a recognised waste collection point. Together with producers and importers, you have an important role to play in the advancement of sorting, recycling and reusing discarded electrical and electronic appliances. In order to finance the waste collection and processing, the government levies a recycling contribution in some cases (included in the purchase price of this product).



Pred inštaláciou a spustením systému si prečítajte celý návod. Návod uschovajte pre budúce použitie.

## 1. OPIS

Tento detektor pohybu na zapustení montáž sníma pohybu prostredníctvom pasívneho infračerveného snímača (PIR) ako aj vysokofrekvenčného snímača (HF). Kombinácia oboch technológií (DUAL TEC®) zabezpečuje veľmi vysokú citlosť bez falóšnych poplachov. Keďže PIR snímač registruje teplo a HF snímač registruje pohyb, tak už neostáva žiadnený zdroj, ktorý by mohol náhodne alebo mylom spôsobiť falóšny poplach alebo spustiť detektor. V dôsledku toho je možné nastaviť veľmi vysokú citlosť a i tak nebude vznikať žiadne falóšne poplachy. Vďaka tomuto je detektor s technológiou DUAL TEC® ideálny pre rizikovejšie inštalácie.

PIR snímač najcitlivejšie reaguje na pohyby, ktoré prechádzajú oblasťou snímania. Citlosť PIR snímača na pohyby smerujúce priamo na snímač je menšia asi o 50%. HF snímač najcitlivejšie reaguje na pohyby smerujúce priamo na snímač. Citlosť HF snímača na pohyby prechádzajúce oblasťou snímania je menšia asi o 50%.

Pohyby môžete zaznamenávať len jeden samostatný snímač alebo oba logicky vzájomne prepojené snímače (viď. § 6.5). Detektor a zapne len vtedy, keď úroveň intenzity denného svetla klesne pod nastavenú úroveň (súmrakové nastavenie). Svetlo zostáva zapnuté kým je zaznamenaný pohyb osôb (celkový dosah) alebo kým snímač registruje prítomnosť človeka/ludu (dosah pre prítomnosť osôb). Po zapnutí detektora nasníma o kolko je úroveň denného svetla vyššia a automaticky sa vypne, ak je úroveň denného svetla dostatočná.

## 2. POUŽITIE

Detektor je vhodný na použitie v interiéri, ale s príslušným krytím je vhodný aj na použitie v exteriéri, napr. na ovládanie osvetlenia alebo časovača schodiska. Pri používaní v exteriéri musíte používať detektor v režime PIR alebo PR+HF. Ak použijete režim HF, tak dôzadz môžete mylom spôsobiť detektor. Oblasť snímania HF snímača sa môže lísiť v závislosti od montážnej dosky. Oblasť snímania môžu zváčšovať napr. odrazy od stien. Sklo, drevené alebo sadrové prvky prepôsňajú HF signál.

Počas inštalácie si dávajte pozor na nasledovné pokyny:

- Detektor montujte len na stabilné a pevné stropy.
- Všetky pohybujuče sa objekty v oblasti snímania prekryte na šošovke detektora pomocou clony.
- Neumiestňujte žiadne osvetlenie vo vzdialosti menšej ako 1 meter od snímača (viď. obr. 2).
- Medzi dvojmi detektormi dodržite minimálny odstup 4 metre, aby sa HF snímače navzájom neovplyvňovali. Detektor nemontujte priamo do studiených (viď. obr. 2) a teplých prúdov vzduchu (viď. § 6.5). Ak je detektor namontovaný na mieste, kde je silné prúdenie vzduchu, tak musíte používať detektor v režime HF.

## 3. INŠTALÁCIA

Detektor je navrhnutý pre montáž na strop. Dosah oblasti snímania závisí od montážnej výšky (viď. obr. 1e). Detektor sa montuje nasledovným spôsobom:

1. Odstráňte kryt tak, že ho otocíte v protismere hodinových ručičiek, a potom odskrutkujte detektor z prístrojového spodku (viď. obr. 4).
2. Zaznačte otvory tam, kde chcete nainštalovať detektor, a potom tieto otvory vyvýťajte.
3. Cez otvory na káble preveľte napäjacie káble (5f).
4. Prístrojový spodok priskrutkujte pomocou priloženej súpravy skrutiek/rozperiek.
5. Pripojte prístrojový spodok podľa schémy zapojenia na obr. 7 (viď. aj § 4).
6. Detektor umiestnite naspať na prístrojový spodok a priskrutkujte ho.
7. Nakonfigurujte detektor (viď. § 6).
8. Nasadte kryt tak, že ho otocíte v smere hodinových ručičiek.

## 4. KABELÁŽ

Detektor zapojte tak, ako je to zobrazené na schéme zapojenia na obr. 7.

Pomocou vonkajšieho tlačidla môžete zapínať alebo vypínať vodič pre vstup R. Použite NO tlačidlo bez LED

kontrolky a dbajte na dĺžku elektrických vodičov.

Vodič	L
Nulový vodič	N
Spínane výstupné relé	D1, D2
NO tlačidlo	R
Slave detektor/-y	S

## 5. PRÍPOJENIE ZARIADENÍ

Vysoký nárazový prúd znižuje životnosť relé integrovaného do detektora. Dbajte na technické špecifikácie od výrobcu osvetlenia, aby ste nepretiažili relé (viď. obr. 3). Odporúčame paralelne zapojiť maximálne 3 až 4 detektory. Vďaka tomu bude spinač obvod dobre usporiadany. V prípade vysokého počtu spínania alebo zvýšenej záťaže, odporúčame zátaž napojiť na vonkajšie relé alebo vonkajšiu poistku.

## 6. KONFIGURÁCIA

Detektor je prípravený na použitie približne jednu minútu potom, čo bol pripojený na elektrickú sieť. Nastavenia detektora môžete zmeniť iba vtedy, keď je detektor zapnutý. Nastavenia zmeníte pomocou otočných prepínačov na zariadení alebo pomocou diaľkového ovládania 351-25320 (dostupné samostatne). Časové oneskorenie impulzu môžete nastaviť na 20 sek. (štandardné) alebo na 60 sek. Toto nastavenie sa dá zmeniť len pomocou diaľkového ovládania.

### 6.1. Oneskorenie vypnutia

Pomocou potenciometra TIME (časovač) môžete nastaviť oneskorenie vypnutia (po poslednom zaregistrovanom pohybe) od 10 sek. do 20 min. (viď. obr. 5c). Keď je výstup relé napojený na časovač schodiska, nastavte potenciometer TIME do polohy „impulz“.

### 6.2. Svetelná citlosť

Pomocou potenciometra LUX plynulo nastavíte hranicu hodnotu súmrakového spínača od (denný režim, 2000 luxov) do (nočný režim, 5 luxov) (viď. obr. 5b).

### 6.3. Snímanie oblasti

Pomocou potenciometra SENS nastavíte dosah snímanej oblasti PIR a HF snímačov (viď. obr. 5d).

### 6.4. Prevádzkový režim

Pomocou potenciometra MODE (režim) nastavíte, či má detektor fungovať ako detektor neprítomnosti (SEMI-AUTO (poloautomatický režim) alebo ako detektor prítomnosti (AUTO (automatický režim)) (viď. obr. 5e).

### 6.5. Technológie snímača

Pomocou potenciometra pre technológie snímača si môžete vybrať rôzne profily. Funkcie profilov sú graficky znázornené na obr. 8. Môžete si vybrať z nasledujúcich nastavení (viď. obr. 5a):

Technológie	Logika	Citlosť	Dosah signálu	Použitie
HF / PIR <sup>1)</sup>	ALEBO	Najvyššia	Max Ø 40 m	V podzemných a interiérových parkoviskách, skladoch, maximálna možná detekcia
HF	—		Max Ø 16 m	V priestoroch s prekážkami akými sú prekážky, žiadne poruchy spôsobené silným prúdením vzduchu
PIR, HF / PIR <sup>2)</sup> (ZAP, VYP)	—		Max Ø 40 m	Na letadlech, snímanie v celej oblasti vrátane v max. 3 kabínek
PIR	—		Max Ø 40 m	Na použitie v interiéri a exteriéri, detekcia v celom zornom poli
PIR + HF <sup>3)</sup>	A	Robustné	Max Ø 16 m	Na použitie v interiéri a exteriéri, maximálne možné opatrenia proti poruchám

<sup>1)</sup> Je aktivovaný vtedy, keď HF alebo PR snímač zaznamenáva pohyb.

<sup>2)</sup> Je aktivovaný vtedy, keď PIR snímač zaznamenáva pohyb a predlžuje dobu aktivovanie detektie PIR alebo HF snímačom.

<sup>3)</sup> Je aktivovaný vtedy, keď HF a PIR snímače súčasne zaznamenávajú pohyby.

## 7. EXTERNÉ TLAČIDLO

Ak používate detektor ako detektor neprítomnosti, musíte pripojiť externé/vonkajšie tlačidlo, pomocou ktorého zapnete osvetlenie (viď. obr. 7a).

Ak používate detektor ako detektor prítomnosti, tak externé tlačidlo inštalovať nemusíte (ale môžete). Svetlo sa automaticky zapne potom, ako je zaznamenaný pohyb. Svetlo môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť pomocou externého tlačidla. Svetlo zostáva zapnuté alebo vypnuté, pokiaľ detektor registruje pohyb. Po poslednom zaznamenanom pohybe zostane svetlo zapnuté alebo vypnute, kym nevyprší nastavený čas.

- Stlačte externé tlačidlo (a podržte ho 0,1 až 2 sekundy), čím zapnete alebo vypnete automatickú prevádzku.
- Stlačte externé tlačidlo (a podržte ho 2 až 4 sekundy), čím detektor zapnete na dobu 6 hodín. Vami zvolené nastavenie zrušíte opäťovným krátkym stlačením tlačidla.
- Stlačte externé tlačidlo (a podržte ho dlhšie ako 4 sekundy), čím detektor vypnete na dobu 6 hodín. Vami zvolené nastavenie zrušíte opäťovným krátkym stlačením tlačidla.

## 8. DISPLAY

Nižšie uvedené stavy indikuje LED kontrolka na zariadení. Nastavenia zmeníte pomocou potenciometrov na zariadení alebo pomocou diaľkového ovládania 351-25320 (dostupné samostatne). Po zmenení nastavenia sa výstup relé na snímači nakrátko vypne.

Stav	LED displej	Opis
Spustenie	██████████	LED bude krátko blikáť po dobu cca 1 min.
Zmena nastavenia	███	LED trikrát krátko zabliká
Detekcia pohybu	█	LED raz dlho zabliká
6h ON/ZAP alebo 6h OFF/VYP	█ █ █ █	LED bude blikáť po dobu 6 hodín

V testovacom režime sa zobrazí aj zvolená technológia snímača:

Technológie snímača	Display (LED kontrolka neprerušované svetlo)	Logika	Správanie sa detektora
PIR + HF	White (biela)	A	Relé sa vypne vtedy, keď snímače PIR a HF súčasne zaznamenajú pohyb
PIR / HF	Zelená	alebo	Relé sa zapne vtedy, keď jeden zo snímačov (PIR alebo HF) zaznamená pohyb
PIR	Červená	Len PIR	PIR
HF	Modrá	Len HF	HF
PIR, HF / PIR	Zelená, červená	Hybrid	Relé ZAP: len PIR, rozšírené vďaka detekcie PIR alebo HF snímača

## 9. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Porucha	Riešenie
Výstup spínača nespína.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intenzita denného svetla je príliš veľká. Znižte intenzitu denného svetla</li> <li>• Skontrolujte osvetlenie a poistku.</li> <li>• Skontrolujte režim (AUTO/SEMI-AUTO).</li> </ul>
Výstup spínača spína príliš často.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intenzita denného svetla je príliš nízka. Zvýšte intenzitu denného svetla</li> <li>• Zacloňte/zakryte objektív/šošovku.</li> <li>• Snímaná oblasť je príliš široká. Zmenšte oblasť snímania.</li> <li>• Oba snímače sú aktivované: Vyberte si technológiu snímača (PIR + HF)</li> </ul>

## 10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery v mm (DxŠ)	Ø 130
Rozmery v mm (V)	83,2
Sietové napätie	230 V / 50Hz
Reléová kapacitná záťaž	max 2300 W, 10 A (cos φ = 1.0) max 1150 VA, 5 A (cos φ = 0.5)
Montážna výška	2 až 4 m
Detekčný uhol	360°
Snímaná oblasť PIR snímača	max 40 m pri montážnej výške 3 m
Snímaná oblasť HF snímača	max 12 m pri montážnej výške 3 m
Svetelná citlivosť	5 - 2 000 luxov
Oneskorenie vypnutia relé	Impulz, 10 sek. až 20 min.
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany	IP54
Okolitá teplota	-20 – 45 °C
Vstup vodičov	Ø 2,5 mm
Označenie	CE označenie

## 11. PRÁVNE UPOZORNENIA

- Inštaláciu musí vykonáť kvalifikovaný odborník v súlade s platnými predpismi.
- Tento návod musí byť odovzdaný užívateľovi. Musí byť súčasťou dokumentácie o elektrickej inštalácii a musí byť odovzdaný každému novému užívateľovi. Ďalšie kopie návodu sú dostupné na web stránke Niko alebo cez služby zákazníkom. Najnovší návod na inštaláciu tohto výrobku je k dispozícii na internetových stránkach Niko.
- Počas inštalácie je potrebné bráť do úvahy nasledovné (neobmedzuje sa iba na nasledovný zoznam):
  - aktuálne zákony, normy a vyhlášky.
  - aktuálny stav technológie v čase inštalácie.
  - tento návod, ktorý obsahuje iba všeobecné pravidlá, je potrebné použiť s ohľadom na špecifická každej inštalácie.
  - pravidlá správnej inštalácie.



Tento výrobok spĺňa všetky relevantné Európske predpisy a nariadenia. V prípade potreby nájdete príslušné EÚ vyhlásenie o zhode na [www.niko.eu](http://www.niko.eu).


## 12. NIKO TECHNICKÁ PODPORA

Ak máte otázky, obráťte sa na zastúpenie firmy Niko (Slovenská republika: +421 2 63 825 155) alebo váš velkoobchod. Ďalšie informácie a kontakty nájdete na stránke [www.niko.eu](http://www.niko.eu) v sekciu "Pomoc a podpora".







## 13. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Záručná doba je štyri roky od dátumu dodávky. Za dátum dodávky sa považuje dátum fakturácie alebo vydania iného daňového dokladu zákazníkovi. Ak takýto doklad nie je k dispozícii, platí dátum výroby.
- Zákazník je povinný písomnou formou informovať Niko o poruche do dvoch mesiacov od jej objavenia.
- V prípade poruchy výrobku má zákazník nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu (na základe posúdenia firmy Niko).
- Niko nenesie zodpovednosť za poruchu alebo poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym alebo nedbalým použitím, prepravou výrobku, nesprávnou údržbou, alebo vonkajšími vplyvmi ako sú zvýšená vlhkosť či prepátie.
- Záväzné zákony národnej legislatívy, týkajúce sa predaja tovaru a ochrany zákazníka platné v krajinách, kde sa predávajú výrobky Niko, priamo alebo cez sesterské či dcérské spoločnosti, řetazce, distribútorov, agentov alebo stálych predajných zástupcov, sú nadriadené výšie uvedeným pravidlám a nariadeniam.

Vyradený výrobok nevhadzujte do netriedeneho odpadu. Prineste ho do oficiálnej zberne odpadu. Spoločne s výrobcom a importérmi máte dôležitú úlohu v rozvoji triedenia, recyklácie a opäťovného použitia vyradených elektrických a elektronických prístrojov.

**Fig./Abb./Obr. 1**

2 m	5/6 HF	20/6 HF	40/12 HF
2,5 m	6/6 HF	20/6 HF	40/12 HF
3 m	7/6 HF	17/6 HF	34/12 HF
3,5 m	6/6 HF	15/6 HF	30/12 HF
4 m	6/6 HF	10/6 HF	20/12 HF

**Fig./Abb./Obr. 2****Fig./Abb./Obr. 3****Fig./Abb./Obr. 4****Fig./Abb./Obr. 5****Fig./Abb./Obr. 6****Fig./Abb./Obr. 7****Fig./Abb./Obr. 8**