





## Wilo-Helix VE 22..., 36..., 52...



pl BeépInstrukcja montažu i obsługi












Rys. 3





Rys. 6





Rys. 7






-2 -3



Type		(mm)									
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Helix VE22	PN16/PN25/ PN30	130	296	215	250	300	90	DN50	125	4 x M16	16 x Ø14
Helix VE36	PN16	170 or 220	296	240 or 220	250	320	105	DN65	145	4 x M16	
	PN25/PN30									8 x M16	
Helix VE52	PN16/PN25/ PN30	190 or 220	296	266 or 220	250	365	140	DN80	160	8 x M16	




-1

Type		(mm)									
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Helix VE22	PN16/PN25	130	255	215	226	300	90	DN50	125	4 x M16	4 x Ø14
Helix VE36	PN16	170	284	240	230	320	105	DN65	145	4 x M16	
	PN25									8 x M16	
Helix VE52	PN16/PN25	190 or 170	310	266 or 240	234	365	140	DN80	160	8 x M16	







Rys. A2



Rys. A4



Rys. A3



## 1. Informacje ogólne

### 1.1 O niniejszym dokumencie

Oryginał instrukcji obsługi jest napisany w języku angielskim. Wszystkie inne języki, w których napisana jest niniejsza instrukcja, to tłumaczenia z oryginału.

Instrukcja montażu i obsługi stanowi część produktu. Powinna być stale dostępna w pobliżu produktu. Ścisłe przestrzeganie tej instrukcji stanowi warunek użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz należytej obsługi produktu.

Instrukcja montażu i obsługi jest zgodna z wykonaniem produktu i stanem norm regulujących problematykę bezpieczeństwa, obowiązujących na dzień złożenia instrukcji do druku.

Deklaracja zgodności WE:

Kopia deklaracji zgodności WE stanowi część niniejszej instrukcji obsługi.

W razie dokonania nie uzgodnionej z nami modyfikacji technicznej wymienionych w niej podzespołów niniejsza deklaracja traci swoją ważność.

## 2. Bezpieczeństwo

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe zalecenia, które należy uwzględnić podczas ustawiania i pracy urządzenia. Dlatego monter i odpowiedzialny personel specjalistyczny/ użytkownik mają obowiązek przeczytać tę instrukcję przed przystąpieniem do montażu lub uruchomienia.

Należy przestrzegać nie tylko ogólnych zasad bezpieczeństwa podanych w tym punkcie, ale także szczegółowych zasad bezpieczeństwa przedstawionych w kolejnych punktach, oznaczonych symbolami niebezpieczeństwa.

### 2.1 Oznaczenie zaleceń w instrukcji obsługi

#### Symbole



Ogólny symbol niebezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo związane z napięciem elektrycznym



Zalecenie

#### Teksty ostrzegawcze:

**NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Bardzo niebezpieczna sytuacja. Nieprzestrzeganie grozi ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią.

**OSTRZEŻENIE!** Użytkownik może doznać (ciężkich) obrażenia. 'Uwaga' informuje, że istnieje prawdopodobieństwo odniesienia (ciężkich) obrażeń, jeżeli zalecenie zostanie zlekceważone.

**OSTROŻNIE!** Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu/instalacji. 'Ostrożnie' oznacza możliwość uszkodzenia produktu w przypadku niezastosowania się do wskazówki.

**ZALECENIE:** Użyteczna wskazówka dotycząca postępowania się produktem. Zwraca uwagę na potencjalne trudności.

Zalecenia umieszczone bezpośrednio na produkcie, jak np.

- strzałka kierunku obrotu/przepływu
  - identyfikatory przyłączy
  - tabliczka znamionowa
  - naklejki ostrzegawcze
- wskazówki na nich umieszczone muszą być koniecznie przestrzegane, a naklejki czytelne.

### 2.2 Kwalifikacje personelu

Personel zajmujący się montażem, obsługą i konserwacją musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac. O kwestie zakresu odpowiedzialności, kompetencji oraz kontroli personelu musi zadbać użytkownik. Jeżeli personel nie posiada wymaganej wiedzy, należy go przeszkolić i poinstruować. W razie konieczności szkolenie to może przeprowadzić producent produktu na zlecenie użytkownika.

### 2.3 Niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zaleceń

Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może prowadzić do zagrożenia dla osób, środowiska oraz produktu/instalacji. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa pociągającą za sobą powoduje utratę wszelkich praw do gwarancji i odszkodowania.

W szczególności nieprzestrzeganie tych zasad może nieść ze sobą następujące zagrożenia:

- zagrożenie ludzi działaniem czynników elektrycznych, mechanicznych i bakteriologicznych
- zagrożenie dla środowiska na skutek wycieku substancji niebezpiecznych
- szkody materialne
- niewłaściwe działanie ważnych funkcji produktu/instalacji
- nieskuteczność zabiegów konserwacyjnych i napraw

### 2.4 Bezpieczna praca

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi, obowiązujących krajowych przepisów BHP, jak również ewentualnych wewnętrznych przepisów dotyczących pracy, przepisów zakładowych i przepisów bezpieczeństwa określonych przez użytkownika.

### 2.5 Zalecenia dla użytkowników

Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wiedzy i/lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby urządzenie nie służyło dzieciom do zabawy.

- Jeżeli gorące lub zimne komponenty produktu/instalacji są potencjalnym źródłem zagrożenia, należy je zabezpieczyć w miejscu pracy przed dotknięciem.
- Zabezpieczeń przed dotknięciem ruchomych komponentów (np. sprzęgła) nie można demon-

tować podczas ruchu produktu.

- Wycieki (np. uszczelnienie wału) niebezpiecznych mediów (np. wybuchowych, trujących, gorących) należy odprowadzać w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi lub środowiska naturalnego. Przestrzegać krajowych przepisów prawnych.
- Produkt należy chronić przed kontaktem z materiałami łatwopalnymi.
- Należy wyeliminować zagrożenia związane z energią elektryczną. Należy przestrzegać przepisów [np. IEC, VDE itd.] oraz zaleceń lokalnego zakładu energetycznego.

## 2.6 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa przy pracach montażowych i konserwacyjnych

Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia wykonania wszystkich czynności związanych z przeglądami i montażem przez autoryzowanych, odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją obsługi.

Prace przy produkcji/instalacji mogą być wykonywane tylko podczas przestoju. Należy bezwzględnie przestrzegać opisanego w instrukcji montażu i obsługi sposobu postępowania podczas zatrzymywania i wyłączenia produktu/instalacji. Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamontować lub aktywować wszystkie urządzenia bezpieczeństwa.

## 2.7 Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaściwych części zamiennych

Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaściwych części zamiennych zagraża bezpieczeństwu produktu/personelu i powoduje utratę ważności deklaracji bezpieczeństwa przekazanej przez producenta.

Zmiany w obrębie produktu dozwolone są tylko po uzgodnieniu z producentem. Celem stosowania oryginalnych części zamiennych i atestowanego osprzętu jest zapewnienie bezpieczeństwa. Zastosowanie innych części może wykluczyć odpowiedzialność producenta za skutki z tym związane.

## 2.8 Niedopuszczalne sposoby pracy

Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonego produktu jest zagwarantowane wyłącznie w przypadku użytkownika zgodnego z przeznaczeniem wg ustępu 4 instrukcji obsługi. Wartości graniczne, podane w katalogu/specyfikacji, nie mogą być przekraczane (odpowiednio w górę lub w dół).

## 3. Transport i magazynowanie

Odbierając urządzenie, należy sprawdzić, czy nie doszło do jego uszkodzenia podczas transportu. W przypadku uszkodzenia urządzenia podczas transportu należy skontaktować się ze spedytorem i podjąć wszelkie konieczne działania w okresie zgłaszania roszczeń.



**OSTROŻNIE!** Ryzyko uszkodzenia przez czynniki zewnętrzne. Jeżeli dostarczony towar ma zostać zamontowany w późniejszym czasie, należy przechowywać go w suchym miejscu, chroniąc przed uderzeniami i innymi czynnikami zewnętrznymi (wilgocią, mrozem itp.).

Przed tymczasowym magazynowaniem produkt należy dokładnie oczyścić. Produkt można magazynować przez jeden rok, a nawet dłużej.

Zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pompą, aby uniknąć uszkodzeń przed montażem.

## 4. Zastosowanie

Podstawową funkcją pompy jest tłoczenie wody ciepłej lub zimnej, wody z glikolem i innych płynów o niskiej lepkości, niezawierających olejów mineralnych, substancji stałych i ściernych ani materiałów o długich włóknach. Tłoczenie substancji chemicznych powodujących korozję wymaga zgody producenta.



**OSTROŻNIE! Ryzyko wybuchu!**

Nie używać pompy do przetaczania cieczy łatwopalnych lub wybuchowych.

### 4.1 Obszary zastosowania

- instalacje wodociągowe i podwyższanie ciśnienia,
- przemysłowe systemy cyrkulacyjne,
- ciecze procesowe,
- obiegi wody chłodzącej,
- systemy przeciwpożarowe i stacje mycia,
- systemy nawadniania itp.

## 5. Dane techniczne

### 5.1 Oznaczenie typu

Example: Helix VE2205/2-1/16/E/KS/xxxx	
<b>Helix V</b>	Pionowa wysokociśnieniowa pompa wirowa o konstrukcji Inline
<b>E</b>	Z przetwornicą do elektronicznej regulacji prędkości obrotowej
<b>22</b>	Znamionowy przepływ w m <sup>3</sup> /h
<b>05</b>	Liczba wirników
<b>2</b>	Liczba wirników o zmniejszonej średnicy
<b>1</b>	Kod materiału pompy 1 = korpus pompy: stal nierdzewna 1.4308 (AISI 304) + hydraulika 1.4307 (AISI 304) 2 = korpus pompy modułowej: stal nierdzewna 1.4409 (AISI 316L) + hydraulika 1.4404 (AISI 316L) 3 = korpus pompy modułowej: żeliwo szare EN-GJL-250 (powłoka zatwierdzona według ACS i WRAS) + hydraulika 1.4307 (AISI 304) 4 = korpus pompy blokowej: żeliwo szare EN-GJL-250 (powłoka zatwierdzona według ACS i WRAS) + hydraulika 1.4307 (AISI 304) 5 = korpus pompy blokowej: żeliwo szare EN-GJL-250 (standardowa powłoka) + hydraulika 1.4307 (AISI 304)
<b>16</b>	Przyłącze gwintowane 16 = PN16 25 = PN25 30 = PN40
<b>E</b>	Kod typu uszczelnienia E = guma EPDM V = guma FKM
<b>KS</b>	K = uszczelnienie kasetowe, wersje bez „K” są wyposażone w proste uszczelnienie mechaniczne S = ustawienie latarni uregulowane względem rury ssącej
Pompa z gołym wałem (bez silnika)	
<b>50 60</b>	Częstotliwość silnika (Hz)
<b>-38FF265</b>	Wał silnika $\emptyset$ – rozmiar latarni
<b>xxxx</b>	Kod opcji (jeśli są stosowane)



## 5.2 Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze																																											
Korpus pompy	16, 25 lub 30 bar w zależności od wersji																																										
Maksymalne ciśnienie na ssaniu	10 bar Zalecenie: rzeczywiste ciśnienie na wlocie (Pwlot) + ciśnienie przy przepływie 0 generowanym przez pompę musi wynosić poniżej maksymalnego ciśnienia roboczego pompy. W przypadku przekroczenia maksymalnego ciśnienia roboczego może dojść do uszkodzenia łożyska kulkowego i uszczelnienia mechanicznego lub skrócenia okresu ich eksploatacji. Pwlot + P przy przepływie 0 ≤ Pmax pompy Patrz maksymalne ciśnienie robocze podane na tabliczce znamionowej pompy: Pmax																																										
Zakres temperatury																																											
Temperatury medium	od -20°C do +120°C od -30°C do +120°C (jeśli w całości ze stali nierdzewnej) od -15°C do +90°C (wersja Viton pierścienia uszczelniającego i uszczelnienia mechanicznego)																																										
Temperatura otoczenia	od -15°C do +50°C Inne wartości temperatury na zapytanie																																										
Dane elektryczne																																											
Sprawność silnika	Silnik wg IEC 60034-30																																										
Stopień zabezpieczenia silnika	IP 55																																										
Klasa izolacji	155 (F)																																										
Częstotliwość	Patrz tabliczka znamionowa silnika																																										
Napięcie elektryczne	Patrz tabliczka znamionowa silnika																																										
Inne dane																																											
Wilgotność	< 90% bez kondensacji																																										
Wysokość n.p.m.	< 1000 m (> 1000 m na zapytanie)																																										
Maksymalna wysokość ssania	zależnie od wartości NPSH pompy																																										
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 0/+3 dB(A)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">Moc (kW)</th> </tr> <tr> <th>0.55</th><th>0.75</th><th>1.1</th><th>1.5</th><th>2.2</th><th>3</th><th>4</th><th>5.5</th><th>7.5</th><th>11</th><th>15</th><th>18.5</th><th>22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">61</td><td colspan="2">63</td><td colspan="2">67</td><td colspan="2">71</td><td colspan="2">72</td><td colspan="2">74</td><td colspan="2">78</td><td colspan="2">81</td> </tr> </tbody> </table>	Moc (kW)													0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	61		63		67		71		72		74		78		81	
Moc (kW)																																											
0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22																															
61		63		67		71		72		74		78		81																													
Przekrój przewodu zasilającego (przewód składający się z 4 żył) mm <sup>2</sup>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="13">Moc (kW)</th> </tr> <tr> <th>0.55</th><th>0.75</th><th>1.1</th><th>1.5</th><th>2.2</th><th>3</th><th>4</th><th>5.5</th><th>7.5</th><th>11</th><th>15</th><th>18.5</th><th>22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1.2</td><td colspan="2">1.5-2.5</td><td colspan="2">2.5 - 4</td><td colspan="2">2.5-6</td><td colspan="2">4 - 6</td><td colspan="2">6-10</td><td colspan="2">10 - 16</td> </tr> </tbody> </table>	Moc (kW)													0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	1.2		1.5-2.5		2.5 - 4		2.5-6		4 - 6		6-10		10 - 16			
Moc (kW)																																											
0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22																															
1.2		1.5-2.5		2.5 - 4		2.5-6		4 - 6		6-10		10 - 16																															

- Kompatybilność elektromagnetyczna(\*)
  - emisja w środowiskach mieszkalnych – pierwsze środowisko: PN-EN 61800-3
  - odporność elektromagnetyczna w środowisku przemysłowym – drugie środowisko: PN-EN 61800-3
- Przekrój poprzeczny przewodu zasilającego (przewód czterożyłowy): mm<sup>2</sup>

(\*) W zakresie częstotliwości od 600 MHz do 1 GHz praca wyświetlacza lub wskaźnika ciśnienia może być zakłócana, jeżeli urządzenie znajduje się w bezpośredniej bliskości (< 1 m od modułu elektronicznego) instalacji radionadawczych, nadajników sygnału lub podobnych urządzeń pracujących w tym zakresie częstotliwości. Działanie pompy nie ulega jednak zakłóceniu.

Wymiary zewnętrzne oraz wymiary rur (rys. 4).

## 5.3 Zakres dostawy

- Pompa wielostopniowa
- Instrukcja montażu i obsługi


### 5.4 Wyposażenie dodatkowe

Dla serii Helix jest dostępne następujące oryginalne wyposażenie dodatkowe:


Oznaczenie	Nr art.
2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali nierdzewnej, 1.4404 (PN16 – DN50)	4038587
2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali nierdzewnej, 1.4404 (PN25 – DN50)	4038589
2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali, (PN16 – DN50)	4038585
2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali, (PN25 – DN50)	4038588
2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali nierdzewnej, 1.4404 (PN16 – DN65)	4038592
2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali nierdzewnej, 1.4404 (PN25 – DN65)	4038594
2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali, (PN16 – DN65)	4038591
2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali, (PN25 – DN65)	4038593
2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali nierdzewnej, 1.4404 (PN16 – DN80)	4073797
2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali nierdzewnej, 1.4404 (PN25 – DN80)	4073799
2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali, (PN16 – DN80)	4072534
2 przeciwkołnierze okrągłe ze stali, (PN25 – DN80)	4072536
Zestaw do obejścia 25 bar	4124994
Zestaw do obejścia (z manometrem 25 bar)	4124995
Płyta podstawy z tłumikami pulsacji dla pomp o mocy 5,5 kW	4157154

- IF-Moduł PLR w celu podłączenia do PLR/konwertera interfejsu.
- IF-Moduł LON w celu podłączenia do sieci LONWORKS. Moduły te podłączane są bezpośrednio do interfejsów przyłączeniowych przetwornika (zob. poniższy rysunek).
- Zawory zwrotne (z klapką lub pierścieniem sprężynowym do pracy pod stałym ciśnieniem).
- Pakiet zabezpieczający przed suchobiegiem.
- Zestaw czujnikowy do regulacji ciśnienia (dokładność:  $\leq 1\%$ ; użytkowanie w zakresie odczytu od 30% do 100%).


Zaleca się używanie nowego wyposażenia dodatkowego.



Moc (kW)	
5,5	7,5



Moc (kW)			
11	15	18,5	22



## 6. Opis i działanie

### 6.1 Opis produktu

#### RYS. 1

- 1 – Sworzeń mocujący silnik
- 2 – Osłona sprzęgła
- 3 – Uszczelnienie kasetowe
- 4 – Obudowa stopnia hydraulicznego
- 5 – Wirnik
- 6 – Wał pompy
- 7 – Silnik
- 8 – Sprzęgło
- 9 – Latarnia
- 10 – Rura ochronna
- 11 – Kołnier
- 12 – Obudowa pompy
- 13 – Płyta podstawowa

**RYS. 2, 3**

- 1 – Kosz ssawny
- 2 – Zawór ssawny pompy
- 3 – Zawór tłoczny pompy
- 4 – Zawór odcinający
- 5 – Korek spustowy + zalewowy
- 6 – Odpowietrznik i korek wlewu
- 7 – Zbiornik
- 8 – Blok podstawy
- 9 – Opcja: zaślepki rozprężne (a – odsysanie, b – odprowadzanie)
- 10 – Hak do podnoszenia

**RYS. A1, A2, A3, A4**

- 1 – Blok przetłaczający
- 2 – Czujnik ciśnienia
- 3 – Zbiornik
- 4 – Zawór izolujący zbiornika

**6.2 Funkcje produktu**

- Pompy Helix to pionowe, wielostopniowe, wysokociśnieniowe pompy bez samozasysania, do połączeń typu inline.
- Pompy Helix łączą w sobie wysokosprawną hydraulikę oraz silniki (o ile dotyczy).
- Wszystkie elementy metalowe stykające się z przetłaczanym medium wykonane są ze stali nierdzewnej lub żeliwa szarego.
- Dostępne są wersje specjalne do cieczy agresywnych, w których wszystkie elementy stykające się z cieczą wykonane są ze stali nierdzewnej.
- W celu ułatwienia konserwacji w całej gamie produktów Helix zastosowano uszczelnienie kasetowe.
- W modelach z najcięższym silnikiem (> 40 kg), specjalna konstrukcja sprzęgła umożliwia wymianę uszczelnienia bez demontażu silnika.
- Konstrukcja latarni Helix obejmuje dodatkowe łożysko kulkowe znoszące napór hydraulicznych sił osiowych: dzięki temu pompę może napędzać silnik w pełni odpowiadający normom.
- Dla ułatwienia montażu pompy zostały wbudowane specjalne elementy do podnoszenia (rys. 8).

**7. Instalacja i podłączenie elektryczne**

Wszystkie prace montażowe i elektryczne wykonuje wykwalifikowany personel z zachowaniem zgodności z krajowymi kodeksami i przepisami.



**OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo poważnego urazu!**  
Należy dopilnować, aby przestrzegane były obowiązujące przepisy w zakresie zapobiegania wypadkom.



**OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem!**  
Należy unikać zagrożeń związanych z energią elektryczną.

**7.1 Montaż**

Odpakować pompę i usunąć opakowanie w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska.

**7.2 Montaż**

Pompę należy zamontować w suchym, dobrze wentylowanym miejscu chronionym przed mrozem.

**OSTROŻNIE! Ryzyko uszkodzenia pompy!**

Przedostanie się zabrudzeń lub kropeł lutu do wnętrza korpusu pompy może zakłócić jej pracę.

- Zaleca się przeprowadzenie wszelkich prac spawalniczych i lutowniczych przed przystąpieniem do montażu pompy.
- Przed montażem pompy dokładnie przepłukać cały system.

- Pompę należy zamontować w łatwo dostępnym położeniu, co ułatwi przeprowadzanie przeglądów i wymianę części.
- W przypadku cięższych pomp w celu ułatwienia ich demontażu należy zamocować hak do podnoszenia (rys. 2, poz. 12) nad pompą.

**OSTRZEŻENIE! Gorąca powierzchnia! Ryzyko poparzenia!**

Pompę należy ustawić w taki sposób, aby w czasie jej działania nikt nie dotykał gorących powierzchni.

- Pompę zamontować w suchym i chronionym przed mrozem miejscu, na płaskim betonowym bloku, za pomocą odpowiedniego wyposażenia dodatkowego. Jeżeli to możliwe, pod blok betonowy podłożyć materiał izolacyjny (korek lub wzmocnioną gumę), aby wyeliminować przenoszenie drgań i hałasu na instalację.

**OSTRZEŻENIE! Ryzyko przewrócenia!**

Upewnić się, że pompa została prawidłowo przytwierdzona do podłoża.

- Pompę należy zamontować w łatwo dostępnym położeniu, co ułatwi przeprowadzanie przeglądów i wymianę części. Pompę zawsze montować w pozycji idealnie pionowej, na odpowiednio ciężkiej betonowej podstawie.

**OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo spowodowane przez obecność ciał obcych w pompie!**

Przed przystąpieniem do montażu upewnić się, że z obudowy pompy usunięto wszystkie korki zaślepiające.



**ZALECENIE:** Pompa została poddana fabrycznej próbie hydraulicznej, zatem wewnątrz pompy może znajdować się woda. Ze względów higienicznych zaleca się przepłukanie pompy przed jej użyciem w instalacji zaopatrzenia w wodę użytkową.

- Wymiary montażowe i przyłączeniowe zostały podane w części 5.2.
  - Pompę podnosić wyłącznie za pomocą odpowiednich żurawików i zawiesi, zgodnie z dotyczącymi tej czynności przepisami. Do podnoszenia i mocowania pompy należy wykorzystać wbudowane haki.
- OSTRZEŻENIE! Ryzyko przewrócenia!**  
Ze względu na wysoko znajdujący się środek ciężkości, szczególnie w przypadku dużych pomp, istnieje duże ryzyko upadku urządzenia. Zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne mocowanie pompy.

**OSTRZEŻENIE! Ryzyko przewrócenia!**

Ze względu na wysoko znajdujący się środek ciężkości, szczególnie w przypadku dużych pomp, istnieje duże ryzyko upadku urządzenia. Zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne mocowanie pompy.

**OSTRZEŻENIE! Ryzyko przewrócenia!**

Używać wyłącznie haków wbudowanych, jeśli nie są uszkodzone (np. skorodowane). W razie potrzeby wymienić je.

**OSTRZEŻENIE! Ryzyko przewrócenia!**

Nie podnosić złożonej pompy za uchwyty silnika, gdyż służą one wyłącznie do przenoszenia silnika.

- Silniki posiadają otwory spustowe skondensowanej wody uszczelnione fabrycznie plastikowymi korkami w celu zapewnienia ochrony na poziomie IP55. W razie użycia urządzenia w instalacjach klimatyzacyjnych korki te trzeba usunąć, aby umożliwić odpływ kondensatu.

**7.3 Przyłącza gwintowane**

- Podłączyć pompę do instalacji rurowych, używając odpowiednich przeciwkołnierzy, sworzni, nakrętek i uszczeltek.

**OSTROŻNIE!**

Śruby lub sworznie dokręcać, nie przekraczając wartości momentu dokręcania określonej w tabeli poniżej.

Konfiguracja PN16 / PN25	
M10 – 20 N.m	M12 – 30 N.m
Konfiguracja PN40	
M12 – 50 N.m	M16 – 80 N.m

Zabrania się stosowania klucza udarowego.

- Kierunek przepływu przez pompę jest oznaczony na tabliczce znamionowej pompy.
- Pompę należy zamontować w taki sposób, aby nie wywoływała naprężeń na orurowaniu. Orurowanie należy zamocować w taki sposób, aby nie obciążać pompy jego ciężarem.
- Zaleca się zamontowanie zaworów odcinających zarówno od strony ssawnej, jak i tłocznej pompy.
- Użycie złączy kompensacyjnych może w razie pojawienia się takich wymogów zmniejszyć hałas i drgania pompy.
- Przekrój nominalny używanej rury ssawnej powinien być co najmniej taki sam jak przekrój przyłącza pompy.
- Zaleca się zamontowanie zaworu odcinającego na rurze tłocznej. Zapewni to ochronę pompy przed skutkami uderzeń.
- Przy bezpośrednim podłączeniu do wodociągu wody pitnej również na rurze ssawnej powinien zostać zainstalowany zawór odcinający oraz zawór bezpieczeństwa.
- W przypadku pośredniego podłączenia poprzez zbiornik rura ssawna musi być wyposażona

w kosz ssawny, który chroni pompę i zawór odcinający przed zanieczyszczeniami.

- W przypadku pomp z półkołnierzami zaleca się podłączenie instalacji hydraulicznej, a następnie usunięcie zacisków z tworzywa sztucznego w celu uniknięcia ryzyka wycieku.

**7.4 Podłączenie silnika do wału pompy (bez silnika)**

- Zdjąć elementy osłonowe sprzęgła.



**ZALECENIE:** Elementy osłonowe sprzęgła można zdjąć, nie wykręcając śrub do końca.

- Zamocować silnik na pompie za pomocą śrub (rozmiar latarni FT – zob. oznaczenie produktu) lub sworzni, nakrętek i zawiesi (rozmiar latarni FF – zob. oznaczenie produktu) dostarczonych wraz z pompą. Moc i wymiary silnika sprawdzić w katalogu Wilo.



**ZALECENIE:** Moc silnika można regulować zależnie od charakterystyki przetłaczanego medium. W razie potrzeby należy skontaktować się z działem obsługi Klienta Wilo.

- Zamknąć elementy osłonowe sprzęgła przez dokręcenie wszystkich śrub dostarczonych z pompą.




**7.5 Podłączenie elektryczne****OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem!**

Należy unikać zagrożeń związanych z energią elektryczną.

- Prace elektryczne może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel!
- Przed wykonaniem połączeń elektrycznych upewnić się, że zasilanie jest wyłączone i zabezpieczone przed włączeniem przez osoby niepowołane.
- Dla bezpieczeństwa montażu i obsługi wymagane jest prawidłowe uziemienie pompy przez podłączenie do zacisków uziemiających instalacji zasilania elektrycznego.
- Sprawdzić, czy wartości natężenia prądu, napięcia i częstotliwości prądu są zgodne z danymi na tabliczce znamionowej silnika.
- Podłączenie elektryczne należy wykonywać za pomocą stałego przewodu przyłączeniowego z uziemionym połączeniem wtykowym lub wyłącznikiem głównym.

Moc (kW)													
0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	
M25							M25			M32/M40			

- Przewody wejściowe czujnika, zewnętrznej wartości zadanej, [Ext.off] i [Aux] muszą być ekranowane.




- Silnik trójfazowy należy podłączyć do atestowanego rozrusznika silnika. Prąd znamionowy powinien odpowiadać parametrom elektrycznym podanym na tabliczce znamionowej silnika.
- Przewód zasilający powinien być ułożony w taki sposób, aby w żadnym wypadku nie dotykał orurowania i/lub korpusu silnika ani pompy.
- Pompa i/lub instalacja powinna posiadać uziemienie zgodnie z przepisami miejscowymi. Dopuszcza się użycie selektywnego wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Przewód zasilania (trzy przewody fazowe + uziemienie) musi być podłączony z użyciem dławików przewodu zaznaczonych kolorem czarnym na poniższym rysunku. Wolne dławiki przewodu należy zabezpieczyć nakładkami dostarczonymi przez producenta.
- Charakterystyka elektryczna (częstotliwość, napięcie, prąd znamionowy) przetwornicy częstotliwości zostały podane na tabliczce znamionowej pompy. Należy sprawdzić, czy przetwornica silnika jest odpowiednia do używanego zasilania.
- Zabezpieczenie elektryczne silnika zostało wbudowane w przetwornicę. Jego parametry odpowiadają charakterystyce pompy oraz muszą zapewniać ochronę pompy i silnika.
- W razie wystąpienia impedancji między uziemieniem a punktem neutralnym należy przed przetwornicą częstotliwości założyć zabezpieczenie.
- W celu ochrony instalacji zasilającej zastosować bezpiecznikowy wyłącznik izolujący (typ gF).

**i** ZALECENIE: Jeżeli zachodzi konieczność użycia wyłącznika różnicowo-prądowego w celu ochrony użytkowników, należy zastosować wyłącznik z opóźnionym działaniem. Należy go dopasować do charakterystyki prądowej pompy podanej na tabliczce znamionowej.

**i** ZALECENIE: Pompa jest wyposażona w przetwornicę częstotliwości, zatem może nie być chroniona przez selektywny wyłącznik różnicowo-prądowy. Przetwornice częstotliwości mogą zakłócać działanie selektywnych wyłączników różnicowo-prądowych.


Wyjątek: Dopuszcza się użycie selektywnych wyłączników różnicowo-prądowych o uniwersalnej czułości prądowej.

• Oznakowanie:  RCD (wyłącznik różnicowo-prądowy)

• Prąd wyzwalający: > 30 mA.

- Używać przewodów zasilania zgodnych z odpowiednimi przepisami.
- Maks. dopuszczalna wartość prądu bezpiecznika w zasilaniu sieciowym: 25 A.
- Charakterystyka wyzwiania bezpieczników: B.

- Po włączeniu zasilania modułu elektronicznego przeprowadzany jest dwusekundowy test wyświetlacza; widoczne są wówczas wszystkie znaki.





**i** ZALECENIE: sinusoidalnych. W przypadku pomp o klasach mocy 11 kW, 15 kW, 18,5 kW i 22 kW chodzi o urządzenia do zastosowań profesjonalnych. Te urządzenia podlegają szczególnym warunkom przyłączenia, ponieważ R<sub>sce</sub> wyn. 33 w punkcie przyłączenia nie wystarcza do pracy. Podłączenie do sieci zasilającej niskiego napięcia jest regulowane normą IEC 61000-3-12 – podstawę do oceny pomp stanowi tabela 4 dla urządzeń trójfazowych podłączanych w szczególnych warunkach. Dla wszystkich publicznych punktów przyłączenia moc zwarcia S<sub>sc</sub> musi być na złączu między instalacją elektryczną użytkownika a siecią zasilającą większa lub równa wartościom wymienionym w tabeli. W zakresie odpowiedzialności instalatora lub użytkownika, z ew. uwzględnieniem operatora sieci, leży zapewnienie, aby pompy były eksploatowane prawidłowo. Jeśli zastosowanie przemysłowe ma miejsce z podłączeniem do zakładowej sieci średniego napięcia, zapewnienie warunków przyłączenia leży wyłącznie w zakresie odpowiedzialności operatora sieci.

Moc silnika [kW]	Moc zwarcia SSC [kVA]
11	1800
15	2400
18,5	3000
22	3500

Instalacja odpowiedniego filtra wyższych harmonicznych między pompą a siecią zasilającą redukuje wpływ prądu sinusoidalnego.





Przypisanie zacisków przyłączeniowych.  
- Odkręcić śruby i zdjąć osłonę przetwornicy.

Oznaczenie	Przypisanie	Uwagi
L1, L2, L3	Napięcie zasilania	Prąd trójfazowy 3 ~ IEC38
PE	Uziemienie	0,55   0,75   1,1   1,5   2,2   3   4   5,5   7,5   11   15   18,5   22 x1 x2
IN1	Czujnik wejściowy	Typ sygnału: Napięcie (0 – 10 V, 2 – 10 V) Opór na wejściu: $R_i \geq 10 \text{ k}\Omega$ Typ sygnału: prąd (0 – 20 mA, 4 – 20 mA) Opór na wejściu: $R_B = 500 \Omega$ Możliwość konfiguracji w menu „Serwis” <5.3.0.0>
IN2	Zewnętrzna wartość zadana wejścia	Typ sygnału: Napięcie (0 – 10 V, 2 – 10 V) Opór na wejściu: $R_i \geq 10 \text{ k}\Omega$ Typ sygnału: prąd (0 – 20 mA, 4 – 20 mA) Opór na wejściu: $R_B = 500 \Omega$ Możliwość konfiguracji w menu „Serwis” <5.4.0.0>
GND (x2)	Uziemienie	Dla obu wejść IN1 i IN2
+ 24 V	Stałe napięcie do czujnika	Maks. obciążenie: 60 mA Napięcie z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym.
Aux	Wejście sterujące (pomocnicze) „Wyłączanie z priorytetem” dla zewnętrznego przełącznika bezpotencjałowego	Pompę można włączać/wyłączać za pomocą zewnętrznego styku bezpotencjałowego. Wejście to przeznaczone jest dla funkcji pomocniczych, np. czujnika suchobiegu itp.
Ext. off	Wejście sterujące (ON/OFF) „Wyłączanie z priorytetem” dla zewnętrznego przełącznika bezpotencjałowego	Pompę można włączać/wyłączać za pomocą zewnętrznego styku bezpotencjałowego. W systemach o wysokiej częstotliwości załączania (> 20 cykli on/off dziennie) włączanie/wyłączanie musi odbywać się za pomocą „Ext. off”.
SBM	Przełącznik „przekazywanie informacji o gotowości” 	W normalnym trybie działania przełącznik aktywuje się podczas działania pompy lub w stanie gotowości pompy do działania. Przy pierwszym wykryciu usterki lub odcięciu zasilania (zatrzymaniu pompy) przełącznik dezaktywuje się. Informacja o gotowości pompy do działania, nawet tymczasowej, jest przekazywana do skrzynki sterowniczej. Możliwość konfiguracji w menu „Serwis” <5.7.6.0> Obciążenie styków: minimalne: 12 V DC, 10 mA maksymalne: 250 V AC, 1 A
SSM	Przełącznik „przekazywanie informacji o usterekach” 	W przypadku wykrycia serii (od 1 do 6, zależnie od istotności) usterek tego samego typu praca pompy zostaje zatrzymana, a przełącznik aktywuje się (do czasu podjęcia działania w trybie obsługi ręcznej). Obciążenie styków: minimalne: 12 V DC, 10 mA maksymalne: 250 V AC, 1 A
PLR	Zaciski przyłączeniowe interfejsu PLR	Opcjonalny IF-Moduł PLR wciska się w wielozłącze w obszarze podłączenia przetwornicy. Złącze jest zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją.
LON	Zaciski przyłączeniowe interfejsu LON	Opcjonalny IF-Moduł LON wciska się w wielozłącze w obszarze podłączenia przetwornicy. Złącze jest odporne na skręcenia.



**ZALECENIE:** Zaciski IN1, IN2, GND i Ext. Off spełniają wymogi „bezpiecznej izolacji” (zgodnie z normą PN-EN 61800-5-1) względem zacisków sieciowych oraz zacisków SBM i SSM (i odwrotnie).

Podłączenie do zasilania sieciowego	Zaciski zasilania
<p>Podłączyć przewód czterożyłowy do zacisków zasilania (przewody fazowe + uziemienie).</p>	
Podłączenie wejść/wyjść	Zaciski wejściowe/wyjściowe
<ul style="list-style-type: none"> <li>Przewody wejściowe czujnika, zewnętrznej wartości zadanej, [Ext.off] i [Aux] muszą być ekranowane.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zdalne sterowanie umożliwia włączanie i wyłączenie pompy (bezstykowe). Funkcja ta jest nadrzędna względem innych.</li> <li>Zdalne sterowanie można usunąć poprzez mostkowanie styków (3 i 4).</li> </ul>	<p>Przykład: Wyłącznik pływakowy, manometr do suchobiegu itp.</p>



Łącze „Sterowanie prędkością”																					
<p>Ręczna regulacja częstotliwości:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>aux:</th> <th>ext.off</th> <th>MP</th> <th>20 mA/10</th> <th>DDS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																	
1	2	3	4	5																	
6	7	8	9	10																	
11																					
<p>Regulacja częstotliwości za pomocą sterowania zewnętrznego:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>aux:</th> <th>ext.off</th> <th>MP</th> <th>20 mA/10</th> <th>DDS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																	
1	2	3	4	5																	
6	7	8	9	10																	
11																					
Łącze „Stałe ciśnienie” i „Zmienne ciśnienie”																					
<p>Regulacja za pomocą czujnika ciśnienia:            • 2 żyły ([20 mA/10 V]/+24 V)            • 3 żyły ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)            i sygnału zadającego z pokrętką</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>aux:</th> <th>ext.off</th> <th>MP</th> <th>20 mA/10</th> <th>DDS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																	
1	2	3	4	5																	
6	7	8	9	10																	
11																					
<p>Regulacja za pomocą czujnika ciśnienia:            • 2 żyły ([20 mA/10 V]/+24 V)            • 3 żyły ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)            i sygnału zadającego zewnętrznej wartości zadanej</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>aux:</th> <th>ext.off</th> <th>MP</th> <th>20 mA/10</th> <th>DDS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																	
1	2	3	4	5																	
6	7	8	9	10																	
11																					
Łącze „Regulator P.I.D.”																					
<p>Regulacja za pomocą czujnika (temperatury, przepływu itp.):            • 2 żyły ([20 mA/10 V]/+24 V)            • 3 żyły ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)            i sygnału zadającego z pokrętką</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>aux:</th> <th>ext.off</th> <th>MP</th> <th>20 mA/10</th> <th>DDS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																	
1	2	3	4	5																	
6	7	8	9	10																	
11																					
<p>Regulacja za pomocą czujnika (temperatury, przepływu itp.):            • 2 żyły ([20 mA/10 V]/+24 V)            • 3 żyły ([20 mA/10 V]/0 V/+24 V)            i sygnału zadającego zewnętrznej wartości zadanej</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>aux:</th> <th>ext.off</th> <th>MP</th> <th>20 mA/10</th> <th>DDS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																	
1	2	3	4	5																	
6	7	8	9	10																	
11																					



### NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia!


Niebezpieczne napięcie kontaktowe na skutek rozładowania kondensatorów przetwornicy.

- Przed jakąkolwiek ingerencją wewnątrz przetwornicy należy odczekać 5 minut po odłączeniu od zasilania.
- Upewnić się, że żadne złącze elektryczne nie znajduje się pod napięciem.
- Sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe zostały prawidłowo przypisane.
- Sprawdzić prawidłowość uziemienia pompy i instalacji.


### Krzywe kontrolne

IN1: Sygnał wejściowy w trybach „Stałe ciśnienie”, „Zmienne ciśnienie” i „Regulator P.I.D.”


Sygnał czujnika 4 – 20 mA




Sygnał czujnika 0 – 10 V





Sygnał czujnika 0 – 20 mA







Sygnał czujnika 2 – 10 V



**IN2: Wejście sterowania zewnętrzną wartością zadaną w trybie „Stałe ciśnienie”, „Zmienne ciśnienie” i „Regulator P.I.D.”**



**IN2: Wejście sygnału zewnętrznego sterowania częstotliwością w trybie „Sterowanie prędkością”**



## 8. Rozruch

### 8.1 Zalewanie i odpowietrzanie pompy



#### **OSTROŻNIE! Ryzyko uszkodzenia pompy!**

Nigdy nie uruchamiać pompy na sucho.  
Przed uruchomieniem pompy należy zalać.

#### 8.1.1 Odpowietrzanie – Praca z dostatecznym ciśnieniem dopływowym (rys. 3)

- Zamknąć oba zawory bezpieczeństwa (2, 3).
- Odkręcić odpowietrznik (6a).
- Powoli otwierać zawór bezpieczeństwa od strony ssawnej (2) i całkowicie napełnić pompę.
- Dokręcić odpowietrznik, kiedy ujdzie powietrze, a tłoczenie medium zacznie przepływać (6a).



#### **OSTRZEŻENIE!**

Kiedy tłoczone medium jest gorące, a jego ciśnienie wysokie, medium uchodzące z odpowietrznika może powodować oparzenia lub inne urazy.

- Całkowicie otworzyć zawór bezpieczeństwa od strony ssawnej (2)
- Uruchomić pompę i sprawdzić, czy kierunek przepływu jest zgodny ze specyfikacją na tabliczce znamionowej pompy. Jeśli tak nie jest, zamienić ze sobą dwie fazy w skrzynce zaciskowej.



**OSTROŻNIE!** Jeśli kierunek przepływu jest niewłaściwy, pompa nie będzie działać prawidłowo oraz może dojść do uszkodzenia sprzęgła.

- Otworzyć zawór bezpieczeństwa od strony tłocznej (3).

#### 8.1.2 Odpowietrzanie – Pompa w trybie ssania (rys. 2)

- Zamknąć zawór bezpieczeństwa od strony tłocznej (3). Otworzyć zawór bezpieczeństwa od strony ssawnej (2).
- Usunąć korek wlewu (6b).
- Częściowo odkręcić odpowietrznik (5b).
- Zalać wodą pompę i rurę ssawną.
- Upewnić się, że w pompie ani w rurze ssawnej nie ma powietrza. Zalewać pompę aż do całkowitego odpowietrzenia.
- Zamknąć korek wlewu z odpowietrznikiem (6b).
- Uruchomić pompę i sprawdzić, czy kierunek przepływu jest zgodny ze specyfikacją na tabliczce znamionowej pompy. Jeśli tak nie jest, zamienić ze sobą dwie fazy w skrzynce zaciskowej.



**OSTROŻNIE!** Jeśli kierunek przepływu jest niewłaściwy, pompa nie będzie działać prawidłowo oraz może dojść do uszkodzenia sprzęgła.

- Uchylić zawór bezpieczeństwa od strony tłocznej (3).
- Odkręcić odpowietrznik od korka wlewu, aby odprowadzić powietrze (6a).
- Dokręcić odpowietrznik, kiedy ujdzie powietrze, a tłoczone medium zacznie przepływać.



#### **OSTRZEŻENIE!**

Kiedy tłoczone medium jest gorące, a jego ciśnienie wysokie, medium uchodzące z odpowietrznika może powodować oparzenia lub inne urazy.

- Całkowicie otworzyć zawór bezpieczeństwa od strony tłocznej (3).
- Zamknąć korek spustowy (5a).

### 8.2 Uruchamianie pompy



#### **OSTROŻNIE! Ryzyko uszkodzenia pompy!**

Pompa nie może pracować przy zerowym przepływie (zamknięty zawór tłoczny).



#### **OSTRZEŻENIE! Ryzyko urazu!**

Kiedy pompa pracuje, elementy osłonowe sprzęgła muszą być założone oraz dokręcone wszystkimi odpowiednimi elementami łączącymi.



#### **OSTRZEŻENIE! Szkodliwy poziom hałasu!**

Poziom natężenia hałasu pomp o dużej mocy może być wysoki. Przebywając w pobliżu pompy przez dłuższy czas należy stosować odpowiednią ochronę.



#### **OSTRZEŻENIE!**

Sposób rozmieszczenia instalacji musi gwarantować brak ryzyka odniesienia obrażeń w przypadku wycieku medium (spowodowanego np. uszkodzeniem uszczelnienia mechanicznego).

### 8.3 Praca z przetwornicą częstotliwości

#### 8.3.1 Elementy sterujące

Przetwornica obsługiwana jest za pomocą następujących elementów sterujących:


##### Pokrętko



Wybór nowego parametru wymaga obrócenia pokrętki w prawo „+” lub w lewo „-”.


- Nowe ustawienie potwierdza się krótkim naciśnięciem pokrętki.

##### Przełączniki



- Przetwornica posiada blok obejmujący dwa przełączniki dwupozycyjne (rys. A1, poz. 1):
- Przełącznik 1 umożliwia zmianę trybu „DZIAŁANIE” [przełącznik 1->OFF] na tryb „SERWIS” [przełącznik 1->ON]. W położeniu „DZIAŁANIE” uruchamia się zadany tryb działania i nie ma dostępu do parametrów (zwykłe działanie). W położeniu „SERWIS” można wprowadzać parametry różnych trybów działania.
- Przełącznik 2 służy do aktywacji i dezaktywacji „Blokady dostępu” (zob. pkt 8.5.3).

#### 8.3.2 Układ wyświetlacza



Poz.	Opis
1	Nr menu
2	Wartości
3	Jednostki
4	Symbole standardowe
5	Ikony

#### 8.3.3 Opis standardowych symboli

Symbol	Opis
	Działanie w trybie „Sterowanie prędkością”.
	Działanie w trybie „Stałe ciśnienie” lub „Regulator P.I.D.”.
	Działanie w trybie „Zmienne ciśnienie” lub „Regulator P.I.D.”.
	Blokada dostępu. Kiedy pojawia się ten symbol, nie można zmienić bieżących ustawień lub pomiarów. Informacje są wyświetlane wyłącznie do odczytu.
	BMS (system zarządzania budynkiem) PLR lub LON aktywny.
	Działanie pompy.
	Zatrzymanie pompy.

#### 8.3.4 Wyświetlacz

##### Strona statusu wyświetlacza

- Strona statusu pojawia się na wyświetlaczu jako widok domyślny. Wyświetlana jest bieżąca wartość zadana. Podstawowe ustawienia są przedstawione za pomocą symboli.





Przykład strony statusu wyświetlacza



**ZALECENIE:** W razie braku aktywacji pokrętki przez 30 sekund w jakimkolwiek menu wyświetlacz wraca do strony statusu, a zmiana nie jest rejestrowana.

##### Element nawigacyjny

- Struktura menu umożliwia przywołanie funkcji przetwornicy. Każde menu i podmenu posiada przypisany numer.
- Obrócenie pokrętkiem umożliwia dostęp do dowolnego poziomu menu (np. 4000->5000).
- Kiedy dany element (wartość, nr menu, symbol lub ikona) miga, można wybrać nową wartość, nowy numer menu lub funkcję.

Symbol	Opis
	Kiedy pojawi się strzałka: • Naciśnięcie pokrętki umożliwia dostęp do podmenu (np. 4000->4100).
	Kiedy pojawi się strzałka „powrót”: • Naciśnięcie pokrętki umożliwia dostęp do nadrzędnego menu (np. 4150->4100).

### 8.3.5 Opis menu

#### Lista (rys. A5)

##### <1.0.0.0>

Położenie	Przełącznik 1	Opis
DZIAŁANIE	OFF	Regulacja wartości zadanej, możliwa w obu przypadkach.
SERWIS	ON	

- Obrócenie pokrętką umożliwia regulację wartości zadanej. Na wyświetlaczu pojawia się menu <1.0.0.0> i wartość zadana zaczyna migać. Obrotem pokrętki (lub poprzez użycie strzałek) można zmniejszyć lub zwiększyć wartość.
- Naciśnięcie pokrętki oznacza potwierdzenie zmiany, wyświetlacz powraca do strony statusu.

##### <2.0.0.0>

Położenie	Przełącznik 1	Opis
DZIAŁANIE	OFF	Tryby pracy – tylko do odczytu.
SERWIS	ON	Tryby pracy – możliwość ustawień.

- Dostępnymi trybami działania są „Kontrola prędkości”, „Stałe ciśnienie”, „Zmienne ciśnienie” oraz „Regulator P.I.D.”.

##### <3.0.0.0>

Położenie	Przełącznik 1	Opis
DZIAŁANIE	OFF	Ustawienie ON/OFF pompy.
SERWIS	ON	

##### <4.0.0.0>

Położenie	Przełącznik 1	Opis
DZIAŁANIE	OFF	Ekran menu „Informacje” z informacjami tylko do odczytu.
SERWIS	ON	

- W menu „Informacje” wyświetlane są dane pomiarów, urządzenia i działania (rys. A6).

##### <5.0.0.0>

Położenie	Przełącznik 1	Opis
DZIAŁANIE	OFF	Ekran menu „Serwis” z informacjami tylko do odczytu.
SERWIS	ON	Menu „Serwis” – możliwość ustawień.

- Menu „Serwis” zapewnia dostęp do ustawień parametrów przetwornicy.

##### <6.0.0.0>

Położenie	Przełącznik 1	Opis
DZIAŁANIE	OFF	Wyświetlanie strony błędu.
SERWIS	ON	

- W razie wystąpienia błędu lub kilku błędów pojawia się strona błędów. Widnieje na niej litera „E” z trzycyfrowym kodem błędu (zob. rozdział 11).

##### <7.0.0.0>

Położenie	Przełącznik 1	Opis
DZIAŁANIE	OFF	Wyświetlanie symbolu „blokady dostępu”.
SERWIS	ON	

- „Blokady dostępu” można użyć tylko wtedy, gdy przycisk 2 znajduje się w położeniu ON (WŁ.).




#### **OSTROŻNIE! Ryzyko wyrządzenia szkód materialnych!**

Nieprawidłowe zmiany ustawień mogą spowodować zakłócenia pracy pompy, co grozi uszkodzeniem pompy lub instalacji.


- Ustawienia w trybie „SERWIS” wprowadza wyłącznie wykwalifikowany członek personelu podczas uruchamiania urządzenia.

Rys. A5



Rys. A6

Nawigacja po menu <4.0.0.0> „Informacje”






### Ustawianie parametrów menu <2.0.0.0> i <5.0.0.0>


W trybie „SERWIS” można zmieniać parametry menu <2.0.0.0> i <5.0.0.0>.

Dostępne są dwa tryby ustawień:

- „**Easy Mode**”: zapewnia szybki dostęp do trzech trybów działania.
  - „**Expert Mode**”: zapewnia dostęp do wszystkich istniejących parametrów.
  - Ustawić przełącznik 1 w położeniu ON (rys. A1, poz. 1).
  - Aktywuje się tryb „SERWIS”.
- Na stronie statusu miga symbol (rys. A7).



Rys. A7



#### Easy Mode

- Pokrętko należy nacisnąć w ciągu 2 sekund. Pojawi się symbol „Easy Mode” (rys. A7).
  - Obrócenie pokrętkiem oznacza potwierdzenie wyboru. Na wyświetlaczu pojawi się menu <2.0.0.0>.
- „Tryb uproszczony” umożliwi szybkie ustawienia trzech trybów działania (rys. A8)
- „Sterowanie prędkością”
  - „Stałe ciśnienie”/„Zmienne ciśnienie”
  - „Regulator P.I.D.”
  - Po wprowadzeniu ustawień ustawić przełącznik 1 w położeniu OFF (rys. A1, poz. 1).




#### Expert Mode

- Pokrętko należy nacisnąć w ciągu 2 sekund. Wybrać Expert Mode – wyświetli się symbol „Expert Mode” (rys. A7).
  - Obrócenie pokrętkiem oznacza potwierdzenie wyboru. Na wyświetlaczu pojawi się menu <2.0.0.0>.
- Najpierw wybrać tryb działania w menu <2.0.0.0>.
- „Sterowanie prędkością”
  - „Stałe ciśnienie”/„Zmienne ciśnienie”
  - „Regulator P.I.D.”
- Expert Mode w menu <5.0.0.0> zapewnia dostęp do wszystkich parametrów przetwornicy (rys. A9).
- Po wprowadzeniu ustawień ustawić przełącznik 1 w położeniu OFF (rys. A1, poz. 1).




Rys. A8



Rys. A9

**MENU  
ZAAWANSOWANE**



### Blokada dostępu

Funkcja „Blokada dostępu” może służyć do zablokowania ustawień pompy.

Aby aktywować lub dezaktywować tę funkcję, należy:

- Ustawić przełącznik 2 w położeniu ON (rys. A1, poz. 1). Wywołane zostaje menu <7.0.0.0>.
- Obrócić pokrętkę, aby aktywować lub dezaktywować funkcję blokady. Bieżący status blokady przedstawiają następujące symbole:



Blokada aktywna: parametry zablokowane, możliwy wyłącznie wgląd do menu.



Blokada nieaktywna: parametry można zmieniać, możliwe wprowadzanie ustawień w menu.

- Ustawić przełącznik 2 w położeniu OFF (rys. A1, poz. 1). Na wyświetlaczu ponownie wyświetlana jest strona statusu.

### 8.3.6 Konfiguracje



**ZALECENIE:** Jeśli pompa jest dostarczana jako osobna część lub jako część wbudowana w system, standardowym trybem konfiguracji jest „Sterowanie prędkością”.

#### Tryb „Sterowanie prędkością” (rys. 2, 3)

Regulacja częstotliwości ręczna lub za pomocą sterowania zewnętrznego:

- Przy uruchamianiu pompy zalecamy ustawić prędkość silnika na 2400 obr./min.

#### Tryb „Stałe ciśnienie” i „Zmienne ciśnienie” (rys. A2, A3, A7)

Regulacja za pomocą czujnika ciśnienia i wartości zadanej (wewnętrznie lub zewnętrznie).

W przypadku trybu zmiennego ciśnienia czas opóźnienia przy zerowym przepływie można wyłączyć w menu 5.7.3.0.

- Dodanie czujnika ciśnienia (ze zbiornikiem; zestaw czujnikowy jest dostarczany jako wyposażenie dodatkowe) umożliwia regulację ciśnienia pompy (przy braku wody w zbiorniku ustawić ciśnienie w zbiorniku o 0,3 bar mniejsze niż zadane ciśnienie pompy).
- Dokładność czujnika wynosi  $\leq 1\%$  w przedziale od 30% do 100% zakresu pomiaru. Zbiornik musi mieć co najmniej 8 litrów pojemności.
- Przy uruchamianiu pompy zalecane jest ustawić ciśnienie na 60% wartości maksymalnej.

#### Tryb „Regulator P.I.D.”

Sterowanie za pomocą czujnika (temperatura, prędkość przepływu itp.) z wykorzystaniem regulatora P.I.D. i wartości zadanej (wewnętrznie lub zewnętrznie).

## 9. Konserwacja

**Wszystkie czynności serwisowe powinni wykonywać autoryzowani serwisanci!**



### OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem!

Należy unikać zagrożeń związanych z energią elektryczną.

Przed wykonaniem prac na układzie elektrycznym upewnić się, że zasilanie jest wyłączone i zabezpieczone przed włączeniem przez osoby niepowołane.



### OSTRZEŻENIE! Ryzyko poparzenia!

W przypadku wysokiej temperatury wody i wysokiego ciśnienia w układzie przed rozpoczęciem prac zamknąć zawory odcinające przed i za pompą. Najpierw należy poczekać, aż pompa ostygnie.

- Te pompy nie wymagają częstej konserwacji. Zaleca się jednak ich okresowe sprawdzenie co 15 000 godzin działania.
- W razie potrzeby można łatwo wymienić uszczelnienie mechaniczne dzięki jego kasetowej budowie. Po ustawieniu uszczelnienia mechanicznego we właściwym położeniu wsunąć klin ustalający w obudowę (rys. 6).
- W przypadku demontażu/ponownej instalacji pomp z półkołnierzami po zakończeniu ich konserwacji zaleca się założenie zacisków tworzywa sztucznego w celu połączenia obu części półkołnierzy w łatwy sposób.
- W pompach wyposażonych w podajnik smaru (rys. 7, poz. 1) odpowiednie częstotliwości smarowania są podane na etykiecie umieszczonej na latarni (rys. 7, poz. 2).
- Zawsze utrzymywać pompę w czystości.
- Aby uniknąć uszkodzenia pomp, które nie będą używane w okresach mrozu, należy je opróżnić: Zamknąć zawory bezpieczeństwa, całkowicie odkręcić korek odpowietrzający oraz odpowietrznik.
- Żywotność: 10 lat w zależności od warunków eksploatacji oraz spełnienia wszystkich wymogów zawartych w podręczniku obsługi.

## 10. Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie



### OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem!

Należy unikać zagrożeń związanych z energią elektryczną.

Przed wykonaniem prac na układzie elektrycznym upewnić się, że zasilanie jest wyłączone i zabezpieczone przed włączeniem przez osoby niepowołane.



### OSTRZEŻENIE! Ryzyko poparzenia!

W przypadku wysokiej temperatury wody i wysokiego ciśnienia w układzie przed rozpoczęciem prac zamknąć zawory odcinające przed i za pompą.

Usterka	Możliwe przyczyny	Usuwanie
Pompa nie działa	Brak zasilania	Sprawdzić bezpieczniki, okablowanie i złącza
	Termistor wyłączył się samoczynnie, przerywając obwód	Usunąć wszelkie przyczyny przeciążenia silnika
Pompa działa, ale zbyt słabo przetłacza	Niewłaściwy kierunek obrotów	Sprawdzić kierunek obrotów silnika i skorygować w razie konieczności
	Ciała obce zakłócają pracę elementów pompy	Sprawdzić i wyczyścić rurę
	Powietrze w rurze ssawnej	Uszczelnić rurę ssawną
	Rura ssawna ma zbyt małą średnicę	Zamontować rurę o większej średnicy
	Zawór niedostatecznie otwarty	Prawidłowo otworzyć zawór
Pompa przetłacza nierówno	Powietrze wewnątrz pompy	Odpowietrzyć pompę, sprawdzić szczelność rury ssawnej. W razie potrzeby uruchomić pompę na 20 – 30 s – odkręcić odpowietrznik, aby wypuścić powietrze – zakręcić odpowietrznik; powtórzyć czynności do całkowitego usunięcia powietrza z pompy
Pompa wpada w drgania lub hałasuje	Ciała obce wewnątrz pompy	Usunąć ciała obce
	Pompa nie jest prawidłowo przytwierdzona do podłoża	Dokręcić śruby
	Uszkodzone łożysko	Skontaktować się z działem obsługi Klienta Wilo
Silnik przegrzewa się, zabezpieczenie wyzwała się samoczynnie	Przerwany obwód jednej z faz	Sprawdzić bezpieczniki, okablowanie i złącza
	Zbyt wysoka temperatura otoczenia	Zapewnić chłodzenie
Uszczelnienie mechaniczne przecieka	Uszczelnienie mechaniczne jest uszkodzone	Wymienić uszczelnienie mechaniczne
Nierównomierny przepływ	W trybie „Stałe ciśnienie” lub „Zmienne ciśnienie” czujnik ciśnienia jest nieodpowiedni	Założyć czujnik o odpowiednim zakresie ciśnienia i dokładności
W trybie „Stałe ciśnienie” pompa nie zatrzymuje się przy zerowym przepływie	Zawór zwrotny jest nieszczelny	Wyczyścić lub wymienić zawór
	Zawór zwrotny jest nieodpowiedni	Wymienić na odpowiedni zawór zwrotny
	Zbiornik ma zbyt małą pojemność względem układu	Wymienić lub dodać drugi zbiornik do układu

**W razie niemożności usunięcia usterki należy skontaktować się z działem obsługi Klienta Wilo.**

Najpierw należy poczekać, aż pompa ostygnie. Usterki może usuwać wyłącznie wykwalifikowany personel! Przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, zob. rozdział 9 – „Konserwacja”.

### Przełączniki

Przetwornica jest wyposażona w dwa przełączniki wyjściowe służące jako interfejs centralnego sterowania, np.: skrzynka sterownicza, sterowanie pompą.

#### Przełącznik SBM:

Przełącznik ten można skonfigurować w menu „Serwis” < 5.7.6.0 > na jeden z trzech stanów działania.



#### Stan: 1 (domyślny)

Przełącznik „przekazywanie informacji o gotowości” (zwykłe działanie w pompie tego typu).

Przełącznik aktywuje się, kiedy pompa jest podłączona do zasilania lub znajduje się w stanie gotowości.

Przy pierwszym wykryciu usterki lub odcięciu zasilania (zatrzymaniu pompy) przełącznik dezaktywuje się. Informacja o gotowości pompy do działania, nawet tymczasowej, jest przekazywana do skrzynki sterowniczej.



#### Stan: 2

Przełącznik „przekazywanie informacji o działaniu”.

Przełącznik aktywuje się podczas działania pompy.



#### Stan: 3

Przełącznik „przekazywanie informacji o zasilaniu”.

Przełącznik aktywuje się, kiedy pompa jest podłączona do zasilania sieciowego.


#### Przełącznik SSM:

Przełącznik „przekazywanie informacji o usterekach”.

W przypadku wykrycia serii (od 1 do 6, zależnie od istotności) usterek tego samego typu praca pompy zostaje zatrzymana, a przełącznik aktywuje się (do czasu podjęcia działania w trybie obsługi ręcznej).

Przykład: 6 usterek w zmiennym okresie w cyklu 24-godzinnym.

Stan przełącznika SBM to „przekazywanie informacji o gotowości”.



## 10.1 Tabela błędów

Wszystkie wymienione zdarzenia powodują:

- dezaktywację przełącznika SBM (z zadaniem trybem „przekazywanie informacji o gotowości”).
- aktywację przełącznika SSM „przekazywanie informacji o usterkach” po osiągnięciu maksymalnej liczby usterek jednego typu w okresie 24 godzin.
- podświetlenie czerwonej diody LED.

Numer błędu	Czas reakcji przed zasygnalizowaniem usterki	Czas do stwierdzenia usterki po sygnalizacji	Czas oczekiwania do automatycznego ponownego włączenia	Maks. liczba usterek w ciągu 24 godzin	Usterki Możliwe przyczyny	Usuwanie	Czas oczekiwania przed zresetowaniem
E001	60 s	natychmiast	60 s	6	Pompa jest przeciążona, działa nieprawidłowo Praca pompy zakłócona przez cząstki stałe	Zbyt duża gęstość i/lub lepkość przetłaczanego medium Rozebrać pompę, wymienić wadliwe podzespoły lub oczyścić je	300 s
E004 (E032)	~5 s	300 s	Natychmiast w razie skasowania usterki	6	Zbyt niskie napięcie zasilające przetwornicy	Sprawdzić zaciski przetwornicy: • Usterka przy napięciu sieci < 330 V	0 s
E005 (E033)	~5 s	300 s	Natychmiast w razie skasowania usterki	6	Przebiegnięcie w układzie zasilania przetwornicy	Sprawdzić zaciski przetwornicy: • Usterka przy napięciu sieci > 480 V (0,55 do 7,5 kW) • Usterka przy napięciu sieci > 506 V (11 do 22 kW)	0
E006	~5 s	300 s	Natychmiast w razie skasowania usterki	6	Brakuje przewodu fazowego zasilania	Sprawdzić zasilanie	0 s
E007	Natychmiast	Natychmiast	Natychmiast w razie skasowania usterki	bez limitu	Przetwornica działa jak generator. Sygnał ostrzegawczy, praca pompy nie została zatrzymana	Pompa zmienia kierunek, sprawdzić szczelność zaworu zwrotnego	0 s
E010	~5 s	natychmiast	bez ponownego włączenia	1	Pompa zablokowana	Rozebrać pompę, oczyścić i wymienić uszkodzone części. Może to być usterka mechaniczna silnika (łożysk)	60 s
E011	60 s	natychmiast	60 s	6	Pompa nie zalewa się lub pracuje na sucho	Zalać pompę, napełniając ją (zob. rozdział 9.3) Sprawdzić szczelność zaworu stopowego	300 s
E020	~5 s	natychmiast	300 s	6	Silnik przegrzewa się Temperatura otoczenia przekracza +50°C.	Oczyścić układ chłodzący silnika Silnik przewidziano do pracy w temperaturze otoczenia +50°C	300 s
E023	natychmiast	natychmiast	60 s	6	Zwarcie w silniku	Wymontować przetwornicę częstotliwości pompy, sprawdzić ją i ewentualnie wymienić	60 s
E025	natychmiast	natychmiast	bez ponownego włączenia	1	Brak przewodu fazowego silnika	Sprawdzić połączenie między silnikiem a przetwornicą	60 s
E026	~5 s	natychmiast	300 s	6	Czujnik termiczny silnika jest wadliwy lub źle podłączony	Wymontować przetwornicę częstotliwości pompy, sprawdzić ją i ewentualnie wymienić	300 s
E030 E031	~5 s	natychmiast	300 s	6	Przetwornica nagrzewa się Temperatura otoczenia przekracza +50°C.	Oczyścić układ chłodzący z tyłu i pod przetwornicą oraz osłonę wirnika Przetwornica została zaprojektowana do pracy w temperaturze otoczenia +50°C	300 s
E042	~5 s	natychmiast	bez ponownego włączenia	1	Przewód czujnika (4 – 20 mA) został zerwany	Sprawdzić zasilanie i podłączenie czujnika	60 s
E050	300 s	natychmiast	natychmiast w razie skasowania usterki	bez limitu	Przerwana komunikacja z BMS	Sprawdzić połączenie	0 s
E070	natychmiast	natychmiast	bez ponownego włączenia	1	Wewnętrzna usterka komunikacji	Skontaktować się z technikiem serwisu	60 s
E071	natychmiast	natychmiast	bez ponownego włączenia	1	Błąd EEPROM	Skontaktować się z technikiem serwisu	60 s
E072	natychmiast	natychmiast	bez ponownego włączenia	1	Problem wewnątrz przetwornicy	Skontaktować się z technikiem serwisu	60 s
E075	natychmiast	natychmiast	bez ponownego włączenia	1	Usterka przełącznika prądu rozruchowego	Skontaktować się z technikiem serwisu	60 s
E076	natychmiast	natychmiast	bez ponownego włączenia	1	Usterka czujnika prądu	Skontaktować się z technikiem serwisu	60 s
E099	natychmiast	natychmiast	bez ponownego włączenia	1	Nieznaný typ pompy	Skontaktować się z technikiem serwisu	Zasilanie on/off

## 10.2 Zatwierdzanie komunikatów o usterkach




### OSTROŻNIE! Ryzyko uszkodzenia!

Usterkę można zatwierdzić dopiero po jej usunięciu.

- Usterki może usuwać wyłącznie wykwalifikowany personel techniczny.
- W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem.
- W razie wystąpienia usterki zamiast strony statusu wyświetla się strona błędu.

Aby zatwierdzić komunikat o usterce, należy:

- Nacisnąć pokrętko.
- Na wyświetlaczu pojawi się:
  - Numer menu <6.0.0.0>.
  - Numer usterki oraz maksymalna liczba usterek tego typu w cyklu 24-godzinnym (przykład: 1/6).
  - Czas pozostały do automatycznego zresetowania usterki (w sekundach).



- Odczekać czas pozostały do automatycznego zresetowania.



Urządzenie posiada zegar systemowy. Czas pozostały do zresetowania (w sekundach) wyświetla się aż do automatycznego zatwierdzenia usterki.

- Po osiągnięciu maksymalnej liczby usterek oraz upływie czasu należy nacisnąć pokrętko, aby zatwierdzić usterkę.

Na wyświetlaczu ponownie wyświetlana jest strona statusu.



**ZALECENIE:** Jeśli po zasygnalizowaniu usterki pozostał czas do jej rozważenia (np. 300 s), usterkę należy zawsze zatwierdzić ręcznie. Zegar automatycznego resetowania jest nieaktywny, a wyświetlacz pokazuje „- - -”.



## 11. Części zamienne

Wszystkie części zamienne należy zamawiać w dziale obsługi Klienta firmy Wilo. Aby uniknąć dodatkowych pytań i nieprawidłowych zamówień, przy każdym zamówieniu należy podać wszystkie dane znajdujące się na tabliczce znamionowej. Katalog części zamiennych dostępny jest na stronie [www.wilo.com](http://www.wilo.com).

## 12. Bezpieczna utylizacja

Dzięki należytej utylizacji oraz recyklingowi niniejszego produktu unika się powstania szkód dla środowiska naturalnego i zagrożenia dla zdrowia osób.

Aby zutylizować produkt zgodnie z przepisami, należy go osuszyć i oczyścić.

Zlać olej smarujący. Elementy pompy należy posortować według materiałów, z których są wykonane (metal, tworzywa sztuczne, części elektroniczne).

1. Przekazać produkt lub jego części publicznej lub prywatnej firmie zajmującej się utylizacją odpadów
2. Więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji można uzyskać w urzędzie gminy, w instytucji zajmującej się utylizacją odpadów lub w miejscu zakupu produktu.



**ZALECENIE:** Pompy nie można wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Dalsze informacje na temat recyklingu można znaleźć pod adresem: [www.wilo-recycling.com](http://www.wilo-recycling.com)

**Zmiany techniczne zastrzeżone.**





**D EG – Konformitätserklärung**  
**GB EC – Declaration of conformity**  
**F Déclaration de conformité CE**

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2,  
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2,  
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE l'annexe IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Pumpenbauarten der Baureihe:  
*Herewith, we declare that the pump types of the series:*

**HELIX VE**

*Par le présent, nous déclarons que les types de pompes de la série :*

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhanges I angegeben. / *The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of the Machinery directive 2006/42/EC.* / *Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l'annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE*)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:  
*in their delivered state comply with the following relevant provisions:*  
*sont conformes aux dispositions suivantes dont ils relèvent:*

**EG-Maschinenrichtlinie**

**2006/42/EG**

**EC-Machinery directive**

**Directive CE relative aux machines**

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG Maschinenrichtlinie eingehalten. / *The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC.* / *Les objectifs de protection de sécurité de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectés conformément à l'annexe I, no1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.*

**Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie**

**2004/108/EG**

**Electromagnetic compatibility - directive**

**Directive compatibilité électromagnétique**

**Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte**

**2009/125/EG**

**Energy-related products - directive**

**Directive des produits liés à l'énergie**

Die verwendeten 50Hz Induktionselektromotoren - Drehstrom, Käfigläufer, einstufig - entsprechen den Ökodesign - Anforderungen der **Verordnung 640/2009** und der **Verordnung 547/2012** für Wasserpumpen.  
*This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, three-phase, single speed, running at 50 Hz and of the regulation 547/2012 for water pumps.*  
*Qui s'applique suivant les exigences d'éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à induction à cage d'écurcul, triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50 Hz et, du règlement 547/2012 pour les pompes à eau,*

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,  
*and with the relevant national legislation,*  
*et aux législations nationales les transposant,*

angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:  
*as well as following relevant harmonized standards:*  
*ainsi qu'aux normes européennes harmonisées suivantes :*

**EN 809+A1**  
**EN ISO 12100**  
**EN 61800-5-1**  
**EN 60034-1**  
**EN 60204-1**  
**EN 61800-3 + A1: 2012**

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:  
*Authorized representative for the completion of the technical documentation:*  
*Personne autorisée à constituer le dossier technique est :*

Division Pumps and Systems  
Quality Manager – PBU Multistage & Domestic  
Pompes Salmson  
80 Bd de l'Industrie - BP0527  
F-53005 Laval Cedex

Dortmund, 30. November 2012

*i. A. C. Brasse*

Claudia Brasse  
Group Quality

**wilo**

WILO SE  
Nortkirchenstraße 100  
44263 Dortmund  
Germany

**NL**  
**EG-verklaring van overeenstemming**  
Hiermede verklaaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen:  
**EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG**  
De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.  
**Electromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG**  
**Richtlijn voor energieverbruikrelevante producten 2009/125/EG**  
De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren – draaistroom, koolanker, ééntraps – conform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009.  
Conform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen.  
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: zie vorige pagina

**PT**  
**Declaração de Conformidade CE**  
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos:  
**Directivas CE relativas a máquinas 2006/42/EG**  
Os objetivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o anexo I, nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.  
**Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG**  
**Directiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE**  
Os motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrente trifásica, com rotor em curto-circuito, monoclular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 640/2009.  
Cumprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as bombas de água.  
normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior

**FI**  
**CE-standardinmukaususlause**  
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:  
**EU – konedirektiivit: 2006/42/EG**  
Pienjännitedirektiivin suojatilatissa noudatetaan konedirektiivin 2006/42/EY liitteen n:o 1.5.1 mukaisesti.  
**Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG**  
**Energiaa litittyä tuottavia koskevia direktiiviä 2009/125/EY**  
Käytettyjä 50 Hz induktio-sähkömoottoreita (vaihtevirta- ja oikosulkumoottori, yksivaiheinen moottori) vastavaat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia.  
Asetuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia vastaava.  
käytetty yhteensovitut standardit, erityisesti: katso edellinen sivu.

**CS**  
**Prohlášení o shodě ES**  
Prohláujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením:  
**Směrnice ES pro strojíň zařízení 2006/42/EG**  
Cíle týkající se bezpečnosti stanovené ve směrnici o elektrických zařízeních nikdeho napětí jsou dodrženy podle přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.  
**Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES**  
**Směrnice pro výrobyk spojené se spotřebou energie 2009/125/ES**  
Použité 50Hz třífázové indukční motory, s kloučovým rotorem, jednostupňové – vyhovují požadavkům na ekodesign dle nařízení 640/2009.  
Vyhovuje požadavkům na ekodesign dle nařízení 547/2012 pro vodní čerpadla.  
použité harmonizační normy, zejména: viz předchozí strana

**EL**  
**Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ**  
Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό ο' αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις:  
**Οδηγίες ΕΚ για μηχανήματα 2006/42/ΕΚ**  
Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας χρημής τάσης τηρούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι, αρ. 1.5.1 της οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/ΕΓ.  
**Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ΕΚ-2004/108/ΕΚ**  
**Ευρωπαϊκή οδηγία για συνδόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/ΕΚ**  
Οι χρησιμοποιούμενοι επαγγελματικοί ηλεκτροκινητήρες 50 Ηz – τριφασικοί, δρομάς κλωβό, μονοβόθμιοι – ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του κανονισμού 640/2009.  
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του κανονισμού 547/2012 για ύβραντίες.  
Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα: Βλέπε προηγούμενη σελίδα

**ET**  
**EU vastavusdeklaratsioon**  
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiividele:  
**Masinaidirektiiv 2006/42/EÜ**  
Madalpingedirektiivi kaits-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.  
**Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ**  
**Energiasõbralike toodete direktiiv 2009/125/EÜ**  
Käsitatud 50 Hz vahelduvvoolu elektromootorit (vahelduvvool, liihisrootor, ühestapmeline) vastavad määruses 640/2009 sätestatud ökodisaini nõuetele.  
Koskõõksa veerpumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega.  
kohaldatud harmoneeritud standardid, eritit v eelmistad lk

**SK**  
**ES vyhlášení o zhode**  
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukčnej série v dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:  
**Stroje - smernica 2006/42/ES**  
Bezpečnostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržávané v zmysle prílohy I, č. 1.5.1 smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.  
**Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES**  
**Smernica 2009/125/ES o energetickú významných výrobkoch**  
Použité 50 Hz indukčné elektromotory – jednostupňové, na trojfázovú striedavú prúd, s rotorní nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení 640/2009.  
V súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné čerpadlá.  
používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stranu

**MT**  
**Dikjarazzjoni ta' konformità KE**  
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodott tas-serje jissodisfaw id-dispożizzjonijiet relevanti li għejjin:  
**Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE**  
L-oġġettivi tas-sigurtà tad-Direttiva dwar il-Vultaġġ Baxx huma konformi mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.  
**Kompatibilità elettromagnetica - Direttiva 2004/108/KE**  
**Linja Gwida 2009/125/KE**  
Il-muturi elettrici bi-induzzjoni ta' 50 Hz użati- tliet fażijiet, squarrel-cage, singola - jissodisfaw li-r-ekwiżiti tal-ekodisain tar-Regolament 640/2009.  
b'mod partikolari: ara l-paġna ta' qabel

**IT**  
**Dichiarazione di conformità CE**  
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti:  
**Direttiva macchine 2006/42/EG**  
Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.  
**Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG**  
**Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE**  
I motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz – corrente trifase, motore a gabbia di scoiattolo, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 640/2009.  
Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le pompe per acqua.  
norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina precedente

**SV**  
**CE-försäkran**  
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:  
**EG-Maskindirektiv 2006/42/EG**  
Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt bilaga I, nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.  
**EG-Elektromagnetisk kompatibilitet - riktlinje 2004/108/EG**  
**Direktiv om energirelaterade produkter 2009/125/EG**  
De använda elektriska induktionsmotorerna på 50 Hz – trefas, kortslutningsmotor, enstegs – motsvarar kraven på ekodesign för elektriska motorer i förordning 640/2009.  
Motsvarande ekodesignkraven i förordning 547/2012 för vattenspumpar.  
tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: se föregående sida

**DA**  
**EF-oversensmøttelseerklæring**  
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser:  
**EU – maskindirektiver 2006/42/EG**  
Lævsændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EF.  
**Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG**  
**Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter**  
De anvendte 50 Hz induktionselktromotorer – trefasstrøm, kortslutningsmotor, et-trins opfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009.  
I overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design i forordning 547/2012 for vandpumper.  
anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side

**PL**  
**Deklaracja Zgodności WE**  
Niniejszym deklaruje my z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami:  
**dyrektywy maszynowa WE 2006/42/WE**  
Przestrzegane są cele ochrony dyrektywy niskonapięciowej zgodnie z załącznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.  
**dyrektywę dot. Kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE**  
**Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią 2009/125/WE.**  
Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-nostopniowe – spełniają wymogi rozporządzenia 640/2009 dotyczącego ekoprojektu.  
Spełniają wymogi rozporządzenia 547/2012 dotyczącego ekoprojektu dla pomp wodnych.  
stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności: patrz poprzednia strona

**TR**  
**CE Uygunluk Tevdi Belgesi**  
Bu cihazın teslim edildiği şekilde aşağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz:  
**AB-Makina Standartları 2006/42/EG**  
Aşağıdaki gerekliliklerin yetersizliğini koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönetmesi EK I, no. 1.5.1'e uygundur.  
**Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG**  
**Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarruuna ilişkin yönetmelik 2009/125/AT**  
Kullanılan 50 Hz induksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek kademeli – 640/2009 Düzeneleminde ekolojik tasarruuna ilişkin gerekliliklere uygundur.  
Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzeneleminde ekolojik tasarruuna ilişkin gerekliliklere uygundur.  
kismen kullanılan standartlar için: bkz. bir önceki sayfa

**LV**  
**EC - atbilstības deklarācija**  
Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem:  
**Masīnu direktīva 2006/42/EK**  
Zemsprēgiama direktīvas drošības mērķi tiek ievēroti atbilstoši Masīnu direktīvas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.  
**Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK**  
**Direktīva 2009/125/EK par enerģiju saistītiem produktiem**  
Izmantotie 50 Hz indukcijas elektromotori – maiņstrāva, slēdzīga rotora motors, vienkāpnes – atbilst Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasībām.  
Atbilstoši Regulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasībām idensšķirjējiem.  
piemēroti harmonizēti standarti, tai skaitā: skatīt iepriekšējo lappusi

**SL**  
**ES – izjava o skladnosti**  
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledečim zadavnim določilom:  
**Direktiva o strojih 2006/42/ES**  
Cilji Direktive o nizkonapetosti opremini so v skladu s prilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/Ec doseženi.  
**Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES**  
**Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovno izdelkov, povezanih z energijo**  
Uporabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, enostopenjski – izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovno iz Uredbe 640/2009.  
izpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovno iz Uredbe 547/2012 za vodne črpalke.  
uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran

**HR**  
**EZ izjava o uskladenosti**  
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj izvedbi odgovaraju sljedećim važećim propisima:  
**EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ**  
Ciljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 smjernice o strojevima 2006/42/EZ.  
**Elektromagneta kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ**  
**Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ**  
Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotorom, jednostupnjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredb 640/2009.  
primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu

**ES**  
**Declaración de conformidad CE**  
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:  
**Directiva sobre máquinas 2006/42/EG**  
Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.  
**Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG**  
**Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados con el consumo de energía**  
Los motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en jaula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño establecidos en el Reglamento 640/2009.  
De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para bombas hidráulicas.  
normas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterior

**NO**  
**NO-Overensstemmelseerklæring**  
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:  
**EG – Maskindirektiv 2006/42/EG**  
Lævsændingsdirektivets vænsmål overholdes i samsvar med vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EF.  
**EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG**  
**Direktiv om energirelaterete produkter 2009/125/EF**  
De 50 Hz induksjonsmotorene som finner anvendelse – trefasevekselstrøms kortslutningsmotor, ettrinns – samsvarer med kravene til ekodesign i forordning 640/2009.  
I samsvar med kravene til ekodesign i forordning 547/2012 for vannpumper.  
anvendte harmoniserte standarder, særligt: se forrige side

**HU**  
**EK-megfelelőeségi nyilatkozat**  
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:  
**Cépek irányelv: 2006/42/EK**  
A kétfázisú gépek irányelve előírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I. függelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesítik.  
**Elektromágneses összeférőesség irányelv: 2004/108/EK**  
**Energiaú kapcsolatos termékéről szóló irányelv: 2009/125/EK**  
A használt 50 Hz-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalickás forgórész, egyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményeinek.  
A vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményeinek megfelelően.  
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az előző oldalt

**RU**  
**Декларация о соответствии Европейским нормам**  
Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки соответствует следующим нормативным документам:  
**Директивы ЕС в отношении машин 2006/42/EG**  
Требования по безопасности, изложенные в директиве по низковольтному напряжению, соблюдаются согласно приложению I, № 1.5.1 директивы в отношении машин 2006/42/EG.  
**Электromagnitnaya устойчивость 2004/108/EG**  
**Директива о продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/CE**  
Используемые асинхронные электродвигатели 50 Гц – трехфазного тока, короткозамкнутые, одноступенчатые – соответствуют требованиям к экодизайну Соответствует требованиям к экодизайну предписания 547/2012 для водных насосов.  
Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности: см. предыдущую страницу

**RO**  
**EC-Declarație de conformitate**  
Prin prezenta declarăm că acest produs așa cum este livrat, corespunde cu următoarele prevederi aplicabile:  
**Directiva CE pentru mașini 2006/42/EG**  
Sunt respectate obiectivele de protecție în directiva privind joasa tensiune conform Anexei I, nr. 1.5.1 din directiva privind mașinile 2006/42/CE.  
**Compatibilitatea electromagnetă - directiva 2004/108/EG**  
**Directivă privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE**  
Electromotoarele cu inducție, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit, cu o treaptă – sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprinși în Ordonanța 640/2009.  
În conformitate cu parametrii ecologici cuprinși în Ordonanța 547/2012 pentru pompe de apă.  
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: vezi pagina precedentă

**LT**  
**EB atitikties deklaracija**  
Šiuo pažymima, kad šis gaminyas atitinka šias normas ir direktyvas:  
**Masīnu direktīva 2006/42/EB**  
Laikomaši Žemos įtampos direktyvos keliamų saugos reikalavimų pagal Masīnu direktivą 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktą.  
**Elektromagnetinis suderinamumo direktivą 2004/108/EB**  
**Su energija susijusių produktų direktivą 2009/125/EB**  
Naudojami 50 Hz indukcijiniai elektros varikliai – trifazės įtampos, su narveliniu rotoriumi, vienos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentą 640/2009.  
Atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentą 547/2012 dėl vandens siurblių.  
pritaikytus vieningus standartus, o būtent: žr. anksčiau minėtas puslapyje

**BG**  
**EO-Декларация за съответствие**  
Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:  
**Машина директива 2006/42/EO**  
Целите за защита на разпоредбата за ниско напрежение са съществени съгласно Приложение I, № 1.5.1 от Директивата за машини 2006/42/EC.  
**Електромагнитна съвместимост - директива 2004/108/EO**  
**Директива за продуктите, свързани с енергопотреблението 2009/125/EO**  
Използваните индукционни електродвигатели 50 Hz – трифазен ток, търкалящи се лагери, едноступални – отговарят на изискванията за екодизайн на Регламент 640/2009.  
Съгласно изискванията за екодизайн на Регламент 547/2012 за водни помпи.  
Хармонизирани стандарти: вж. предната страница

**SR**  
**EZ izjava o uskladenosti**  
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj verziji odgovaraju sledećim važećim propisima:  
**EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ**  
Ciljevi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive za mašine 2006/42/EZ.  
**Elektromagneta kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ**  
**Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ**  
Korišćeni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotorom, jednostepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredb 640/2009.  
primijenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidjeti prethodnu stranu





## Wilo – International (Subsidiaries)

### Argentina

WILO SALMSON  
Argentina S.A.  
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires  
T + 54 11 4361 5929  
info@salmson.com.ar

### Australia

WILO Australia Pty Limited  
Murrarie, Queensland,  
4172  
T +61 7 3907 6900  
chris.dayton@wilo.com.au

### Austria

WILO Pumpen  
Österreich GmbH  
2351 Wiener Neudorf  
T +43 507 507-0  
office@wilo.at

### Azerbaijan

WILO Caspian LLC  
1014 Baku  
T +994 12 5962372  
info@wilo.az

### Belarus

WILO Bel OOO  
220035 Minsk  
T +375 17 2535363  
wilo@wilo.by

### Belgium

WILO SA/NV  
1083 Ganshoren  
T +32 2 4823333  
info@wilo.be

### Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd.  
1125 Sofia  
T +359 2 9701970  
info@wilo.bg

### Brazil

WILO Brasil Ltda  
Jundiaí – São Paulo – Brasil  
ZIP Code: 13.213-105  
T +55 11 2923 (WILO)  
9456  
wilo@wilo-brasil.com.br

### Canada

WILO Canada Inc.  
Calgary, Alberta T2A 5L4  
T +1 403 2769456  
bill.love@wilo-na.com

### China

WILO China Ltd.  
101300 Beijing  
T +86 10 58041888  
wilobj@wilo.com.cn

### Croatia

Wilo Hrvatska d.o.o.  
10430 Samobor  
T +38 51 3430914  
wilo-hrvatska@wilo.hr

### Czech Republic

WILO CS, s.r.o.  
25101 Cestlice  
T +420 234 098711  
info@wilo.cz

### Denmark

WILO Danmark A/S  
2690 Karlslunde  
T +45 70 253312  
wilo@wilo.dk

### Estonia

WILO Eesti OÜ  
12618 Tallinn  
T +372 6 509780  
info@wilo.ee

### Finland

WILO Finland OY  
02330 Espoo  
T +358 207401540  
wilo@wilo.fi

### France

WILO S.A.S.  
78390 Bois d'Arcy  
T +33 1 30050930  
info@wilo.fr

### Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.  
Burton Upon Trent  
DE14 2WJ  
T +44 1283 523000  
sales@wilo.co.uk

### Greece

WILO Hellas AG  
14569 Anixi (Attika)  
T +302 10 6248300  
wilo.info@wilo.gr

### Hungary

WILO Magyarország Kft  
2045 Törökbálint  
(Budapest)  
T +36 23 889500  
wilo@wilo.hu

### India

WILO India Mather and  
Platt Pumps Ltd.  
Pune 411019  
T +91 20 27442100  
services@matherplatt.com

### Indonesia

WILO Pumps Indonesia  
Jakarta Selatan 12140  
T +62 21 7247676  
citrawilo@cbn.net.id

### Ireland

WILO Ireland  
Limerick  
T +353 61 227566  
sales@wilo.ie

### Italy

WILO Italia s.r.l.  
20068 Peschiera  
Borromeo (Milano)  
T +39 25538351  
wilo.italia@wilo.it

### Kazakhstan

WILO Central Asia  
050002 Almaty  
T +7 727 2785961  
info@wilo.kz

### Korea

WILO Pumps Ltd.  
618-220 Gangseo, Busan  
T +82 51 950 8000  
wilo@wilo.co.kr

### Latvia

WILO Baltic SIA  
1019 Riga  
T +371 6714-5229  
info@wilo.lv

### Lebanon

WILO LEBANON SARL  
Jdeideh 1202 2030  
Lebanon  
T +961 1 888910  
info@wilo.com.lb

### Lithuania

WILO Lietuva UAB  
03202 Vilnius  
T +370 5 2136495  
mail@wilo.lt

### Morocco

WILO MAROC SARL  
20600 CASABLANCA  
T + 212 (0) 5 22 66 09  
24/28  
contact@wilo.ma

### The Netherlands

WILO Nederland b.v.  
1551 NA Westzaan  
T +31 88 9456 000  
info@wilo.nl

### Norway

WILO Norge AS  
0975 Oslo  
T +47 22 804570  
wilo@wilo.no

### Poland

WILO Polska Sp. z o.o.  
05-506 Lesznowola  
T +48 22 7026161  
wilo@wilo.pl

### Portugal

Bombas Wilo – Salmson  
Portugal Lda.  
4050-040 Porto  
T +351 22 2080350  
bombas@wilo.pt

### Romania

WILO Romania s.r.l.  
077040 Com. Chiajna  
Jud. Ilfov  
T +40 21 3170164  
wilo@wilo.ro

### Russia

WILO Rus ooo  
123592 Moscow  
T +7 495 7810690  
wilo@wilo.ru

### Saudi Arabia

WILO ME – Riyadh  
Riyadh 11465  
T +966 1 4624430  
wshoula@wataniaind.com

### Serbia and Montenegro

WILO Beograd d.o.o.  
11000 Beograd  
T +381 11 2851278  
office@wilo.rs

### Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zložka  
83106 Bratislava  
T +421 2 33014511  
info@wilo.sk

### Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.  
1000 Ljubljana  
T +386 1 5838130  
wilo.adriatic@wilo.si

### South Africa

Salmson South Africa  
1610 Edenvale  
T +27 11 6082780  
errol.cornelius@  
salmson.co.za

### Spain

WILO Ibérica S.A.  
28806 Alcalá de Henares  
(Madrid)  
T +34 91 8797100  
wilo.iberica@wilo.es

### Sweden

WILO Sverige AB  
35246 Växjö  
T +46 470 727600  
wilo@wilo.se

### Switzerland

EMB Pumpen AG  
4310 Rheinfelden  
T +41 61 83680-20  
info@emb-pumpen.ch

### Taiwan

WILO Taiwan Company Ltd.  
Sanhong Dist., New Taipei  
City 24159  
T +886 2 2999 8676  
nelson.wu@wilo.com.tw

### Turkey

WILO Pompa Sistemleri  
San. ve Tic. A.Ş.,  
34956 İstanbul  
T +90 216 2509400  
wilo@wilo.com.tr

### Ukraine

WILO Ukraina t.o.w.  
01033 Kiev  
T +38 044 2011870  
wilo@wilo.ua

### United Arab Emirates

WILO Middle East FZE  
Jebel Ali Free Zone – South  
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77  
info@wilo.ae

### USA

WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018  
T +1 866 945 6872  
info@wilo-usa.com

### Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.  
Ho Chi Minh City, Vietnam  
T +84 8 38109975  
nkminh@wilo.vn

# wilo

Pioneering for You

WILO SE  
Nortkirchenstraße 100  
D-44263 Dortmund  
Germany  
T +49(0)231 4102-0  
F +49(0)231 4102-7363  
wilo@wilo.com  
www.wilo.com